# SUN2000-(50KTL-ZHM3, 50KTL-M3) 快速指南

文档版本: 05


部件编码: 31500HTB 发布日期: 2023-05-30



#### 须知

- 安装设备前请详细阅读用户手册,了解产品信息及安全注意事项。未按照本文档与用户手册的内容存储、搬运、安装和使用设备而导致设备损坏,不在设备质保范围内。您可以登录技术支持网站(https://support.huawei.com/enterprise),查阅用户手册和安全注意事项等信息。
- 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
- 手册中的"危险"、"警告"、"注意"、"须知"事项,并不代表所应遵守的所有安全事项, 您还需遵守相关国际、国家或地区标准,以及行业实践。
- 设备所有操作必须由有资格的专业人员或已培训人员进行。操作人员应充分熟悉整个系统的构成、工作原理及项目所在国家/地区的相关标准。
- 作业过程中必须使用专用绝缘工具,佩戴专用个人防护用具,如穿防护服、绝缘鞋,戴护目镜、安全帽、绝缘手套等。

# 1 产品简介




- (1) LED指示灯
- (3) 遮阳棚固定螺钉
- (5) 直流开关锁定螺钉孔
- (7)智能通信棒接口(4G/WLAN-FE)
- (9)透气阀
- (11)接地点

- (2) 主机面板
- (4) 诵信接口(COM)
- (6) 直流开关(DC SWITCH)
- (8) 直流输入端子(PV1~PV8)
- (10)交流输出接口
- (12) 风扇

### 2 安装要求

#### □ 说明


如果逆变器安装在植被茂盛的场所,除了例行除草之外,需要对逆变器下方地面进行硬化处理,如铺设水泥、石子等(面积建议为3m×2.5m)。



### 3 安装逆变器


#### □ 说明

- 逆变器随箱配发M12×40组合螺栓,若长度无法满足安装需求,请自备M12组合螺栓,配合随箱配发的M12螺母进行安装。
- 以支架安装为例,介绍逆变器安装方法。挂墙安装请参见用户手册。
- 澳洲地区使用的机型,根据当地标准,需要 安装直流开关锁定螺钉。直流开关锁定螺钉 随逆变器配发,防止误开机。
- 安装工程安装件前,请取下内梅花扳手并妥善差保存。



### 搬运逆变器

### (可选)安装直流开关锁定螺钉




IS13H00008

#### 🗀 说明


#### 建议对打孔处进行防锈处理。

2. 将逆变器安装到工程安装件上。



3. 紧固两侧内梅花螺钉。

45 N·m



#### 须知

必须紧固侧面螺钉后再进行接线。

### 4 电气连接

### 4.1 安装前准备

#### ▲ 警告

- 禁止在逆变器和与逆变器直连的交流开关之间接入负载,避免引起开关误脱扣。
- 未按当地标准、法规或本公司推荐值要求,采用过大规格交流开关,异常情况下可能无法及时安全断开,引发严重故障。

#### ⚠ 注意

每台逆变器需配备一个交流输出开关,多台逆变器不可同时接入一个交流开关。

#### 须知

- 为确保发生异常情况时,逆变器与电网可以安全断开,请在逆变器交流侧接入交流开关。请根据 当地行业标准及法规选择合适的交流开关。
- 线缆规格选择应符合当地标准要求。电气连接应符合设备所在国家/地区的安装法规。
- 在进行电气连接之前,请确保逆变器的"DC SWITCH"以及与逆变器相连的所有开关均处于 "OFF"状态,否则逆变器的高电压可能会导致电击危险。

序号	名称	类型	规格
1	保护地线	单芯户外铜芯线缆	导体横截面积≥16mm²
2	交流输出线	户外铜芯线缆/铝芯线缆	<ul> <li>导体横截面积: 25mm²~50mm²户外铜芯线缆/35mm²~50mm²户外铝芯线缆¹</li> <li>线缆外径: 16mm~38mm</li> </ul>
3	直流输入线	行业通用的户外光伏线缆(推荐型号: PV1-F)	<ul> <li>导体横截面积: 4mm²~6mm²</li> <li>线缆外径: 5.5mm~9mm</li> </ul>
4	(可选) RS485通信线	两芯户外屏蔽双绞线(推荐型号: DJYP2VP2-2x2x0.75)	<ul><li>导体横截面积: 0.2mm<sup>2</sup>~1mm<sup>2</sup></li><li>线缆外径: 4mm~11mm</li></ul>
5	交流开关	推荐使用三相交流断路器	额定电压≥500V AC,额定电流125A

注1: 不支持5x35mm<sup>2</sup>和5x50mm<sup>2</sup>的五芯线缆。


### 4.2 安装地线

#### ▲ 危险

严禁将N线作为保护地线连接到机箱上,否则可能导致电击危险。

#### □ 说明


- 交流输出接口的PE仅作为保护地的等电位连接点,不能替代机箱外壳的保护接地点使用。
- 建议地线安装完成后,在接地端子外部涂抹 硅胶或刷漆进行防护。




### 4.3 安装交流输出线


#### 须知

- 连接交流线请使用套筒扳手和加长杆,加长杆长度需>100mm。
- 保护地线长度应预留余量,在交流输出线因遭受不可抗力而承受拉力时,保证保护地线最后承受应力。
- 禁止在交流接线盒内安装第三方设备。
- · 用户需自行准备M8的OT端子。
- 1. 取下交流端子盒,安装隔板。



2. 连接交流输出线(以五芯线为例)。






IS13I20003

#### □ 说明

- 请勿将已压接OT端子的线缆直接穿过橡胶内衬,以免损伤橡胶内衬。
- 剥线时,建议保护地线剥线长度比其余线缆多预留15mm。
- 图中涉及的线缆颜色仅供参考,线缆的选取应符合当地线缆标准。

#### □ 说明

- 交流输出线三芯线和五芯线接线方法相同,三芯线(L1、L2、L3)不接N和PE。
- 交流输出线四芯线和五芯线接线方法相同,四芯线(L1、L2、L3、PE)不接N,四芯线(L1、L2、L3、N)不接PE。



IS13I20002

### 4.4 安装直流输入线

#### 须知

在直流输入不满配时,直流输入端子选择需满足如下原则:


- 需要将直流输入线均匀的分布在四路MPPT上,优先从MPPT1与MPPT4接入。
- · 需要使MPPT接入数量最大化。

输入组串数	端子选择	输入组串数	端子选择
1	PV1	2	PV1、PV7
3	PV1、PV3、PV7	4	PV1、PV3、PV5、PV7
5	PV1、PV2、PV3、PV5、PV7	6	PV1、PV2、PV3、PV5、PV7、 PV8
7	PV1、PV2、PV3、PV4、PV5 、PV7、PV8	8	PV1、PV2、PV3、PV4、PV5、 PV6、PV7、PV8

#### 须知

- 请使用逆变器随箱配发的Amphenol Helios H4正、负极金属端子和直流连接器。使用其他型号的正、负极金属端子和直流连接器可能导致严重后果,由此引起的设备损坏不在设备质保范围内。
- 推荐采用H4TC0003(Amphenol)压线钳,且不能配合工具定位块使用,否则会造成金属端子损坏。推荐使用H4TW0001(Amphenol)型号开口扳手。
- 请确保光伏组件的输出对地绝缘良好。
- 逆变器的直流输入电压,在任何条件下都不得超过1100V DC。
- 在安装直流输入线前,请确保线缆极性正确,做好正、负极线缆标签。
- 如果不慎将直流输入线反接且"DC SWITCH"已置于"ON"的位置,请勿立即对"DC SWITCH"和正、负极连接器进行操作,否则可能会造成设备损坏。由此导致的设备损坏不在设备质保范围内。需等待晚上太阳辐照度降低,光伏组串电流降低至0.5A以下时,再将"DC SWITCH"置于"OFF"的位置,取下正、负极连接器修正直流输入线极性。

#### 1. 连接直流连线。




### 4.5 (可选)安装智能通信棒

#### 须知

- 智能通信棒为非标配件。
- 安装智能通信棒请参考对应型号的智能 通信棒快速指南,快速指南随智能通信 棒发货。

#### 智能通信棒接口(4G/WLAN-FE)




IS13H00027

## 4.6 安装信号线

#### 须知

- 在布置信号线时,请注意将信号线与功率线的走线分开,且走线时需避开大干扰源,以免信号受到干扰导致通信受影响。
- 信号线的保护层位于连接器内,多余芯线齐平保护层剪掉。线芯完全进入接线孔,无外漏,且线 缆连接紧固。

### 通信接口信号定义




序号	定义	功能	说明	序号	定义	功能	说明
1	485A1-1	RS485差分信号 +	用于逆变器 级联或连接	2	485A1- 2	RS485差分信号+	用于逆变器 级联或连接
3	485B1-1	RS485差分信号 -	数据采集器 的RS485信 号接口。	4	485B1- 2	RS485差分信号 -	数据采集器 的RS485 信号接口。
5	PE	屏蔽层接地	-	6	PE	屏蔽层接地	-
7	485A2	RS485差分信号 +	用于连接电 网调度电表	8	DIN1	电网调度干接点	-
9	485B2	RS485差分信号	的RS485信 号接口。	10	DIN2		
11	-	-	-	12	DIN3		
13	GND	GND	-	14	DIN4		
15	DIN5	快速关断/NS保护/OVGR	可实现快速 关断、NS保 护和OVGR 功能。	16	GND		

### 未连接信号线场景

#### 须知


如果逆变器无需连接信号线,请使用防水塞堵住信号线连接器的接线孔,将信号线连接器接至逆变器通信接口,以提高逆变器防水性能。




IS14I40009


### (可选)连接信号线


1. 将信号线连接至信号线连接器。













• 连接逆变器RS485通信线。

#### 须知


两台及两台以上的逆变器级联时,需要安装RS485通信线。




• 连接电表RS485通信线。




• 连接电网调度信号线。




• 连接快速关断信号线。



#### 2. 将信号线连接器接至通信接口。





IS13I40001

# 5 安装后检查


序号	验收标准			
1	逆变器安装正确且牢固可靠。			
2	线缆布置合理,满足用户要求。			
3	通信扩展模块安装正确且牢固可靠。			
4	扎线带要均匀,且剪断处不留尖角。			
5	地线连接正确且牢固可靠。			
6	"DC SWITCH"以及与逆变器相连的所有开关均处于"OFF"状态。			
7	交流输出线、直流输入线和信号线连接正确且牢固可靠。			
8	未使用的端子和接口装上防水盖。			
9	安装空间合理,环境干净整洁,无施工遗留物。			

# 6 系统上电

#### 须知

将逆变器与电网之间的交流开关闭合之前,需用万用表交流电压档测量交流电压是否在允许范围内。

- 1. 将逆变器与电网之间的交流开关闭合。
- 2. (可选)拆下"DC SWITCH"旁的直流开关锁定螺钉。妥善保存螺钉以备后续下电维护场景使用。



- 3. 将逆变器机箱底部的DC SWITCH 置于 "ON"的位置。
- 4. 观察LED指示灯,查看逆变器运行状态。

分类	<b>状态</b> (慢闪1s亮,1s灭;快 闪0.2s亮,0.2s灭)		指示定义
运行指示		<b>~</b> ○	-
	绿色常亮	绿色常亮	逆变器处于并网运行状态
	绿色慢闪	灭	直流上电且交流未上电
	绿色慢闪	绿色慢闪	直流上电且交流上电,逆变器未并网
	灭	绿色慢闪	直流未上电且交流上电
	灭	灭	直流未上电且交流未上电
	红色快闪	ı	直流侧环境告警
	-	红色快闪	交流侧环境告警
	红色常亮	红色常亮	故障
通信指示 (仰)			-
	绿色快闪		通信中
	绿色慢闪		手机接入
	灭		无通信
注:若LED1、LED2和LED3均为红色常亮,		均为红色常亮	,表示设备故障,需要更换逆变器。

### 7 系统调测

#### □ 说明

- 逆变器接入华为智能光伏管理系统的场景,推荐使用华为智能光伏App。在没有华为智能光伏App的地区,或使用第三方管理系统时,只能使用SUN2000 App进行调测。
- · 通过进入华为应用市场(https://appstore.huawei.com),搜索"华为智能光伏"或 "SUN2000"进行App安装包的下载。也可以扫描下方二维码下载。







SUN2000 (Android)



SUN2000 (iOS)

#### 须知

- 图示仅供参考,请以实际界面为准。
- 连接逆变器WLAN的初始密码从逆变器侧面标签获取。
- 首次登录请先设置密码,建议定期更新密码,修改密码后请记牢密码,以保证账户安全。不更改 初始密码可能会导致密码泄露,密码长期使用会增加被盗窃和破解的风险,密码丢失会导致用户 无法访问设备,均可能会造成电站损失,由此引起的损失由用户自行承担。
- 请根据逆变器的使用区域和应用场景设置正确的电网标准码。

### 7.1 逆变器接入华为智能光伏管理系统的场景

1. (可选)安装商注册。

#### □ 说明

如果您已经有安装商账户,请跳过此步骤。

• 创建首个安装商账号,同时会创建一个以公司名称命名的域。



 如果需要为同一公司创建多个安装商账号,需要先登录华为智能光伏 App,然后通过"新增用户" 创建安装商账号。



#### 2. 新建电站和业主。



#### 🗀 说明

- SUN2000-50KTL-M3 快速设置中电网标准码默认 N/A(不支持自动开机), 请根据电站所在区域设置电 网标准码。
- 详细内容,请参考《华为智 能光伏 App 快速指南》。 扫描二维码下载快速指南。



### 7.2 逆变器接入其他管理系统的场景

- 1. 打开SUN2000 App,扫描逆变器的二维码或者手动连接WLAN热点进入设备调测界面。
- 2. 选择"安装商",输入登录密码。 3. 点击"登录",进入到快速设置界面或逆变器主页。



#### ○ 说明

详细内容,请参考《华为智能光伏 App 快速指南》。



# 8 FAQ: 密码重置

- 1. 确认逆变器交流和直流同时上电, ═〖和〗~指示灯处于绿色常亮或慢闪状态超过3min。
- 2. 断开交流开关,将逆变器机箱底部的 "DC SWITCH"置于"OFF"的位置,等待逆变器面板LED灯全部熄灭。
- 3. 在4min内完成以下操作:
  - a. 闭合交流开关,等待约90s或逆变器 测~ 指示灯闪烁。
  - b. 断开交流开关,等待约30s或逆变器面板LED灯全部熄灭。
  - c. 闭合交流开关,等待约30s或逆变器面板LED灯全部闪烁,约30s后全部熄灭。
- 4. 等待逆变器面板LED灯3个绿灯快闪,然后3个红灯快闪,说明恢复密码生效。
- 5. 在10min内完成密码重置(若10min内无操作,逆变器所有参数维持重置前的状态)。
  - a. 等待 ]~指示灯闪烁。
  - b. 从逆变器侧面标签获取的初始WLAN热点名称(SSID)和初始密码(PSW)连接App。
  - c. 在用户登录界面设置新的用户登录密码, 登录App。

#### 须知

建议在早晨或晚上太阳辐照度低时执行密码重置操作。