

Краткое руководство по клавиатурным комбинациям управления тепловозом ТЭП70 в симуляторе RRS

Клавиши	Назначение	Примечание
Shift + J J	АЗВ “Управление общее”	
Shift + P P	АЗВ “Топливный насос”	
K	Кнопка “Пуск дизеля”	
Shift + U U	АЗВ “Управление тепловозом”	
Shift + 1 1	Тумблер “Напряжение цепей управления или напряжение ЭПТ на вольтметре”	
Shift + 2 2	Тумблер “Аварийная остановка дизеля”	По умолчанию включен, разрешая работу дизеля
Shift + 3 3	Тумблер “Ослабление возбуждения 1. Автоматическое / ручное”	Верхнее положение – автоматическое, среднее – отключено, нижнее – ручное
Shift + 4 4	Тумблер “Ослабление возбуждения 2. Автоматическое / ручное”	
Shift + 5 5	Тумблер “Управление жалюзи воды”	<i>В текущей версии не участвует в схеме</i>
Shift + 6 6	Тумблер “Управление жалюзи масла”	
Shift + 7 7	АЗВ “Компрессор”	По умолчанию включен
Shift + V V	АЗВ “Электропневматический тормоз”	
R	Кнопка “Отпуск ЭПТ на локомотиве”	
Shift + T T	АЗВ “Электродинамический тормоз”	<i>ЭДТ в текущей версии не реализовано</i>
Shift + Y Y	АЗВ “Питание ЭДТ”	
W	Переключение реверсивной рукоятки вперёд	Реверсивная рукоятка блокируется, если контроллер не в нулевой позиции
S	Переключение реверсивной рукоятки назад	
A	Вращение штурвала контроллера машиниста по часовой стрелке (увеличение оборотов дизеля)	Контроллер заблокирован при нулевом положении реверсивной рукоятки
D	Вращение штурвала контроллера машиниста против часовой стрелки (уменьшение оборотов дизеля)	
Space (пробел)	Свисток	
B	Тифон	
Delete	Подача песка	
M	Рукоятка бдительности РБС	
Z	Рукоятка бдительности РБ	

Кран машиниста усл. № 395		
‘ (э)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя”	
; (ж)	Управление рукояткой крана: вращать “от себя”	
Alt + 1	Положение I (зарядка и отпуск)	
Alt + 2	Положение II (поездное)	
Alt + 3	Положение III (перекрыша без питания утечек из ТМ)	
Alt + 4	Положение IV (перекрыша с питанием утечек из ТМ)	
Alt + 5	Положение Va (замедленное торможение)	
Alt + 6	Положение V (служебное торможение)	
Alt + 7	Положение VI (экстренное торможение)	
Кран вспомогательного тормоза усл. №254		
]	Управление рукояткой крана: вращать “на себя”	Возможна постановка крана в промежуточные положения
[	Управление рукояткой крана: вращать “от себя”	
Alt + 8	Положение II (поездное)	
Alt + 9	Положение III (ступень 0,13 МПа)	
Alt + 0	Положение IV (ступень 0,20 МПа)	
Alt + -	Положение V (ступень 0,30 МПа)	
Alt + =	Положение VI (ступень 0,40 МПа)	
Электропневматический клапан автостопа усл. № 150		
Shift + N N	Включение/выключение ЭПК	
Устройство блокировки тормозов усл. № 367М		
Shift+Backspace Backspace	Включить/выключить блокировку тормозов	По умолчанию включена. Переключение возможно только при разряженной тормозной магистрали
Shift + L L	Управление рукояткой комбинированного крана	По умолчанию в поездном положении

Краткое руководство по запуску электровоза ТЭП70 в RRS

1. Подать напряжение в цепи управления: включить автоматический защитный выключатель (АЗВ) «Управление общее» (клавиши Shift + J).
2. Включить АЗВ «Топливный насос» (клавиши Shift + P).
3. Нажать кнопку «Пуск дизеля» (клавиша К). Выждать минуту прокачки масла и топлива через дизель, и затем 10-15 секунд раскрутки дизеля стартером, до погасания красной лампы отсутствия подзаряда батареи.
4. Подать напряжение в цепи управления силовой схемой: включить АЗВ «Управление тепловоза» (клавиши Shift + U).
5. Включить ЭПК (электропневматический клапан автостопа, клавиша Shift + N), он начнёт громко свистеть. Сразу прервать его свисток нажатием на рукоятку бдительности специальную РБС (клавиша М).

Готово, ТЭП70 запущен. Перед движением следует отпустить тормоза локомотива: перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (вращая рукоятку крана «от себя» – удерживая клавишу [, либо нажав Alt+8).

Краткое руководство по системам безопасности на ТЭП70 в RRS

ТЭП70 оборудован УКБМ (устройство контроля бдительности машиниста). Если на локомотивном светофоре горит жёлтый, красный с жёлтым, либо белый сигнал, УКБМ проверяет бдительность машиниста, периодически зажигая лампы ПСС (предварительной световой сигнализации, слева и справа над пультом). Кроме того, проверка бдительности происходит при смене сигнала на локомотивном светофоре на менее разрешающий.

После зажигания ламп ПСС нужно подтвердить бдительность нажатием на рукоятку бдительности (РБ, клавиша Z) или рукоятку бдительности специальную (РБС, клавиша М). Если машинист не подтверждает бдительность, через 7-8 секунд начинается выпуск воздуха из ЭПК (электропневматического клапана автостопа) через свисток. Во время свиста подтвердить бдительность можно нажатием РБС (клавиша М), иначе через 7-8 секунд свиста происходит срыв в экстренное торможение.

Также УКБМ контролирует проезд красного светофора (с включением красного сигнала на локомотивном светофоре), движение со скоростью более 60 км/ч под красный с жёлтым сигнал на локомотивном светофоре, и более 40 км/ч под белый сигнал. В этих случаях начинается неотключаемый свист ЭПК и через 7-8 секунд экстренное торможение.