

SOFTWARE

KR C1

Programmierung Experte

Release 3.2

ProgHBExperteR3.2 07.00.00 de



© Copyright KUKA Roboter GmbH

Diese Dokumentation darf – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Es können weitere, in dieser Dokumentation nicht beschriebene Funktionen in der Steuerung lauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Technische Änderungen ohne Beeinflussung der Funktion vorbehalten.

KUKA Interleaf



Inhaltsverzeichnis

1	Benutzergruppe Experte	1
2	Allgemeines zu KRL-Programmen	9
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3	!	9 12 12
2.2 2.2.1 2.2.2	Erstellen eines neuen Programms	14 14 15
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.2.5 2.3.2.6 2.3.2.7	Programm–Korrektur Editor Blockfunktionen Kopieren (CTRL–C) Einfügen (CTRL–V) Ausschneiden (CTRL–X) Löschen Suchen	17 17 17 17 18 18 18
2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.2 2.4.3	FOLD Beispielprogramm Beschränkung der Informationsmenge (Detailansicht)	22 23 24 26
2.5	Programmablaufarten	27
2.6 2.7 3	Kommentare	29 32 33
3.1		33
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6	Datenobjekte Vereinbarung und Initialisierung von Datenobjekten Einfache Datentypen Felder Zeichenketten Strukturen	35 35 37 39 42 42
3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5	Operatoren Arithmetische Operatoren Geometrischer Operator Vergleichsoperatoren Logische Operatoren	46 46 47 51 52





Binäre Ein-/Ausgänge	132
Digitale Ein-/Ausgänge	135
Impulsausgänge	137
Analoge Ein-/Ausgänge	139 139 141
Vordefinierte Digitaleingänge	143
Unterprogramme und Funktionen	145
Vereinbarung	145
Aufruf und Parameterübergabe	148
Interrupt-Behandlung	153
Deklaration	154
Aktivieren von Interrupts	156
Laufende Bewegungen anhalten	160
Abbrechen von Interrupt-Routinen	161
Verwendung zyklischer Flags	164
Trigger – Bahnbezogene Schaltaktionen	165
Schaltaktion am Start- oder Zielpunkt der Bahn	165 169
Datenlisten	175
Datenlisten Lokale Datenlisten	175
Lokale Datenlisten	175
Lokale Datenlisten	175 176
Lokale Datenlisten	175 176 179
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen	175 176 179 180 183 183
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen Speichern	175 176 179 180 183
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen	175 176 179 180 183 183
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen Speichern Datei schließen Beenden Menü "Bearbeiten"	175 176 179 180 183 183 183 183 183
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen Speichern Datei schließen Beenden Menü "Bearbeiten" Ausschneiden	175 176 179 180 183 183 183 183 185 185
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen Speichern Datei schließen Beenden Menü "Bearbeiten" Ausschneiden Kopieren	175 176 179 180 183 183 183 183 185 185
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen Speichern Datei schließen Beenden Menü "Bearbeiten" Ausschneiden	175 176 179 180 183 183 183 183 185 185
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen Speichern Datei schließen Beenden Menü "Bearbeiten" Ausschneiden Kopieren Einfügen als ursprüngliche Bahn Rückwärtsbahn	175 176 179 180 183 183 183 183 185 185 185 185
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen Speichern Datei schließen Beenden Menü "Bearbeiten" Ausschneiden Kopieren Einfügen als ursprüngliche Bahn Rückwärtsbahn Löschen	175 176 179 180 183 183 183 183 185 185 185 185 185
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen Speichern Datei schließen Beenden Menü "Bearbeiten" Ausschneiden Kopieren Einfügen als ursprüngliche Bahn Rückwärtsbahn Löschen Alles markieren	175 176 179 180 183 183 183 183 185 185 185 185 185 185
Lokale Datenlisten Globale Datenlisten Externer Editor Starten des externen Editors Menü "Datei" Öffnen Speichern Datei schließen Beenden Menü "Bearbeiten" Ausschneiden Kopieren Einfügen als ursprüngliche Bahn Rückwärtsbahn Löschen	175 176 179 180 183 183 183 183 185 185 185 185 185
	Impulsausgänge Analoge Ein-/Ausgänge Analoge Ausgänge Analoge Eingänge Vordefinierte Digitaleingänge Unterprogramme und Funktionen Vereinbarung Aufruf und Parameterübergabe Interrupt-Behandlung Deklaration Aktivieren von Interrupts Laufende Bewegungen anhalten Abbrechen von Interrupt-Routinen Verwendung zyklischer Flags Trigger - Bahnbezogene Schaltaktionen Schaltaktion am Start- oder Zielpunkt der Bahn



12.4.3	Verschieben	189
12.4.4	Blockweises Ändern	190
12.4.5	Datenliste reinigen	190
12.4.6	TCP-, bzw. BASE-Anpassung	191
12.4.7	Setzen der Softwareendschalter	
12.5	Menü "HotEdit"	
12.5.1	Limits	
12.5.2	Tool, Base und World	193
12.6	Menü "Hilfe"	195
12.6.1	Version	195
1262	Immer im Vordergrund	195