

Zur Fokussierung des Lasers

Der Laserstrahl ist in einem Abstand von 9 mm - 16 mm vom Laserkopf entfernt gut fokussiert.

Bei einer Werkstückstärke von 3 mm liegt die Mitte des Fokusbereiches dann in der Mitte des Werkstückes, wenn das Abstandsklötzchen "3 mm" auf dem **Werkstück** liegt und der Laserkopf diesen gerade berührt.

Bei anderen Materialstärken entsprechend die anderen Klötzchen verwenden.

