## Spannzangenwechsel





## Einsetzen der Spannzange:

Die Spannzange gerade in die Spannmutter einsetzen. Nun die Spannzange und die Spannmutter fest zusammendrücken, bis diese deutlich hörbar eingerastet ist.

Die richtig eingehängte Zange kann sich in der zentrischen Mitnehmerschulter frei bewegen und fällt auch beim Umdrehen der Spannmutter nicht heraus.

Nun kann die Spannmutter festgezogen werden. Beim Spannen ohne geeignetes Werkzeug (z.B. Hakenschlüssel für Muttern vom Typ M) kann die Spannmutter beschädigt werden.



## Ausbauen der Spannzange:

Die Spannzange in eine Hand nehmen und schräg gegen die Mutter drücken (siehe Bild ). Durch den seitlichen Druck auf die Zange springt diese aus der Ausziehschulter der Spannmutter heraus und kann nun aus der Mutter entnommen werden.

## Tipp:

Spannzangen können rosten. Nicht verwendete Spannzangen werden am besten schwach eingeölt aufbewahrt.

Web: www.sorotec.de

Tel.: +49 (0) 7227-994255-0