| 项目型号:对外接口通用 485 协议 (开合帘)  |     |          |       |  |
|---------------------------|-----|----------|-------|--|
| 责任工程师:                    | 时间: | 2015-1-6 | 主管审核: |  |
| 版本更新:<br>2015-01-10: 重新排版 | •   |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |
|                           |     |          |       |  |

## 1 功能简介

适合开合帘的通用 485 协议(基本格式见总则)

## 2 适用的读写地址说明

| 数据地址        | 描述           | 数据格式                               | 可读写 |   |  |  |
|-------------|--------------|------------------------------------|-----|---|--|--|
| 0x00        | ID_L         | 0x01~0xfe                          | 可写  | * |  |  |
| 0x01        | ID_H         | 0x01~0xfe                          |     | * |  |  |
|             |              |                                    |     |   |  |  |
| 0x02        | 当前位置(百分比)    | 当前位置(百分比) 0x00~0x64 (0xff 为没有设置行程) |     |   |  |  |
|             |              | 开(UP)到行程点时为 100%                   |     |   |  |  |
|             |              | 关(DOWN)到行程点时为0%                    |     |   |  |  |
| 0x03 电机默认方向 |              | 0x00—默认方向                          | 可读写 | M |  |  |
|             |              | 0x01—反方向                           |     |   |  |  |
| 0x04        | 手拉启动使能       | 0x00—默认开启                          | 可读写 | M |  |  |
|             |              | 0x01—关闭,无手拉功能                      |     |   |  |  |
| 0x05(A3     | 电机状态         | 0x00—STOP                          | 只读  | M |  |  |
| 版)          |              | Ox01—OPEN                          |     |   |  |  |
|             |              | 0x02—CLOSE                         |     |   |  |  |
|             |              | 0x03—SETTING                       |     |   |  |  |
| 0x27 (A1)   | 无源外接开关类型     | 0x01—默认双反弹开关                       | 可读写 | M |  |  |
|             |              | 0x02—双不反弹开关                        |     |   |  |  |
|             |              | 0x03—DC246 电子开关                    |     |   |  |  |
|             |              | 0x04—单键循环开关                        |     |   |  |  |
| 0x28 (A1)   | 强电外接开关类型     | 0x00—强电双键不反弹模式(默认)                 | 可读写 | M |  |  |
|             | (仅 EV 型电机带 5 | 0x01一酒店模式(插卡取电开关)                  |     |   |  |  |
|             | 芯电源线)        | 0x02-强电双键可反弹模式                     |     |   |  |  |
|             |              |                                    |     |   |  |  |
| 0xe0-0xef   | 信息           | 供主机读写 (注 1)                        | 可读写 | * |  |  |
| 0xF0        | 设备类型         | 0x01 开合帘 (注 1)                     | 只读  | * |  |  |
| 0xf1        | 模块通道数        | 1-15 (注1)                          | 只读  | * |  |  |
| 0xfd        | 软件版本         | 0-255 (注1)                         | 只读  | * |  |  |
| Oxfe (A1)   | 协议版本         | 0xA4                               | 只读  | * |  |  |

## 3 适用的控制指令说明

| 指令(注2)    | 描述     | 指令参数                    | 备注     |
|-----------|--------|-------------------------|--------|
| 0x01      | 打开命令   | 无                       |        |
| 0x02      | 关闭命令   | 无                       |        |
| 0x03      | 停止命令   | 无                       |        |
| 0x04      | 百分比命令  | 0~100(百分比)              |        |
| 0x07      | 删除行程   | 无(全删)                   | *      |
|           |        |                         |        |
| 0x08 (A1) | 恢复出厂设置 | 无                       | *      |
| 0x09 (A2) | 设置情景模式 | 见总则说明                   |        |
| 0x0A (A2) | 运行情景模式 | 见总则说明                   |        |
| 0x0B(A2)  | 删除情景模式 | 见总则说明                   |        |
| 0x0f (A4) | 取反命令   | 无,上次执行的是打开命令,则执行关闭命令,否则 | 执行打开命令 |

## 4 其他说明

2

编制 审核 批准

项目型号:对外接口通用 485 协议 (开合帘)

协议版本: A4

主管审核:

责任工程师:

时间: 2015-1-6

#### 举例说明

## 5.1 控制命令 (0x03)

5.1.1 控制命令-打开

|      | 起始码 | 设备均 | 也址 | 功能 | 数据地址 | CRC16 |    |
|------|-----|-----|----|----|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34 | 03 | 01   | AD    | 8A |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34 | 03 | 01   | AD    | 8A |

|      | 起始码 | 设备地址 |    | 功能 | 数据地址 | CRC16 |    |
|------|-----|------|----|----|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 00   | 00 | 03 | 01   | E9    | 3C |
| 设备返回 | 无   |      |    |    |      |       |    |

群控

## 5.1.2 控制命令-关闭

|      | 起始码 | 设备均 | 也址 | 功能 | 数据地址 | CRC16 |    |
|------|-----|-----|----|----|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34 | 03 | 02   | ED    | 8B |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34 | 03 | 02   | ED    | 8B |

群控

|     |    | 起始码 | 设备地址 |    | 功能 | 数据地址 | CRC16 |    |
|-----|----|-----|------|----|----|------|-------|----|
| 主机发 | 送送 | 55  | 00   | 00 | 03 | 02   | A9    | 3D |
| 设备步 | (回 | 无   |      |    |    |      |       |    |

## 5.1.3 控制命令-停止

|      | 起始码 | 设备均 | 也址 | 功能 | 数据地址 | CRC16 |    |
|------|-----|-----|----|----|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34 | 03 | 03   | 2C    | 4B |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34 | 03 | 03   | 2C    | 4B |

|      | 起始码 | 设备地址 |    | 功能 | 数据地址 | CRC16 |    |
|------|-----|------|----|----|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 00   | 00 | 03 | 03   | 68    | FD |
| 设备返回 | 无   |      |    |    |      |       |    |

群控

## 5.1.4 控制命令-百分比(30%)

|      | 起始码 | 设备均 | 也址 | 功能 | 数据地址 | 数据信息 | CRC16 |    |
|------|-----|-----|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34 | 03 | 04   | 1E   | C8    | E5 |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34 | 03 | 04   | 1E   | C8    | E5 |
|      | 55  | 12  | 34 | 03 | 04   | FF*  | 08    | AD |

(\*) 当设备没有设置行程时,返回 0xFF,电机不动作。

当设备掉电后重新上电,此时也没有行程,无法用百分比命令控制。可以先执行打开或者关闭命令恢复行程后, 才能执行百分比命令控制。

|      | 起始码 | 设备地址 |    | 功能 | 数据地址 | 数据内容 | CRC16 |    |
|------|-----|------|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 00   | 00 | 03 | 04   | 1E   | 7E    | D6 |
| 设备返回 | 无   |      |    |    |      |      |       |    |

群控

#### 5.1.5 控制命令-删除行程

|      | - 11 3 11 1 V | 444114114 | 1-1-1 |    |      |            |    |
|------|---------------|-----------|-------|----|------|------------|----|
|      | 起始码           | 设备均       | 也址    | 功能 | 数据地址 | 数据地址 CRC16 |    |
| 主机发送 | 55            | 12        | 34    | 03 | 07   | 2D         | 88 |
| 设备返回 | 55            | 12        | 34    | 03 | 07   | 2D         | 88 |

## 5.1.6控制命令-恢复出厂设置

|      | 起始码 | 设备均 | 也址 | 功能 | 数据地址 | CRC16 |    |
|------|-----|-----|----|----|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34 | 03 | 08   | 6D    | 8C |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34 | 03 | 08   | 6D    | 8C |

编制

项目型号:对外接口通用 485 协议 (开合帘)

协议版本: A4

责任工程师:

时间: 2015-1-6

主管审核:

恢复出厂设置后,电机所有设置都恢复为默认状态,所有保存数据会被清除。设备地址恢复为0xfefe,行程删除。

#### 5.1.7 控制命令-设置情景模式

|   |         | 起始码 | 设备地址 |    | 功能 | 数据地址 | 数据内容 | CRC16 |    |
|---|---------|-----|------|----|----|------|------|-------|----|
|   | 主机发送    | 55  | 12   | 34 | 03 | 09   | 01   | 8D    | BD |
| Ì | 设备返回 55 |     | 19   | 24 | 02 | 09   | 01   | 8D    | BD |
|   | 以备赵凹    | 55  | 12   | 34 | 03 | 09   | FF*  | 0C    | 3D |

每台电机最多可以设置 20 个情景模式(数据内容为情景模式号)。当设备没有设置行程时,不能设置情景模式,返回 0xFF。 当设备掉电后重新上电,此时也不能设置情景模式,可以先执行打开或者关闭命令恢复行程后,才能设置情景模式。

|      | 起始码 | 设备: | 地址 | 功能 | 数据地址 | 数据内容 | CRC16 |    |
|------|-----|-----|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 00  | 00 | 03 | 09   | 01   | 3B    | 8E |
| 设备返回 | 无   |     |    |    |      |      |       |    |

群控

#### 5.1.8 控制命令-运行情景模式

|      | 起始码 | 设备均 | 也址 | 功能 | 数据地址 | 数据内容 | CRC16 |    |
|------|-----|-----|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34 | 03 | OA   | 01   | 8D    | 4D |
| 设备返回 | 55  | 19  | 34 | 03 | OA   | 01   | 8D    | 4D |
| 以留处凹 | 55  | 12  | 34 | 03 | UA   | FF*  | OC    | CD |

让电机运行没有设置的情景时, 电机不会运行, 返回 0xFF。

当电机没有设置行程时,不能运行情景模式,返回 0xFF。

当设备掉电后重新上电,此时也不能运行情景模式,可以先执行打开或者关闭命令恢复行程后,才能运行情景模式。

|      | 起始码 | 设备: | 地址 | 功能 | 数据地址 | 数据内容 | CRC16 |    |
|------|-----|-----|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 00  | 00 | 03 | OA   | 01   | 3B    | 7E |
| 设备返回 | 无   |     |    |    |      |      |       |    |

群控

#### 5.1.9 控制命令- 删除情景模式

| 0. 2. 0 1- | - 11. 2 1.14 V | /4/12/1/21/1 | 13/1/1/2 | •  |      |      |       |    |
|------------|----------------|--------------|----------|----|------|------|-------|----|
|            | 起始码            | 设备均          | 地址       | 功能 | 数据地址 | 数据内容 | CRC16 |    |
| 主机发送       | 55             | 12           | 34       | 03 | OB   | 01   | 8C    | DD |
| 设备返回       | 55             | 12           | 34       | 01 | OB   | 01   | 8C    | DD |

|      | 起始码 | 设备地址 |    | 功能 | 数据地址 | 数据内容 | CRC16 |    |
|------|-----|------|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 00   | 00 | 03 | OB   | 01   | 7A    | EE |
| 设备返回 | 无   |      |    |    |      |      |       |    |

群控

#### 5.2 **读命令(0x01)**

5.2.1 读命令-位置(百分比)--0x02

|      | 起始码       | 设备      | 地址 | 功能 | 数据地址 | 数据长度  | CRC16 |    |
|------|-----------|---------|----|----|------|-------|-------|----|
| 主机发送 | 55        | 12      | 34 | 01 | 02   | 01 2B |       | 4D |
|      | 起始码       | 设备      | 地址 | 功能 | 数据长度 | 数据内容  | CRC16 |    |
| 设备返回 | 几夕·丘园 [5] |         | 34 | 01 | 01   | 1E*   | 6A    | 75 |
| 以备返四 | 55        | 12   34 | 01 | 01 | FF*  | AA    | 3D    |    |

\*当设备有设置行程时,设备返回当前行程(0x00~0x64),0x00表示完全关闭,0x64表示完全打开。

\*当设备没有设置行程时,设备返回 0xFF

#### 5.2.2 读命令-方向状态 --0x03

|      | 起始码 | 设备均  | 也址 | 功能 | 数据地址 | 数据长度 | CRC16 |    |
|------|-----|------|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12   | 34 | 01 | 03   | 01   | 2A    | DD |
|      | 起始码 | 设备地址 |    | 功能 | 数据长度 | 数据内容 | CRC16 |    |

| 项目型    | 型号:对外接口 | 通用 485 协议 | 义 (开合 | 帘) | 协议版本: A4     |    |     |      |    |    |  |
|--------|---------|-----------|-------|----|--------------|----|-----|------|----|----|--|
| 责任工程师: |         |           |       |    | 时间: 2015-1-6 |    |     | 主管审核 | •  |    |  |
|        | 设备返回    | 55        | 12    | 34 | 01           | 01 | 00* | :    | EA | 7D |  |

<sup>\*0</sup>x00-默认方向, 0x01-反方向

\*此方向用于判断开合帘打开闭合方向,比如发送打开控制命令时开合帘闭合,此时请执行读方向,再写入相反 方向来换向, 使控制命令与电机实际运行一致。

#### 5.2.3 读命令-手拉状态 --0x04

|      | 起始码 | 设备均 | 也址 | 功能 | 数据地址 | 数据地址 数据长度 |       |    |
|------|-----|-----|----|----|------|-----------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34 | 01 | 04   | 01 28     |       | ED |
|      | 起始码 | 设备均 | 也址 | 功能 | 数据长度 | 数据内容      | CRC16 |    |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34 | 01 | 01   | 00*       | EA    | 7D |

<sup>\*0</sup>x00-默认可以手拉启动, 0x01-不能手拉启动

#### 5.2.4 读命令-电机状态 --0x05

|      | 起始码 | 设备均   | 也址 | 功能 | 数据地址 | 数据长度 | CRC16 |    |
|------|-----|-------|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12 34 |    | 01 | 05   | 01   | 29 7D |    |
|      | 起始码 | 设备均   | 也址 | 功能 | 数据长度 | 数据内容 | CRC16 |    |
| 设备返回 | 55  | 12    | 34 | 01 | 01   | 00*  | EA    | 7D |

<sup>\*00-</sup>表示电机停止。01-表示电机打开。02-表示电机关闭。03-表示电机处于设置状态

## 5.2.5 读命令-弱电开关类型 --0x27

|      | 起始码 | 设备均   | 地址 | 功能 | 数据地址 | 数据长度 | CRC16 |    |
|------|-----|-------|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12 34 |    | 01 | 27   | 01   | 31    | DD |
|      | 起始码 | 设备均   | 地址 | 功能 | 数据长度 | 数据内容 | CRC16 |    |
| 设备返回 | 55  | 12    | 34 | 01 | 01   | 01*  | 2B    | BD |

<sup>\*0</sup>x01-默认双反弹开关(打开键,按一下打开,再按一下停止)

#### 5.2.6 读命令-强电开关类型 --0x28

|      | 起始码 | 设备均   | 也址 | 功能 | 数据地址 | 数据长度 | CRC16 |    |
|------|-----|-------|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12 34 |    | 01 | 28   | 01   | 34 2D |    |
|      | 起始码 | 设备均   | 也址 | 功能 | 数据长度 | 数据内容 | CRC16 |    |
| 设备返回 | 55  | 12    | 34 | 01 | 01   | 00*  | EA    | 7D |

<sup>\*0</sup>x00-默认普通两线强电开关(白色线接通火线打开,黑色线接通火线闭合,断开停止) \*0x01-酒店模式(白色线接通火线电机打开,白色线断开火线电机关闭)

#### 5.2.7 读命令-协议版本 --0xfe

|      | 起始码 | 设备均 | 地址 | 功能 | 数据地址 | 数据长度 | CRC16 |    |
|------|-----|-----|----|----|------|------|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34 | 01 | fe   | 01   | 6A    | 4D |
|      | 起始码 | 设备均 | 地址 | 功能 | 数据长度 | 数据内容 | CRC16 |    |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34 | 01 | 01   | A3*  | AA    | 04 |

#### 5.3 写命令(0x02)

#### 5.3.1 写命令-写设备地址\* --0x00

| 0.0.1 | 7 14 5 | 人田八  | 7-11. | 01100   |      |      |          |           |       |    |
|-------|--------|------|-------|---------|------|------|----------|-----------|-------|----|
|       | 起始码    | 设备地址 |       | 功能 数据地址 |      | 数据长度 | 数据数据数据   |           | CRC16 |    |
| 主机发送  | 55     | 00   | 00    | 02      | 00   | 02   | 12(ID_L) | 34 (ID_H) | 50    | 7F |
|       | 起始码    | 设备   | 地址    | 功能      | 数据地址 | 数据长度 | CRO      | C16       |       |    |
| 设备返回  | 55     | 12   | 34    | 02      | 00   | 02   | 9A       | 2C        |       |    |

<sup>\*</sup>ID\_H 不能设置 0x00, 0xff, ID\_L 也不能设置 0x00, 0xff。默认地址为 0xfefe(恢复出厂设置)。

审核 批准 编制

<sup>\*0</sup>x02-双不反弹开关(打开键,按下打开,抬起停止)

<sup>\*0</sup>x03-DC246 电子开关(打开键,按一下打开,再按一下停止)

<sup>\*0</sup>x04-单键循环开关(一个按键,按一下打开,再按一下停止,再按一下闭合,再按一下停止)

<sup>\*</sup>执行写设备地址前,先按住电机设置键5秒,等LED闪两次后再执行,成功后LED会连续闪5次。操作不成功设备地址 保持原地址不变。

<sup>\*</sup>默认地址 0xfefe

项目型号:对外接口通用 485 协议 (开合帘)

协议版本: A4

责任工程师:

时间: 2015-1-6

主管审核:

#### 5.3.2 写命令-设置方向 --0x03

|      | 起始码 | 设备: | 地址 | 功能 | 数据地址 | 数据长度 | 数据  | CRC16 |    |
|------|-----|-----|----|----|------|------|-----|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34 | 02 | 03   | 01   | 01* | 9D    | 5B |
|      | 起始码 | 设备: | 地址 | 功能 | 数据地址 | 数据长度 | CRO | C16   |    |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34 | 02 | 03   | 01   | DA  | DD    |    |

\*0x01 设置为反方向

#### 5.3.3 写命令-设置手拉使能 --0x04

|      | 起始码 | 设备: | 设备地址 |    | 数据地址 | 数据长度 | 数据  | CRC16 |    |
|------|-----|-----|------|----|------|------|-----|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34   | 02 | 04   | 01   | 01* | 2C    | 9A |
|      | 起始码 | 设备: | 设备地址 |    | 数据地址 | 数据长度 | CRO | C16   |    |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34   | 02 | 04   | 01   | D8  | ED    |    |

<sup>\*</sup>设置为无手拉启动功能。

#### 5.3.4 写命令-设置弱电开关类型 --0x27

|      | 起始码 | 设备: | 地址   | 功能 | 数据地址 | 数据长度 | 数据  | CRC16 |    |
|------|-----|-----|------|----|------|------|-----|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34   | 02 | 27   | 01   | 02* | 9D    | 51 |
|      | 起始码 | 设备: | 设备地址 |    | 数据地址 | 数据长度 | CRO | C16   |    |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34   | 02 | 27   | 01   | C1  | DD    |    |

<sup>\*0</sup>x02 设置为双键不反弹开关模式

#### 5.3.5 写命令-设置强电开关类型 --0x28

|      | 起始码 | 设备: | 地址   | 功能 | 数据地址 | 数据长度 | 数据  | CRC16 |    |
|------|-----|-----|------|----|------|------|-----|-------|----|
| 主机发送 | 55  | 12  | 34   | 02 | 28   | 01   | 01* | ED    | 53 |
|      | 起始码 | 设备: | 设备地址 |    | 数据地址 | 数据长度 | CRO | 016   |    |
| 设备返回 | 55  | 12  | 34   | 02 | 28   | 01   | C4  | 2D    |    |

<sup>\*0</sup>x01 设置为单火线开关模式(插卡取电开关)

#### 5.4 从机请求命令(0x04)

|      | 起始码 | 设备: | 地址 | 功能 | 数据地址 | CRC16 | CRC16 |          |      |       |       |    |
|------|-----|-----|----|----|------|-------|-------|----------|------|-------|-------|----|
| 从机发送 | 55  | FE  | FE | 04 | 01   | BB    | 14    |          |      |       |       |    |
|      | 起始码 | 设备: | 地址 | 功能 | 数据地址 | 数据长   | 度     | 数据       | 数排   | Ē     | CRC16 |    |
| 主机发送 | 55  | 00  | 00 | 02 | 00   | 02    |       | 12(ID_L) | 34 ( | ID_H) | 50    | 7F |
|      | 起始码 | 设备: | 地址 | 功能 | 数据地址 | 数据长   | 度     | CRC16    |      |       |       |    |
| 从机返回 | 55  | 12  | 34 | 02 | 00   | 02    |       | 9A       | 2C   |       |       |    |

电机在通电状态下,按住电机设置键,指示灯闪两下(大约 5 秒钟)之后松开按键,从机会主动向主机发送请求分配地址的命令,10 秒钟内,主机可以向从机发送写地址的命令来更改从机设备地址。

编制 DOOYA