

图标控件应用

工程技术笔记



类别	内容
关键词	图标控件 组态控件 串口屏
摘要	



版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2016/2/22	创建文档	邱建	
V1.1	2017/5/5	添加切换图标帧指令	邱建	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话: 020-82186683 传真: 020-82187676

Email: hmi@gz-dc.com(公共服务)

网站: www.gz-dc.com

地 址:广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街8号C栋303房

官网零售淘宝店: https://gz-dc.taobao.com

目 录

1.	适用范围	<u></u>	5
2.	开发环境	意版本	6
		1	
4.	功能示例	J	8
	4.1	生成 ICON	8
	4.2	示例操作	9
	4.3	指令解析	11

1. 适用范围

文档适合经济型、基本型、商业型、物联型、86 盒系列等串口屏产品。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本: V3.0.0.749 及以上;

版本查看:

- (1) 打开软件,右下角显示的软件版本号。
- (2) 打开 VisualTFT,点击帮助->关于 VisualTFT 可以查看当前软件版本号。 最新版本可登陆 <u>www.gz-dc.com</u>进行下载



2. 串口屏硬件版本: V2.22.915.XXX 及以上。

版本查看:

- (1) 查看屏幕背面版本号贴纸。
- (2) VisualTFT 与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。

3. 属性窗口

建立画面中的图标与数据库之间的联系,可以反映设备真实的运作状况、反映工业中的真实生产状况;或者用图标控件协同文本控件还可以实现艺术字的显示,具体操作参考我司 <u>官网</u>《工程技术笔记-如何在串口屏上实现艺术字文本显示》。图标控件的属性窗口如图 3-1 所示。




图 3-1 属性窗口

1. 初始化显示

选择"是"或者"否"。

- A、选择"是", 开启初始化显示, 在控件所在画面初始化显示。
- B、 选择"否",打开画面后无初始化显示。关闭之后用户如果想要画面中把动画显示 出来,可以用指令助手的显示隐藏控件发送指令进行初始化显示。

2. ICON 文件

点击可以添加生成好的 ICON 文件。

3. 触摸设置

- 1) 禁止触摸:不允许触摸。
- 2) 允许触摸:触摸时候,有通知有蜂鸣。
- 3) 水平滑动时换帧:水平滑动控件时换帧。
- 4) 垂直滑动时换帧:垂直滑动控件时换帧。

4. 功能示例

4.1 生成 ICON

1、打开 VisualTFT 软件,点击工具,选择"图标生成"。如图 4-1 所示。




图 4-1 打开生成器

2、点击增加帧,如图 4-2 所示。



图 4-2 增加帧

3、点击打开可以依次添加预先准备好的 ICON 图标素材,如图 4-3 所示。



图 4-3 添加帧文件

4、 帧添加完成之后,我们通过拖动可以调整帧与帧之间的排列,帧的排列决定了最后生成图标的帧数,如图 4-4 所示,"停止运行"帧为第 0 帧;"启动运行"帧为第 1 帧;"透明帧"为第 2 帧。帧数添加排列完毕后点击生成图标。




图 4-4 排列帧的顺序

5、最后保存好生成的图标,如图 4-5 所示。




图 4-5 保存图标

4.2 示例操作

1、新建一个画面,点击 ICON 文件→点击"…"按钮,如图 4-6 所示。



图 4-6 插入图标

2、设置新插入的图标控件属性窗口,添加刚刚生成好的 ICON 文件,如图 4-7 所示。




图 4-7 选择 icon 文件

3、插入完图标控件之后,鼠标右键设置图标为原始大小显示,如图 4-8 所示,图标插入设置完毕。



图 4-8 设置原始大小显示

1、编译无误后,运行虚拟串口屏查看效果,如图 4-9 所示。




图 4-9 运行虚拟屏

2、 使用指令助手, 画面 ID→0, 控件 ID→1, 指定帧→1, 点击显示, 效果如图 4-10 所示。




图 4-10 显示指定帧

4.3 指令解析

该指令用来切换不同状态图标。

指令格式: EE 【B1 23 Screen_id Control_id IconImgae_ID】FF FC FF FF

参数说明: Screen_id(2个字节): 画面编号

Control_id(2个字节): 控件编号

IconImgae_ID (1 个字节): ICON 文件中某一图标帧 ID。

如画面 ID→0, 控件 ID→1, 指定帧→1, 指令为: EE B1 23 00 00 00 01 01 FF FC FF FF。