

数据记录控件

工程技术笔记



类别	内容		
关键词	数据记录控件组态控件串口屏		
摘要			



版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2016/08/30	创建文档	邱建	
V1.1	2017/05/05	添加是否存储的选项	谢岢成	
V2.0	2017/06/03	大幅修改内容,增加演示工程	邱建	
V2.1	2017/08/28	增加数据记录控件基本指令集	谢岢成	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话: 020-82186683 传真: 020-82187676

Email: hmi@gz-dc.com(公共服务)

网站: www.gz-dc.com

地址: 广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店: https://gz-dc.taobao.com

目录

1.	适用	范围		5
2.	开发	环境版	反本	6
4.	技术	实现		8
	4.1	厚	属性窗口	8
		4.1.1	显示设置	8
		4.1.2	记录设置	8
	4.2	例	· 程操作	11
附			!录控件基本指令集	

1. 适用范围

文档适合经济型、基本型、物联型、86 盒等系列串口屏产品。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本: V3.0.0.732 及以上;

版本查看:

- (1) 打开软件,右下角显示的软件版本号。
- (2) 打开 VisualTFT,点击帮助->关于 VisualTFT 可以查看当前软件版本号。 最新版本可登陆 www.gz-dc.com 进行下载



2. 串口屏硬件版本: V2.22.915.XXX 及以上。

版本查看:

- (1) 查看屏幕背面版本号贴纸。
- (2) VisualTFT 与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。

3. 功能概述

数据记录控件,用于记录数据、数据表格、报警值时间等。

控件记录历史告警、当前告警或者用作通用表格,记录数据掉电保存,若需要查看记录的数据,直接在屏幕上进行查看,多数据可以使用滑条查看。

4. 技术实现

4.1 属性窗口

熟悉数据记录控件的属性窗口可以更好地对控件的属性进行设置,如图 4-1 为数据记录 控件的属性窗口。



图 4-1 文本控件的属性窗口

4.1.1 显示设置

- 1. 字体:设置数据记录显示的字体和字体大小。
- 2. 文字颜色:设置字体的显示颜色。
- 3. 显示网格:是否显示网格。
- 4. 网格颜色:设置网格的显示颜色。
- 5. 显示背景:是否显示背景。
- 6. 背景颜色:选择背景的显示颜色。
- 7. 允许选择:是否允许选中数据所在行。是,点击数据所在行颜色改变并发出通知给 主机;否,不允许选择。
- 8. 显示滚动条:是否显示滚动条。

4.1.2 记录设置

1. 记录类型,可以选择不同的记录类型。

A) 当前告警:同一个编号的告警数据仅能记录一次,无法重复记录,但不限制记录顺序,若解除告警数据后,则可再次记录一次。如图 4-2 所示。

0	2017-05-05 08:47:39
2	2017-05-05 08:47:46
9	2017-05-05 08:47:49
3	2017-05-05 08:48:08
5	2017-05-05 08:48:14

图 4-2 记录不重复数据

B) 历史告警:同一个告警编号可重复记录,不限制记录的次数,如图 4-3 所示。

高温预警	2017-05-05 08:53:29
高温预警	2017-05-05 08:53:31
2	2017-05-05 08:53:34
低温预警	2017-05-05 08:53:36
低温预警	2017-05-05 08:53:37

图 4-3 历史告警

C) 历史告警与解除时间: 表格分为 3 列,第一列是告警解析,第二列告警时间,第三列是解除告警时间,如图 4-4 所示。

高温预警	2017-05-05 08:59:59	
高温预警	2017-05-05 09:00:13	2017-05-05 09:00:20
低温预警	2017-05-05 09:00:38	2017-05-05 09:00:41
低温预警	2017-05-05 09:00:46	
低温预警	2017-05-05 09:00:54	2017-05-05 09:00:56

图 4-4 历史告警与解除时间

D) 通用表格:可用作记录数据功能,数据类型可以是中文、字母、数字,如图 4-5 所示。

姓名	科室	排队号
张三	内科	0001
李四	内科	0002

图 4-5 通用表格

- 2. 显示顺序:设置数据显示的顺序,可以选择"时间顺序"、"时间逆序"。
- 3. 对齐方式:数据显示的对齐方式,可选择"左对齐"、"居中对齐"、"右对齐"。
- 4. 子项数目:每一条记录包含的子项数,该选项只有在通用表格记录类型下才能选择。
- 5. 子项宽度:每个子项的宽度比例,如图 4-6,表格比例为 30:40:50。




图 4-6 子项比例

- 6. 最大记录数:设置最多存储多少条记录,存满后覆盖旧记录。
- 7. 单条记录大小: 单条记录的字节大小, 最大 256 字节。
- 8. 是否存储,记录数据是否存储到 FLASH (断电保存)。存储地址:每放置一个数据记录控件,都必须重新设置一次存储地址,避免占用一个存储地址。预留存储空间:预留存储空间=单条记录大小*最大记录数+24。

如图 4-7 所示,单条记录大小 10,最大记录数为 1024,则该控件预留存储空间为 10264。



图 4-7 预留存储空间

如图 4-8 所示,若再放置 1 个数据记录控件,应该设置存储地址为 10265,否则地址会重叠,导致编译出错。

最大记录数	1024
单条记录大小	30
是否存储	是
存储地址	10265
预留存储空间	30744

图 4-8 第二个控件存储地址设置

同理, 若放置第三个控件, 则存储地址为前两个控件地址之和再加 1。

注:数据记录控件与历史曲线共用存储块,开启数据存储时,应设置存储地址,否则会 出现,数据存储异常、显示异常。

数据存储地址计算:

- A,数据控件存储大小 = 最大记录数*单条记录大小+24 (单位:字节);
- B, 历史曲线存储大小 = 采样点数+30 (单位:字节)。
- 9. 告警解析:设置记录类型为"当前告警"、"历史告警"、"历史告警与解除时间"时,可以定义告警解析,对告警进行文字显示,如:定义数值 6,为高温警告;数值 7,为低温警告;数值 8为正在运行,如图 4-9 所示。




图 4-9 事件解析设置

当对该控件分别发送数值 6、1、7、0、8 时,如图 4-10 所示,被定义的 6、7、8 此时显示的是告警解析,未被定义的 1、0 显示的还是数值。

高温预警	2017-05-05	08:42:42
1	2017-05-05	08:42:47
低温预警	2017-05-05	08:42:52
0	2017-05-05	08:42:56
正常运行	2017-05-05	08:42:58

图 4-10 告警解析

4.2 例程操作

在工程中插入一个数据记录控件,如图 4-11 所示。




图 4-11 插入控件

设置属性窗口:记录类型→当前告警;子项宽度→20;40,如图 4-12 所示。




图 4-12 设置属性窗口

编译无误,运行虚拟串口屏,虚拟串口联机后,打开指令助手发送数据记录指令(指令解析参阅串口指令集),分别发送数值"0"、"1"、"2"、"3",如图 4-13 所示。




图 4-13 模拟虚拟串口屏

附录:数据记录控件基本指令集

数据记录控件添加数据的指令格式如下:

偏移量	数据项	长度	说明
00H	EE	1	帧头
01H-02H	B1 52	2	添加数据记录控件的指令
03H-04H	00 02	2	画面 2
05H-06H	00 0D	2	数据记录控件 ID(13 为控件 ID)
07H-0AH	31 3B 32 3B	4	添加的数据值,即 1; 2; 的数据,字节数
			由用户决定;
0BH-0EH	FF FC FF FF	4	帧尾

数据记录控件清除记录数据指令格式如下:

偏移量	数据项	长度	说明
00H	EE	1	帧头
01H-02H	B1 53	2	清除记录数据的指令
03H-05H	00 02	2	画面 2
06H-07H	00 0D	2	数据记录控件 ID(13 为控件 ID)
08H-0BH	FF FC FF FF	4	帧尾

设置记录显示偏移项的指令格式如下:

偏移量	数据项	长度	说明
00H	EE	1	帧头
01H-02H	B1 54	2	记录显示偏移项的指令
03H-04H	00 02	2	画面 2
05H-06H	00 0D	2	数据记录控件 ID(13 为控件 ID)
07H-08H	00 01	2	表示滑动条跳转的第一行,从0开始,占两
			个字节;
09H-0CH	FF FC FF FF	4	帧尾

获取当前记录数目的指令格式如下:

偏移量	数据项	长度	说明
00H	EE	1	帧头
01H-02H	B1 55	2	获取当前记录数目的指令
03H-04H	00 02	2	画面 2
05H-06H	00 0D	2	数据记录控件 ID(13 为控件 ID)
07H-0AH	FF FC FF FF	4	帧尾

PS: 当使用了获取当前记录数目的指令后,会获得相应的返回记录数目的指令,相应的指令格式如下:



读取某一行记录的指令格式如下:

偏移量	数据项	长度	说明
00H	EE	1	帧头
01H-02H	B1 56	2	读取某一行记录的指令
03H-04H	00 02	2	画面 2
05H-06H	00 0D	2	数据记录控件 ID(13 为控件 ID)
07H-08H	00 01	2	读取到相应的行,从0开始
09H-0CH	FF FC FF FF	4	帧尾

PS: 当使用了读取某一行记录的指令后,会获得相应的返回某一行数据记录的指令,相应的指令格式如下:

偏移量	数据项	长度	说明
00H	EE	1	帧头
01H-02H	B1 56	2	返回某一行记录的指令
03H-04H	00 02	2	画面 2
05H-06H	00 0D	2	数据记录控件 ID(13 为控件 ID)
07H	1D	1	相应的读取固定码,无实际意义
08H-0DH	30 3B 31 3B 32 3B	6	返回的某一行数据记录,即0;1;2;字节
			数由用户输入的决定;
0EH-12H	FF FC FF FF	4	帧尾

修改常规记录的指令格式如下:

偏移量	数据项	长度	说明
00H	EE	1	帧头
01H-02H	B1 57	2	修改常规记录的指令
03H-04H	00 02	2	画面 2
05H-06H	00 0D	2	数据记录控件 ID(13 为控件 ID)
07H-0CH	30 3B 31 3B 32 3B	6	修改的数据内容,以字符串形式输入,即0;
			1; 2;, 由用户定义
0DH-10H	FF FC FF FF	4	帧尾

删除某一行记录的指令格式如下:



插入常规记录的指令格式如下:

偏移量	数据项	长度	说明
00H	EE	1	帧头
01H-02H	B1 59	2	插入常规记录的指令
03H-04H	00 02	2	画面 2
05H-06H	00 0D	2	数据记录控件 ID(13 为控件 ID)
07H-08H	00 01	2	插入相应的行,从0开始
09H-0EH	30 3B 31 3B 32 3B	6	插入的数据内容,以字符串形式输入,即0;
			1; 2;, 由用户去定义
0FH-12H	FF FC FF FF	4	帧尾

选择一条记录的指令格式如下:

偏移量	数据项	长度	说明
00H	EE	1	帧头
01H-02H	B1 5A	2	选择一条记录的指令
03H-04H	00 02	2	画面 2
05H-06H	00 0D	2	数据记录控件 ID(13 为控件 ID)
07H-08H	00 01	2	选择相应的行,从0开始
09H-0CH	FF FC FF FF	4	帧尾

PS:使用问了选择一条记录的指令,要在软件设置中的"允许选择"选择"是",才能启用该指令去进行选择相应的行。相应的行被选中,相应的行会变色,表示被选中的状态。

用 SD 卡导出数据记录控件指令格式如下: (导出格式为 CSV 格式)

偏移量	数据项	长度	说明
00H	EE	1	帧头
01H-02H	B1 5C	2	导出数据记录的指令
03H-04H	00 02	2	画面 2
05H-06H	00 0D	2	数据记录控件 ID(13 为控件 ID)
07H-0AH	FF FC FF FF	4	帧尾

返回的导出数据记录控件指令格式如下:

偏移量 数据项 长度	说明
------------	----



PS: 若收到屏幕返回的相应的返回导出数据记录控件的指令,则相应的数据记录控件已经成功以 CSV 格式导出到 SD 卡上了,相应的数据记录可以通过 SD 卡来查看,打开软件可以用 EXCEL 表格打开。