Manuel Utilisateur de Base

Référence : DOC-CAN-001 | **Appareil :** Canon EOS R50 | **Statut :** Documentation Officielle Fabricant

1. Présentation Générale et Prise en Main

Le Canon EOS R50 est un boîtier hybride compact à objectifs interchangeables doté de la monture Canon RF. Il intègre un capteur CMOS APS-C haute définition de 24.2 mégapixels et le moteur de traitement d'image DIGIC X, optimisé pour les créateurs de contenu et les applications de prise de vue techniques.

2. Ergonomie et Commandes Opérateur

La disposition des commandes a été pensée pour un accès intuitif et rapide à l'ensemble des réglages de prise de vue :

• **Sélecteur de mode de prise de vue :** Permet de commuter entre la Zone de Base (Scène Intelligente Auto, Filtres Créatifs, Scènes Spéciales SCN) et la Zone Créative (P : Programme d'exposition automatique, Tv : Priorité à la vitesse, Av : Priorité à l'ouverture, M : Exposition manuelle).

• **Molette principale :** Positionnée à proximité du déclencheur, elle contrôle directement l'ouverture, la vitesse ou la navigation dans les menus.

• **Écran LCD tactile Clear View II :** Moniteur de 3.0 pouces (7.5 cm) orientable sur rotule à environ 1.62 million de points.

• **Viseur électronique (EVF) :** Viseur OLED 0.39 pouce d'environ 2.36 millions de points avec capteur oculaire automatique.

NOTE TECHNIQUE : Pour préserver l'autonomie de la batterie LP-E17, l'affichage bascule automatiquement entre l'écran LCD et le viseur EVF grâce au capteur oculaire situé sous l'œilleton. Veillez à maintenir cette zone exempte de poussière.

3. Insertion de la Batterie et de la Carte Mémoire

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est placé sur la position **OFF**.
2. Faites glisser le loquet d'ouverture du compartiment situé sur la semelle inférieure du boîtier.
3. Insérez la batterie rechargeable **Canon LP-E17** dans le sens indiqué par les flanches jusqu'au déclic du verrou plastique orange.
4. Insérez la carte mémoire **SD / SDHC / SDXC** (compatible bus UHS-I classe de vitesse U3 / V30 recommandée) contacts orientés vers l'écran LCD jusqu'au verrouillage.
5. Refermez le couvercle de la trappe et faites coulisser le verrou de sécurité.

4. Montage et Démontage des Objectifs RF / RF-S

L'EOS R50 accepte nativement tous les objectifs Canon RF et RF-S. Les objectifs des gammes antérieures EF et EF-S peuvent être utilisés via la bague d'adaptation pour monture EF-EOS R optionnelle.

• **Repères de montage :** Alignez le repère blanc (objectifs RF-S) ou le repère rouge (objectifs RF) avec le repère correspondant sur le châssis de la monture.
• **Verrouillage :** Tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au clic mécanique d'enclenchement.
• **Démontage :** Maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de l'objectif sur le boîtier et tournez l'optique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ATTENTION : Ne laissez jamais la chambre réflexe ouverte sans bouchon de boîtier ou objectif monté. Lors du changement d'optique en milieu poussiéreux, orientez l'appareil vers le bas pour minimiser l'intrusion de particules sur le capteur.

5. Spécifications Synthétiques de Base

Composant / Fonction	Caractéristique Technique
Monture d'objectif	Canon RF (compatibilité RF et RF-S)
Capteur d'image	CMOS APS-C (22.3 x 14.9 mm) - 24.2 MP effectifs
Moteur de traitement	Canon DIGIC X
Sensibilité ISO	100 à 32 000 (extension possible à ISO 51 200)
Vitesse d'obturation	1/4000 s à 30 s (mécanique/EFCS), jusqu'à 1/8000 s (électronique)
Support de stockage	1 emplacement carte SD/SDHC/SDXC (UHS-I)
Alimentation électrique	Batterie Li-ion LP-E17 (Autonomie CIPA ~370 vues)
Poids (boîtier seul)	Environ 328 g (boîtier nu sans batterie ni carte)