Gestion des Cartouches d'Encre T46S UltraChrome PRO10

Référence : DOC-EPS-006 | **Appareil :** Epson SureColor SC-P700 | **Statut :** Documentation Technique Officielle

1. Système d'Encres UltraChrome PRO10 (Série T46S)

Le système d'encres UltraChrome PRO10 comprend 10 cartouches indépendantes scellées sous vide de 25 ml chacune. Cette technologie garantit une gamme chromatique étendue et une stabilité d'archivage exceptionnelle (jusqu'à 200 ans en conditions de conservation muséale).

2. Remplacement d'une Cartouche Épuisée

1. Ouvrez le volet rabattable de la baie de cartouches située en partie supérieure de l'imprimante.
2. Poussez doucement sur la cartouche indiquée par l'écran tactile pour déverrouiller son loquet de maintien.
3. Extrayez la cartouche verticalement.
4. **Secouage préparatoire :** Secouez la cartouche neuve horizontalement environ **15 fois en 5 secondes** dans son emballage avant ouverture pour homogénéiser les pigments colloïdaux.
5. Retirez le ruban adhésif jaune de mise à l'air libre scellant la cartouche. Ne touchez pas la puce latérale dorée.
6. Insérez fermement la cartouche dans son logement jusqu'au clic mécanique, puis refermez le couvercle.

ATTENTION : N'installez jamais une cartouche sans avoir préalablement retiré la bande jaune de protection. Si la mise à l'air libre reste obturée, la pompe d'aspiration crée une dépression dans le circuit d'encre, provoquant le désamorçage complet de la tête.