Résolution des Bourrages Papier

Référence : DOC-EPS-008 | **Appareil :** Epson SureColor SC-P700 | **Statut :** Documentation Technique Officielle

1. Zones Fréquentes d'Engorgement Papier

En cas d'arrêt machine avec le code d'erreur **000100**, le support papier est immobilisé dans l'un des trois points critiques suivants :

• **Zone A : Bac arrière supérieur :** Feuille engagée de travers ou coincée par les patins de retenue.
• **Zone B : Platine d'impression sous le chariot :** Froissement de la tête de page lors de l'aspiration à vide.
• **Zone C : Fente Fine Art manuelle avant :** Bourrage sur média rigide non dégagé.

2. Procédure de Retrait Sécurisé sans Détériorer la Tête

1. Mettez l'imprimante hors tension et ouvrez le capot supérieur transparent.
2. Si le papier est coincé sous le chariot, ne forcez jamais sur le chariot d'impression manuellement s'il est verrouillé dans la station de repos.
3. Saisissez délicatement la feuille bloquée des deux mains par les bords latéraux et tirez lentement vers vous dans le sens naturel d'avance du papier.
4. Inspectez minutieusement la platine à la lampe torche pour vérifier qu'aucun débris ou fragment de fibre de papier ne subsiste près des galets d'entraînement.
5. Refermez tous les capots et remettez sous tension.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : N'utilisez jamais d'outils métalliques (brucelles, tournevis, cutter) à l'intérieur du mécanisme pour extraire un morceau de papier déchiré. Une rayure superficielle sur la surface de la tête ou la bande d'encodage transparente rend l'imprimante irréparable.