Procédure de Mise à Jour Firmware

Référence : DOC-CAN-007 | **Appareil :** Canon EOS R50 | **Statut :** Documentation Officielle Fabricant

1. Prérequis et Contrôles Préliminaires

La mise à jour du micrologiciel (firmware) améliore la stabilité du système, résout les anomalies de communication d'objectifs (Err 01) et optimise la mise au point AF. Avant d'engager la procédure :
1. Vérifiez que la batterie LP-E17 est chargée à **100%** (l'appareil refuse d'initier la mise à jour si la charge est inférieure à 50%).
2. Munissez-vous d'une carte SD formatée au préalable dans le boîtier EOS R50.
3. Téléchargez le fichier de firmware certifié (extension **.FIR**) sur le portail d'assistance officiel Canon.

2. Procédure Pas à Pas de Flashage

1. Copiez le fichier décompressé (ex: *EOSR50_120.FIR*) à la racine de la carte SD.
2. Insérez la carte mémoire dans le boîtier éteint.
3. Positionnez le commutateur d'alimentation sur **ON** et réglez la molette de mode sur **P**.
4. Appuyez sur la touche **MENU**, naviguez jusqu'à l'onglet de configuration **[Clé / 5]** et sélectionnez la ligne **[Version firmware]**.
5. L'écran affiche la version actuelle et la nouvelle version détectée. Validez en sélectionnant **[OK]**.
6. La barre de progression s'affiche. Le processus dure environ 4 à 6 minutes.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : CRITIQUE : Ne coupez JAMAIS l'alimentation, ne manipulez aucun bouton et n'ouvrez jamais la trappe de la batterie pendant l'écriture du firmware. Une coupure d'énergie corrompt la mémoire Flash EEPROM interne et rend le boîtier inopérant (briquage matériel irréversible nécessitant un retour SAV).