Tableau Exhaustif des Codes d'Erreurs SC-P700

Référence : DOC-EPS-003 | **Appareil :** Epson SureColor SC-P700 | **Statut :** Documentation Technique Officielle

1. Tableau Exhaustif des Codes d'Erreurs Epson SC-P700

Ce tableau répertorie les codes d'erreurs hexadécimaux et numériques retournés par l'interface logicielle et l'écran tactile du SC-P700, avec leurs actions correctives d'atelier.

Code	Description Erreur	Cause Matérielle	Action de Dépannage Immédiate
1485	Boîtier maintenance plein	Feutres saturés à 100%, puce IC verrouillée.	Remplacer immédiatement le boîtier de maintenance usagé par la réf. C12C935711.
1404	Cartouche non reconnue	Puce de cartouche encrassée ou mal clipsée.	Ouvrir le capot de la baie, réenclencher fermement la cartouche T46S ou essuyer la puce.
000100	Erreur chargement papier	Bourrage ou galets d'entraînement encrassés.	Retirer le papier froissé, vérifier les guides latéraux et nettoyer les rouleaux d'alimentation.
000185	Format de papier non concordant	Le papier inséré ne correspond pas au pilote.	Vérifier les dimensions dans le pilote Epson Print Layout et recharger le format adéquat.
031008	Erreur capteur tête d'impression	Surchauffe transitoire de la tête Micro TFP.	Éteindre l'appareil, laisser refroidir 30 minutes. Rallumer. Si persistance, atelier SAV.
038001	Erreur moteur chariot (CR)	Obstacle physique sur la course du chariot.	Couper le secteur, vérifier qu'aucun morceau de papier ne bloque la bande encodeuse CR.
000031	Erreur détection bord papier	Capteur optique PW encrassé par des poussières.	Dépoussiérer le capteur inférieur avec une poire soufflante propre.