
NODERED及MQTT 應用

Speaker: Malo - 楊頻煜

MQTT入門應用

MQTT入門

□一種輕量化的物聯網協定



MQTT入門-以Linux工具為例

- MQTT的測試工具:
 - □ 安裝:sudo apt install mosquitto-clients
 - ■接收訊息:
 - mosquitto_sub -h broker.hivemq.com -t /malo/hello
 - ■傳送訊息:
 - mosquitto_pub -h broker.hivemq.com -t /malo/hello -m "hello world"

MQTT入門

- □ 發佈MQTT訊息 → 控制燈:
 - Topic: /malo/light1
 - ■傳送訊息:
 - mosquitto_pub -broker.hivemq.com -t /malo/light1 -m "1"
 - □接收端的設備:hub-5168+

MQTT入門


- □ 沒有Linux工具!
- □沒關係我們自己用圖像化工具進行MQTT操作

NodeRED應用

NodeRED應用-何謂NodeRED

- □ 參考網站:https://nodered.org/
- □ 以網頁型式,提供流程圖圖像化的程式規畫
- □ 組合各種功能的Node(節點),讓使用者使用很少的程式碼,就可以進行IoT整合
- □ 底層以Node.js開發

NodeRED應用-資訊視覺化好幫手



安裝NodeRED (Windows)

- □ 使用這一個版本最為方便,因此先教這個方式
- □ 到這邊有portable的安裝:
 (https://github.com/mdkrieg/nodered-portable)
- □ 或是到這邊直接下載安裝 (我目前使的是v1.1.1 的版本):
 - (https://sourceforge.net/projects/nodered-portable/)
- □ 因沒有node.js所以會發現少了「節點管理」的功能
- □ 需要先安裝 Node.js (link)才能進行節點的安裝管理


- □安裝程式
 - 先安裝Node.js環境 (NodeRED底層使用Node.js)
 - https://nodejs.org/en/




- □安裝程式
 - ■先安裝Node.js環境 (NodeRED底層使用Node.js)
 - https://nodejs.org/en/




- □安裝程式
 - □ 先安裝Node.js環境 (NodeRED底層使用Node.js)
 - https://nodejs.org/en/



- □安裝程式
 - 先安裝Node.js環境 (NodeRED底層使用Node.js)
 - https://nodejs.org/en/



- □安裝程式
 - □ 先安裝Node.js環境 (NodeRED底層使用Node.js)
 - https://nodejs.org/en/




- □安裝程式
 - □安裝完成後在console下指令【node --version && npm --version】,可以得到以下的回應

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.4170]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有,並保留一切權利。


C:\Users\malo>node --version && npm --version
v18.18.0
9.8.1
```

執行NodeRED


□ 解壓縮nodered-portable打開程式noderedportable.exe



□ 剛執行的時候會看到這樣的畫面,點START就可 以開始用




- □ 其中port代表目前Node-RED的Server是使用1880
- □ 開發用的編輯畫面在 http://localhost:1880/red ibase:1880/red




□ 由右邊的menu可以看到 這是V2.1.3版的 Node-RED







□ 首先從左邊拖拉一個node進入中間的「流程」 區塊




- □ 首在剛剛的node上點二下
- □ 可以看到編輯node的設定頁
- □ 預設這個node會輸出一個目前時間的資訊



- □ 拖拉debug node進來
- □ 再把第一個node的右邊小點點接到debug node 的左邊小點點





- ♣ 點一下右上角的「部署」,英文是「deploy」
- □ 看到部署成功,代表我們目前的流程程式沒有 問題




■ 點一下「時間戳」 的輸入觸發點, 如右圖,會發現 你了有訊息「成 功注入」以外, 沒發生什麼事

■ 再點一下debug node的右邊的節 點,啟用輸出功 能






- □ 點一下最左邊的節點,此為輸入訊息的「觸發」點,點一下就會輸出訊息到debug1去
- □ 因為debug1已啟用,所以可以在除錯窗口看到訊息



- □ 如果我們是想要 定時觸發,自動 一直輸出訊息, 可以點二下「時 間戳」
- 設定此node訊息 觸發為「週期性 執行」,5秒一次
- □ 再點一下完成



→ 因為有改變設定,所以再點一下「部署」,就可以見到如下的訊息每5秒出現一個(這邊的數字是ms,所以每一個訊息增加5000ms)




- 點右上角的三條線,可以看 到一個選單
- □ 點選「節點管理」



□ 選擇「安裝」分頁

□ 點選安裝 node-red-

dashboard




□ 選擇「安裝」



- □ 安裝後的訊息
- □ 及新增的節點

添加到面板中的節點:

- ui base
- ui button
- ui_dropdown
- ui_switch
- ui_slider
- ui_numeric
- ui_text_input
- ui_date_picker
- ui_colour_picker
- ui form
- ui_text
- ui_gauge
- ui chart
- ui audio
- ui toast
- ui_ui_control
- ui_template
- ui link
- ui tab
- ui_group
- ui_spacer




■ 我們點一下右上同的「新增流程」,來增加一個流程分頁



- □ 在「流程3」的分 頁上連點二下
- 會出現名稱設定 的頁面
- 我們把它修改為 「儀表板測試」




□ 拖拉一組slider, gauge 作為輸入, 輸出的介面




- □ 接下來要對dashboard的畫面作配置
- □ 要記得在dashboard中是以這三個分層次的:
 - Tab
 - Group
 - 元件
- □ Tab下有Group,Group下有元件

□ 第一次進來設定slider 需要先設定group




□ 設定Group前要先設定Tab (新增一個)



□ 如圖,新增一個Tab名稱




□ 接下來設定 Gauge 就比較輕松,直接 選擇 [TEST]group1就 可以




□ 完成後,點選「部署」




□ 再點選右上角的「Dashboard」 icon



- □ 點選右上角的
 「Dashboard」icon
- □ 再點選下方的彈出 按鈕,就會跳出 dashboard的畫面




□ 可以拖拉slider去影響上面的gauge的數值



Dashbaord的排版

- 如右圖,先拖拉出如右的項日
- □ 三個輸入 slider
- □ 三個Gauge
- 三個chart




□ 輸出成果如右圖




♣ Layout的排版介 面如右




□ MQTT為Node-RED內建就有的節點服務




□ 加入節點




- □ MQTT的設定如右
- □ 主題為 topic
- □ QoS 般用1即可
- □ 名稱是節點要顯 示的文字
- □ 服務端為Broker的 位置這個需要按 一下紅色框選處 進行新增




□ 設定如圖所示



- □ 點一下【完成】
- □ 部屬專案
- □ 可以在debug訊息看到電壓資訊




□ 加入Gauge和Chart,如下圖




- □ 進入Gauge的編輯 畫面
- □ Range填入100, 200, 因為我們的 電壓是110V的
- □ 點一下新增Group




□ 新增的Group設定如右




□ 回到Gauge按「完成」



- □ 進入chart設定頁面
- □ 按完成即可




□ 把Node連結如下




□點「部署」

□ 於dashboard分頁點

選彈出鈕,進入 dashboard的網頁



□ 整個設定完,我們可以得到這樣的畫面



- □ 試著把電壓、電流、功率都加進來
- _ /malo/m5/home/v
- /malo/m5/home/a
- _ /malo/m5/home/w



□ 試著把電壓、電流、功率都加進來,並調整 順序



MQTT應用2: 牧場電表資訊

- □ 牧場電表資訊的Topic如下,請試著收集資訊, 並將其視覺化:
- /malo/farm/v1
- _ /malo/farm/a1
- _ /malo/farm/v2
- _ /malo/farm/a2
- _ /malo/farm/v3
- /malo/farm/a3
- /malo/farm/total_e

