## Servidor Firmware Over The Air (FOTA)

#### Andrea Montes<sup>1</sup>

July 29, 2019

En el documento refman.pdf encuentran una documentación completa del script que corre el servidor.

A continuación se presentan las instrucciones para las siguientes tareas en el servidor:

- 1. Ejecutar script en localhost para hacer pruebas locales.
- 2. Modificar archivo del servicio.
- 3. Levantar el servicio.
- 4. Conectarse al servidor desde un cliente para descargar un firmware determinado.
- 5. Conectarse al servidor desde otro computador Linux.

## 1 Ejecución local del script del servidor

```
/usr/bin/python /root/fota/otaserver/server.py
-db "/root/fota/otaserver/database/devices2update.txt"
-pbf "/root/fota/otaserver/bin"
-ho "127.0.0.1" -p 4000
```

Con esta línea en la consola de comandos se pondra disponible el servicio a nivel local. Los argumentos del script se pueden modificar de acuerdo a la ubicación de la base de datos y a la ubicación de los archivos binarios. El script cuenta con un menu de ayuda para identificar los parametros a modificar, como se muestra en seguida.

```
usage: server.py [-h] [-db DBNAME] [-pbf PATHBINARYFILES] [-ho HOST] [-p PORT] [-lp LOGPATH]
```

OTA server in python

```
optional arguments:
  -h, --help
                        show this help message and exit
  -db DBNAME, --dbname DBNAME
                        Database file name (path included)
  -pbf PATHBINARYFILES, --pathbinaryfiles PATHBINARYFILES
                        Binary files path
  -ho HOST, --host HOST
                        Host IP
  -p PORT, --port PORT Port to establish communication
  -lp LOGPATH, --logpath LOGPATH
                        Path to save logging
```

Para probar la ejecución del servidor, se ejecuta el archivo ubicado /root/fota/otaserver/tests/client.py. En la consola en la que se ejecute el cliente, debe aparecer una salida como sigue:

```
First data @4#
Update has been approved
Received data S1130000F817002011040000091200000912000072
Received data S11300100912000009120000091200000912000070
Received data S1130020091200000912000009120000091
```

#### Modificar el archivo del servicio $\mathbf{2}$

El archivo del servicio está ubicado en /lib/systemd/system/otaserver.service.

```
[Unit]
Description=Ota Service
After=multi-user.target
Conflicts=getty@tty1.service
```

[Service]

```
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/python /root/fota/otaserver/server.py -db "/root/fota/otaserver/database/de
StandardInput=tty-force
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Para modificar los parámetros del script como servicio se debe modificar la línea ExecStart.

### 3 Levantar el servicio.

El archivo /root/fota/otaserver/serverActivation contiene las instrucciones para levantar el servicio en caso de que se haya modificado el script o en su defecto se haya caído.

```
#//bin/bask
clear
echo "OTA server as service update"

SERVICE=otaserver.service

systemctl stop $SERVICE
systemctl daemon-reload
systemctl enable $SERVICE
systemctl start $SERVICE
systemctl status $SERVICE
```

# 4 Conectarse al servidor desde un cliente para descargar un firmware determinado.

El cliente debe enviar un mensaje con un paquete(estructura) que contenga:

- @[1 byte]: Indicador de inicio de trama
- MCUID [10 bytes]
- Modelo [1 byte]
- HW VER [1 byte]
- FW VER [1 byte]
- #[1 byte]: Indicador de finalización de trama

Por ejemplo, el formato de la trama debe ser como se muestra a continuación

- @000120004915215096595514111415#
- $\bullet \ \, @000110002359311096595514111415\#$

## 5 Conexión al servidor desde otro computador Linux

1. Crear un archivo key a partir de un archivo ppk que contiene una clave privada para acceder al servidor fota (el ubicado en Digital Ocean).

puttygen fota\_private\_key.ppk -0 private-openssh -o fotaserver.key

- 2. Copiar el archivo .key a la ubicación /home/username/.ssh.
- 3. Crear un archivo config en la ubicación /home/username/.ssh (De ya estar creado incuir estas lineas al final)

Host OTAServer
HostName 209.97.145.137
User root
IdentityFile ~/.ssh/fotaserver.key

4. Acceder al servidor desde la línea de comandos

#### ssh OTAServer

Debe aparecer en la consola la siguiente respuesta:

Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.15.0-52-generic x86\_64)

\* Documentation: https://help.ubuntu.com

\* Management: https://landscape.canonical.com \* Support: https://ubuntu.com/advantage

System information as of Tue Jul 30 03:24:34 UTC 2019

System load: 0.0 Processes: 85
Usage of /: 10.0% of 24.06GB Users logged in: 0

Memory usage: 18% IP address for eth0: 209.97.145.137 Swap usage: 0% IP address for eth1: 10.132.183.46

- \* Canonical Livepatch is available for installation.
  - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at: https://ubuntu.com/livepatch
- 31 packages can be updated.
- O updates are security updates.

\*\*\* System restart required \*\*\*
Last login: Mon Jul 29 21:43:57 2019 from 186.28.207.132

root@rdaq-fota:~#