



Procedimiento Operativo

Revisión PigVision

1 Roles y Responsabilidades

ROL	NIVEL	ALCANCE	ESCALA A
Equipo de Porcicultura	1 — Revisión Inicial	Limpieza, verificación visual de LEDs, reinicio básico, registro de novedades	Mantenimiento o Asimetrix
Equipo de Mantenimiento	2 — Diagnóstico Eléctrico y de Red	Revisión de alimentación eléctrica, UPS, breakers y router	Tecnología
Equipo de Tecnología	3 — Diagnóstico de Red Avanzado	Resolución de conectividad cuando el router genera red pero no tiene internet	Asimetrix (si aplica)

Regla general: Cada nivel resuelve lo que le corresponde. Si no puede resolver, escala al siguiente nivel. Nunca saltar niveles.

2 Procedimiento Detallado

2.1 Revisión Inicial — Equipo de Porcicultura

Cuándo: En cada visita programada de revisión inicial.

- 1** Limpiar el lente de cada cámara
Verificar: Sin polvo, residuos ni condensación
- 2** Limpiar el exterior de la cámara
Verificar: Sin suciedad acumulada en carcasa
- 3** Verificar el estado de los LEDs
Verificar: Observar color y comportamiento de cada LED
- 4** Registrar novedades
Verificar: Anotar número de cámaras con anomalías

2.2 Diagnóstico por Estado del LED — Equipo de Porcicultura

2.2.1 Cámara no enciende (ningún LED activo)

1 Confirmar que no haya un problema visible de conexión (cable suelto, desconectado, dañado)

2 Si la conexión física está bien, escalar al equipo de **Mantenimiento**

ESCALAR A MANTENIMIENTO

Nota: No intentar reparaciones eléctricas. Solo el equipo de Mantenimiento interviene en instalaciones eléctricas.

2.2.2 LED rojo encendido

1 Apagar la cámara desde el botón **ON**

2 Desconectar la cámara de la fuente de energía

3 Esperar **5 minutos** completos

4 Volver a conectar la cámara a la energía

5 Encender la cámara desde el botón **ON**

6 Esperar unos minutos y verificar si el LED vuelve a estado normal

Resultado: ¿Se resolvió?

Sí

Registrar como resuelto y continuar revisión

No

Reportar la novedad a **Asimetrix** para intervención especializada

ESCALAR A ASIMETRIX

2.2.3 Solo encendido el LED de ON (resto apagados)

Posible causa: La cámara presenta un bloqueo de software, generalmente ocasionado por una interrupción o descarga de energía.

1 Apagar la cámara desde el botón **ON**

2 Desconectar la cámara de la fuente de energía

3 Esperar **5 minutos** completos

4 Volver a conectar la cámara a la energía

5 Encender la cámara desde el botón **ON**

Resultado: ¿Se resolvió?

Sí

Registrar como resuelto y continuar revisión

No

Reportar a **Asimetrix** para cambio de la cámara

[ESCALAR A ASIMETRIX](#)

2.3 Verificaciones Eléctricas y de Red — Equipo de Mantenimiento

Cuándo intervenir:

- Una o varias cámaras no encienden (LED apagado).
- Todas las cámaras presentan LED rojo simultáneamente.

Si solo una cámara tiene LED rojo, el Equipo de Porcicultura realiza el reinicio descrito en el paso **2.2.2** antes de escalar a Mantenimiento.

2.3.1 Verificaciones eléctricas

1 Revisar la alimentación eléctrica de las cámaras

Resultado esperado: Alimentación presente y estable

2 Validar el estado de la UPS

Resultado esperado: UPS encendida y funcionando correctamente

3 Verificar si el breaker está disparado

Resultado esperado: Breaker en posición ON

Si el breaker está disparado, restablecerlo y verificar que no se vuelva a disparar. Si se repite, reportar al responsable de infraestructura de la granja.

2.3.2 Revisión del router Asimetrix

1 Verificar que el router esté encendido

¿El router enciende?

No

Verificar la alimentación eléctrica del router
Verificar si el equipo presenta daño físico visible

Sí

Continuar al paso siguiente

Si el router enciende:

2 Confirmar que esté generando la red **Asimetrix ioA**

3 Verificar si aparece el estado "**Conectado, sin internet**"

4 Reiniciar el router

¿Después del reinicio el router tiene internet?

Sí

Registrar como resuelto

No

Escalar al equipo de **Tecnología**

ESCALAR A TECNOLOGÍA

2.4 Diagnóstico de Conectividad Avanzado — Equipo de Tecnología

Cuándo intervenir:

- El router genera la red **Asimetrix ioA**, pero permanece en estado "**Conectado, sin internet**" después del reinicio.
- Se recibe el reporte del equipo de Mantenimiento con esta condición.

Restricción: El equipo de Tecnología interviene únicamente cuando el caso le es escalado por Mantenimiento. No recibir reportes directos del personal de porcicultura para este nivel.

3 Reglas de Escalamiento

SITUACIÓN	ORIGEN	ESCALAR A	MEDIO DE REPORTE
Cámara no enciende tras revisión física de conexión	Porcicultura	MANTENIMIENTO	Formato de reporte o mensajería interna

SITUACIÓN	ORIGEN	ESCALAR A	MEDIO DE REPORTE
LED rojo persiste tras reinicio	Porcicultura	ASIMETRIX	Formato de reporte o mensajería interna
Solo LED ON encendido, persiste tras reinicio	Porcicultura	ASIMETRIX	Formato de reporte o mensajería interna
Todas las cámaras con LED rojo	Porcicultura	MANTENIMIENTO	Formato de reporte o mensajería interna
Router con red pero sin internet tras reinicio	Mantenimiento	TECNOLOGÍA	Formato de reporte o mensajería interna