## Setze digitalen Pin 13 an Arduino 14 auf 🐠 Setzt den Wert eines digitalen Pins auf wahr oder falsch (bzw. an oder aus) Digitale Pins: 2-13 Arduino: xx aus arduinoxx.local (Rückseite) Werte: wahr (✔) oder falsch (×) Setze PWM Pin 3 an Arduino 8 auf 123 Setzt den Wert eines PWM-Pins auf einen Wert zwischen 0 und 255 PWM-Pins: 3, 5, 6, 9, 10, 11 Arduino: xx aus arduinoxx.local (Rückseite) Werte: 0 - 255 lies digitalen Pin 2 von Arduino 12 Liest Wert (0 oder 1) eines digitalen Pins aus Digitale Pins 2-13 Arduino: xx aus arduinoxx.local (Rückseite) lies analogen Pin 0 von Arduino 1 Liest Wert (0 bis 1023) eines analogen Eingangs-Pins aus Analoge Pins A0-A5 Arduino: xx aus arduinoxx.local (Rückseite) setze Standard-Servo 11 an Arduino 15 auf 90 ° Setzt Standardservo auf Winkel zwischen 0° und 180° Standard-Servo an Pins 2-13 Arduino: xx aus arduinoxx.local (Rückseite) Winkel: 0 – 180° (experimentieren, eventuell andere Min.-/Max.-Werte) tze CR-Servo 5 an Arduino 14 auf (Richtung: 1), Geschwindigkeit: Setzt CR-Servo auf bestimmte Geschwindigkeit in eine Richtung CR-Servo 2-13 Arduino: xx aus arduinoxx.local (Rückseite) Richtung: 0 (im Uhrzeigersinn) oder 1 (gegen den Uhrzeigersinn) leere LCD an Arduino 8 Löscht Textinhalte des LCDs Mit Grove-Shield an I2C anschließen Arduino: xx aus arduinoxx.local (Rückseite) setzte Hintergrundfarbe von LCD an Arduino 9 auf (rot: 0 , grün: 160 Setzt Hintergrundfarbe des LCDs auf einen RGB-Wert Mit Grove-Shield an I2C anschließen Arduino: xx aus arduinoxx.local (Rückseite) Farbe setzt sich aus RGB-Werten zusammen, jeweils 0-255 möglich sende Text Dies-ist-ein-Text-:-) an LCD von Arduino 18 Gibt einen Text auf dem LCD aus

- Mit Grove-Shield an I2C anschließen
- Eine Textzeile kann maximal 16 Zeichen enthalten
- Arduino: xx aus arduinoxx.local (Rückseite)

## Bilde Wert 🔵 aus Bereich ( 🔵 .. 🔵 ) nach Bereich ( 🔘 .. 🔵 ) ab

- Bildet einen Wert aus einem Wertebereich in einen anderen ab
- Beispiel: Sensorwerte von 0-1023 auf Ausgabewerte im Bereich 0-255 abbilden

Bühne streamen: http://192.168.1.xxx:42001/stage

→ xxx durch die letzten drei Ziffern der IP des eigenen Computers ersetzen