MANUAL BÁSICO

PIANO DIGITAL FENIX SP-20

Caso queira acessar o manual completo, acesse:

musicadeassis.com.br/sp20

CADA SOM DE INSTRUMENTO PRECISA DE UMA SENSIBILIDADE DE TECLA ESPECÍFICA!

Órgão e Strings → Sensibilidade 4

Como ajustar?

Tecla [FUNCTION] + Nota Si Bemol da Terceira Oitava (Bb3)

Como saber se está errado?

Aperta-se as teclas mas o som “demora” a firmar / aparecer.

Pianos → Sensibilidade 2

Como ajustar?

Tecla [FUNCTION] + Nota Lá Bemol (Ab3) da terceira oitava.

Como saber se está errado?

Ao se pressionar as teclas, colocando o mínimo de pressão, o som já se apresenta alto / agressivo. “Duro”.

Para deixar no modo normal (padrão), pressione Tecla [FUNCTION] + Nota Lá Bemol da terceira oitava (Ab3)

COMO TOCAR COM DUAS CAMADAS DE SOM. EX: PIANO + STRINGS?

Simples!

Pressione ao mesmo tempo os dois botões que selecionam som.

Exemplo:

[PIANO] + [STRINGS]