

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA
n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023**

**“Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa
delle scadenze manutentive dei veicoli”**

La presente procedura definisce ruoli e responsabilità relativi ai processi per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli per i quali Trenitalia svolge il ruolo di SRM.

La presente Procedura del Sistema Integrato di Gestione delle Sicurezze e Qualità di Trenitalia (SIGSQ) è inerente sia all’ambito Sicurezza di Esercizio (SdE) sia all’ambito Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM).

La presente procedura annulla e sostituisce la COCS 8.3/DT del 31 Maggio 2021.

FIRMATO
Marco CAPOSCIUTTI

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 2 di 17
---	--	--

INDICE

<i>1. Scopo e Contenuti della Procedura.....</i>	<i>4</i>
<i>2. Strutture e soggetti.....</i>	<i>4</i>
<i>3. Campo di applicazione.....</i>	<i>5</i>
<i>4. Descrizione iter procedurale.....</i>	<i>5</i>
<i>5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....</i>	<i>16</i>
<i>6. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....</i>	<i>16</i>

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 3 di 17
--	--	--

<i>Nuova</i> <i>Revisione Parziale</i> <i>Revisione Totale</i>	☐ ☐ ☒	<i>SdE</i> <i>SRM</i> <i>SdE+SRM (intera procedura)</i> <i>SdE+SRM (parti)</i>	☐ ☐ ☐ ☒
--	---	---	---

Emanazione: DT

Approvazione: DT –SIGSQ

Verifica: DT – SIGSQ – SGSEQ/DT-GECM

Redazione: G.d.L. DT – SIGSQ – SGSEQ/DT-GECM

Firma

Caposciutti

Granieri

Migliorini/Ucci

Data emissione:

Data di decorrenza:

Annulla e sostituisce: COCS 8.3/DT del 31 maggio 2021

28/03/2023

01/04/2023

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	20/02/2007	Prima emissione
01	13/12/2013	Prima revisione: aggiornamento del processo in linea con lo svolgimento delle funzioni previste per il Soggetto Responsabile della Manutenzione (Nota ANSF 3110/13 del 30.04.13 punto B.3).
02	20/12/2016	Seconda revisione: adeguamento alla modifica del perimetro di attività di Trenitalia nel settore del trasporto merci.
03	31/05/2021	Terza revisione: - Inserimento controlli chiave SGSE - Aggiornamento riferimenti normativi.
04	28/03/2023	Quarta revisione: aggiornamento a seguito di rilievo ANSFISA (nota n. 59750 del 28.12.22); Revisione totale

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 4 di 17
---	--	--

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA

Nell'ambito della Funzione Gestione Manutenzione Flotta (GMF - Funzione "F3" o "C" del Soggetto Responsabile della Manutenzione), le cui responsabilità sono definite dalla COCS 56/DT r.v., la presente procedura definisce le modalità di:

- acquisizione giornaliera delle percorrenze chilometriche e delle ore di utilizzo dei veicoli, in utilizzo alle Direzioni di Business;
- gestione delle scadenze manutentive ed il rispetto delle stesse;
- registrazione ufficiale dei dati nei Sistemi Informativi;
- programmazione delle scadenze manutentive;
- monitoraggio dell'effettuazione delle manutenzioni programmate rispetto alla trama manutentiva.

La correttezza e la tempestività degli scambi informativi tra i processi di esercizio e manutenzione sono elementi indispensabili per la puntuale gestione dei veicoli.

In particolare, l'informazione serve a:

- garantire il corretto inserimento e l'acquisizione dei dati dei servizi (chilometri/ore) effettuati per il rispetto delle scadenze manutentive dei veicoli;
- programmare le scadenze manutentive correnti e cicliche nel rispetto del fascicolo di manutenzione di cui alla COCS 44/DT r.v.;
- effettuare gli interventi manutentivi nel rispetto delle scadenze a chilometri/tempo;
- garantire l'adeguatezza del processo di Ritorno in Esercizio dei veicoli a seguito degli interventi manutentivi eseguiti e l'aggiornamento dei contatori delle scadenze manutentive.

Obiettivo della presente procedura è anche quello di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia, adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs 231 del 2001.

2. STRUTTURE E SOGGETTI

- Direzione di Business Alta Velocità (DBAV),
- Direzione di Business InterCity (DBIC),
- Direzione di Business Regionale (DBR),
- Direzione Tecnica (DT),
- Direzione Pianificazione Industriale (DPI).

Le strutture organizzative delle Direzioni di Business che svolgono la funzione di Gestione della Manutenzione della Flotta sono riportate nell'allegato 2 alla COCS 56/DT r.v..

Le figure interessate in tali strutture sono:

- le Sale Operative/DCT delle DB, (così come identificate per ciascuna DB nel punto 2A.1, 2A.2, 2A.3 dell'Allegato 2 alla COCS 56/DT r.v. e definite, d'ora in avanti per brevità, "SO"), che operano attraverso i *Gestori Mezzzi*, d'ora in avanti indicati per brevità anche "GM";
- gli specifici ruoli in IMC delle DB facenti funzioni di *Gestori Treno* (così come identificate per ciascuna DB nel punto 2B dell'Allegato 2 alla COCS 56/DT r.v.), d'ora in avanti indicati per brevità anche "GT".

Il *Gestore Mezzzi* e il *Gestore Treno* assolvono i requisiti del SIGSQ "ambito Soggetto Responsabile della Manutenzione" specificati nella COCS 56/DT r.v.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 5 di 17
---	--	--

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura del Sistema Integrato di Gestione delle Sicurezze e Qualità (SIGSQ) riguarda il Sistema di Manutenzione (o “ambito Soggetto Responsabile della Manutenzione - SRM” del SIGSQ) nella funzione Gestione Manutenzione della Flotta (GMF) e il Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio (“ambito Sicurezza di Esercizio” del SIGSQ) per gli aspetti di interfaccia con le Sale Operative ai fini dell’inserimento dei veicoli nei turni di servizio

La presente Procedura si applica ai veicoli per i quali Trenitalia riveste il Ruolo di SRM e tutte le Funzioni (Sviluppo della Manutenzione - SM, Gestione Manutenzione della Flotta - GMF ed Esecuzione della Manutenzione - EM)”.

Le Direzioni di Business disciplinano con proprie procedure operative le attività e le figure che partecipano alla funzione GMF, in applicazione di quanto previsto nella COCS 56 r.v. (Manuale SRM) e in conformità con i processi disciplinati dalla COCS 21/DT r.v. nonché dalla presente COCS 8/DT.

Tali procedure operative devono essere sottoposte da parte delle DB a quanto disciplinato dalla COCS 66/DT r.v. “Gestione della documentazione di sicurezza dell’esercizio ferroviario” e dalla DOCS 30 “Disposizione Operativa per la gestione delle modifiche operative a responsabilità Territoriale/di Prodotto” e deve essere predisposto il loro monitoraggio secondo quanto specificato dalla COCS 59/DT r.v..

Le SIGSQE delle DB inseriscono tali procedure nell’elenco delle Istruzioni Operative/Procedure da comunicare alla Funzione Gestione ECM.

Nei casi in cui Trenitalia svolga il ruolo di SRM, mentre una o più Funzioni siano affidate ad altro soggetto, le relazioni tra il SRM e tali Funzioni, nonché le modalità di svolgimento delle Funzioni stesse sono specificate nell’apposita Procedura di Interfaccia tra Trenitalia, nella sua qualità di SRM, e il soggetto affidatario della Funzione.

Nei casi in cui Trenitalia svolga la Funzione GMF per altro SRM, le modalità di svolgimento della Funzione stessa sono specificate nell’apposita Procedura di Interfaccia tra l’SRM e Trenitalia, nella sua qualità di titolare della Funzione.

Per i veicoli storici per i quali Trenitalia è SRM e titolare di tutte le Funzioni, le procedure per il rilascio della Reimmissione in Servizio (RESE) e del Ritorno in Esercizio (RIES) sono quelle ordinarie di Trenitalia, disciplinate dalla COCS 56/DT r.v., COCS 21/DT r.v., presente Procedura e regolate dalla Procedura di Interfaccia con FFSS e documenti sottordinati (Protocolli Attuativi, Verbalì ecc...). Nel processo, limitatamente alle locomotive a vapore¹, interviene anche il Responsabile del mantenimento in servizio e della manutenzione di 1° e 2° livello delle Locomotive a Vapore, secondo quanto previsto dalla COCS 53/DT r.v. e presente procedura.

Per i veicoli noleggiati o messi in disponibilità ad altri soggetti per i quali Trenitalia è SRM e titolare di tutte le Funzioni le procedure per il rilascio della Reimmissione in Servizio (RESE) e del Ritorno in Esercizio (RIES) sono quelle ordinarie di Trenitalia, disciplinate dalla COCS 56/DT r.v., COCS 21/DT r.v. e presente Procedura. Tuttavia le varie attività della Funzione GMF, di cui Trenitalia mantiene la titolarità, devono essere regolate attraverso apposita Procedura di Interfaccia (e eventuali protocolli attuativi) a cura della Direzione di Business assegnataria dei veicoli.

4. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE

La procedura si compone di 5 sottoprocessi:

- A. Sistema informativo per la gestione della manutenzione e inserimento in esso dei programmi di manutenzione;**
- B. Acquisizione e inserimento dei dati dei servizi effettuati per il rispetto delle scadenze manutentive dei veicoli:**

¹ Le locomotive a vapore sono assegnate esclusivamente a impianti della DBR.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 6 di 17
---	--	--

- B.1 Locomotive, mezzi leggeri, DMU, HMU, ETR e carrozze;**
- B.2 Locomotive diesel da manovra;**
- B.3 Veicoli del parco storico di Fondazione FS di cui Trenitalia è SRM.**

C. Programmazione delle scadenze manutentive dei veicoli:

- C.1 Locomotive, mezzi leggeri, DMU, HMU, ETR e carrozze;**
- C.2 Locomotive diesel da manovra;**
- C.3 Veicoli del parco storico di Fondazione FS di cui Trenitalia è SRM.**

D. Re-immissione in Servizio (RESE) a seguito di intervento manutentivo e successiva attività di Ritorno in Esercizio (RIES); Gestione dei contatori delle scadenze manutentive:

- D.1 Locomotive, mezzi leggeri, DMU, HMU, ETR e carrozze;**
- D.2 Locomotive diesel da manovra;**
- D.3 Veicoli del parco storico di Fondazione FS di cui Trenitalia è SRM.**

E. Monitoraggio effettuazione manutenzione programmata.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 7 di 17
--	--	--

Sottoprocesso A: SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE E INSERIMENTO IN ESSO DEI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE

Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	DT –ITRI DB – <i>Gestori Treno/ Gestori Mezzi</i> DT / GECEM DB /SIGSQE AV/IC/Regionale
RSMS è il sistema informativo ufficiale per la gestione delle scadenze manutentive programmate del parco veicoli di Trenitalia e fornisce le scadenze della manutenzione programmata corrente e ciclica su base chilometrica e temporale, in conformità con il fascicolo di manutenzione del veicolo, coerentemente con i Programmi di Manutenzione in esso implementati e secondo quanto specificato nei Sottoprocessi A, B, C e Allegato 2 della COCS 21/DT. <i>Limitatamente ai veicoli del parco storico di Fondazione FS di cui Trenitalia è SRM si definisce che:</i> <i>a) qualora siano presenti su RSMS Cicli di Manutenzione e Programmi di Manutenzione, con o senza Liste Operazioni, la gestione delle scadenze manutentive programmate correnti e cicliche viene svolta da RSMS in modo automatico sulla base dei Cicli/Programmi di Manutenzione coerentemente ai Piani di Manutenzione e DDM associate;</i> <i>b) qualora non siano presenti su RSMS Liste Operazioni, Programmi e Cicli di Manutenzione, la gestione delle scadenze manutentive programmate correnti e cicliche viene svolta su supporto cartaceo dagli <u>impianti assegnatari dei veicoli</u> coerentemente ai Piani di Manutenzione e DDM associate o altra documentazione equipollente. In tale caso le modalità operative sono stabilite nella Procedura di interfaccia TI-Fondazione FS e nei documenti sotto-ordinati (Protocolli Attuativi e verbali).</i> L'inserimento e l'aggiornamento dei programmi di manutenzione dei veicoli su RSMS, è assicurato nell'ambito della Funzione Sviluppo della Manutenzione dalle seguenti strutture: ➤ DT/ITRI ○ Ingegneria HDEMU per i veicoli leggeri e i veicoli a composizione bloccata Diesel, Elettrici, Ibridi ○ Ingegneria Loc&Car per le locomotive e le carrozze ○ Ingegneria ETR per gli elettrotreni AV che inseriscono/modificano i dati richiesti sulla piattaforma RSMS in base ai Piani di Manutenzione e DdM associati, secondo le modalità previste dall'Allegato 2 della COCS 21/DT r.v.. Le comunicazioni alla Funzione Gestione della Manutenzione della Flotta relative all'inserimento/aggiornamento dei programmi di manutenzione dei veicoli da parte della Funzione Sviluppo della Manutenzione avvengono secondo le modalità previste dalla COCS 66/DT r.v.. e richiamate nell'Allegato 2 della COCS 21/DT r.v..	
Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	
Controlli Chiave SIGSQ	Verifica dell'inserimento/modifica dei programmi di manutenzione dei veicoli su RSMS e verifica delle comunicazioni

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 8 di 17
--	--	--------------------------

Sottoprocesso B: ACQUISIZIONE E INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE PERCORRENZE DEI VEICOLI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE MANUTENTIVE

Il presente sottoprocesso è organizzato secondo le seguenti tipologie di veicoli: B.1 - locomotive, mezzi leggeri, DMU, HMU, ETR e carrozze, B.2 - locomotive diesel da manovra, B.3 - veicoli del parco storico di Fondazione FS di cui Trenitalia è SRM	
B.1 Locomotive, mezzi leggeri, DMU, HMU, ETR e carrozze	
Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	○ DBAV – Esercizio ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ Produzione / <i>Gestore Mezzgi</i> ○ DBIC ○ IMC / <i>Gestore treno</i> ○ Produzione/ <i>Gestore Mezzgi</i> ○ DBR – DR: ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ Produzione/ SO / <i>Gestori Mezzgi</i>
Al fine di garantire il rispetto delle scadenze manutentive è necessario acquisire le percorrenze chilometriche e le ore di funzionamento dei veicoli in base ai servizi eseguiti. L'acquisizione delle percorrenze chilometriche e le ore di funzionamento viene effettuata dalle Direzioni di Business che utilizzano specifici sistemi informatici definiti Sistemi di Esercizio (o Sistemi di Gestione della Flotta), che alimentano direttamente (o tramite specifiche interfacce informatiche) RSMS. Tali sistemi di esercizio sono: ➤ per DBAV: ○ IVU-VD, attraverso il quale è gestita le flotte di ETR AV; ➤ per DBIC: ○ IVU-VD, attraverso il quale sono gestite le flotte di locomotive elettriche, locomotive diesel ed ETR IC; ○ PDP-FT attraverso il quale è gestita la flotta di carrozze; ➤ per DBR: ○ TIMER HODIE, attraverso il quale è gestita la flotta del materiale motore e trainato (locomotive elettriche, locomotive diesel, mezzi leggeri diesel, elettrici e ibridi, carrozze). La registrazione sui Sistemi di Esercizio è di competenza di: ➤ DBAV: ○ Esercizio- Produzione/ <i>Gestore Mezzgi</i> (per i veicoli della DBAV) ➤ DBIC: ○ Produzione/ <i>Gestore Mezzgi</i> (per i veicoli della DBIC) ➤ DBR: ○ Direzioni Regionali/Produzione/SOR/<i>Gestore Mezzgi</i> (per i veicoli della DBR) I <i>Gestori Mezzgi</i> inseriscono sui Sistemi di Esercizio: ➤ in tempo reale i servizi effettuati dai veicoli in gestione o comunque utilizzati, ➤ entro 48 ore eventuali aggiornamenti (tali comunicazioni vengono effettuate manualmente e nominativamente, ai fini della tracciabilità).	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 9 di 17
---	--	--

Particolare attenzione dovrà essere portata per la corretta imputazione dei servizi effettuati con i veicoli di TI sotto la responsabilità di altre IIFF, sia nell'area d'uso di RFI che nelle altre aree d'uso nazionali ed estere, con le modalità definite nelle specifiche procedure d'interfaccia con le IIFF partner. ai sensi della COCS 25/DT r.v..

Quotidianamente ed automaticamente entro le ore 01:00 del giorno “n+1” viene trasferito dai Sistemi di Esercizio a RSMS un flusso informativo contenente:

- le percorrenze chilometriche/ore relative ai veicoli, rese disponibili dai sistemi di esercizio (previsti in arrivo per DBAV e DBIC; previsti in partenza per DBR) entro le ore 23:59 del giorno “n”;
- le percorrenze/ore consolidate con gli eventuali aggiornamenti fino al giorno “n-2”.

Il flusso dei dati produce in RSMS un documento di misura contenente la percorrenza giornaliera/ore per ogni singolo veicolo, che aggiorna i relativi punti di misura chilometrici/ore.

Le competenti strutture centrali di Produzione delle Direzioni di Business identificano e segnalano eventuali malfunzionamenti all'help desk RSMS per le necessarie azioni correttive per risolvere le suddette anomalie.

Completato il caricamento, RSMS procede automaticamente alla riprevisione di tutte le scadenze manutentive programmate correnti e cicliche dei veicoli, rendendola disponibile entro le 08:00 del mattino del giorno n+1, per le attività di programmazione.

B.2 Locomotive diesel da manovra

Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	○ DBAV – Impianti di Manutenzione Corrente (IMC): ○ <i>Referente di Manovra</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ DBIC – Impianti di Manutenzione Corrente (IMC): ○ <i>Referente di Manovra</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ DBR - Direzione Regionale – IMC: ○ <i>Referente di Manovra</i> ○ <i>Gestore Treno</i> ○ DT – OMC ○ <i>Referente di Manovra</i>
---	--

Al fine di garantire il rispetto delle scadenze manutentive delle locomotive diesel di manovra è necessario acquisire le ore di funzionamento dei veicoli in base ai servizi eseguiti.

Per gli impianti (IMC-OMC) assegnatari delle locomotive diesel da manovra. l'acquisizione delle ore di funzionamento dei suddetti veicoli viene assicurata dal Referente di Manovra², il quale effettua la registrazione giornaliera delle ore di funzionamento, per ciascun veicolo di competenza, sui registri locali con comunicazione settimanale o con frequenza maggiore al *Gestore Treno* dell'Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo (l'assegnazione è rilevabile da RSMS).

Eventuali rettifiche o aggiornamenti rispetto alle ore già comunicate devono in ogni caso essere trasmesse dai *Referenti di Manovra* al *Gestore Treno* dell'impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo entro 48 ore. Di tali comunicazioni viene mantenuta la tracciabilità.

Il *Gestore Treno* dell'Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo riporta i dati su RSMS entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle suddette comunicazioni.

² La figura del Referente Impianto di Manovra viene disciplinata nell'ambito dell'organizzazione della singola DB o loro strutture subordinate/OMC attraverso specifica istruzione operativa.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 10 di 17
--	--	---

In questo modo viene creato in RSMS un documento di misura contenente le ore di utilizzo per ogni singolo veicolo del parco locomotive da manovra, che aggiorna i relativi contatori.
Completato il caricamento, RSMS procede automaticamente alla riprevisione di tutte le scadenze manutentive del parco, rendendola disponibile entro le 08:00 del mattino del giorno successivo, per le attività di programmazione.

B.3 Veicoli del parco storico di Fondazione FS di cui Trenitalia è SRM

Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	○ DBIC: ○ Produzione / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ DBR – DR: ○ Produzione / SOR / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ <i>Responsabile del mantenimento in servizio e della manutenzione di 1° e 2° livello delle Locomotive a Vapore.</i>
Le modalità di acquisizione e inserimento dei dati relativi alle percorrenze dei veicoli storici per il rispetto delle scadenze manutentive sono analoghe al precedente punto B.1. E' necessario tuttavia, in considerazione della particolarità dei veicoli storici e del loro modello di esercizio, che i <i>Gestori Mezzzi</i> si assicurino del corretto inserimento dei dati nel Sistema di Esercizio, provvedendo manualmente in tutti i casi in cui l'acquisizione automatica non abbia avuto esito e tenendo conto dei servizi effettivamente prestati in tutte le aree d'uso sia sotto la responsabilità di Trenitalia che di altre IIFF, in base alla Procedura di Interfaccia fra TI e Fondazione FS e documenti sottordinati (PA, verbali, ecc.). Il <i>Gestore Mezzzi</i> provvede altresì a comunicare al <i>Gestore Treno</i> dell'IMC assegnatario dei veicoli i servizi prestati da questi. Il <i>Gestore Treno</i> è tenuto a verificare il corretto inserimento su RSMS e provvedere di persona, qualora l'inserimento non sia avvenuto. Limitatamente alle sole locomotive a vapore interviene nel processo il <i>Responsabile del mantenimento in servizio e della manutenzione di 1° e 2° livello delle Locomotive a Vapore</i>, ai sensi della COCS 53/DT r.v.. Lo stesso è responsabile della registrazione dei dati di effettivo utilizzo per ciascun veicolo nei registri locali e la relativa comunicazione settimanale agli Impianti di Manutenzione assegnatari. Eventuali rettifiche o aggiornamenti rispetto a quanto già comunicato devono in ogni caso essere trasmessi dallo stesso agli Impianti di Manutenzione assegnatari. Di tali comunicazioni viene mantenuta la tracciabilità a cura dell'Impianto di Manutenzione assegnatario. E' responsabilità del <i>Gestore Treno</i> la supervisione della corretta registrazione e comunicazione dei dati di effettivo utilizzo da parte del <i>Responsabile del mantenimento in servizio e della manutenzione di 1° e 2° livello delle Locomotive a Vapore</i>.	
Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	
Controlli Chiave SIGSQ	Verifica della corretta alimentazione dei sistemi di esercizio delle DB e di RSMS e verifica delle comunicazioni

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 11 di 17
--	--	---

Sottoprocesso C: PROGRAMMAZIONE DELLE SCADENZE MANUTENTIVE DEI VEICOLI

Il presente sottoprocesso è organizzato secondo le seguenti tipologie di veicoli: C.1 - locomotive, mezzi leggeri, DMU, HMU, ETR e carrozze, C.2 - locomotive diesel da manovra, C.3 – Veicoli del parco storico di Fondazione FS di cui Trenitalia è SRM.	
C.1: Locomotive, mezzi leggeri, DMU, HMU, ETR, carrozze	
Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	○ DBAV: ○ Esercizio / Produzione / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ Esercizio / IMC / <i>Programmazione attività</i> ○ DBIC: ○ Produzione/ <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC/ <i>Gestore Treno</i> ○ IMC/ <i>Programmazione attività</i> ○ DBR – DR: ○ Produzione/ SOR /<i>Gestori Mezzzi</i> ○ IMC/ <i>Gestore Treno</i> ○ IMC/ <i>Programmazione attività</i>
Nell'ambito delle proprie competenze di Funzione GMF, il <i>Gestore Mezzzi</i>, sulla base dei programmi di manutenzione per i veicoli di sua competenza e sulla base delle informazioni inserite su RSMS, elabora settimanalmente, d'intesa con la struttura <i>Programmazione attività</i> o <i>Gestore Treno</i> degli IMC assegnatari dei veicoli o della DT/LMC/OMC, il Programma dei Rientri in officina (compresi gli invii in OMC per le manutenzioni di 2° livello) assicurandone l'attuazione quotidiana per il rispetto delle scadenze manutentive previste in RSMS. Il programma dei rientri in officina dovrà essere comunicato dal <i>Gestore Mezzzi</i> al <i>Gestore Treno</i> dell'impianto di manutenzione assegnatario. Le necessarie comunicazioni da <i>Gestore Mezzzi</i> a <i>Gestore Treno</i>, relative alla rimozione operativa dall'esercizio e conseguente invio in officina, avvengono attraverso i Sistemi di Esercizio, o via mail o, in caso di degrado, in altra maniera tracciabile. In quest'ultimo caso, una volta ripristinate le condizioni ordinarie, si dovrà procedere a registrare nei Sistemi di Esercizio tali attività.	
C.2 Locomotive diesel da manovra	
Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	○ DBAV: ○ Esercizio / Produzione / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) – Impianto di Manovra / <i>Referente di Manovra</i> ○ Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) –<i>Programmazione attività</i> ○ DBIC: ○ Produzione / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) / Impianto di Manovra / <i>Referente di Manovra</i>

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 12 di 17
---	--	---

	○ Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) / <i>Programmazione attività</i> ○ DBR: ○ Produzione / SOR / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) – Impianto di Manovra / <i>Referente di Manovra</i> ○ Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) – <i>Programmazione attività</i> ○ DT – LMC / OMC – <i>Programmazione attività</i>
Relativamente alle locomotive diesel di manovra il Programma dei Rientri in Officina è predisposto dai <i>Referenti di Manovra</i> (d'intesa con la relativa struttura <i>Programmazione attività</i> degli IMC assegnatari dei veicoli o di DT/LMC/OMC in caso di manutenzione di 2° livello), i quali devono comunque informare il <i>Gestore Mezzzi</i>. Il <i>Gestore Mezzzi</i>: • verifica la conformità del Programma dei Rientri con le scadenze previste; • specifica eventuali richieste nell'ambito delle sue competenze; • provvede alla comunicazione di tale programma al <i>Gestore Treno</i> dell'impianto di manutenzione assegnatario. Le necessarie comunicazioni da <i>Gestore Mezzzi</i> a <i>Gestore Treno</i>, relative alla rimozione operativa dall'esercizio e conseguente invio in officina, avvengono via mail o, in caso di degrado, in altra maniera tracciabile³. In quest'ultimo caso, una volta ripristinate le condizioni ordinarie, si dovrà procedere a registrare nei Sistemi di Esercizio tali attività.	
C.3: Veicoli del parco storico di Fondazione FS di cui Trenitalia è SRM	
Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	○ DBIC: ○ Produzione / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Programmazione attività</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ DBR – DR ○ Produzione / SOR / <i>Gestori Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Programmazione attività</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ DT – LMC/OMC - <i>Programmazione attività</i> ○ Eventuale Soggetto Esterno per interventi manutentivi di 2° livello
Relativamente ai soli veicoli storici l'attivazione dei programmi di manutenzione e la programmazione dei Rientri in Officina è predisposta dal <i>Gestore Mezzzi</i>, d'intesa con la struttura <i>Programmazione attività</i> degli IMC assegnatari dei veicoli o di DT/LMC/OMC per la manutenzione di 2° livello, tenendo conto degli accordi con Fondazione FS (Procedura di Interfaccia, Protocolli Attuativi di Esercizio e Manutenzione delle DB, Protocollo Attuativo di Manutenzione di 2° liv., eventuali accordi locali). Relativamente ai rientri per manutenzione di 2° livello, i <i>Gestori Mezzzi</i> tengono conto delle indicazioni di LMC, in attuazione del relativo Protocollo Attuativo fra TI e FFSI, che potranno prevedere invii sia in OMC che in impianto manutentivo di Soggetto Esterno (fra cui Industria Privata- IP).	

³ Per la DBIC l'attività di programmazione della manutenzione loco diesel da manovra è eseguita dal gestore Treno degli IMC che cura anche i flussi per l'invio a manutenzione.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 13 di 17
--	--	---

Il programma dei rientri in officina dovrà essere comunicato dal *Gestore Mezzgi* al *Gestore Treno* dell'impianto di manutenzione assegnatario.

Le necessarie comunicazioni da *Gestore Mezzgi* a *Gestore Treno*, relative alla rimozione operativa dall'esercizio e conseguente invio in officina, avvengono attraverso i Sistemi di Esercizio, o via mail o, in caso di degrado, in altra maniera tracciabile. In quest'ultimo caso, una volta ripristinate le condizioni ordinarie, si dovrà procedere a registrare nei Sistemi di Esercizio tali attività.

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	
Controlli Chiave SIGSQ	Verifica della preparazione del Programma dei Rientri in officina, del suo rispetto e verifica delle comunicazioni e tracciabilità

Sottoprocesso D: RE-IMMISSIONE IN SERVIZIO (RESE) A SEGUITO DI INTERVENTO MANUTENTIVO E SUCCESSIVA ATTIVITA' DI RITORNO IN ESERCIZIO (RIES); GESTIONE DEI CONTATORI DELLE SCADENZE MANUTENTIVE

La COCS 56 r.v. (Allegato 3 e Allegato 2) indica le strutture aziendali responsabili delle Funzioni EM e GMF, le cui attività si concludono rispettivamente con la "Re-immissione in Servizio (RESE)" del veicolo e con il suo successivo "Ritorno in Esercizio (RIES)"

La COCS 21 r.v. (Attività A5, A5.1) descrive le modalità operative e il flusso di responsabilità fra le varie figure aziendali interessate alle fasi di RESE e di RIES, nonché le modalità di gestione e chiusura degli OdL/OdP in RSMS.

La comunicazione del *Gestore Treno* (ai sensi dell'ultimo capoverso della attività A5.1 della COCS 21/DT r.v.) al *Gestore Mezzgi*, autorizza quest'ultimo a notificare il "RIES" del veicolo, con le eventuali limitazioni di utilizzo/restrizioni d'uso per garantire la circolazione in condizioni di sicurezza.

Il RIES del veicolo si concretizza con il suo inserimento nel turno di servizio, attraverso l'utilizzo dei Sistemi di Esercizio delle Direzioni di Business o, in caso che questi non siano disponibili, via mail o in altra maniera tracciabile.

Eventuali limitazioni da rispettare in esercizio sono comunicate al personale dei treni attraverso le schede di stato dei LdB delle locomotive/ETR a cura del personale tecnico Restitutore, con l'interessamento del *Gestore Treno* come previsto nella COCS 21 r.v., o tramite prescrizioni tecniche per quanto riguarda il materiale rimorchiato secondo quanto previsto dai Manuali di Mestiere.

Il presente sottoprocesso è organizzato secondo le seguenti tipologie di veicoli:

- D.1** - locomotive, mezzi leggeri, DMU, HMU, ETR e carrozze,
- D.2** - locomotive diesel da manovra,
- D.3** – veicoli del parco storico di FFSI di cui Trenitalia è SRM.

D.1: Locomotive, mezzi leggeri, DMU, HMU, ETR, carrozze

Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	○ DBAV: ○ Esercizio -Produzione / <i>Gestore Mezzgi</i> ○ Esercizio - IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ DBIC: ○ Produzione/ <i>Gestore Mezzgi</i> ○ IMC/ <i>Gestore Treno</i>
---	---

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 14 di 17
---	--	---

	○ DBR – DR: ○ Produzione/ SOR / <i>Gestori Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i>
L'azzeramento dei contatori delle scadenze manutentive nei Sistemi di Esercizio avviene con un programma di interfaccia con RSMS o con specifiche procedure definite dalle DB. Nei casi eccezionali - documentati - in cui il processo sopra indicato non andasse a buon fine rimane la possibilità da parte del <i>Gestore Mezzzi</i> di azzerare manualmente i contatori sul proprio Sistema di Esercizio, a seguito di comunicazione (via mail o altra forma tracciata) relativa alla registrazione di “eseguita manutenzione e collaudo” da parte del <i>Gestore Treno</i> dell’impianto assegnatario. Tale operazione deve essere riportata sui Sistemi di esercizio.	
D.2 Locomotive diesel da manovra	
Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	○ DBAV: ○ Esercizio / Produzione / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ DBIC: ○ Produzione / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ DBR: ○ Produzione / SOR / <i>Gestori Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i>
Per le locomotive diesel da manovra, non essendo prevista la gestione dei contatori delle scadenze manutentive nei Sistemi di Esercizio, il <i>Gestore Treno</i> degli IMC assegnatari deve verificare (o provvedere direttamente) su RSMS, la registrazione dell’intervento manutentivo effettuato. Contestualmente il <i>Gestore Treno</i> deve provvedere alla comunicazione dell’avvenuto intervento manutentivo al <i>Gestore Mezzzi</i> (via mail o altra forma tracciabile) in modo da facilitare la programmazione delle successive scadenze. ⁴	
D.3: Veicoli del parco storico di FFSI di cui Trenitalia è SRM	
Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	○ DBIC: ○ Produzione / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ DBR – DR: ○ Produzione/ SOR / <i>Gestore Mezzzi</i> ○ IMC / <i>Gestore Treno</i> ○ <i>Responsabile del mantenimento in servizio e della manutenzione di 1° e 2° livello delle Locomotive a Vapore.</i>
Per i veicoli storici per i quali Trenitalia è SRM e titolare di tutte le Funzioni, le procedure per il rilascio del Reimmissione in Servizio (RESE) e del Ritorno in Esercizio (RIES) sono quelle ordinarie di Trenitalia, disciplinate dalla COCS 56/DT r.v., COCS 21/DT r.v., presente Procedura e regolate dalla Procedura di Interfaccia con FFSI e documenti subordinati (Protocolli Attuativi, Verbalì ecc...). Limitatamente alle locomotive a vapore, nel processo interviene anche il <i>Responsabile del mantenimento in servizio e della manutenzione di 1° e 2° livello delle Locomotive a Vapore</i>, il quale verifica puntualmente che: • la documentazione di manutenzione sia corrispondente con quanto previsto nei piani manutentivi e con quanto segnalato dal personale di macchina e di AdT sui libri di bordo;	

⁴ Per la DBIC per le loco diesel da manovra il Gestore Mezzi non interviene in questa attività

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 15 di 17
--	--	---

• il RESE₇ sia stato registrato nei sistemi con indicazione di tutti gli interventi non eseguiti, provvedendo eventualmente di persona qualora non sia stato registrato; • il veicolo sia in regola con le ulteriori scadenze dei componenti specifici (caldaia, apparato motore e biellismo) che, pur essendo previsti nei PM, seguono scadenziari manuali gestiti dagli impianti assegnatari; • sul libro di bordo siano presenti tutte le segnalazioni relative alle limitazioni/restrizioni di utilizzo per garantire la circolazione in condizioni di sicurezza. Il <i>Responsabile del mantenimento in servizio e della manutenzione di 1° e 2° livello delle Locomotive a Vapore</i> comunica le informazioni di cui sopra al <i>Gestore Treno</i> dell'impianto. La successiva comunicazione del <i>Gestore Treno</i> al <i>Gestore Mezzi</i> deve avvenire compatibilmente ai programmi di esercizio dei veicoli storici, tenendo conto delle intese con FFSI (Procedura di Interfaccia, Protocolli Attuativi, Accordi locali).	
Controlli Chiave <i>L.262/2005</i>	
Controlli Chiave <i>DLgs. 231/2001</i>	
Controlli Chiave <i>SIGSQ</i>	Verifica della corretta registrazione in RSMS dell'avvenuta esecuzione dell'intervento di manutenzione, verifica del RIES e inserimento in turno di servizio, unitamente alle limitazioni/restrizioni d'uso, verifica delle comunicazioni e tracciabilità

Sottoprocesso E: MONITORAGGIO EFFETTUAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Unità organizzative Responsabili e ruoli coinvolti	○ DPI / PCRI ○ DBAV, DBIC – Responsabili delle strutture di Produzione/Manutenzione ○ DBR – Responsabili delle Direzioni Regionali e Responsabili delle strutture di Produzione/Manutenzione ○ DT / GECM ○ DT / ITRI ○ DT / LMC ○ SIGSQE DB / DT
DPI/PCRI redige una sintesi mensile dell'andamento complessivo delle registrazioni relative alla effettuazione delle manutenzioni programmate rispetto alla trama manutentiva. DPI/PCRI rende disponibile tale monitoraggio a: - DT/GECM - DT/ITRI - SIGSQE delle DB/DT - Responsabili delle strutture di Produzione/Manutenzione delle DB AV, IC e Regionale - DT/LMC I Responsabili delle strutture di Produzione e Manutenzione delle Direzioni di Business provvedono alla successiva condivisione verso i Gestori della Manutenzione della Flotta (<i>Gestori Treno e Gestori Mezzi</i>) e i Responsabili delle Sale Operative, per l'attuazione delle eventuali azioni correttive. Le SIGSQE DB/DT utilizzano gli strumenti di monitoraggio previsti dalla COCS 59/DT per tener conto degli andamenti complessivi di tali monitoraggi sulle flotte dei veicoli di pertinenza e attivano le azioni correttive opportune, laddove necessario.	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 16 di 17
--	--	---------------------------

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	
Controlli Chiave SIGSQ	Verifica dell'effettuazione del monitoraggio mensile, verifica delle comunicazioni, verifica dell'attivazione degli strumenti previsti dalla COCS 59/DT e di azioni correttive

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi allegato 3 "Documentazione di riferimento" del Manuale del SIGSQ.

Documentazione specifica:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia;
- COCS 21/DT r.v. "Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza";
- COCS 56/DT r.v. "Soggetto Responsabile della Manutenzione: Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni del sistema di manutenzione dei veicoli";
- COCS 44/DT r.v. "Gestione del Fascicolo di Manutenzione";
- COCS 53/DT r.v. "Processi tecnici ed organizzativi per la circolazione dei veicoli storici sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale";
- COCS 59/DT r.v. "Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SGSE";
- COCS 66/DT r.v. "Gestione della documentazione di sicurezza dell'esercizio ferroviario";
- DOCS 30/DT-SESLAQSSL r.v. "Disposizione Operativa per la gestione delle modifiche operative a responsabilità Territoriale/ di Prodotto".

6. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

6.1 Definizioni

Percorrenze	<i>Chilometri percorsi da un rotabile nell'effettuazione di treni, invii, manovre e ogni altra movimentazione a qualsiasi titolo, desunti dai servizi inseriti sui sistemi di esercizio.</i>
Tracciabilità	<i>Registrazione di un evento completo di data, ora, nominativo e azione</i>
RESE <i>(Reimmissione in Servizio)</i>	<i>L'assicurazione giustificata e accertata fornita dal soggetto che esegue la manutenzione al GMF e corredata, se del caso, della documentazione, del fatto che la manutenzione è stata effettuata in conformità degli ordini di manutenzione. (Reg. UE 779/2019)</i>
RIES <i>(Ritorno in Esercizio)</i>	<i>La notifica basata su una reimmissione in servizio trasmessa dall'SRM all'utente, vale a dire una IF o un Detentore, a garanzia del completamento di tutte le necessarie operazioni di manutenzione e del fatto che il veicolo, precedentemente rimosso dall'esercizio, può essere utilizzato in condizioni di sicurezza, nel rispetto di eventuali restrizioni d'uso. (Reg. UE 779/2019)</i>
Gestore Treno	<i>Personale degli specifici ruoli interni agli IMC delle DB</i>
Gestore Mezzi	<i>Figura che gestisce il materiale rotabile nel rispetto delle caratteristiche di omologazione e dei requisiti minimi di utilizzazione</i>
Referente Manovra	<i>Referente delle operazioni di manovra interno all'impianto di manutenzione assegnatario di veicolo</i>
Referente Programmazione Attività	<i>Figura dell'impianto dell'IMC o OMC, referente per la programmazione dell'attività manutentiva</i>
Responsabile del mantenimento in	<i>Figura prevista dalla COCS 53/DT r.v.</i>

 Codice Identificativo di Riferimento DT P034	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 8.4/DT del 28 Marzo 2023 Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli	DT Pagina 17 di 17
---	--	---

<i>servizio e della manutenzione di 1° e 2° livello delle Locomotive a Vapore</i>	
---	--

6.2 Abbreviazioni

<i>IVU- VD</i>	<i>Piattaforma di gestione flotte di ETR AV e flotte di locomotive elettriche, locomotive diesel ed ETR IC</i>
<i>PdP-FT</i>	<i>Piattaforma di Produzione – Gestione flotta carrozze IC</i>
<i>IMC</i>	<i>Impianto Manutenzione Corrente</i>
<i>OMC</i>	<i>Officina Manutenzione Ciclica</i>
<i>PCRI</i>	<i>Pianificazione e Controllo Risorse Industriali</i>
<i>RSMS</i>	<i>Rolling Stock Management System (sistema di gestione della manutenzione di Trenitalia)</i>
<i>TIMER HODIE</i>	<i>Turni Informatizzati Mezzi Rotabili (Sistema esercizio di DPR)</i>
<i>SO/DCT di Direzione di Business</i>	<i>Sala Operativa, come previsto in COCS 56/DT -allegato 2-</i>
<i>IP</i>	<i>Industria Privata</i>