

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 35.3/DT del 25 gennaio 2018

Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà

La procedura definisce le caratteristiche, le condizioni per l'utilizzazione e la vigilanza sullo stato manutentivo delle locomotive, del materiale automotore, delle carrozze e dei carri non di proprietà in composizione ai treni di Trenitalia.

Annulla e sostituisce la COCS 35.2/DT del 20 dicembre 2016.

Firmato
Marco CAPOSCIUTTI

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 2 di 27
--	---	-----------------------------

Nuova Revisione Parziale Revisione Totale	☐ ☐ ☒	Firma Emanazione: DT Approvazione: DT – SESIAQSSL Verifica SGSE aziendale: DT – SESIAQSSL – SGSEQ Redazione: G.d.L. DT/SESIQSSL Caposciutti Granieri Migliorini Data emissione/revisione: Data di decorrenza: 25 gennaio 2018 30 gennaio 2018
---	---	---

<i>Tavola della Revisione</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
01	15 ottobre 2010	Prima emissione
02	13 novembre 2013	Aggiornamento dei processi sulla base dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento
03	20 dicembre 2016	Adeguamento alla modifica del perimetro di attività di Trenitalia nel settore del trasporto merci. Modifiche redazionali Introduzione riferimenti a Manuali di Mestiere
04	25 gennaio 2018	Aggiornamento a seguito rilievi della nota ANSF 11592/17 Introduzione riferimenti al RIA (<i>"Accordo per lo scambio e l'utilizzazione dei treni automotori in servizio internazionale"</i>)

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 3 di 27
--	---	--

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE	2
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA.....	4
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
1.3 PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	5
3. LOCOMOTIVE E MATERIALE AUTOMOTORE (ETR, EMU, DMU)	6
3.2 VIGILANZA DELLO STATO MANUTENTIVO	12
4. CARROZZE	13
4.1 VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA, CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE E GESTIONE DEI GUASTI E DEGLI EVENTI PERICOLOSI	14
4.2 VIGILANZA DELLO STATO MANUTENTIVO	20
5. CARRI.....	21
5.1 VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA, CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE E GESTIONE DEI GUASTI E DEGLI EVENTI PERICOLOSI	22
5.2 VIGILANZA DELLO STATO MANUTENTIVO	24
6. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	24
7. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	25

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 4 di 27
---	---	----------------------

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA

La presente procedura definisce le caratteristiche, le condizioni di utilizzazione e le azioni per la vigilanza dello stato manutentivo dei veicoli non di proprietà che le Divisioni di Trenitalia mettono o accettano in composizione ai propri treni effettuati sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) e sulle linee delle infrastrutture di cui al D.M. 05.08.2016 sulle quali sono autorizzate circolare.

La corretta gestione del processo consente inoltre di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

1.1 Campo di applicazione

Con riferimento alla tipologia dei veicoli, la presente procedura si applica ai seguenti *casi di utilizzazione*:

- Caso L

I veicoli utilizzati da Trenitalia a seguito della sottoscrizione con il Proprietario di un contratto/accordo di cessione d'uso a medio/lungo termine. Non si applica ai contratti di noleggio con le Imprese Ferroviarie.

Rientrano in questo *caso di utilizzazione* i veicoli:

- iscritti nel RIN o nel registro di immatricolazione nazionale di uno Stato Membro della UE o della Confederazione Elvetica (CH),
- autorizzati a circolare dai Gestori dell' Infrastruttura sulla IFN e, eventualmente, su linee delle infrastrutture ferroviarie individuate dal D.M. 05.08.2016 e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

Trenitalia è il Detentore iscritto nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN) ed, eventualmente, svolge le funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM).

- Caso N

I veicoli utilizzati da Trenitalia a seguito della sottoscrizione di un contratto/accordo di noleggio con una Impresa Ferroviaria.

Rientrano in questo *caso di utilizzazione* i veicoli:

- iscritti nel RIN o nel registro di immatricolazione nazionale di uno Stato Membro della UE o della Confederazione Elvetica (CH),
- autorizzati a circolare dai Gestori dell' Infrastruttura sulla IFN e, eventualmente, su linee delle infrastrutture ferroviarie individuate dal D.M. 05.08.2016 e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

I rapporti tra Trenitalia e l'Impresa Ferroviaria noleggiatrice sono disciplinati dalla COCS 25/DT "Acquisizione e fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie".

- Caso S

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 5 di 27
--	--	------------------------------------

Il materiale automotore, le carrozze e i carri menzionati nel presente punto in composizione ai treni:

- effettuati dalla stazione /scalo di origine alla stazione/scalo di destinazione,
- scambiati nelle stazioni di confine con Imprese Ferroviarie in possesso di un certificato di sicurezza in uno Stato membro dell' Unione Europea o in Confederazione Elvetica (CH),
- scambiati nelle stazioni/scali facenti parte dell' IFN con II FF in possesso di certificato di sicurezza rilasciato da ANSF.

Rientrano in questo *caso di utilizzazione*:

- il materiale automotore iscritto nel registro di immatricolazione nazionale di uno Stato Membro della UE o della Confederazione Elvetica (CH) a nome di un Detentore aderente al RIA (*"Accordo per lo scambio e l'utilizzazione dei treni automotori in servizio internazionale"*);
- le carrozze iscritte nel registro di immatricolazione nazionale di uno Stato Membro della UE o della Confederazione Elvetica (CH) a nome di un Detentore aderente al RIC (*"Accordo per lo scambio e l'utilizzazione delle carrozze in servizio internazionale"*);
- il materiale automotore e le carrozze autorizzati a circolare dai Gestori dell' Infrastruttura sulla IFN e, eventualmente, su linee delle infrastrutture ferroviarie individuate dal D.M. 05.08.2016 e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

Rientrano in questo *caso di utilizzazione* anche i carri in composizione ai treni effettuati da Trenitalia sulle tratte:

- Ferrara ÷ Bivio Rivana,
- Settimo Torinese ÷ Raccordo ENI Volpiano (Linea GTT).

che siano

- iscritti nel registro di immatricolazione nazionale di uno Stato Membro della UE o della Confederazione Elvetica (CH) a nome di un Detentore aderente alle CUU (*"Contratto Uniforme per l'Utilizzazione dei Carri"*) e marcati secondo quanto previsto al punto 5.1.1 della presente procedura;
- autorizzati a circolare dai Gestori dell' Infrastruttura sulla IFN e sulle linee precedentemente citate.

L'elenco delle tipologie di veicoli noleggiate da altre Imprese Ferroviarie, acquisite tramite contratto/accordo di cessione d'uso a medio/lungo termine o scambiate da Trenitalia con altre Imprese Ferroviarie è riportato nella DEIF 43 r.v.

Nello stesso elenco sono riportati, per ogni tipologia di veicolo, il relativo detentore e Soggetto Responsabile della Manutenzione.

1.3 Periodo di applicazione della procedura

Casi L e N: il periodo di applicazione della procedura corrisponde alla durata del contratto/accordo con il quale i veicoli vengono messi a disposizione di Trenitalia dai Proprietari.

Caso S: il periodo di applicazione della procedura inizia al momento della presa in consegna, a vario titolo, dei veicoli (materiale automotore, carrozze o carri) da altra IF e termina al momento della consegna (o riconsegna) di detti veicoli ad altra IF o al Destinatario.

2. STRUTTURE E SOGGETTI AZIENDALI COINVOLTI

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 6 di 27
--	---	--

- Divisione Passeggeri Long Haul (DPLH),
- Divisione Passeggeri Regionale (DPR),
- Direzione Tecnica (DT).

3. LOCOMOTIVE E MATERIALE ROTABILE AUTOMOTORE (ETR, EMU, DMU)

Il presente capitolo definisce:

- i requisiti di sicurezza ai quali devono essere conformi le locomotive e il materiale rotabile automotore affinché ne sia consentita la circolazione in composizione ai treni di Trenitalia;
- le condizioni per l'utilizzazione delle locomotive e il materiale rotabile automotore;
- le modalità di interazione tra le Divisioni e il proprietario/noleggiatore per il monitoraggio delle prestazioni, la definizione e il monitoraggio dei target di sicurezza, la gestione delle azioni preventive/correttive e delle misure mitigative e la gestione della documentazione e delle comunicazioni;
- i rapporti tra il Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) e il soggetto divisionale incaricato della gestione operativa delle locomotive e del materiale automotore per lo scambio delle informazioni sui guasti/eventi pericolosi occorsi e sulle misure cautelative adottate/da adottare.

3.1 Requisiti di sicurezza, condizioni di circolazione, gestione dei guasti e degli eventi pericolosi

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Divisione utilizzatrice DT / IRTB DT/ SESIAQSSL Detentore Soggetto Responsabile della Manutenzione
3.1.1 Caso L 3.1.1.1 Requisiti di sicurezza Le condizioni necessarie per l'utilizzazione da parte delle Divisioni di Trenitalia di locomotive e di materiale rotabile automotore la cui disponibilità è acquisita sulla base di un contratto/accordo di cessione d'uso a medio/lungo termine sono: - l'iscrizione nel RIN o nel registro di immatricolazione di uno Stato Membro della UE e della Confederazione Elvetica (CH) sotto la titolarità/detenzione di Trenitalia; - l'autorizzazione a circolare su tutte le linee della IFN o, nei casi previsti, l'autorizzazione a circolare dai Gestori delle Infrastrutture ferroviarie individuate dal D.M. 05.08.2016 e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112; - l'esito positivo della verifica fatta congiuntamente tra la Divisione utilizzatrice della locomotiva o del materiale automotore, DT/IRTB e DT/SESIQSSL sulla rispondenza ai requisiti necessari per svolgere in sicurezza il servizio programmato; - l'esclusione delle locomotive e del materiale automotore dall'applicazione dei provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati da Trenitalia per i propri veicoli, sulla base dei ritorni dall'esercizio, al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario; - la non appartenenza a gruppi o tipologie di locomotive o materiale motore che è stato oggetto di avvisi di sicurezza (<i>alert</i>) emessi da ANSF, dall'ERA e dalle agenzie per la sicurezza ferroviaria degli Stati	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 7 di 27
--	---	--

Membri dell' UE e della Confederazione Elvetica (CH).

Nel periodo di vigenza del contratto/accordo di cessione d'uso Trenitalia è iscritta nel RIN come Detentore dei veicoli. La funzione di SRM può essere svolta da Trenitalia o da altro soggetto con il quale Trenitalia ha sottoscritto un apposito contratto/accordo.

3.1.1.2 Utilizzazione

Condizioni preliminari per l'utilizzazione delle locomotive e del materiale rotabile automotore acquisiti dalle Divisioni sulla base di un contratto/accordo di cessione d'uso a medio/lungo termine sono l'inserimento nel SGS di Trenitalia e la successiva iscrizione di Trenitalia nel RIN come detentore e, eventualmente, SRM delle locomotive e del materiale automotore. Tali attività sono disciplinate dalla COCS 45/DT r.v. e coordinate da DT/SESIAQSSL. A tal fine la Divisione utilizzatrice trasmette a DT copia del contratto dal quale dovrà risultare il soggetto che svolge la funzione di SRM.

L'utilizzazione sicura delle locomotive e del materiale rotabile automotore è assicurata dalle stesse procedure e dagli stessi strumenti utilizzati per l'utilizzazione delle locomotive e del materiale automotore di Trenitalia. Il contratto di fornitura dovrà prevedere la consegna da parte del fornitore a Trenitalia della seguente documentazione:

- della manualistica di bordo;
- dell'elenco degli attrezzi di bordo;
- delle procedure per lo scarico la gestione e la rintracciabilità dei dati memorizzati dalle unità di registrazione degli eventi;
- dell'autorizzazione all' utilizzazione del software fornito per la lettura dei dati di sicurezza;
- del Dossier di Manutenzione/Piano della manutenzione
- del Manuale di emergenza e recupero.
- Ogni altra documentazione necessaria alla redazione da parte di DT:
 - delle Disposizioni Particolari di Circolazione;
 - del Dossier per la Gestione in linea in caso di soccorso sanitario.

Le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione alla circolazione delle locomotive e del materiale rotabile automotore sono quelle contenute nella documentazione emessa da RFI.

Le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione alla circolazione delle locomotive e del materiale rotabile automotore sulle linee delle infrastrutture ferroviarie individuate dal D.M. 05.08.2016 e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 sono quelle disposte dai competenti gestori dell'infrastruttura.

Alla cessazione a qualunque titolo del contratto, la Divisione che ha utilizzato le locomotive o il materiale rotabile automotore, interessa DT/SESIAQSSL affinché provveda, secondo le modalità previste dalla COCS 45/DT r.v. e coordinandosi con il soggetto subentrante, alla modifica della registrazione del detentore e del SRM nel RIN.

3.1.1.3 Interazione tra le Divisioni di Trenitalia e i Proprietari

L'interazione tra le Divisioni utilizzatrici e il Proprietario sono definite nel contratto o nella procedura di

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 8 di 27
--	--	------------------------------------

Interfaccia, se prevista nel contratto stesso, secondo quanto disciplinato dalla COCS 51/DT r.v.

3.1.1.4 Gestione dei guasti e degli eventi pericolosi

Ai fini della tracciatura dei guasti e degli eventi pericolosi occorsi o causati durante le fasi di esercizio, le procedure applicabili sono quelle in vigore per i veicoli di proprietà.

Nella fattispecie, durante le fasi di esercizio, eventuali “eventi critici di sicurezza” che vedano coinvolta la Locomotiva/ Materiale rotabile automotore sono censiti secondo quanto disciplinato dalla COCS 23/DT r.v.

Qualora l'evento pericoloso sia riconducibile al processo di autorizzazione alla messa in servizio la Divisione interessa DT/SESIAQSSL per il seguito con ANSF.

3.1.1.5 Manutenzione

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti negli impianti individuati dal SRM registrato nel RIN. Le procedure per la manutenzione sono quelle previste dai Piani di Manutenzione e nei documenti tecnici ad essi allegati.

Qualora Trenitalia sia registrata nel RIN come SRM delle locomotive o del materiale automotore non di proprietà le disposizioni che regolano i rapporti tra la Divisione utilizzatrice e il SRM sono le stesse valide per la gestione dei veicoli di proprietà.

Qualora, invece, il SRM delle locomotive e del materiale automotore sia un soggetto esterno a Trenitalia, la Direzione utilizzatrice individua il *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* che è responsabile della comunicazione al SRM delle informazioni necessarie per la corretta gestione della manutenzione della flotta (a titolo di esempio e non esaustivo: i chilometri percorsi e i valori della massa trainata).

Il SRM è responsabile della comunicazione al *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* delle disposizioni e delle istruzioni per garantire l'esercizio sicuro dei veicoli.

I rapporti tra SRM e *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* sono disciplinati dalla procedura di interfaccia allegata al contratto. La Divisione utilizzatrice inserisce nella procedura di interfaccia le modalità e i ruoli per lo scambio tra il soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli e il SRM delle informazioni relative ai guasti e agli eventi pericolosi occorsi.

La Procedura di Interfaccia dovrà prevedere le modalità di interfacciamento fra il Gestore Manutenzione della Flotta (Funzione c del SRM) e il *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* relativamente a:

- le date alle quali è necessario mettere a disposizione il veicolo per la manutenzione ordinaria di primo e di secondo livello e per quella straordinaria;
- in caso di comunicazione del verificarsi di guasti o eventi pericolosi, le misure da adottare per garantire la necessaria sicurezza dell'esercizio (compreso il fermo del veicolo in attesa della esecuzione di un intervento straordinario).

3.1.2 Caso N

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 9 di 27
--	---	----------------------

Il noleggio di locomotive e di materiale automotore da altra Impresa Ferroviaria è disciplinato dalla COCS 25/DT r.v., che definisce, tra l'altro, la procedura per la stipula del contratto / accordo di noleggio e per quant'altro previsto dalla stessa.

3.1.2.1 Requisiti di sicurezza

Le condizioni per l'utilizzazione da parte di Trenitalia di locomotive e di materiale rotabile automotore acquisiti sulla base di un contratto di noleggio sono:

- l'iscrizione nel RIN o nel registro di immatricolazione di uno stato membro della UE o della Confederazione Elvetica (CH) sotto la titolarità/detenzione dell'IF cedente;
- l'ammissione a circolare su tutte le linee della IFN o su quelle per le quali è stata programmata l'effettuazione dei treni;
- la verifica fatta congiuntamente tra la Divisione utilizzatrice, DT/IRTB e DT/SESIAQSSL che le locomotive e il materiale automotore rispondono ai requisiti necessari per svolgere in sicurezza il servizio programmato;
- la conformità alla disposizione 30/2007 di RFI per quanto riguarda le caratteristiche delle porte di salita e discesa dei viaggiatori (lateralizzazione, chiusura e blocco, controllo dello stato di chiusura delle porte in cabina di guida);
- l'esclusione delle locomotive e del materiale automotore dall'applicazione dei provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati da Trenitalia per i propri veicoli, sulla base dei ritorni dall'esercizio, al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario per la parte di competenza;
- la non appartenenza a gruppi o tipologie di locomotive o materiale rotabile automotore che Trenitalia ha escluso dai propri treni a seguito di avvisi di sicurezza (*alert*) emessi da ANSF, dalle agenzie per la sicurezza ferroviaria degli Stati Membri dell'UE e della Confederazione Elvetica (CH).

3.1.2.2 Utilizzazione dei veicoli e gestione della manutenzione

Condizione preliminare per l'utilizzazione delle locomotive e del materiale automotore acquisito dalle Divisioni sulla base di un contratto/accordo di cessione d'uso a medio/lungo termine è l'inserimento nel SGS di Trenitalia.

La normativa di esercizio relativa alle locomotive e al materiale rotabile automotore è contenuta nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) o in altra normativa applicabile; le modalità di utilizzazione sono contenute nella Manualistica della locomotiva o del materiale rotabile automotore.

Le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione alla circolazione delle locomotive e del materiale rotabile automotore sono quelle contenute nella documentazione emessa da RFI.

Le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione alla circolazione delle locomotive e del materiale rotabile automotore sulle linee delle infrastrutture ferroviarie individuate dal D.M. 05.08.2016 e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 sono quelle disposte dai competenti gestori dell'infrastruttura.

La Divisione utilizzatrice redige la Procedura di Interfaccia ai sensi della COCS 25/DT r.v. che disciplina i rapporti con l'Impresa Ferroviaria cedente per quanto riguarda gli aspetti collegati alla utilizzazione e alla gestione della manutenzione delle locomotive e del materiale automotore.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 10 di 27
--	---	-----------------------

La Divisione utilizzatrice individua il *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* che è responsabile della comunicazione al Detentore delle informazioni necessarie per la corretta gestione della manutenzione della flotta (a titolo di esempio e non esaustivo: i chilometri percorsi e i valori della massa trainata) a cura del SRM.

Il Detentore è responsabile della comunicazione al *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* delle disposizioni e delle istruzioni per garantire l'esercizio sicuro dei veicoli, comprese quelle emanate dal SRM.

I rapporti tra SRM e *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* avvengono attraverso il Detentore e sono disciplinati dalla procedura di interfaccia. La Divisione utilizzatrice inserisce nella procedura di interfaccia le modalità e i ruoli per lo scambio tra il soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli e il Detentore delle informazioni relative ai guasti e agli eventi pericolosi occorsi, perché questi provveda per quanto di sua competenza verso il SRM.

La PI dovrà prevedere le modalità di interfacciamento fra il Gestore della Manutenzione della Flotta (Funzione C dell'SRM) e il *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* relativamente a:

- le date alle quali è necessario mettere a disposizione il veicolo per la manutenzione ordinaria di primo e di secondo livello e per quella straordinaria;
- in caso di comunicazione del verificarsi di guasti o eventi pericolosi, le misure da adottare per garantire la necessaria sicurezza dell'esercizio (compreso il fermo del veicolo in attesa della esecuzione di un intervento straordinario).

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti negli impianti individuati dal SRM registrato nel RIN. Le procedure per la manutenzione sono quelle previste dai Piani di Manutenzione e nei documenti tecnici ad essi allegati.

3.1.2.3 Gestione dei guasti e degli eventi pericolosi

La Divisione utilizzatrice inserisce nella prevista Procedura di Interfaccia le clausole riguardanti le comunicazioni all'Impresa Ferroviaria cedente degli eventi pericolosi occorsi con le modalità definite dalla COCS 25/DT r.v.

Ai fini del monitoraggio e della tracciatura dei guasti e degli eventi pericolosi occorsi o causati durante le fasi di esercizio, le procedure applicabili sono quelle in vigore per i rotabili di proprietà. Nella fattispecie, durante le fasi di esercizio, eventuali "eventi critici di sicurezza" che vedano coinvolta la Locomotiva/Materiale automotore sono censiti secondo quanto disciplinato dalla COCS 23/DT r.v. Qualora l'evento pericoloso sia riconducibile al processo di autorizzazione alla messa in servizio la Divisione interessa DT/SESIAQSSL per il seguito con ANSF.

3.1.3 Caso S

3.1.3.1 Verifica dei requisiti di sicurezza

Trenitalia scambia con Imprese Ferroviarie in possesso di Certificato di sicurezza per i servizi di trasporto viaggiatori rilasciate da ANSF o da una autorità equivalente di uno Stato Membro della UE, della

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 11 di 27
--	---	-----------------------

Confederazione Elvetica (CH) materiale automotore:

- iscritto nel RIN o nel registro di immatricolazione di uno stato membro della UE o della Confederazione Elvetica (CH);
- ammesso a circolare sulle linee della IFN o su quelle per le quali è stata programmata l'effettuazione dei treni;
- per il quale sia stata eseguita congiuntamente da la Divisione utilizzatrice, DT/IRTB e DT/SESIAQSSL la verifica della sussistenza per il materiale automotore dei requisiti necessari per svolgere in sicurezza il servizio programmato;
- conforme alla disposizione 30/2007 di RFI per quanto riguarda le caratteristiche delle porte di salita e discesa dei viaggiatori (lateralizzazione, chiusura e blocco, controllo dello stato di chiusura delle porte in cabina di guida);
- escluso dall'applicazione dei provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati da Trenitalia per i propri veicoli, sulla base dei ritorni dall'esercizio, al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario per la parte di competenza;
- non appartenente a gruppi o tipologie di locomotive o materiale rotabile automotore che Trenitalia ha escluso dai propri treni a seguito di avvisi di sicurezza (*alert*) emessi da ANSF, dalle agenzie per la sicurezza ferroviaria degli Stati Membri dell'UE e della Confederazione Elvetica (CH).

3.1.3.2 Condizioni per la circolazione e manutenzione

Il periodo di applicazione della presente procedura al materiale automotore scambiato con altra Impresa Ferroviaria inizia al momento dell'accettazione e termina al momento della sua riconsegna per prosecuzione con altro treno.

La documentazione contenente le informazioni necessarie per la formazione del personale addetto alla utilizzazione e ai controlli è fornita dall'IF che presenta allo scambio il materiale automotore secondo quanto previsto dall'Articolo 14 del RIA.

La Divisione utilizzatrice emana disposizioni per lo scambio delle informazioni necessarie al regime di circolazione con le IF interessate in conformità a quanto previsto dai Capitoli II, III e V del RIA.

La Divisione utilizzatrice provvede altresì, congiuntamente alle altre IF aderenti al RIA interessate, alla emanazione di apposita Procedura di Interfaccia per la disciplina dei rapporti reciproci relativi alla gestione degli aspetti che impattano sul SGSE di Trenitalia e che non sono altrimenti regolati nel RIA stesso. Ai sensi dell'Art. 4 del RIA non viene eseguito nessun controllo tecnico allo scambio.

3.1.3.3 Gestione dei guasti e degli eventi pericolosi

Qualora, a seguito delle operazioni di controllo esterno si riscontri un'avaria, vengono adottati i provvedimenti previsti dal Capitolo IV del RIA. Tali provvedimenti prevedono il mantenimento nella composizione dopo condizionamento, o lo scarto del materiale automotore.

Qualora l'avaria impedisca la circolazione/utilizzazione di un materiale automotore, la Divisione provvede al suo trattamento secondo l'art. 11 del RIA informandone il detentore con le modalità previste dell'Art. 8 del RIA.

In caso di guasti/avarie al materiale automotore la Divisione gestisce le operazioni necessarie e scambia

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 12 di 27
--	---	-----------------------

informazioni con il detentore con le modalità previste dal Cap. IV del RIA attraverso i corrispondenti RIA individuati nell'Allegato 1 a tale Accordo.

Qualora nel corso del periodo di utilizzo il materiale automotore, a seguito di avaria, venga sottoposto ad intervento di ricondizionamento /riparazione, la tracciabilità del trattamento dell'avaria è disciplinata dagli Articoli 11, 12, 13 e 15 del RIA che regolano anche lo scambio di informazioni tra la Divisione di Trenitalia ed il detentore.

Ai fini del monitoraggio e della tracciatura dei guasti e degli eventi pericolosi occorsi o causati durante le fasi di esercizio, le procedure applicabili sono quelle in vigore per i veicoli di proprietà. Nella fattispecie, durante le fasi di esercizio, eventuali "eventi critici di sicurezza" che vedano coinvolte il materiale automotore sono secondo quanto disciplinato dalla COCS 23/DT r.v.

Ove necessario, sulla base degli elementi in possesso di DT/SESIASSL, DT potrà richiedere l'esclusione dal regime di scambio del materiale automotore fino a quando il soggetto titolare dell'immatricolazione non avrà dato dimostrazione di aver eliminato le cause degli eventi pericolosi verificatisi, informando dei provvedimenti presi ANSF.

Qualora l'evento pericoloso sia riconducibile al processo di autorizzazione alla messa in servizio la Divisione interesserà DT/SESIQSSL per il seguito con ANSF.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Cod. 22: Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge, in particolare l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)</i> <i>Cod. 24: Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro</i>

3.2 Vigilanza dello stato manutentivo

Il paragrafo definisce le misure messe in atto dalle Divisioni utilizzatrici per vigilare sullo stato manutentivo delle locomotive e del materiale rotabile motore non di proprietà al fine di assicurare che:

- lo stato manutentivo dei veicoli sia conforme alle norme e alle disposizioni di riferimento e compatibile, ai fini della sicurezza, con le disposizioni e le modalità adottate per l'effettuazione dei propri treni;
- la tracciabilità degli interventi di manutenzione dei veicoli.

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Divisione utilizzatrice Detentore Soggetto Responsabile della Manutenzione
La vigilanza dello stato manutentivo delle locomotive e del materiale automotore dei quali la Divisione utilizzatrice acquisisce la disponibilità con contratti di cessione a medio/lungo termine (<i>caso L</i>) o con contratti di noleggio (<i>caso N</i>) è svolta dalle strutture di Trenitalia secondo le procedure del proprio SGSE.	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 13 di 27
--	---	-----------------------

3.2.1 Caso L

I controlli dello stato manutentivo delle locomotive e del materiale rotabile automotore prima dell'inizio del servizio e durante lo stesso sono quelli previsti dai Piani di Manutenzione e dai Manuali di Condotta.

La restituzione all' esercizio delle locomotive e del materiale rotabile automotore dopo un intervento ordinario o straordinario di manutenzione è fatto da personale di Trenitalia aventi le caratteristiche previste dalla COCS 20/DT r.v.

La tracciabilità degli interventi manutentivi è assicurata dal sistema di gestione della manutenzione RSMS.

3.2.2 Caso N

Le modalità per l'esecuzione dei controlli dello stato manutentivo delle locomotive e del materiale rotabile automotore sono quelle previste nel contratto di noleggio, nella procedura di interfaccia così come previsto dalla COCS 25/DT r.v.

3.2.3 Caso S

Per la vigilanza sullo stato manutentivo del materiale automotore la Divisione fa riferimento alle prescrizioni che sono riportate nel RIA al Capitolo V (Articoli 14÷32) e al Capitolo VI (Articoli 33 e 34).

In caso di guasti / avarie, che si verificano in servizio, la Divisione scambia le informazioni con la I.F detentrici o con il Detentore del materiale automotore con le modalità previste al Capitolo IV (Articoli 8,10,11,12) del RIA.

Qualora la Divisione debba procedere, d'intesa con la I.F. detentrici o con il Detentore materiale automotore, al ricondizionamento/riparazione del materiale automotore e sia necessaria la sostituzione di componenti di sicurezza standard o unificati, verranno applicate le disposizioni dell'Articolo 12 del RIA.

Qualora la Divisione debba procedere alla sostituzione di componenti di sicurezza non standard e/o non unificati, il Soggetto Responsabile della Manutenzione del materiale automotore deve preventivamente fornire i componenti e le istruzioni per l'esecuzione della operazione e per il controllo della sua corretta esecuzione secondo le disposizioni dell'Articolo 11 del RIA.

Le Officine presso le quali la Divisione invia il materiale automotore per eseguire interventi manutentivi per l'eliminazione dei guasti/avarie devono tener traccia degli interventi fatti.

Controlli Chiave L. 262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Cod. 24: Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro</i>

4. CARROZZE

Trenitalia mette/accetta in composizione ai propri treni passeggeri:

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 14 di 27
--	---	---

- carrozze di proprietà, iscritte a suo nome nel registro di immatricolazione nazionale o in quello di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- carrozze acquisite sulla base di un contratto/accordo di cessione d'uso a medio/lungo termine (**Caso L**);
- carrozze noleggiate, secondo i criteri di seguito specificati (**Caso N**);
- carrozze di proprietà di Imprese Ferroviarie, marcate RIC, iscritte nel registro di immatricolazione nazionale, in quello di uno Stato membro dell'Unione Europea, della Confederazione Elvetica o di uno stato firmatario della COTIF (Convenzione sui trasporti ferroviari internazionali) e per le quali le Imprese Ferroviarie sono registrate come SRM (**Caso S**);
- carrozze marcate RIC, iscritte nel registro di immatricolazione nazionale, in quello di uno Stato membro dell'Unione Europea, della Confederazione Elvetica o di uno stato firmatario della COTIF (Convenzione sui trasporti ferroviari internazionali a nome di Detentori (non Imprese Ferroviarie) per i quali la funzione di SRM è attribuita a soggetti diversi dalle Imprese Ferroviarie (**Caso S**).

4.1 Requisiti di sicurezza, condizioni di circolazione, gestione dei guasti e degli eventi pericolosi

Il presente capitolo definisce:

- i requisiti di sicurezza ai quali devono essere conformi le carrozze affinché ne sia consentita la circolazione in composizione a treni di Trenitalia;
- le condizioni per l'utilizzazione delle carrozze;
- i rapporti tra il Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) e il soggetto divisionale incaricato della gestione operativa delle carrozze per lo scambio delle informazioni sui guasti, sugli eventi pericolosi causati e sulle misure adottate/da adottare;
- le attività svolte dalle Divisioni per il monitoraggio e la tracciabilità dei guasti e degli eventi pericolosi causati dalle carrozze in esercizio.

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Divisione utilizzatrice DT / IRTB DT/ SESIAQSSL Detentore Soggetto Responsabile della Manutenzione
4.1.1 Caso L 4.1.1.1 Requisiti di sicurezza Le condizioni per l'utilizzazione da parte delle Divisioni di Trenitalia delle carrozze la cui disponibilità è acquisita sulla base di un contratto di cessione d'uso a medio/lungo termine sono: - l'iscrizione nel RIN o nel registro di immatricolazione di uno Stato Membro della UE, della Confederazione Elvetica (CH) sotto la titolarità/detenzione di Trenitalia; - la marcatura RIC; - la conformità, in alternativa al precedente requisito, alla Specifica Tecnica per l'Interoperabilità "Locomotive e materiale rotabile passeggeri" (STI LOC&PAS) e, comunque, l'ammissione a circolare su tutte le linee della IFN o su quelle per le quali è stata programmata l'effettuazione dei treni; - la verifica fatta congiuntamente tra la Divisione utilizzatrice delle carrozze, DT/IRTB e	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 15 di 27
--	---	-----------------------

DT/SESIAQSSL che i veicoli rispondono ai requisiti necessari per svolgere per svolgere in sicurezza il servizio programmato;

- la conformità alla disposizione 30/2007 di RFI per quanto riguarda le caratteristiche delle porte di salita e discesa dei viaggiatori (lateralizzazione, chiusura e blocco, controllo dello stato di chiusura delle porte in cabina di guida);
- l'esclusione delle carrozze dall'applicazione dei provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati da Trenitalia per i propri veicoli, sulla base dei ritorni dall'esercizio, al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario per la parte di competenza;
- la non appartenenza a gruppi o tipologie di carrozze che Trenitalia ha escluso dai propri treni a seguito di avvisi di sicurezza (*alert*) emessi da ANSF, dalle agenzie per la sicurezza ferroviaria degli Stati Membri dell'UE e della Confederazione Elvetica (CH).

4.1.1.2 Utilizzazione

Condizione preliminare per l'utilizzazione delle carrozze acquisite dalle Divisioni sulla base di un contratto/accordo di cessione d'uso a medio/lungo termine è l'inserimento nel SGS di Trenitalia. Nel periodo di vigenza del contratto di cessione d'uso Trenitalia è iscritta nel RIN come Detentore delle carrozze. La funzione di SRM può essere assicurata da Trenitalia o da altro soggetto con il quale Trenitalia ha sottoscritto un apposito contratto/accordo. Il processo per l'iscrizione delle carrozze nel RIN e per la eventuale registrazione nello stesso di Trenitalia come detentore e come SRM è disciplinato COCS 45/DT r.v.

L'attività per l'iscrizione delle carrozze nel RIN, per la registrazione di Trenitalia come detentore e (eventualmente) SRM, per la modifica del Certificato di sicurezza conseguente alla introduzione di nuove tipologie di veicolo è coordinata da DT/SESIAQSSL. A tal fine la Divisione utilizzatrice trasmette copia del contratto sottoscritto a DT.

Alla cessazione a qualunque titolo del contratto, la Divisione che ha utilizzato le carrozze, interessa DT/SESIAQSSL affinché provveda, secondo le modalità previste dalla COCS 45/DT r.v. e coordinandosi con il soggetto subentrante, alla modifica della registrazione del detentore e del SRM nel RIN.

L'utilizzazione sicura delle carrozze è assicurata dalle stesse procedure e dagli stessi strumenti utilizzati da Trenitalia per le carrozze di proprietà. Il contratto di fornitura dovrà prevedere la consegna da parte del fornitore a Trenitalia di:

- tutto il materiale tecnico documentario necessario per la redazione da parte di DT delle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC);
- dei Piani di Manutenzione e i documenti tecnici in essi citati;
- dei manuali d'uso.

4.1.1.3 Utilizzazione dei veicoli e gestione della manutenzione

La normativa di esercizio relativa alle carrozze è contenuta nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) o in altra normativa applicabile; le condizioni per l'utilizzazione sono contenute nella Manualistica.

Le condizioni di ammissione alla circolazione sono quelle contenute nella documentazione emessa da RFI.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 16 di 27
--	---	-----------------------

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti negli impianti individuati dal SRM registrato nel RIN. Le procedure per la manutenzione sono quelle previste dai Piani di Manutenzione e nei documenti tecnici ad essi allegati.

Qualora Trenitalia sia registrata nel RIN come SRM delle carrozze non di proprietà le disposizioni che regolano i rapporti tra il gestore della flotta e il soggetto responsabile della manutenzione sono le stesse valide per la gestione dei veicoli di proprietà.

Qualora, invece, il SRM delle carrozze sia un soggetto esterno a Trenitalia, la Divisione utilizzatrice individua il *soggetto incaricato della gestione operativa delle carrozze* che è responsabile della comunicazione al SRM delle informazioni necessarie per la corretta gestione della manutenzione della flotta (a titolo di esempio e non esaustivo: i chilometri percorsi e i valori della massa trainata).

Il SRM è responsabile della comunicazione al *soggetto incaricato della gestione operativa delle carrozze* delle disposizioni e delle istruzioni per garantire l'esercizio sicuro dei veicoli.

I rapporti tra SRM e *soggetto incaricato della gestione operativa delle carrozze* sono disciplinati dalla procedura di interfaccia allegata al contratto. La Divisione utilizzatrice inserisce nella procedura di interfaccia le modalità e i ruoli per lo scambio tra il soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli e il SRM delle informazioni relative ai guasti e agli eventi pericolosi occorsi.

La PI dovrà prevedere le modalità di interfacciamento fra il Gestore Manutenzione della Flotta (Funzione c del SRM) e il *soggetto incaricato della gestione operativa delle carrozze* relativamente a:

- le date alle quali è necessario mettere a disposizione il veicolo per la manutenzione ordinaria di primo e di secondo livello e per quella straordinaria;
- in caso di comunicazione del verificarsi di guasti o eventi pericolosi, le misure da adottare per garantire la necessaria sicurezza dell'esercizio (compreso il fermo del veicolo in attesa della esecuzione di un intervento straordinario).

4.1.1.4 Gestione dei guasti e degli eventi pericolosi

Ai fini del monitoraggio e della tracciatura dei guasti e degli eventi pericolosi occorsi o causati durante le fasi di esercizio, le procedure applicabili sono quelle in vigore per i veicoli di proprietà.

Nella fattispecie, durante le fasi di esercizio, eventuali "eventi critici di sicurezza" che vedano coinvolta le carrozze sono censiti secondo quanto disciplinato dalla COCS 23/DT r.v.

Qualora l'evento pericoloso sia riconducibile al processo di autorizzazione alla messa in servizio la Divisione interessa DT/SESIAQSSL per il seguito con ANSF.

4.1.2 Caso N

4.1.2.1 Requisiti di sicurezza

La Divisione utilizzatrice stipula il contratto di noleggio con l'Impresa Ferroviaria cedente in conformità

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 17 di 27
--	---	---

alla COCS n.25/DT r.v.

Le condizioni per l'utilizzazione da parte di Trenitalia di carrozze acquisite sulla base di un contratto di noleggio sono:

- l'iscrizione nel RIN o nel registro di immatricolazione di uno stato membro della UE e della Confederazione Elvetica (CH) sotto la titolarità/detenzione dell'IF
- la marcatura RIC;
- la conformità , in alternativa al precedente requisito, alla Specifica Tecnica per l'Interoperabilità "Locomotive e materiale rotabile passeggeri" (STI LOC&PAS) e comunque e l'ammissione a circolare su tutte le linee della IFN o su quelle per le quali è stata programmata l'effettuazione dei treni;
- la verifica fatta congiuntamente tra la Divisione utilizzatrice del veicolo, DT/IRTB e DT/SESIAQSSL che i veicoli rispondono ai requisiti necessari per svolgere per svolgere in sicurezza il servizio programmato;
- la conformità alla disposizione 30/2007 di RFI per quanto riguarda le caratteristiche delle porte di salita e discesa dei viaggiatori (lateralizzazione, chiusura e blocco, controllo dello stato di chiusura delle porte in cabina);
- l'esclusione delle carrozze dall'applicazione dei provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati da Trenitalia per i propri veicoli, sulla base dei ritorni dall' esercizio, al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario per la parte di competenza;
- la non appartenenza a gruppi o tipologie di carrozze che Trenitalia ha escluso dai propri treni a seguito di avvisi di sicurezza (*alert*) emessi da ANSF, dalle agenzie per la sicurezza ferroviaria degli Stati Membri dell' UE e della Confederazione Elvetica (CH).

4.1.2.2 Utilizzazione delle carrozze e gestione della manutenzione

Condizione preliminare per l'utilizzazione delle carrozze da parte delle Divisioni è il loro inserimento nel SGS di Trenitalia

Le modalità di utilizzazione e le condizioni di ammissione alla circolazione carrozze sono contenute nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) e nella documentazione emessa da RFI.

La Divisione utilizzatrice redige la Procedura di Interfaccia ai sensi della COCS 25/DT r.v. che disciplina i rapporti con l'Impresa Ferroviaria cedente per quanto riguarda gli aspetti collegati alla utilizzazione e alla gestione della manutenzione delle carrozze.

La Divisione utilizzatrice individua il *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* che è responsabile della comunicazione al Detentore delle informazioni necessarie per la corretta gestione della manutenzione della flotta (a titolo di esempio e non esaustivo: i chilometri percorsi) a cura del SRM.

Il Detentore è responsabile della comunicazione al *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* delle disposizioni e delle istruzioni per garantire l'esercizio sicuro delle carrozze, comprese quelle emanate dal SRM.

I rapporti tra SRM e *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* avvengono attraverso il Detentore e sono disciplinati dalla procedura di interfaccia. La Divisione utilizzatrice inserisce nella procedura di interfaccia le modalità e i ruoli per lo scambio tra il soggetto incaricato della gestione operativa delle carrozze e il Detentore delle informazioni relative ai guasti e agli eventi pericolosi occorsi, perché questi provveda per

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 18 di 27
--	---	-----------------------

quanto di sua competenza verso il SRM.

La PI dovrà prevedere le modalità di interfacciamento fra il Gestore Manutenzione della Flotta (Funzione c del SRM) e il *soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli* relativamente a:

- le date alle quali è necessario mettere a disposizione la carrozza per la manutenzione ordinaria di primo e di secondo livello e per quella straordinaria;
- in caso di comunicazione del verificarsi di guasti o eventi pericolosi, le misure da adottare per garantire la necessaria sicurezza dell'esercizio (compreso il fermo della carrozza in attesa della esecuzione di un intervento straordinario).

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti negli impianti individuati dal SRM registrato nel RIN. Le procedure per la manutenzione sono quelle previste dai Piani di Manutenzione e nei documenti tecnici ad essi allegati.

4.1.2.3 Gestione dei guasti e degli eventi pericolosi

Ai fini del monitoraggio e della tracciatura dei guasti e degli eventi pericolosi occorsi o causati durante le fasi di esercizio, le procedure applicabili sono quelle in vigore per i veicoli di proprietà.

Nella fattispecie, durante le fasi di esercizio, eventuali "eventi critici di sicurezza" che vedano coinvolta le carrozze noleggate sono censiti secondo quanto disciplinato dalla COCS 23/DT r.v.

Qualora l'evento pericoloso sia riconducibile al processo di autorizzazione alla messa in servizio la Divisione interessa DT/SESIASSL per il seguito con ANSF.

4.1.3 Caso S

4.1.3.1 Verifica dei requisiti di sicurezza

Trenitalia scambia con Imprese Ferroviarie in possesso di Certificato di sicurezza per i servizi di trasporto viaggiatori rilasciate da ANSF o da una autorità equivalente di uno Stato Membro della UE, della Confederazione Elvetica (CH) carrozze:

- conformi a tutti i requisiti del RIC e, in quanto tali, contraddistinte dalla marcatura RIC senza limitazioni;
- in alternativa al precedente requisito, conformi alla Specifica Tecnica per l'Interoperabilità "Locomotive e materiale rotabile passeggeri" (STI LOC&PAS) e, in quanto tali, contraddistinte dalla marcatura "TEN".

L'elenco delle carrozze scambiate da Trenitalia con altre Imprese Ferroviarie è riportato nella DEIF 43 r.v. Nello stesso elenco sono riportati, per ogni serie di carrozze, il nome e le coordinate dei rispettivi detentori e soggetti responsabili della loro manutenzione (Denominazione, indirizzo, città, stato, indirizzo e-mail e VKM).

4.1.3.2 Condizioni per la circolazione e manutenzione

Il periodo di applicazione della presente procedura alle carrozze scambiate con altra Impresa Ferroviaria inizia al momento dell'accettazione delle carrozze presentate allo scambio da parte dell'impresa ferroviaria

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 19 di 27
--	---	-------------------------------------

cedente termina al momento della consegna delle carrozze ad altra impresa ferroviaria per prosecuzione con altro treno.

4.1.3.2.1 Condizioni generali

La documentazione contenente le informazioni necessarie per la formazione del personale addetto alla utilizzazione e ai controlli è fornita dall'IF che presenta allo scambio le carrozze secondo quanto previsto dall' Articolo 18 del RIC.

La Divisione utilizzatrice emana disposizioni per lo scambio delle informazioni necessarie al regime di circolazione con le IF interessate in conformità a quanto previsto dai Capitoli II, III, V e VI del RIC.

Le visite tecniche di scambio (VTS) sono realizzate a seguito di accordi tra IF come previsto all'Art. 5.2 del RIC ed al punto 1.1.5.1 del MMV.

Nel caso di traffico non in VTS le Visite Tecniche, previste al punto 1.1.5.2 del MMV, sono eseguite nella stazione dove avviene lo scambio prima della effettuazione del treno da parte di Trenitalia.

4.1.2.2.2 Condizioni particolari per le carrozze registrate in un registro di immatricolazione diverso dal RIN

Le carrozze registrate in un registro di immatricolazione estero, marcate RIC ed equipaggiate con porte non conformi alla Disposizione 30/2007 di RFI non sono escluse dalla circolazione sulle linee dell'IFN.

Al fine di consentire alle Divisioni l'utilizzazione continuativa di tali carrozze in composizione a treni in servizio internazionale in attesa del loro adeguamento alla Disposizione 30/2007 di RFI, la Direzione Tecnica emette delle apposite PEIF contenenti misure mitigative del rischio di caduta dai treni in movimento, al fine di assicurare l'incolumità dei passeggeri e del personale operante a bordo delle carrozze.

La validità delle PEIF è estesa al periodo necessario per l'adeguamento delle carrozze. Le Imprese Ferroviarie che scambiano i treni internazionali con Trenitalia devono presentare alla Divisione un programma suddiviso in fasi il cui completamento sia evidente e inequivocabilmente verificabile.

4.1.3.3 *Gestione dei guasti e degli eventi pericolosi*

Qualora, a seguito delle operazioni di controllo esterno si riscontri un'avaria, vengono adottati i provvedimenti previsti dal Capitolo IV del RIC e dagli Allegati "A", "B" ed "E" del MMV. Tali provvedimenti prevedono il mantenimento nella composizione dopo condizionamento, o lo scarto della carrozza.

Qualora l'avaria impedisca la circolazione/utilizzazione di una carrozza, la Divisione la toglie dalla composizione e provvede al suo trattamento secondo l'art. 11 del RIC informandone il soggetto che ha immatricolato le carrozze nel suo parco con le modalità previste dell'Art. 8 del RIC.

In caso di guasti/avarie alle carrozze la Divisione gestisce le operazioni necessarie e scambia informazioni con il soggetto che ha immatricolato le carrozze nel suo parco con le modalità previste dal Cap. IV del RIC attraverso i corrispondenti RIC individuati nell'Allegato 1 a tale Accordo.

Qualora nel corso del periodo di utilizzo la carrozza, a seguito di avaria, venga sottoposta ad intervento di ricondizionamento /riparazione, la tracciabilità del trattamento dell'avaria è disciplinata dagli Articoli 11,

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 20 di 27
--	---	---

12, 13 e 19 del RIC che regolano anche lo scambio di informazioni tra la Divisione di Trenitalia e il soggetto che ha immatricolato le carrozze nel proprio parco.

Ai fini del monitoraggio e della tracciatura dei guasti e degli eventi pericolosi occorsi o causati durante le fasi di esercizio, le procedure applicabili sono quelle in vigore per i veicoli di proprietà. Nella fattispecie, durante le fasi di esercizio, eventuali “eventi critici di sicurezza” che vedano coinvolte le carrozze sono secondo quanto disciplinato dalla COCS 23/DT r.v.

Ove necessario, sulla base degli elementi in possesso di DT/SESIASSL, DT potrà richiedere l'esclusione dal regime di scambio delle carrozze fino a quando il soggetto titolare dell'immatricolazione non avrà dato dimostrazione di aver eliminato le cause degli eventi pericolosi verificatisi, informando dei provvedimenti presi ANSF.

Qualora l'evento pericoloso sia riconducibile al processo di autorizzazione alla messa in servizio la Divisione interesserà DT/SESIQSSL per il seguito con ANSF.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Cod. 22: Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge, in particolare l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)</i> <i>Cod. 24: Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro</i>

4.2 Vigilanza dello stato manutentivo

Il paragrafo definisce le misure messe in atto dalle Divisioni di Trenitalia per vigilare sullo stato manutentivo delle carrozze non di proprietà al fine di assicurare che:

- lo stato manutentivo delle carrozze sia conforme alle norme e alle disposizioni di riferimento e compatibile, ai fini della sicurezza, con le disposizioni e le modalità adottate per l'effettuazione dei propri treni;
- la tracciabilità degli interventi di manutenzione dei veicoli.

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Divisione utilizzatrice Detentore Soggetto Responsabile della Manutenzione
La vigilanza dello stato manutentivo delle carrozze delle quali la Divisione utilizzatrice dispone a seguito della stipula di contratti di cessione a medio/lungo termine (<i>caso L</i>) o di contratti/accordi di noleggio (<i>caso N</i>) e delle carrozze scambiate con le I.F. estere alle stazioni di frontiera o con le I.F. in possesso di certificato di sicurezza per servizi di trasporto viaggiatori nelle stazioni della IFN è svolta dalle strutture di Trenitalia secondo le procedure del proprio SGSE. 4.2.1 Caso L I controlli dello stato manutentivo delle carrozze prima dell'inizio del servizio e durante lo stesso sono	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 21 di 27
--	---	---

quelli previsti dai Piani di Manutenzione e dal MMV per quanto riguarda la verifica tecnica.

La riammissione in servizio delle carrozze dopo un intervento ordinario o straordinario di manutenzione è fatto da personale di Trenitalia aventi le caratteristiche previste dalla COCS 20/DT r.v. La tracciabilità degli interventi manutentivi è assicurata dal sistema di gestione della manutenzione RSMS.

4.2.2 Caso N

Le modalità dei controlli manutentivi sulla carrozza noleggiata dovranno essere quelle previste nel contratto, nei protocolli attuativi e nella procedura di interfaccia così come previsto dalla COCS 25/DT r.v.

4.2.3 Caso S

Per la vigilanza sullo stato manutentivo delle carrozze la Divisione fa riferimento alle prescrizioni che sono riportate nel RIC al Capitolo VI (Articoli 17÷37) e al Capitolo VII (Articoli 38 e 39) e nel MMV al punto 1.1.5 ed all'Allegato "A" al punto 1.4 e 1.7.

In caso di guasti / avarie, che si verificano in servizio, la Divisione scambia le informazioni con la I.F. detentrica o con il Detentore delle carrozze con le modalità previste al Capitolo IV (Articoli 8,10,11,12) del RIC e negli Allegati "A", "B" ed "E" del MMV.

Qualora la Divisione debba procedere, d'intesa con la I.F. detentrica o con il Detentore delle carrozze, al ricondizionamento/riparazione della carrozza e sia necessaria la sostituzione di componenti di sicurezza standard o unificati, verranno applicate le disposizioni dell'Articolo 12 del RIC.

Qualora la Divisione debba procedere alla sostituzione di componenti di sicurezza non standard e/o non unificati, il Soggetto Responsabile della Manutenzione della carrozza deve preventivamente fornire i componenti e le istruzioni per l'esecuzione della operazione e per il controllo della sua corretta esecuzione.

Le Officine presso le quali la Divisione invia le carrozze per eseguire interventi manutentivi per l'eliminazione dei guasti/avarie devono tener traccia degli interventi fatti.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Cod. 24: Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro</i>

5. CARRI

Trenitalia, in quanto Impresa Ferroviaria in possesso di certificato di sicurezza per i servizi di trasporto di merci, comprende quelle pericolose ai sensi del RID, effettua treni merci sulle tratte:

- Ferrara ÷ Bivio Rivana,
- Settimo Torinese ÷ Raccordo ENI Volpiano (Linea GTT).

I treni sono scambiati con MERCITALIA RAIL (**Caso S**) secondo quanto definito nelle specifiche procedure di interfaccia e negli accordi attuativi.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 22 di 27
--	---	---

5.1 Requisiti di sicurezza, condizioni di circolazione e gestione dei guasti e degli eventi pericolosi

Il presente paragrafo definisce:

- i requisiti di sicurezza ai quali devono essere conformi i carri affinché ne sia consentita la circolazione in composizione a treni di Trenitalia;
- i rapporti tra Trenitalia e MERCITALIA RAIL per lo scambio delle informazioni sui guasti, sugli eventi pericolosi causati e sulle misure adottate/da adottare;
- le attività svolte da Trenitalia per il monitoraggio e la tracciabilità dei guasti e degli eventi pericolosi causati dai carri in esercizio.

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Divisioni utilizzatrici DT / IRTB
5.1.1 Requisiti di sicurezza Trenitalia ammette in composizione ai treni merci: - i carri marcati RIV, TEN- RIV, TEN G1, TEN GE e TEN CW autorizzati a circolare sulla propria rete dai gestori dell'infrastruttura FER e GTT. I riferimenti che consentono l'individuazione dei veicoli portanti le marcature sopra indicate, sono riportati nell'Allegato 1 alla presente procedura. - i carri conformi al Regolamento internazionale per il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID) e, in quanto tali, adibiti al trasporto di merci pericolose ai sensi del regolamento stesso, - i veicoli che non sono oggetto dell'applicazione dei provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati da Trenitalia per i propri veicoli, sulla base dei ritorni dall'esercizio, al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario per la parte di competenza (ad esempio: esclusione delle ruote cerchiare, esclusione delle molle trapezoidali con età superiore ai trenta anni, esclusioni di tipi di sale non più ammesse dopo il verificarsi di gravi incidenti, tenditori non standard....), - i veicoli non appartenenti a gruppi o tipologie di carri che Trenitalia ha escluso dai propri treni merci a seguito di avvisi di sicurezza (<i>alert</i>) emessi da ANSF, dalle agenzie per la sicurezza ferroviaria degli Stati Membri dell'Unione Europea e della Confederazione Elvetica (CH), - i veicoli che risultano in regola con il programma di manutenzione previsto all'atto dell'ammissione tecnica. Il rispetto della scadenza temporale del programma di manutenzione viene rilevato dall'apposito cartiglio (n° 2bis dell'Allegato "H" al MMV). Trenitalia non accetta allo scambio i carri che non abbiano un detentore univocamente identificato e un soggetto responsabile per lo stato manutentivo. Le condizioni di sicurezza sopra elencate sono richiamate al punto 2.3 (Utilizzo dei VEICOLI) delle procedure di interfaccia tra Trenitalia e Mercitalia Rail per: - la gestione delle prestazioni di servizi nella tratta Bivio Rivana ÷ Ferrara (TRNIT-DT SE\P\2017\0001200)	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 23 di 27
--	---	---

- la gestione delle prestazioni di servizi sulle reti GTT e RFI della Regione Piemonte (PI TI –MIR\2017\.)

5.1.1 Verifica dei requisiti di sicurezza

Il regime di scambio:

- inizia al momento della consegna a Trenitalia, del treno da parte di MERCITALIA RAIL;
- termina:
 - al momento della riconsegna del treno a MERCITALIA RAIL per la prosecuzione (tratte Ferrara ÷ Bivio Rivana, Bivio Rivana ÷ Ferrara e Raccordo ENI Volpiano ÷ Settimo Torinese),
 - al momento della consegna al destinatario (tratta Settimo Torinese ÷ Raccordo ENI Volpiano).

L'accertamento della conformità ai requisiti di sicurezza è fatta da MERCITALIA RAIL che consegna il treno a Trenitalia, secondo le procedure e le disposizioni per la selezione e il controllo dei carri facenti parte del proprio sistema di gestione della sicurezza.

5.1.2 Utilizzazione e gestione della manutenzione

Le condizioni per l'effettuazione dei treni sono riportate nelle procedure di interfaccia precedentemente citate.

Trenitalia non esegue nessun intervento manutentivo sui carri e di conseguenza non si applicano, in questo caso le COCS 8/DT, COCS 56/DT e la COCS 60/DT,

5.1.3 Gestione dei guasti e degli eventi pericolosi

Trenitalia segnala a MERCITALIA RAIL i guasti occorsi e gli eventi pericolosi verificatisi durante l'effettuazione dei treni merci secondo le modalità previste dalle procedure di interfaccia precedentemente citate.

Qualora l'avaria impedisca la circolazione /utilizzo del carro, Trenitalia presi, in accordo con le proprie procedure di sistema, i contatti con i gestori della infrastruttura interessati procede al ricovero del treno e allo scarto dalla composizione e ne da comunicazione a MERCITALIA RAIL che provvederà per quanto di competenza verso il Detentore

Trenitalia non esegue alcun intervento di ricondizionamento/riparazione.

Durante le fasi di esercizio, eventuali “eventi critici di sicurezza” che vedano coinvolti carri sono censiti secondo quanto disciplinato dalla COCS 23/DT r.v.

Qualora l'evento pericoloso sia riconducibile al processo di autorizzazione alla messa in servizio DT/SESIASSL ne informa MERCITALIA RAIL per il seguito con ANSF nei casi in cui gli eventi pericolosi verificatisi siano riconducibili al processo di ammissione tecnica..

Controlli Chiave
L.262/2005

N.A.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 24 di 27
--	---	---

Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Cod. 22: Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge, in particolare l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)</i> <i>Cod. 24: Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro</i>
---	--

5.2 Vigilanza dello stato manutentivo

Trenitalia effettua treni aventi in composizione carri per i quali MERCITALIA RAIL assicura:

- che il loro stato manutentivo sia conforme alle norme e alle disposizioni di riferimento e compatibile con le disposizioni e le modalità adottate per l'effettuazione dei treni merci;
- la tracciabilità degli interventi di manutenzione dei veicoli.

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Divisioni utilizzatrici DT / IRTB
La verifica tecnica dei carri è fatta, prima della partenza del treno dalla stazione /scalo di origine MERCITALIA RAIL in quanto titolare del trasporto secondo le procedure e le disposizioni facenti parte del proprio sistema di gestione della sicurezza. Le specifiche procedure di interfaccia e, eventualmente gli accordi attuativi, che definiscono tutte le prestazioni di sicurezza affidate da Trenitalia a MERCITALIA RAIL e viceversa disciplinano l'interazione tra Trenitalia e MERCITALIA RAIL per quanto riguarda: - l'esecuzione delle visite tecniche al materiale in composizione ai treni merci, - l'esecuzione degli interventi di manutenzione dei carri; - la restituzione all' esercizio e il ritorno in servizio dei carri; - le comunicazioni in merito alle non conformità dello stato manutentivo dei veicoli.	
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Cod. 22: Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge, in particolare l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)</i> <i>Cod. 24: Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro</i>

6. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Documentazione generale:

Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi allegato 3 "Documentazione di riferimento" del Manuale del SGSE.

Documentazione specifica

- Accordo per lo scambio e l'utilizzazione dei treni automotori in servizio internazionale (RIA);

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 25 di 27
--	--	-------------------------------------

- Regolamento Internazionale Carrozze (RIC);
- Contratto Uniforme per l'Utilizzo dei Carri (C.U.U) firmato da Trenitalia, dalle Imprese Ferroviarie europee e dai Detentori di carri. L'elenco dei firmatari è consultabile sul sito www.gcubureau.com.
- Manuale di Mestiere processo Verifica (MMV);
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs 231/2001;
- COCS 23/DT "Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario";
- COCS 25/DT "Acquisizione e fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese";
- COCS 30/DT "Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza";
- COCS 45/DT "Autorizzazione di messa in servizio, registrazione, ammissione alla circolazione, immissione in esercizio commerciale e cancellazione del materiale rotabile delle Divisioni di Trenitalia";
- COCS 51/DT "Individuazione dei Soggetti Esterni che si interfacciano con le attività di TI - Modalità per la disciplina e per la gestione dei rapporti";
- DEIF 43 "Veicoli in composizione a convogli di Trenitalia e relativi impianti di manutenzione".

7. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 "Definizioni e Abbreviazioni" del Manuale del SGSE.

Definizioni e abbreviazioni specifiche:

DEFINIZIONI	
Detentore	Soggetto o entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel RIN, può esserne il proprietario o averne il diritto di utilizzarlo.
Soggetto responsabile della manutenzione	Soggetto responsabile per la manutenzione del veicolo e, in quanto tale, iscritto nel RIN. Assicura nell'ambito del sistema di manutenzione: - la funzione di gestione, - la funzione di sviluppo della manutenzione, - la funzione di gestione di manutenzione della flotta, - la funzione di esecuzione della manutenzione.
Veicolo	Rotabile ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione.

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
CUU	Contratto Uniforme di Utilizzazione dei Carri
MTI	Trenitalia Merci
DPC	Disposizioni Particolari di Circolazione
DPN/I	Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 26 di 27
--	---	---

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
DPR	Divisione Passeggeri Regionale
DT	Direzione Tecnica
IF	Impresa Ferroviaria
IFN	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
IRTB	Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base
NVTV	Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
RIA	Accordo per lo scambio e l' utilizzazione dei treni automotori in servizio internazionale
RIN	Registro di Immatricolazione Nazionale
RIC	Accordo per lo scambio e l' utilizzazione delle carrozze in servizio internazionale
RIV	Regolamento Internazionale Veicoli
SRM	Soggetto Responsabile della Manutenzione
STI	Specifica Tecnica per l'Interoperabilità
TEN	Trans European Network
VTS	Visita Tecnica di Scambio

 Codice Identificativo di Riferimento DT P062	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 35.3/DT del 25 gen 2018 <i>Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà</i>	DT Pagina 27 di 27
--	---	---

Allegato 1: MARCATURE DEL REGIME DI SCAMBIO DEI CARRI E LORO RIFERIMENTI NORMATIVI.

PERIODO	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	CARRI CIRCOLANTI SENZA LIMITAZIONI		ALTRI TIPI DI CARRI	
		Marcatura (Regime di scambio)	Prima cifra	Marcatura (Regime di scambio)	Prima cifra
Antecedente 27/01/2007	Codice UIC	RIV (1)	2 o 3	Nessuna o Tabella accordi bi-multilaterali (3)	4 o 8
27/01/2007 ÷ 30/06/2009	STI WAG (2006/861/EC) e Codice UIC	TEN – RIV (2)	2 o 3	Nessuna o Tabella accordi bi-multilaterali (3) o Tabella derogatoria (4)	4 o 8
01/07/2009 ÷ 31/12/2013	STI WAG (2006/861/EC) e successivi aggiornamenti: - (2009/107/EC), - (2012/464/EU)	TEN (5) & G1 (6)	2 o 3	Nessuna o Tabella derogatoria (4)	4 o 8
01/01/2014 ÷ 30/06/2015	STI WAG (EU 32172013)	TEN GE (7) & G1 (6)	2 o 3	Nessuna o TEN CW (8) + marcatatura sagoma o TEN + marcatatura sagoma	4 o 8
Successivo 01/07/2015	OPE TSI (EU 99572015) (9)	TEN GE (7) & G1 (6)	2 o 3	Nessuna o TEN CW (8) + marcatatura sagoma o TEN + marcatatura sagoma	4 o 8
(1) La marcatura RIV significa che il carro, oltre ad essere conforme alle regole in vigore è conforme all' Unità Tecnica delle ferrovie (UT) e alla documentazione pertinente del Codice UIC e è ammesso al traffico internazionale. Questi carri sono pienamente interoperabili. (2) La marcatura TEN indica che il carro sono conformi alle STI pertinenti. La marcatura TEN può essere associata alla marcatura RIV e alla marcatura che identifica la sagoma del carro. Questi carri sono pienamente interoperabili. (3) Questi carri non sono marcati RIV poiché non rispondono completamente alla documentazione UIC pertinente. L'uso di questi carri è subordinato ad accordi bi-multilaterali tra <i>Imprese Ferroviarie</i>. Le sigle identificative sono riportate nella tabella e questi carri possono essere utilizzati dalle Imprese Ferroviarie iscritte nella tabella. Questi carri non sono completamente interoperabili e le marcature GA e GB indicano la sagoma presa a riferimento per la costruzione del carro. (4) Nella tabella derogatoria sono riportate le sigle degli <i>Stati Membri UE</i> presso i quali il veicolo ha ottenuto l'AMIS. (5) La marcatura TEN indica che il carro sono conformi alle STI pertinenti. (6) La marcatura G1 indica che il carro è stato costruito prendendo a riferimento la sagoma G1 (passe-partout). (7) La marcatura TEN GE indica che il carro sono conformi alle STI pertinenti, compresi i requisiti dell' allegato C. (8) La marcatura TEN CW identifica carri ai requisiti della STI WAG ma che sono soggetti a restrizioni di circolazione in alcuni <i>Stati Membri</i>. (9)					