

DEIF n° 31.2

del 03 marzo 2021

in vigore dalle ore 00.01 del 31/03/2021

PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA FUNZIONE «PARKING»

Annulla e sostituisce	Integra
DEIF 31.1 del 18/05/2016	Manuale di Mestiere Processo Condotta (MMC) r.v. – punto 6.6.2 DPC e Manualistica di bordo di ETR/Mezzi leggeri e Locomotive dotati della funzionalità “parking”
e modifiche rispetto alla DEIF 31.1 sono riportate a margine col simbolo	

1. PREMESSA

Coerentemente con quanto indicato al punto 6.6.2 del Manuale di Mestiere del Processo Condotta (MMC) r.v., la presente DEIF si applica a tutti i mezzi del parco Trenitalia dotati della funzionalità “parking”, stabilendo i criteri generali e le modalità operative standard che devono essere scrupolosamente osservate per l'utilizzo di tale modalità.

Le operazioni di dettaglio specifiche per ogni veicolo ai fini dell'utilizzo del parking sono invece indicate nelle rispettive DPC e nella Manualistica di Condotta, di cui la presente DEIF costituisce integrazione.

La stessa inoltre recepisce in ambito Trenitalia la DE RFI n.16/2019, successivamente integrata dalla DE RFI n.17/2020 "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - Norme di interfaccia ad uso dell'agente

di condotta delle IF (IPCL-IF)", le cui parti sono evidenziate nel testo con sfondo grigio.

2. GENERALITÀ

La modalità "parking" è una funzionalità che consente il mantenimento con pantografo in presa dell'alimentazione dei servizi di bordo (condizionamento, riscaldamento carica batterie, ecc.) senza che vi sia alcun banco di manovra abilitato lungo il convoglio e senza che vi sia la necessità di presenziarlo.

L'utilizzo di tale funzionalità per la sosta, definita "stazionamento in parking", è tale quando viene utilizzata per un periodo di tempo definito in una località di servizio di RFI.

Per l'attivazione ed il controllo del parking, gli ETR/Mezzi leggeri/Locomotive e i veicoli con cabina di guida che ne sono dotati sono muniti di apposite interfacce.

La descrizione di tali interfacce, nonché le procedure di dettaglio per l'attivazione e per la gestione della funzione "parking", sono riportate nella Manualistica di Condotta del veicolo interessato.

Lo stato di inserzione della funzione "parking" può essere rilevabile dall'esterno attraverso una specifica segnalazione luminosa a luce rossa sulla testata dei veicoli che ne sono dotati. Tale segnalazione vale solo come ausilio indicativo per il personale, per cui la sua mancata attivazione oppure la sua assenza sui veicoli che non ne sono dotati ma consentono ugualmente la funzione "parking", non costituisce elemento ostativo all'utilizzo della funzione in oggetto.

3. CONDIZIONI STANDARD NECESSARIE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DEL PARKING

Le condizioni standard necessarie perché il parking si attivi sono:

- treno fermo ($V = 0$ km/h);
- pressione in CG $< 3,5$ bar (pressostato stacco trazione intervenuto);
- impianto(i) antincendio del/dei mezzi di trazione efficiente(i);
- batterie in carica (servizi ausiliari attivi);
- leve del BM a zero, compresa la leva di inversione;
- pressione nei Serbatoi Principali $\geq 5,5$ bar;
- telecomando attivo (eventuale)
- massimo assorbimento per pantografo in presa pari a 200 A

I veicoli di Trenitalia autorizzati nelle DPC all'utilizzo della funzione "parking" rispettano tutti quest'ultima condizione

Devono inoltre essere rispettate le ulteriori eventuali condizioni di attivazione del parking specificamente indicate nella Manualistica di Condotta dei veicoli interessati.

4. FINALITÀ DELL'UTILIZZO DELLA FUNZIONE "PARKING"

DEIF 62

DE 16/2019-
17/2020

Art. 4 comma 5

DEIF 62

DE 16/2019-
17/2020

Art. 4 comma 5

La modalità "parking" viene utilizzata per realizzare in sicurezza e con apparati ausiliari di conversione AT in funzione:

- il cambio banco presenziato, in caso di regresso del veicolo;
- lo stazionamento presenziato/impresenziato del convoglio.

5. CAMBIO BANCO PRESENZIATO IN PARKING

Le procedure di cambio banco gestite nella manualistica dei veicoli dovranno essere eseguite utilizzando, ogni volta che è disponibile, e con la più opportuna tempestività, la funzione "parking".

L'eventuale consegna di moduli (es. TV 40) tra il personale che ha presenziato il parking ed il personale in partenza rispetterà le norme comuni.

6. STAZIONAMENTO IN PARKING IMPRESENZIATO

Per poter effettuare il parking impresenziato di veicoli dotati di detta funzionalità, le Strutture Dirigenziali interessate devono osservare i criteri di cui alla DOCS 27 r.v. da recepire in specifiche procedure che dovranno essere portate a conoscenza dell'AdC.

7. MODALITÀ OPERATIVE PER LO STAZIONAMENTO IN PARKING IMPRESENZIATO

Ai fini dell'impresenziamento, il Personale di Condotta deve:

- assicurare lo stazionamento del convoglio secondo le norme previste e chiudere tutte le porte di accesso alle cabine di guida;
- spegnere (o far spegnere al PdA / altro personale specificamente qualificato quando di competenza) le luci del comparto viaggiatori;
- chiudere a chiave (o far chiudere a chiave al PdA / altro personale specificamente qualificato quando di competenza) le porte di salita/discesa secondo le specifiche procedure e comunque nelle località impresenziate da personale RFI;
- effettuare una verifica visiva da parte dell'AdC dell'integrità e stato del pannello in presa e, per quanto possibile, dell'effettivo corretto contatto di questi con il filo, prima di allontanarsi dal convoglio;
- depositare le chiavi come previsto dalle specifiche procedure.

Le modalità per lo svolgimento delle suddette operazioni devono essere specificamente indicate nella Manualistica di Bordo e possono essere integrate da eventuali ulteriori indicazioni particolari riportate nelle DPC.

8. MODALITÀ OPERATIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEL VEICOLO RILEVATO IN PARKING IMPRESENZIATO

A seguire vengono riportate le operazioni standard di messa in servizio dei veicoli che l'AdC deve assicurare preliminarmente alla partenza, qualora rilevi il veicolo in parking impresenziato:

- prova del freno;

DEIF 62

DE 16/2019-
17/2020

Art. 4 comma 5

- inserimento delle apparecchiature del Sistema Tecnologico di Bordo;
- prova delle segnalazioni acustiche (fischio e tromba) e delle sabbie;
- gestione degli eventuali allarmi attivi.

Le modalità per lo svolgimento delle suddette operazioni standard devono essere specificamente indicate nella Manualistica di Bordo e possono essere integrate da eventuali ulteriori indicazioni particolari riportate nelle DPC.

9. ORGANIZZAZIONE E AVVISI

Qualsiasi limitazione al materiale rotabile o anomalità verificatasi all'atto dell'entrata in parking, durante la sosta, nonché all'atto dell'uscita dal parking, andrà prontamente comunicata con le modalità in uso per ogni singola Struttura Operativa ai referenti incaricati e segnalata sui libri di bordo da parte del personale che la rileva; ciò affinché possano essere messi in atto i necessari provvedimenti organizzativi per il proseguimento del servizio.

10. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

- in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
- mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A4, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA). 1

La distribuzione della DEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	30.4	30.4	30.4	30.4
Verifica	A	B	C	
	30.4	30.4	30.4	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 e Reg. (UE) 995 destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1				
	30.4	30.4	30.4				
Accompagnamento Treni /Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	30.4	30.4	30.4	30.4			
Formazione Treni / Pre- parazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	30.4	30.4	30.4	30.4			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.						
	30.4						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.