

DEIF n° 46.1

del 03 marzo 2021

Entra in vigore dalle ore 00.01 del 31 marzo 2021

DISPOSIZIONI PER LE NORME APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE SULLE LINEE IN CUI IL PERSONALE DEI TRENI INTERVIENE NEL CONTROLLO DEGLI INCROCI

Annulla e sostituisce	Integra
DEIF 46.0 del 05/05/2015	▪ MMC ▪ MMAT ▪ MMFT ▪ MMV ▪ D.S.D.U. TI
▪ Le modifiche rispetto alla DEIF 46.0 sono contrassegnate con barra laterale	

INDICE

1. GENERALITÀ	2
2. PRESENZA DEL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI (CAPOTRENO).....	2
3. DIPENDENZA E COMPITI DELL'AGENTE DI CONDOTTA	2
4. ORDINE DI PARTENZA	3
5. PRECEDENZE	3
6. INCROCI	3
7. ANTICIPO CORSA	6
8. RIPRESA DELLA CORSA.....	6
9. SOPPRESSIONE, FUSIONE, SOSTITUZIONE E RIEFFETTUAZIONE DI TRENI	6
10. PERDITA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI PUNTI INFORMATIVI (PI) DEI SEGNALI DI STAZIONE	7
11. PICCHETTO LIMITE DELLE MANOVRE	7
12. DISTRIBUZIONE.....	8
ALLEGATO 1 MOD. 1	10
ALLEGATO 2 MOD. 4	11
ALLEGATO 3 MOD M.40 D.L. (B.M./B.CA./B.TEL.)	12
ALLEGATO 4 DOCUMENTO TRENO.....	14

1. GENERALITÀ

Su determinate linee a semplice binario il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

Su tali linee vengono utilizzati i seguenti documenti specifici:

- I fascicoli orario (FO);
- I moduli delle prescrizioni di movimento M.1, M.4 e M40 DL (B.m/B.ca/B.tel) riportati in allegato alla presente disposizione (Allegati 1, 2 e 3);
- I documenti di scorta M16/E e TV 306/E descritti nell'Allegato 4.

Sulle linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci devono essere osservati:

- il Regolamento Segnali del Gestore Infrastruttura (Edizione 1947 e successivi aggiornamenti);
- le Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico;
- tutte le Disposizioni e Prescrizioni di Trenitalia, salvo specifiche esclusioni, oltre alle particolarità operative indicate nella presente disposizione.

Per quanto non espressamente regolamentato si rimanda ai Manuali di Mestiere di Trenitalia.

2. PRESENZA DEL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI (CAPOTRENO)

Ad integrazione di quanto previsto nei Manuali di Mestiere di Trenitalia (MMC punto 0.2.9 e MMAT punto 1.2.4), sulle linee dove trova applicazione la presente disposizione l'agente di accompagnamento dei treni (Capotreno) è sempre previsto per la scorta dei treni. Nei treni di locomotive isolate e assimilati, quando ricorrano le condizioni di cui alla nota (1), gli Agenti di Condotta (AdC) devono accomunare alle proprie funzioni anche quelle di Capotreno (CT).

3. DIPENDENZA E COMPITI DELL'AGENTE DI CONDOTTA

Sulle linee in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci l'AdC dipende gerarchicamente secondo l'organizzazione vigente in Trenitalia (MMC punto 0.2.6).

Per gli aspetti di circolazione e subordinatamente alle prescrizioni dei Regolamenti egli dipende direttamente dal Regolatore della Circolazione di giurisdizione (RdC) nelle stazioni e posti da questi presenziati e dal CT lungo la linea e nelle altre località di servizio.

(1) Su tali linee i treni di locomotive isolate e assimilati possono circolare senza Capotreno a condizione che l'Agente di Condotta, al quale sono devolute le attribuzioni del Capotreno, sia in possesso anche dell'abilitazione "Accompagnamento dei treni".

Sulle linee in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci i rapporti con il RdC (D.M./D.U.) devono essere sempre tenuti dal CT. L'AdC deve sempre comunicare le anomalie al CT.

Gli AdC delle locomotive isolate e treni assimilati, ai quali sono demandate le attribuzioni di Capotreno, devono accomunare alle proprie funzioni quelle di Capotreno. Le scritturazioni inerenti all'andamento della marcia del treno saranno peraltro limitate alle sole stazioni di fermata.

4. ORDINE DI PARTENZA

La partenza dei treni può essere ordinata dal RdC o, in determinate situazioni, dal CT, i quali, prima del licenziamento del treno, in relazione ai compiti affidatigli e per quanto altro possibile, devono accertare che il treno sia in condizioni di partire.

Nelle località di servizio non presenziate da RdC il licenziamento dei treni è affidato al CT.

Le condizioni e le modalità per ordinare la partenza dei treni sono riportate nel Regolamento Segnali del Gestore Infrastruttura (Edizione 1947 e successivi aggiornamenti).

5. PRECEDENZE

In una stazione ha luogo una *precedenza "normale"* quando per disposizione di orario un treno deve esservi trattenuto per lasciare proseguire un altro treno nello stesso senso. Le precedenze normali vengono indicate nei Fascicoli Orario delle linee a semplice binario dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

Quando, per ritardi o per altre contingenze della circolazione, venga a modificarsi la successione di due treni prevista dall'orario di servizio, nella stazione ove ciò si verifica si determina una *precedenza "anormale"*.

Nel caso in cui non sia possibile comunicare ad una stazione la successione, oppure una variazione della successione dei treni, la stazione che invia un treno diverso da quello atteso dalla stazione successiva deve notificare al treno stesso di fermarsi al segnale di protezione della stazione attigua e di annunciarsi per telefono al RdC perché il proprio treno sia identificato e per ricevere istruzioni con dispaccio per il proseguimento ⁽²⁾.

In tal caso il RdC di quest'ultima stazione deve confermare al CT con comunicazione registrata la validità della via libera del segnale di protezione precisando il numero del treno.

6. INCROCI

- 6.1** - Sulle linee esercitate a semplice binario i treni circolanti in senso opposto si incrociano in stazioni prefissate.

⁽²⁾ "Fermate al segnale di protezione dicomunque disposto. Il capotreno annunci per telefono il numero del treno al dirigente ed attenda istruzioni con dispaccio per il proseguimento".

L'incrocio tra due treni può essere *“normale”* (indicato in orario o di fatto) oppure *“anormale”* (in seguito a spostamento). La stazione in cui l'incrocio viene fissato è denominata *“sede d'incrocio”*.

Gli incroci vengono indicati nei Fascicoli Orario delle linee a semplice binario dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

- 6.2** - Indipendentemente dagli incroci indicati in orario, una stazione deve ritenersi sede normale di *“incrocio di fatto”* quando, per limitazioni di percorso, ritardi o anticipi di corsa venga a intercorrere nella stazione stessa, fra l'ora reale di arrivo di un treno e quella di partenza di altro in senso opposto, un intervallo di tempo uguale od inferiore a 15 minuti.
- 6.3** - Nel caso di ritardo o di anticipo di uno dei due treni incrocianti od anche di entrambi ma in diversa misura, il RdC della stazione sede di incrocio provvede a spostarlo in altra dove risulti più conveniente.
- 6.4** - Sulle linee a semplice binario indicate nell'Orario di Servizio, l'AdC e il CT dei treni interessati devono intervenire nel controllo degli incroci. Tutti gli incroci normali devono essere riportati sui fogli di corsa dei treni interessati in base alle indicazioni risultanti dagli Orari di Servizio. Gli incroci con i treni non ordinari, con i treni periodici di cui al successivo punto 6.13, gli incroci anormali, nonché gli incroci di fatto di cui al punto 6.2, oltre ad essere indicati sul Foglio di Corsa devono essere notificati ai treni stessi con prescrizione.
- 6.5** - Sulle linee in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, i treni devono fermare nelle stazioni sede di incrocio. Si fa eccezione, per il treno che arriva per ultimo, nei casi sotto indicati:
- a) in qualsiasi stazione, quando il RdC, dopo aver accertato che i treni incrocianti siano giunti completi e regolarmente ricoverati, che sia stato predisposto l'itinerario per il transito del treno atteso e che esista la via libera della stazione successiva, possa tempestivamente ordinare a precedente stazione di fermata di prescrivere libero transito al treno incrociante⁽³⁾. Con tale prescrizione è implicita la soppressione di fermata, anche d'orario o prescritta, nella stazione d'incrocio;
 - b) nelle stazioni munite di doppio segnalamento di protezione e partenza quando il RdC, dopo aver eseguito gli accertamenti di cui al punto a), disponga i segnali per il transito. La disposizione a via libera del segnale di protezione con avviso accoppiato e del segnale di partenza indica all'AdC, che non abbia fermata d'orario o prescritta, che l'incrocio avviene senza arresto. Se il treno ha fermata d'orario o prescritta, volendosi evitare l'arresto del treno, il RdC ordinerà tempestivamente all'AdC, con la paletta di comando, la ripresa della corsa.
- In tali casi l'AdC e il CT restano esonerati dagli accertamenti relativi all'arrivo dei treni incrocianti.
- 6.6** -Non occorre sopprimere la fermata anormale che derivi esclusivamente da un'indicazione d'incrocio quando quest'ultimo venga a mancare, essendo la

⁽³⁾ *“Libero transito a ... rispetto treno ... o treni ... (ed occorrendo) percorrendo binario deviato a ... Km/h”.*

soppressione di fermata implicita nell'ordine di spostamento o nell'avviso di annullamento dell'incrocio per soppressione di treni.

- 6.7** - Nelle stazioni di incrocio, sulle linee in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, l'AdC del treno avente fermata deve considerare *il binario di ricevimento ingombro all'uscita* salvo la deroga di cui al successivo punto 6.11. Inoltre, prima della partenza l'AdC e il CT sono tenuti a controllare l'avvenuto arrivo dei treni incrocianti, fatta eccezione per il caso di incrocio anormale che venga a cadere in stazioni di diramazione rispetto ai treni provenienti da altre linee. In mancanza di un sicuro accertamento diretto, il CT deve chiedere al RdC se tali treni sono tutti giunti, enunciandoli singolarmente. Il CT o il RdC deve poi darne comunicazione verbale all'AdC.

In ogni caso, il CT deve farsi comunicare dal RdC l'ora di arrivo dell'ultimo treno incrociante e trascriverla sul Foglio di Corsa.

Quando uno o più treni incrocianti non siano ancora giunti, l'AdC e il CT possono proseguire in quanto abbiano ricevuto dal RdC *ordine scritto di spostamento d'incrocio* con mod. M. 1 (vedi Allegato 1) completo del numero del dispaccio di accettazione o, in sua vece, dell'annotazione "*blocco elettrico*" nel caso di efficienza di tale blocco e di guasto alle telecomunicazioni.

- 6.8** - Quando l'incrocio di due treni venga spostato in una stazione di passaggio dal semplice al doppio binario, il RdC che fa avanzare il treno proveniente dal semplice binario, anziché prescrivergli l'incrocio nella stazione stessa, deve ordinarli d'incrociare l'altro treno sul doppio binario ⁽⁴⁾.

Tale prescrizione esonera il personale del treno anche dall'obbligo di eseguire la fermata per fatto di incrocio nella stazione di passaggio.

- 6.9** - Nelle stazioni limite tra un tratto di linea in cui non è prescritto il controllo degli incroci da parte del personale dei treni ed altro tratto in cui sia prescritto restano fermi gli anzidetti obblighi del personale dei treni diretti verso il secondo tratto. Di conseguenza devono essere sempre indicati sul Foglio di Corsa dei treni interessati gli incroci normali d'orario cadenti in dette stazioni limite.

Degli incroci di fatto e di quelli derivanti da spostamenti, i treni suddetti devono essere avvisati o fatti avvisare a cura della stazione limite.

- 6.10** - In deroga alle norme di cui al precedente punto 6.8, nelle stazioni limite l'AdC dei treni aventi fermata non è tenuto, salvo esplicita prescrizione, a considerare il binario di ricevimento ingombro all'uscita.

- 6.11.** - Quando un incrocio debba essere spostato al di là di una stazione limite, non si deve oltrepassare col primo spostamento la stazione stessa, alla quale spetta di provvedere per l'ulteriore spostamento d'incrocio. Quando un incrocio fissato in una stazione limite sia già avvenuto, per spostamento, sul tratto in cui non è previsto il controllo degli incroci, il RdC della stazione limite deve avvisarne il treno interessato proveniente da tale tratto ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ *Incrociate sul doppio binario treno*”.

⁽⁵⁾ *“Incrocio col treno già avvenuto in precedente stazione”.*

- 6.12** - Sulle linee a semplice binario in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, l'avviso ai treni che hanno incrocio con i treni ordinari periodici deve essere dato tutti i giorni in cui circolano i treni periodici stessi.
- 6.13** - Ad integrazione di quanto disposto nei Manuali di Mestiere di Trenitalia (MMC punto 3.4 e MMAT punto 0.3.11), sulle linee a semplice binario in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci devono essere avvisati dell'effettuazione di un treno straordinario con Mod. M.4 (vedi Allegato 2) i treni che hanno incroci con esso.
- 6.14** - *Per memoria*
- 6.15** - Della soppressione dei treni, anche se prevista in orario, devono essere avvisati i treni che con essi hanno incroci, circolanti sulle linee ove il personale dei treni è tenuto al controllo degli incroci stessi.

7. ANTICIPO CORSA

- 7.1** - Quando siano stati presi preventivi accordi con tutte le stazioni interessate, anche per la soppressione di fermata nelle stazioni intermedie, il RdC può disporre per l'anticipo di corsa del treno su un tratto comprendente più stazioni non oltrepassando mai la prima di incrocio.
- 7.2** - Il RdC della stazione che dispone per l'anticipo di corsa di un treno sulle linee oggetto della presente DEIF deve provvedere per la opportuna prescrizione ⁽⁶⁾, fissando il limite massimo dell'anticipo stesso.

8. RIPRESA DELLA CORSA

Qualora non sia stato possibile far preavvisare un treno di non effettuare una fermata d'orario o prescritta, il dirigente della stazione interessata può evitarne l'arresto non facendo esporre il segnale d'arresto a mano, disponendo il segnale di partenza a via libera laddove esista e ordinando tempestivamente all'AdC, mediante la paletta di comando, la ripresa della corsa.

Per un treno viaggiatori anche se non ordinario, la procedura su descritta è applicabile alle sole fermate escluse dal servizio pubblico per indicazione d'orario o prescritte non per servizio viaggiatori.

9. SOPPRESSIONE, FUSIONE, SOSTITUZIONE E RIEFFETTUAZIONE DI TRENI

Ad integrazione di quanto già disciplinato nei Manuali di Mestiere di Trenitalia (MMC - caso di mancanza di materiale, di cessata occorrenza, di forte ritardo o di altra anormalità), le stazioni possono sopprimere i treni non adibiti al servizio viaggiatori.

I treni adibiti al servizio viaggiatori possono essere soppressi soltanto per cause di forza maggiore o in seguito a fusione o sostituzione con altri treni, oppure per disposizione dell'Unità centrale competente.

⁽⁶⁾ *“Viaggiate con anticipo massimo di minuti ... da ... a ... ecc.” ed eventualmente: “Soppressa fermata a ... Fermate a”.*

Le stazioni non possono provvedere alla riefettuazione di treni precedentemente soppressi.

10. PERDITA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI PUNTI INFORMATIVI (PI) DEI SEGNALE DI STAZIONE

Sulle linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, in caso di anomalità al Sistema i rapporti con il RdC (DM/DU) devono essere sempre tenuti dal CT. Su tali linee, nel caso di perdita delle informazioni relative ai Punti Informativi (PI) dei segnali di protezione o di partenza di una stazione, per la ripresa della corsa devono essere osservate le norme previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale, mentre nel caso di arresto del treno per guasto a terra, con intervento della frenatura d'urgenza in uscita da una stazione non munita di segnale di partenza, per la ripresa della corsa devono essere adottate le medesime procedure previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale di protezione a monte.

11. PICCHETTO LIMITE DELLE MANOVRE

Le manovre non devono superare il punto protetto dal segnale di protezione che è individuato sul terreno da apposito picchetto.

Il punto protetto dal segnale si trova ad almeno 100 metri dal segnale di 1^a categoria verso la stazione o, se il segnale è di 2^a categoria, ad almeno 100 metri dal punto che può essere occupato da un treno ricoverato sotto il segnale stesso ed avente la massima composizione dei treni che si effettuano sulla linea. Esso è individuato, di norma, da apposito picchetto (Art. 65 ter R.S.).

L'effettivo posizionamento del picchetto, nell'ambito della località di servizio, spetta alle Unità periferiche interessate di RFI, in relazione alle specifiche esigenze locali.

12. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

- in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
- mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A4, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA).⁷

La distribuzione della DEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

⁷ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	42.5	42.5	42.5	42.5
Verifica	A	B	C	
	---	---	---	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 e Reg. (UE) 995/2015 destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1					
	42.5	42.5	42.5					
Accompagnamento Treni Accompagnamento dei Treni	AT		ADT					
	AT	AT1	A	B				
	42.5	42.5	42.5	42.5				
Formazione Treni Preparazione dei Treni	FT		PDT					
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V	
	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	---	
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S				
	---	---	---	---				
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.							

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza Immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO 1 MOD. 1

Modulo M.1

ORDINE DI SPOSTAMENTO D'INCROCIO

FERROVIE DELLO STATO

(colore rosa) M. 1

N. 00

Stazione di li., 20.....
(timbro)

Numero del dispaccio di spostamento d'incrocio (1)

Si ordina al macchinista e al capo del treno (2)

di incrociare (3) i tr.

nella stazione di (4)

anziché di (5)

entrando in binario (6)

IL DIRIGENTE

IL MACCHINISTA

IL CAPOTRENO

(1) Da indicare solo al treno che avanza. – (2) Numero del treno. – (3) Occorrendo, aggiungere *con libero transito*. – (4) Oppure, occorrendo, *sul doppio binario*. – (5) Da completarsi solo se la stazione debba modificare un ordine di incrocio dato dalla stazione medesima. – (6) Occorrendo, aggiungere *deviato a Km/ora*.

- Serve esclusivamente per ordinare al macchinista ed al capotreno di un treno di incrociare in altra stazione uno o più treni che avrebbe dovuto incrociare nella stazione che emette l'ordine, e per ordinare al macchinista ed al capotreno di attendere il treno incrociante in una stazione precedente a quella già stabilita (per orario o per precedente prescrizione) per l'incrocio.

- In caso di guasto delle telecomunicazioni e di spostamento di incrocio col solo mezzo della richiesta e concessione della via libera di blocco elettrico, in luogo del numero del dispaccio di spostamento d'incrocio, si trascriveranno le parole "blocco elettrico".

ALLEGATO 2 MOD. 4

Modulo M. 4

ORDINE DI INCROCIO

FERROVIE DELLO STATO

M. 4

N. 00

Stazione di/...../...../20
(timbro)

Ordine di incrocio al treno

INCROCIATE

a	tr	straord. suppl. period.	da	a
a	tr	straord. suppl. period.	da	a
a	tr	straord. suppl. period.	da	a
a	tr	straord. suppl. period.	da	a
a	tr	straord. suppl. period.	da	a
a	tr	straord. suppl. period.	da	a
a	tr	straord. suppl. period.	da	a
a	tr	straord. suppl. period.	da	a
a	tr	straord. suppl. period.	da	a
a	tr	straord. suppl. period.	da	a

IL DIRIGENTE

IL MACCHINISTA

IL CAPOTRENO

Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni per incroci normali con treni straordinari, supplementari, periodici, oppure gli incroci di fatto che il treno viene ad assumere in base all'art.15 dell'allegato 1.

ALLEGATO 3 MOD M.40 D.L. (B.M./B.CA./B.TEL.)

(fronte)

		Mod. M.40 D.L. (B.m./B.ca./B.tel.)		N. 00		
Località di servizio		Data N° / dell'Ag.Trasm. (1) Ora di trasmissione(1)				
Si ordina al macchinista ed al capotreno del treno di rispettare le sottoindicate prescrizioni N° la cui casella è barrata (o da barrare in caso di trasmissione) e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.						
D. M.	Prescrizioni				A. G.	
ITINERARIO	1	- Partite da con segnale (2) disposto a via impedita. (*)				1
	2	- Superate il segnale di (3) di disposto a via impedita. (*)				2
	3	- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo/partenza (4) interessato.(5)				3
	4	- Viaggiate da a sul binario di sinistra/destra. (4)				4
	5	- Siete autorizzati a superare il segnale imperativo di blocco in uscita dalla stazione di disposto a via impedita. (*)				5
DISTANZIAMENTO	6	- Esiste via libera di blocco elettrico.				6
	7	- Esiste via libera telefonica di (dispaccio N° /).				7
	8	- Esiste via libera come da Mod. M40 D.L. (B.m/B.ca./B.tel.) in vostro possesso.				8
	9	- Blocco elettrico non funziona da a Su tale tratta rispettate ugualmente tutti i segnali.				9
	10	- Siete autorizzati a riprendere la corsa dai segnali di PBI N° disposti a via impedita e con lettera "A" spenta. (*)				10
BINARIO ILLEGALE	11	- Per interruzione binario (pari o dispari) viaggiate da a sul binario illegale.				11
	12	- Marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h in arrivo e fermata a				12
	13	- Fermate in precedenza del primo deviatore di				13
	14	- Esponete in testa al treno segnale rosso a destra o fanale destro a luce rossa.				14
	15	- Marcia a vista nell'impegnare e nel percorrere i tratti di lavoro preceduti dalla tabella "C" oppure "S".				15
VARIE	16	- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km				16
	17	- A vostro treno licenziato dal capotreno.				17
	18	-				18
		-				
		-				
IL DIRIGENTE (4) AGENTE TRASMITTENTE AGENTE RICEVENTE IL MACCHINISTA (6) (7) IL CAPOTRENO (6) L'AGENTE DI GUARDIA profilo e cognome profilo, cognome / firma						
In caso di trasmissione del modulo, il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero: / (progressivo / saltuario).						
(*) Consultare la fiancata principale del F.L./F.O. per eventuale esistenza di avviso accoppiato al segnale da superare a via impedita.						
(1) Il numero progressivo / saltuario e le ore di trasmissione vanno riportati solo nel caso che il modulo venga trasmesso. (2) Indicare la funzione del segnale ("Partenza", "Partenza Interno", "Partenza Interno n°...", "Partenza esterno", "Ripetitore di partenza", "Sussidiario di partenza", nel caso di P.B.I.: "di blocco"). (3) Indicare la funzione del segnale ("Protezione", "Protezione Esterno", "Protezione Interno", "Protezione Interno n°..."). (4) Depennare la dizione non occorrente. (5) Nel caso la prescrizione n°1 sia riferita ad un segnale ripetitore o sussidiario di partenza, l'itinerario interessato è il percorso fino al successivo segnale di partenza. (6) Tale firma non occorre se è lo stesso agente che riceve il modulo trasmesso. (7) In caso di trasmissione del modulo tale firma va apposta solo sulla copia del capotreno.						

Deve essere utilizzato esclusivamente sulle linee con blocco elettrico manuale, conta-assi o telefonico. Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni in caso di guasti od anomalie (arrivi/partenze con segnali a via impedita, mancato funzionamento del blocco elettrico, circolazione sul binario illegale, ecc).

Allegato 3 (retro)

Retro mod. M 40 D.L./ (B.m/B.ca/B.tel)

DM	GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI	AG
1	La prescrizione n. 1, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno parte da una località di servizio con segnale disposto a via impedita. Nel caso di partenza da binario sprovvisto di segnale di partenza, la relativa prescrizione ("Partite da.....da binario sprovvisto di segnale di partenza") dovrà essere notificata sulle righe in bianco del presente modulo.	1
2	La prescrizione n. 2, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno debba superare un segnale di protezione di una stazione disposto a via impedita.	2
3	La prescrizione n. 3 deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1 o alla n. 2. Tale prescrizione non deve essere notificata quando la prescrizione n. 1 è relativa ad un P.B.I.	3
4	La prescrizione n. 4, da completare, deve essere notificata dal DM sulle linee banalizzate.	4
5	La prescrizione n. 5, da completare, deve essere notificata dal DM sulle linee banalizzate al treno da inoltrare sul binario di destra quando il segnale imperativo di blocco non si dispone a via libera..	5
6	La prescrizione n. 6 deve essere notificata dal DM/AG quando esiste la via libera di blocco elettrico.	6
7	La prescrizione n. 7, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il distanziamento dei treni deve avvenire con il blocco telefonico.	7
8	La prescrizione n. 8, deve essere notificata dall'AG quando, in caso di circolazione con blocco telefonico, non può disporre a via libera il segnale.	8
9	La prescrizione n. 9, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il blocco elettrico è guasto o inutilizzabile per altra causa.	9
10	La prescrizione n. 10, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla prescrizione n. 9, quando il treno è autorizzato a superare determinati segnali di P.B.I., non coincidenti con stazioni impresenziate, che proteggano le sezioni di blocco ritenute guaste e che non proteggano punti singolari della linea.	10
11	La prescrizione n. 11, da completare, deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM ai treni che debbano percorrere il binario illegale.	11
12	La prescrizione n. 12, da completare, deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM ai treni che debbano percorrere il binario illegale e non deve essere praticata solo quando la stazione successiva interessata sia munita del segnalamento di protezione a vela quadra per le provenienze dal binario illegale.	12
13	La prescrizione n. 13, da completare, deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM ai treni che debbano percorrere il binario illegale e non deve essere praticata solo dopo il ricevimento, da parte della stazione interessata, del relativo dispaccio di soppressione, oppure quando la stazione che riceve i treni dal binario illegale sia munita del segnalamento di protezione a vela quadra per le provenienze dal binario illegale.	13
14 15	Le prescrizioni n. 14 e 15 devono essere notificate sulle linee a doppio binario dal DM solo al primo treno che deve percorrere il binario illegale.	14 15
16	La prescrizione n. 16, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando occorre praticare al treno la marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. con la specifica prescrizione.	16
17	La prescrizione n. 17, da completare, deve essere notificata dal DM quando la partenza del treno con segnale a via impedita venga ordinata dal capotreno.	17
18	Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni non previste nel modulo che si rendessero necessarie, quali ad esempio: quelle per il superamento dei segnali a via impedita muniti di lettera luminosa "D" o "A" spenta; anomalie per guasto alle apparecchiature di terra dei sistemi SCMT/SSC, ecc., riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo e barrando la casella medesima. Per una stessa prescrizione possono essere utilizzate più righe; in tal caso, il numero progressivo deve essere riportato nella sola casella corrispondente al primo rigo. Le righe in bianco non utilizzate devono essere annullate tracciandoci una linea.	18

ALLEGATO 4

DOCUMENTO TRENO

1. Documento treno unificato

Il documento treno unificato (Foglio di Corsa M.16/E – M 16/Em e bollettino di trazione TV 306/E – unif/sper) deve scortare ciascun treno e viene emesso e consegnato nella stazione di origine. Di regola il documento interessa l'intero percorso del treno, tuttavia può essere programmato il cambio dello stesso nelle stazioni intermedie del percorso. Il documento treno deve essere compilato dall'agente addetto alla formazione del treno, dal capotreno o dal dirigente come di seguito specificato.

Ogni scritturazione deve essere intellegibile. È vietata ogni alterazione, le correzioni che eventualmente si rendessero necessarie dovranno essere fatte in modo da lasciar leggere ciò che era stato scritto prima. Il documento treno deve essere firmato dall'agente addetto alla formazione dei treni, dal capotreno o dal dirigente. Il documento deve essere riconsegnato nella stazione termine di corsa nell'ufficio designato da Trenitalia. Il capotreno deve accertarsi che le annotazioni fatte su tale documento e le prescrizioni tecniche comunicate a mezzo dei relativi moduli siano esatte, chiare e conformi ai regolamenti ed all'orario di servizio, che siano concordanti fra loro e con la composizione del treno.

Nella stazione di origine del treno ed in quelle dove è previsto il cambio dei documenti di scorta, il capotreno non deve partire se non è in possesso del documento treno oppure se il treno non ha fermata d'orario o prescritta nella stazione che delimita il tratto del documento stesso. In tale evenienza il capotreno deve tempestivamente informare il dirigente o l'agente addetto alla formazione dei treni. Nei treni senza capotreno la compilazione del documento treno, per quanto di sua competenza, viene eseguita dal personale di condotta.

Il documento treno è composto da:

- foglio di corsa;
- bollettino di trazione.

2. Foglio di corsa.

Il foglio di corsa (M 16/E) comprende l'intestazione e, di regola, 8 quadri suddivisi in colonne numerate e distinti con numeri romani.

a) Intestazione

Tale quadro contiene l'indicazione:

- del numero del fascicolo linea, fascicolo orario o della circolare in cui risulta l'orario del treno;
- della classificazione e della categoria del treno secondo le indicazioni riportate in calce alla prima pagina;
- del numero del treno;
- della stazione di partenza segnata col timbro e di quella destinataria;
- della data di partenza.

b) Quadro I (Consegna e Ricevimento) *Per memoria*

c) Quadro II (Constatazioni e verifiche al materiale)

II STAZIONE Dove avviene la constatazione	CONSTATAZIONI E VERIFICHE AL MATERIALE ⁽¹⁾		
	FRENO CONTINUO	RISCALDAMENTO	AVARIE, AMMANCHI E PULIZIA
1	2	3	4
(1) Ciascun agente convaliderà con la firma e con l'indicazione del profilo le singole dichiarazioni (scritte di proprio pugno) sulla constatazione eseguita.			

Il quadro II è composto di 4 colonne e deve essere utilizzato dall'agente che esegue verifiche e constatazioni al materiale per apporvi le proprie dichiarazioni completate dalla firma (per esteso) e dal profilo.

Le annotazioni relative al risultato delle prescritte verifiche e prove del funzionamento del freno continuo e quelle relative al riscaldamento devono essere fatte direttamente dal verificatore.

Nel caso di verifica in stazione sprovvista di verificatore, oppure in linea, le annotazioni devono essere fatte dal capotreno.

Il capotreno deve tenere conto delle indicazioni riportate nella colonna 2, relative al funzionamento del freno continuo, per provvedere all'eventuale attivazione della frenatura a mano e delle indicazioni sullo stato del materiale, riportate nella colonna 4.

d) **Quadro R** (Compartimenti riservati ed a letto) *Per memoria*

e) **Quadro III** (Moduli consegnati e versati)

III TRENO	STAZIONE di origine	CONSEGNATI DALLA STAZIONE DI ORIGINE O CAPOTRONCO	VERSATI	
		M40	M40	TV40

Il quadro III deve essere utilizzato esclusivamente per i moduli riguardanti le prescrizioni tecniche.

Lo stesso è diviso in due parti; nella prima parte vengono riportati esclusivamente i moduli M 40 relativi alle caratteristiche tecniche di composizione del treno, consegnati dall'Impresa Ferroviaria; nella parte "Versati" viene registrata dal capotreno la quantità dei moduli M 40 versati alla stazione che ritira il foglio di corsa.

f) **Quadro IV** (Consegna moduli al macchinista)

IV CONSEGNA MODULI AL MACCHINISTA
Si consegnano moduli nella stazione di
Il Capotreno Il Macchinista

Il quadro IV deve essere utilizzato esclusivamente per i moduli riguardanti le prescrizioni tecniche. Per le prescrizioni di movimento deve essere utilizzato il riepilogo delle prescrizioni di movimento.

Il quadro IV deve essere compilato dal capotreno e controfirmato dal personale di condotta nel caso in cui nelle stazioni intermedie il cambio del personale di condotta avvenga senza possibilità di dirette consegne. Nei treni senza capotreno tale quadro deve essere compilato dal personale addetto alla formazione dei treni.

g) **Quadro V** (Rapporto del capotreno)

V RAPPORTO DEL CAPOTRENO			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Il Dirigente	Il Capotreno ⁽³⁾	Impianto	Il Dirigente
in partenza	Il Capotreno ⁽³⁾	Impianto	in arrivo

In questo quadro il capotreno deve fare il rapporto sul viaggio compiuto e, quando non abbia nulla da riferire di anormale, deve scrivere: “*servizio regolare*”.

Quando si verificano anomalie alla sicurezza della circolazione o danni alle persone, il capotreno deve compilare il rapporto procurando di raccogliere e riferire tutti i dati e le circostanze sull'accaduto.

In particolare, il capotreno deve sempre indicare sul rapporto:

- 1) in caso di fermata straordinaria in linea:
 - la causa della fermata;
 - l'ora e la località di arresto;
 - l'ora di proseguimento del treno.
- 2) in caso di fermata per insufficienza di trazione e successivo dimezzamento:
 - l'ora e la località di arresto;
 - l'ora di proseguimento della prima parte;
 - l'ora di arrivo della locomotiva di ritorno;
 - l'ora di partenza della seconda parte e d'arrivo alla stazione successiva.
- 3) in caso di spezzamento:
 - l'ora e la località dove l'evento si è verificato;
 - se, dove e a che ora si è arrestata la seconda parte;
 - se, dove e a che ora si è arrestata la prima parte;
 - se e da chi sono stati fatti segnali d'arresto alla seconda parte;
 - se e da chi sono stati fatti segnali d'arresto alla prima parte.
- 4) in caso di richiesta di locomotiva di soccorso:
 - l'ora e la località di arresto;
 - l'ora in cui il personale di condotta ha richiesto il soccorso;
 - l'ora di arrivo del soccorso;
 - l'ora di proseguimento del treno.
- 5) in caso di cambio del personale dei treni senza dirette consegne:
 - l'ora reale di arrivo e la località interessata.

h) **Quadro VI** (Andamento del treno) *Per memoria*

i) **Quadro VII** (Composizione e frenatura)

Quadro VII																		
N° TRENO	Arrivo ultimo treno incrociante (*)	INCROCI		STAZIONI	MODULI RICEVUTI	FRENATURA						PRESTAZIONE		ASSI		CARRI		CARROZZE ED ALTRI VEICOLI
		Normali (**)	Anormali (**)			Procedenze (***)	PERCENTUALE	MASSA FRENATA		Utilizzabile	Utilizzata	Levani	Aggiunti	Carichi	Vuoti			
								Prescritta	Effettiva							Prescritta	Effettiva	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

(*) Si onette quando l'incrocio avviene senza fermata. (**) Da compilarsi solo sulle linee dove vige il controllo degli incroci da parte del personale dei treni. (***) Da compilarsi solo sulle linee esercitate con Dirigente Unico.

MEZZI DI TRAZIONE									
LOCOMOTIVA TITOLARE				TRAZIONE MULTIPLA					
PREVISTA		UTILIZZATA		DA	A	GRUPPO	RAPPORTO	IN CODA, IN TESTA, INTERCALATA	
GRUPPO	RAPPORTO	GRUPPO	RAPPORTO						

Il quadro VII del foglio di corsa deve essere compilato nella stazione di origine ed in quella intermedia ove avvengono variazioni alla composizione del treno. L'agente addetto alla formazione dei treni che compila il quadro VII dovrà esporre i dati relativi alla composizione del treno, rilevabili dal mod. M 18, nelle colonne da 7 a 18, secondo l'intestazione delle colonne stesse; inoltre, se del caso, indicherà nella colonna 12 le

variazioni della prestazione utilizzabile in corrispondenza delle stazioni dalle quali dette variazioni dovessero verificarsi.

Nella colonna 16 si comprendono anche le locomotive inattive viaggianti come veicoli ed i carri riscaldamento.

Nel caso eccezionale di attivazione della frenatura a mano, nessun dato deve essere esposto nella colonna 9. Le colonne 8 e 10 devono essere compilate dal capotreno che, dopo aver assegnato a ciascun frenatore il freno da presenziare, esporrà la somma delle masse frenate dei veicoli presenziati e sotto di essa il numero complessivo dei frenatori utilizzati, separando i due numeri con un tratto di linea. Quindi esporrà, nella colonna 8, la percentuale effettiva di frenatura.

Nel caso eccezionale di attivazione della frenatura parzialmente continua, i dati relativi al freno continuo e al freno a mano si esporranno su due righe successive unendole con una graffa segnata al margine esterno del quadro.

Le colonne 5 e 6 non devono essere compilate; i dati relativi alla consegna dei moduli relativi a prescrizioni tecniche devono essere riportati nel quadro III mentre quelli relativi alla consegna dei moduli relativi alle prescrizioni di movimento vanno riportati nel riepilogo delle prescrizioni di movimento.

L'agente che provvede, nella stazione di origine, all'esposizione dei dati nel quadro VII deve, di regola, eseguire personalmente anche la visita del materiale.

Si fa eccezione per i treni scortati da foglio di corsa multiplo, nel qual caso la visita deve essere effettuata solo al materiale del primo treno indicato nel programma.

Le colonne 1, 2, 3 e 4 possono essere compilate dal dirigente e/o dal capotreno.

Le colonne da 7 a 18 devono essere compilate dall'agente addetto alla formazione treni o dal capotreno.

Nella colonna 1 il dirigente o il capotreno dovrà esporre l'ora di arrivo dell'ultimo treno incrociante.

Le colonne 2, 3 (se occorre) e 4 debbono essere compilate dal dirigente, se presente, o dal capotreno; nelle colonne 2 e 4 verranno poi riportate a cura del capotreno le indicazioni che si riferissero a prescrizioni eventualmente fatte da stazioni intermedie.

La colonna 3 serve esclusivamente per l'indicazione degli spostamenti d'incrocio. Il capotreno, ricevuto dal dirigente l'ordine di spostamento d'incrocio, annullerà con un tratto di penna trasversale il numero del treno già esistente nelle colonne 2 o 3, riportando il numero del treno stesso nella colonna 3 in corrispondenza della stazione nuova sede d'incrocio.

Man mano che si effettuano gli incroci (e sulle linee a DU anche le precedenza) con i treni segnati nelle colonne 2 e 3 o 4 egli dovrà, nel modo predetto, annullare con tratto trasversale l'indicazione relativa.

3. Compilazione dei quadri del foglio di corsa

Con il termine di "stazione" si intende indicare il personale dell'Impresa Ferroviaria preposto alla compilazione dei quadri del foglio di corsa, salvo per le incombenze attribuite al personale della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) come di seguito specificato.

- Intestazione)

compilazione a cura delle Imprese Ferroviarie.

- Quadro I) “Avvisi correnti, ordini, moduli ed attrezzi”

compilazione a cura delle Imprese Ferroviarie.

- Quadro II) “Constatazioni e verifiche al materiale”

compilazione a cura delle Imprese Ferroviarie.

- Quadro R) “Compartimenti riservati ed a letto”

compilazione a cura delle Imprese Ferroviarie.

- Quadro III) “Moduli consegnati dalla stazione”

compilazione a cura delle Imprese Ferroviarie.

- Quadro IV) “Consegna dei moduli al macchinista”

compilazione a cura delle Imprese Ferroviarie per le consegne fra agenti delle stesse;

compilazione a cura di RFI nel caso di consegne fra personale di condotta e personale di RFI.

- Quadro V) “Rapporto del capotreno”

compilazione a cura delle Imprese Ferroviarie.

- Quadro VI) “Andamento treni”

compilazione a cura delle Imprese Ferroviarie.

- Quadro VII) “Composizione e frenatura”

compilazione a cura delle Imprese Ferroviarie, fatta eccezione per le colonne da 2 a 4 che possono essere compilate da RFI.

Nel caso di utilizzo di un foglio di corsa multiplo il quadro deve essere compilato dal capotreno solo per il primo treno che utilizza il foglio di corsa e per i treni successivi deve essere annotato “Vedere treno... ..”.

Nel caso di variazione della composizione e/o frenatura durante il viaggio, deve essere compilato nuovamente il quadro in corrispondenza della località interessata riportando i nuovi dati.

La compilazione delle colonne da 2 a 4 può essere effettuata a cura del dirigente.

- Firma del foglio di corsa)

a cura dell'agente addetto alla formazione dei treni competente a praticare le prescrizioni tecniche o del capotreno. Il modulo deve essere firmato anche dal dirigente.

4. Foglio di corsa multiplo

Il foglio di corsa multiplo (mod. M.16/Em) può essere utilizzato per relazioni effettuate con lo stesso o con altro materiale purché con orario prescritto di partenza dalle stazioni iniziali dei vari percorsi ricadenti nella stessa giornata solare.

Salvo quanto stabilito successivamente, per la compilazione del mod. M.16/Em valgono le stesse modalità previste per il mod. M.16/E. Il quadro VII deve essere compilato solo per il primo treno; per i treni successivi se non sono apportate variazioni, in corrispondenza della finca in luogo dei dati può essere riportata la dizione “Vedi quadro VII treno.....”.

Il mod. M.16/Em può essere utilizzato fino ad un numero di treni uguale a quello consentito dal documento stesso.

Qualora uno stesso materiale venga utilizzato, nell'arco della giornata solare, per un numero di treni superiore a quello consentito dal documento, possono essere utilizzati anche più esemplari di tale mod.M.16/Em da consegnare al primo treno effettuato con detto materiale.

In tal caso, i suddetti mod.M.16/Em, numerati progressivamente, devono rimanere sempre uniti ed annotati nel quadro I del documento relativo al primo treno in circolazione.

I mod.M.16/Em devono essere riconsegnati nella stazione termine di corsa dell'ultimo treno previsto.

Le procedure stabilite per l'impiego di più esemplari del mod.M.16/Em potranno essere adottate anche se, in relazione al numero delle stazioni esistenti sulla relazione, fosse necessario ricorrere a più mod. M.16/E: in tale evenienza, sul frontespizio di ciascun documento dovrà essere praticata, manualmente, l'annotazione "Vale mod. M.16/Em".

Le indicazioni relative agli incroci normali, dove previste, e, sulle linee a DU, anche quelle relative alle precedenza normali, devono essere esposte dalla stazione che compila il foglio di corsa. Ulteriori indicazioni, relative a prescrizioni fatte da altre stazioni, devono essere riportate a cura del capotreno.

5. Bollettino di trazione

Compilazione a cura delle Imprese Ferroviarie.

Il bollettino di trazione (TV 306/E Unif.), per la raccolta dei dati relativi al servizio, comprende l'intestazione e 4 quadri oltre ad appositi spazi per le annotazioni del capotreno, personale di condotta e del personale dell'Impresa Ferroviaria addetto al suo coordinamento e vigilanza.

a) Intestazione

Il capotreno indicherà il numero del treno (o dei treni) e la relativa data di effettuazione.

b) Quadro A (documento)

La compilazione di questo quadro è di pertinenza degli addetti al Nucleo Dati Elettrocontabili (NED) ai quali il documento perviene per la registrazione, fatta eccezione per la colonna 13 nella quale il capotreno dovrà indicare il codice "333" nel caso in cui uno stesso mod. M.16/E sia utilizzato per treni con e senza scorta di movimento o per un singolo treno con tratti scortati da capotreno ed altri tratti non scortati. In tali casi, se il capotreno non scorta il treno nell'ultima parte del percorso, sarà il personale di condotta ad indicare il codice "333" prima di consegnare il documento alla propria Impresa Ferroviaria.

c) Quadro B (personale di macchina)

In tale quadro il capotreno riporterà i dati relativi ai mezzi di trazione ed al personale di condotta comunicatigli all'inizio di ciascuna tratta di condotta.

Il capotreno, al termine di ciascuna tratta di condotta, compilerà le colonne 2 e 4 riportando nelle due caselle (DA A) le stazioni di partenza ed arrivo di ciascun percorso (relativo al personale di condotta).

d) Quadro “B/pv”

Compilato dal personale di scorta.

In tale quadro il capotreno riporterà i dati relativi al personale di scorta. In particolare, compilerà le colonne 2 e 4 riportando nelle due caselle (DA A) le stazioni di partenza ed arrivo di ciascun percorso (relativo al personale di scorta).

Nella colonna gruppo veicoli in consegna dovrà essere indicato il veicolo o il gruppo di veicoli in consegna a ciascun agente di scorta, apportando, per esempio, l'annotazione:

10-15, se l'agente ha in consegna i veicoli dal 10° al 15° dalla testa, o 16-coda, se l'agente ha in consegna i veicoli dal 16° a quello di coda.

Nel caso si debba far presenziare con continuità un determinato veicolo, sotto l'anzidetta annotazione dovrà essere riportato il numero del veicolo presenziato.

e) Quadro servizio di manovra

In questo quadro dovranno essere annotati i servizi di manovra effettuati.

f) Riconsegna del documento

Il capotreno provvederà a riportare nella colonna 2 dei quadri “B” e “B/pv” l'indicazione dei percorsi relativi a ciascun rigo utilizzato; egli deve riconsegnare il documento nella stazione termine di corsa, o nell'ultima stazione indicata nell’ “Intestazione”.

Il capotreno staccherà dal documento il foglio di corsa per la consegna alle stazioni incaricate del ritiro del documento in base alle vigenti disposizioni. Il bollettino di trazione sarà consegnato al personale di condotta in servizio nell'ultima stazione termine del “foglio di corsa”.

Tale agente provvederà alla successiva consegna del documento alla propria Impresa Ferroviaria.

I dati relativi alla “Riconsegna del mezzo di trazione”, previsti al quadro B della sezione TV306/E.Unif. (colonne 27, 30 e 34), saranno trascritti da quest'ultimo prima della consegna del documento alla propria Impresa Ferroviaria. Nei treni senza capotreno la stazione che consegna il mod.TV306/E deve compilare la parte di competenza (quadro “Servizio di manovra” del mod.TV306/E).