

DPC E626

del 16/06/2022

in vigore dalle ore 0.00 del 18/06/2022

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLA LOCOMOTIVA ELETTRICA E626 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO	INTEGRANO
	MMPGOS Allegato II r.v

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate alla locomotiva elettrica E626 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla circolazione (Condotta, Manovra e Formazione treno, Accompagnamento) e Manutenzione, che devono esserne in possesso.

DPC E626 del 16/06/2022
“Disposizioni Particolari per la Circolazione delle Locomotive Elettriche E626
“sul Sistema Ferroviario Nazionale”

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	16/06/2022	Prima emissione

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati Caratteristici.....	4
1.3	Circolabilità.....	4
1.4	Prestazioni massime	5
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Locomotive attrezzate con Sotto Sistema di Bordo SCMT	5
3	Impiego dei rotabili in esercizio	6
3.1	Manualistica	6
3.2	Accesso alla cabina di guida – Dotazioni di bordo.....	6
3.3	Freno	7
3.3.1	Comando del freno continuo automatico.....	7
3.3.2	Prova del freno	7
3.4	Comando e controllo porte.....	7
3.5	Stazionamento – Immobilizzazione.....	7
3.6	Gestione pantografi.....	7
3.7	Accesso ai comparti AT/MT.....	7
4	Altri dispositivi.....	8
5	Provvedimenti particolari di Circolazione	8
5.1	Traino, invio in composizione	8
5.2	Manovre	8
6	Soccorso	8
7	Disposizioni finali	9

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive E626 sono locomotive elettriche alimentate alla tensione nominale di 3kVcc.

Le locomotive E626 sono dotate di 3 carrelli motori per un totale di 6 assi; ogni carrello motore è equipaggiato con due motori di trazione (per un totale di 6 motori).

La loco è dotata di due cabine di guida accessibili da due porte esterne, una per fiancata.

Il rodiggio della locomotiva è del tipo Bo-Bo-Bo.

Alcune locomotive E626 sono in grado di erogare il REC sui convogli in composizione.

Le locomotive E626 sono dotate di aggancio tradizionale.

1.2 Dati Caratteristici

Velocità Massima	95 km/h
Potenza oraria	2100 kW
Potenza continuativa	1890 kW
Massa reale	93 t
Massa virtuale	115 t
Massa frenata con freno continuo	70 t
Massa frenata con freno di stazionamento a mano	1 carrello; 13 t* 2 carrelli; 26 t*
Rapporto di trasmissione	21/76 24/73
Lunghezza	14.950 mm
* Per il comando del freno a mano vedi § 3.5	

1.3 Circolabilità

La locomotiva E626 è ammessa a circolare sul Sistema Ferroviario Nazionale, al rango “A” e con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori dell’Infrastruttura e riportate nelle DPC Circolabilità e nelle Disposizioni particolari per l’esercizio delle reti regionali (DEIF 55).

Ai fini della normativa per l’impiego della scheda treno le locomotive E626 devono considerarsi inserite nel raggruppamento “I” della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea delle linee ove hanno autorizzata la circolabilità.

1.4 Prestazioni massime

Grado di prestazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Decatonnellate	100	100	100	100	99	96	90	86	81	77	72	68	64	61	58	55
Grado di prestazione	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	---
Decatonnellate	52	48	45	43	41	40	37	36	33	31	29	28	27	24	22	

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

Le locomotive E626 possono essere equipaggiate con Sotto Sistema di Bordo SCMT oppure con apparecchiatura Ripetizione Segnali (RS) 4 codici.

Le locomotive con SSB SCMT sono ammesse a circolare solo sull'Infrastruttura del Sistema Ferroviario Nazionale in concessione a Rete Ferroviaria Nazionale (RFI) attrezzata con SST compatibile con il SSB.

La circolazione delle locomotive con apparecchiatura RS a 4 codici è disciplinata dalla PEIF 31.

In ogni cabina di guida è presente un indicatore di velocità tipo Hasler – Bern.

L'indicatore della cabina di guida B integra il sistema di registrazione degli eventi di condotta su supporto tachigrafo.

Per attivare la registrazione degli eventi di condotta, all'inizio del servizio, l'AdC deve inserire la zona tachigrafica all'interno del tachigrafo.

2.1 Locomotive attrezzate con Sotto Sistema di Bordo SCMT

In sostituzione dell'apparecchiatura RS 4 codici, alcune locomotive vengono attrezzate con un SSB SCMT.

Il SSB è costituito da:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT, con tachimetro esterno (senza tachimetro SCMT) di costruzione HITACHI con sistema “Vigilante” integrato;
- Tachigrafo di tipologia Hasler & Bern in cabina B modificato a 3 punte per la registrazione delle informazioni codice 180, tasto PRE, AC, cod. 75, tasto SR, intervento frenatura e Modalità Operative (MO) SCMT;
- Indicatori ottici Blu e Rosso installati sotto gli indicatori di velocità sul banco di manovra.

Sul Libro di bordo delle locomotive E626 così modificate deve essere riportata apposita annotazione dell'installazione del SSB SCMT.

È obbligatorio la presenza in cabina di guida di due agenti abilitati alla condotta entrambi dotati di telefonini GSM-R efficienti e abilitati all'invio e alla ricezione della chiamata d'emergenza.

Il SSB-SCMT della locomotiva E626 è dotato di funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) da utilizzare alle condizioni previste dal MMNEAT.

Nel SSB SCMT il sistema “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo (RAP);
- controlla vigilanza dell’AdC nelle sole Modalità Operative (MO) non protette (prive CMT).

Sono considerati organi di interfaccia vigilante il pulsante:

- ✓ “RAP”;
- ✓ “PRE”;
- ✓ “RIC”;
- ✓ “RF”.

I pulsanti “PRE”, “RIC” ed “RF” sono considerati interfaccia solo quando la relativa lampada è accesa.

Il selettore EVIG, se pur presente nel quadro di distribuzione, non è fisicamente collegato al SSB SCMT e pertanto il vigilante non può essere escluso tramite il proprio selettore.

Con il SSB SCMT inserito, la vigilanza dell’AdC, nelle MO non protette, si attiva automaticamente.

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

I manuali di riferimento delle locomotive E626 sono quelli consegnati ad uso didattico durante il corso di abilitazione alla condotta, compreso il Manuale per il personale addetto alla condotta E626 del SSB SCMT redatto da Hitachi.

3.2 Accesso alla cabina di guida – Dotazioni di bordo

Nella cabina di guida possono prendere posto contemporaneamente massimo 3 (tre) persone compreso l’equipaggio di condotta.

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie a personale diverso da quello previsto per il servizio è disciplinato dalla DEIF 25 r.v.

La locomotiva, oltre alle normali dotazioni di bordo previste per i veicoli con cabina di guida, è dotata di 12 dispositivi in alluminio per l’immobilizzazione dei treni (staffe).

3.3 Freno

La locomotiva è dotata di:

- Freno continuo automatico;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno a mano (di stazionamento).

3.3.1 Comando del freno continuo automatico

La locomotiva è dotata di rubinetto di tipo autoregolatore per il comando del freno continuo automatico.

3.3.2 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 MMIEFCA.

3.4 Comando e controllo porte

La locomotiva E626 è sprovvista di sistemi di comando e controllo centralizzato delle porte in cabina di guida. Per la gestione delle porte si fa riferimento alla PEIF 31 r.v..

3.5 Stazionamento – Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a mano comandato dalla cabina di guida.

In particolare, dal volantino della cabina di guida A viene comando il freno a mano degli assi del carrello sottostante e del carrello centrale che realizza una massa frenata di 26 t, mentre dal volantino della cabina B viene comandato il freno a mano dei soli assi del carrello sottostante che realizza una massa frenata di 13 t.

Per frenare con il freno a mano tutti gli assi della locomotiva occorre serrare ambedue i volantini situati nelle due cabine di guida.

3.6 Gestione pantografi

La locomotiva è dotata di 2 pantografi atti alla captazione di corrente su linee alimentate alla tensione di 3 kVcc.

3.7 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi sotto tensione è protetto da chiavi e serrature speciali.

Per la manipolazione dei dispositivi sotto tensione devono essere applicate le norme e le disposizioni comuni vigenti in materia.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione le locomotive devono essere condizionate secondo quanto previsto dalle norme comuni.

5.2 Manovre

È fatto divieto per le loco E626 di effettuare manovra a spinta e gravità e di inoltro sulle selle di lancio su freni posti su binario o altri dispositivi di manovra e di arresto in posizione attiva.

6 SOCCORSO

Per il recupero della loco E626 vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. per i convogli con Aggancio Tradizionale e con le ulteriori prescrizioni previste di seguito

In caso di soccorso della locomotiva E626 con un mezzo dotato di Aggancio Automatico (AA), per limitare lo sforzo sulla maschera, l'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sull'Accoppiatore Automatico.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno
Trenitalia S.p.A. - Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema