

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO.38
		Rev.:	02
	<i>CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO DEI MEZZI ALL'INTERNO DEI CAPANNONI</i>	Data Rev.:	26/03/2024
		Pagina: 1 di 4	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 38

“CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO DEI MEZZI ALL'INTERNO DEI CAPANNONI”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Redazione	Verifica	Approvazione
04	26/03/2024	Revisione	ASGT A/S Meduri Domenico	RSMT A/S Andrea Pantò Lando RSMT Q Diego Forte	DIR Vincenzo Pullara
01	11/08/2017	Variazione paragrafo 5.2 con aggiunta del c.1	Lo verso Giuseppe	RSMT AS Giuseppe Guajana Manutenzione e Pulizie Ferdinando Alessandro	DIR Maurizio Mancarella
00	07/01/2013	Prima Emissione	RSMT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Vincenzo Pullara	DIR Francesco Costantino

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO.38
			Rev.:	02
	<i>CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO DEI MEZZI ALL'INTERNO DEI CAPANNONI</i>		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 2 di 4	

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
4. STRUTTURE E SOGGETTI COINVOLTI	3

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO.38
			Rev.:	02
	CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO DEI MEZZI ALL'INTERNO DEI CAPANNONI		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 3 di 4	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Istruzione ha lo scopo di controllare e limitare le emissioni di gas di scarico dei mezzi Diesel di trazione e manovra, all'interno dei Capannoni ove si effettua la manutenzione, definendo le azioni tecniche/organizzative che consentono il ricambio d'aria e la riduzione dell'esposizione ai fumi da parte del personale. La presente procedura deve essere applicata in tutti i siti manutentivi della DR Sicilia. La presente Istruzione si applica a tutte le attività svolte dal personale delle Imprese Appaltatrici esterne che lavorano negli impianti della DR Sicilia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro";
- ISO 9001 – Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti;
- ISO 14001 – Sistemi di Gestione Ambientale - Requisiti e Guida per l'uso;
- ISO 45001 – Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso;
- Linee guida per l'uso razionale dell'energia negli impianti industriali Trenitalia;

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- Impianti Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale (IMC Sic. Occ.le)
- Impianto Manutenzione Corrente Sicilia Orientale (IMC Sic. Or.le)
- Servizio di Prevenzione e protezione SPP

4. STRUTTURE E SOGGETTI COINVOLTI

- Impianti Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale (IMC Sic. Occ.le)
- Impianto Manutenzione Corrente Sicilia Orientale (IMC Sic. Or.le)
 - Officina Manutenzione Rotabili Messina (OMR ME);
 - Officina Manutenzione Rotabili Siracusa (OMR SR);
- Servizio di Prevenzione e protezione SPP;
- Addetti Manutenzione Rotabili;
- Preposti;
- Capi Tecnici;
- Responsabili d'Impianto;
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ASGT;

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI/IO.38
		Rev.:	02
	<i>CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO DEI MEZZI ALL'INTERNO DEI CAPANNONI</i>	Data Rev.:	26/03/2024
		Pagina: 4 di 4	

5. CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO DEI MEZZI ALL'INTERNO DEI CAPANNONI

Presso i siti manutentivi IMC Sic. Occ.le e IMC Sic. Ori.le vengono utilizzati mezzi di manovra per trainare/spingere le carrozze ferroviarie all'interno dei capannoni per lo svolgimento dell'attività manutentiva prevista.

Al fine di limitare l'esposizione del personale ai fumi di scarico dei mezzi Diesel di manovra all'interno dei Capannoni, è obbligatorio mettere in atto le disposizioni tecniche di seguito elencate:

- 1 Le manovre per l'ingresso/uscita di carrozze dai Capannoni, devono avvenire al di fuori dell'orario di lavoro degli addetti alla manutenzione, cercando ove possibile, di non introdurre il mezzo di manovra all'interno del Capannone;
- 2 Quando, per esigenze manutentive/organizzative, deve essere necessariamente eseguita una manovra durante l'orario di lavoro degli addetti alla manutenzione, il mezzo di manovra non deve essere introdotto all'interno del Capannone; a tale scopo si devono utilizzare delle "carrozze scudo" tra il mezzo di manovra e la carrozza/e da manovrare in modo che il mezzo Diesel per tutta la durata della manovra si mantenga all'esterno;
- 3 Quando non risulta operativamente possibile effettuare la manovra senza l'introduzione del mezzo Diesel all'interno del Capannone, il Preposto in turno deve dare ordine al personale di evacuare il Reparto e di sostare al di fuori del Capannone per il tempo necessario al ricambio d'aria.
Il ricambio d'aria è garantito dalla presenza di ampie aperture nelle pareti (aperture per l'ingresso dei rotabili, finestre) e di prese d'aria nel tetto (ove presenti).

Se per prove tecniche risulta necessario accendere e/o mantenere il mezzo Diesel in moto all'interno dei Capannoni, è obbligo applicare le seguenti disposizioni tecniche:

- 1 è consentito avviare mezzi Diesel soltanto nei binari serviti dall'impianto di aspirazione (es.: cappe di aspirazione);
- 2 mantenere in funzione l'impianto di aspirazione durante l'accensione e prova motore del mezzo Diesel, per garantire il ricambio d'aria;
- 3 posizionare i tubi di emissione dei gas di scarico dei mezzi in corrispondenza delle cappe;
- 4 compatibilmente con le esigenze manutentive, si deve limitare quanto più possibile il tempo di permanenza del mezzo Diesel a motore in funzione.

Il responsabili d'Impianto ed i Preposti e il SPP vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni suddette.