

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n°107.1

del 24 novembre 2022

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

MODALITÀ DI MANOVRA PER L'IMBARCO E SBARCO DEI CONVOGLI DB IC COMPOSTI DA CARROZZE E LOCO E464 MODIFICATE CON BATTERIE DI TRAZIONE DALLE NAVI TRAGHETTO (DA E PER LA SICILIA)

Annulla e sostituisce	Recepisce
I contenuti modificati rispetto alla PEIF 107.0 sono marcati con l'apposito simbolo	

1. PREMESSA

La presente PEIF definisce le verifiche, le attribuzioni operative e le nuove modalità di manovra da attuare per effettuare l'imbarco e lo sbarco dei convogli composti da carrozze e loco E464 modificata con batterie di trazione utilizzando direttamente la loco E464 in modalità batteria.

L'autorizzazione, la dirigenza e il comando della manovra sia a Villa San Giovanni che a Messina, nonché le attività di scomposizione e composizione dei semiconvogli, rimangono in carico a Rete Ferroviaria Italiana.

L'esecuzione della manovra è in carico agli AdC di Trenitalia.

Le modalità di utilizzo delle loco E464 dotate di batterie di trazione sono riportate nella ST n°389484 rev.01 "Modifica della locomotiva E464 con applicazione di batterie di trazione – Integrazione Manuale di Condotta" che integra il Manuale di Condotta e nelle DPC del convoglio.

Il cambio volante tra personale DB IC e DB R avviene in stazione Messina Centrale. Il veicolo sarà consegnato in configurazione trazione 3 kVcc.

Sarà cura della Sala Operativa DB IC comunicare preventivamente a RFI navigazione il transito del convoglio con E464 a batteria da Villa San Giovanni a Messina e vv.

Per quanto non disciplinato dalla presente PEIF si applica la normativa vigente.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione si applica solo per i convogli della DBIC composti da due semiconvogli, ognuno dei quali composto da loco E464 con batterie di trazione – carrozze – semipilota UIC-Z1A e limitatamente tra le stazioni di Villa San Giovanni e Messina per l'effettuazione delle manovre di imbarco e sbarco dalle navi traghetto.



3. MANOVRA

Per l'effettuazione dei movimenti di manovra, in ciascuna cabina di guida delle locomotive saranno presenti un AdC che esegue la manovra e un manovratore di RFI che comanda la manovra.

Di seguito è descritta la sequenza delle operazioni di manovra da eseguire nelle varie situazioni. In ogni caso tutte le operazioni devono essere svolte seguendo le ordinarie normative di esercizio se non diversamente specificato.

Qualora durante le operazioni di movimentazione/sbarco/imbarco, per guasto non possa essere garantita l'esecuzione delle manovre con le locomotive E464 con alimentazione da batteria di trazione, l'AdC formalizzerà verso il Coordinatore delle Manovre a Messina (cell. 3138096318, Fs 9878116520 o n. funzionale riportato in FCL) e verso il Regolatore delle Manovre a Villa S. Giovanni (cell. 3138081991, FS 986801384 o n. funzionale riportato in FCL) la richiesta di soccorso emettendo apposito M40a. A valle della richiesta, il CMN/Regolatore, disporrà per l'inoltro di locomotiva di manovra per il completamento delle operazioni in corso. L'AdC di TI dovrà condizionare il materiale rotabile in modo che il convoglio possa essere manovrato.

3.1 Operazioni preliminari alla manovra a Villa San Giovanni

- prima dell'inizio delle operazioni di manovra, il PdA effettua la chiusura delle porte dal lato in cui si è svolto il servizio viaggiatori e sale a bordo del convoglio;

- il manovratore presente all'altezza del collegamento tra le due semipilota stacca gli accoppiatori a 9 e 18 poli (in cabina di guida non sarà più presente la segnalazione di "porte chiuse") e allenta il tenditore tra le due semipilota coadiuvato dall'AdC della loco di testa. Normalmente non è previsto il collegamento mediante accoppiatore AT maschio-maschio tra le due testate delle carrozze semipilota in quanto ogni semiconvoglio è alimentato dalla propria loco. Qualora eccezionalmente fosse presente fra le due carrozze pilota il collegamento AT maschio - maschio tale particolarità deve essere preventivamente comunicata dall'AdC al manovratore. In tal caso la toltà d'opera dell'accoppiatore AT maschio-maschio tra le due testate delle carrozze pilota deve avvenire previa consegna alla manovra di RFI di entrambe le chiavi a bracciale da parte dell'Agente di Condotta Trenitalia;
- i due AdC attivano su entrambe le locomotive la modalità BOOST. Dopo tale operazione non è più ammessa l'alimentazione della condotta REC. Inoltre i due AdC si assicurano che la lateralizzazione sia attiva sui due semiconvogli;

3.2 Movimento di manovra verso Villa San Giovanni mare

- dopo aver ricevuto l'ordine per effettuare la manovra, il movimento di manovra da Villa San Giovanni Fascio Viaggiatori all'imbarco della nave traghetto deve essere effettuato trazionando con entrambe le locomotive;
- la manovra avviene mantenendo le funzioni disponibili del sistema di lateralizzazione applicando quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. al paragrafo 5.5.3 "Manovre con viaggiatori a bordo";
- il movimento di manovra da Villa San Giovanni Fascio Viaggiatori all'imbarco della nave avviene alla velocità massima prevista dal FL 142 Sez. 3.1);
- dopo il Nulla Osta del manovratore di RFI, per la salita sul ponte mobile della nave si applica quanto previsto dal MMPGOS art.144 non superando la velocità massima di 4 km/h salvo velocità più restrittive comunicate dal Comando di Bordo al manovratore di RFI;
- i due semiconvogli uniti saliranno su un binario della nave fino a raggiungere il tronchino dell'ancoraggio di poppa dove sarà agganciato;
- dopo l'aggancio al tronchino, il personale di RFI provvederà a sganciare il semiconvoglio di coda;

- l'AdC del semiconvoglio agganciato al tronchino, dietro autorizzazione del manovratore, provvederà a concedere il consenso di apertura delle porte dal lato indicato dal manovratore e a stazionare il semiconvoglio;
- il secondo semiconvoglio sarà autorizzato a completare la manovra per l'ingresso sulla nave fino a raggiungere il tronchino di poppa dove sarà agganciato. Le manovre di discesa e salita dalla nave del semiconvoglio di coda saranno effettuate dalla locomotiva;
- l'AdC del secondo semiconvoglio agganciato al tronchino, dietro autorizzazione del personale di RFI, provvederà a concedere il consenso di apertura delle porte dal lato indicato dal personale di RFI e a stazionare il semiconvoglio;
- terminate le operazioni di stazionamento e successiva disattivazione dei convogli, secondo le disposizioni vigenti la responsabilità dei due semiconvogli ivi compresa la gestione delle emergenze è di competenza esclusiva del Comando di Bordo.

3.3 Manovre per lo sbarco a Messina

- all'arrivo della nave a Messina Marittima, ricevuto il benestare da parte del personale di RFI che ha effettuato lo sgancio dei convogli dal tronchino, gli AdC provvederanno all'abilitazione delle locomotive E464 con batterie di trazione in configurazione BOOST, all'effettuazione della prova di funzionamento del rubinetto del freno e all'attivazione della lateralizzazione. Il benestare del manovratore dopo lo sgancio dei convogli dal tronchino indica il passaggio di responsabilità del trasporto da RFI navigazione a Trenitalia;
- prima di iniziare il movimento di manovra, il Capotreno presente a bordo di ciascun convoglio provvederà alla chiusura delle porte nei modi d'uso;
- la manovra avviene mantenendo le funzioni disponibili del sistema di lateralizzazione applicando quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. al paragrafo 5.5.3 "Manovre con viaggiatori a bordo";
- per le manovre di sbarco dei due convogli, gli AdC si atterranno agli ordini che riceveranno dal manovratore di RFI presente in cabina di guida;
- dopo il Nulla Osta del manovratore di RFI, i movimenti di manovra per lo sbarco dalla nave dei due convogli dovranno avvenire secondo quanto previsto dal MMPGOS art.144 non superando la velocità massima di 4

km/h sul ponte mobile salvo velocità più restrittive comunicate dal Comando di Bordo al manovratore di RFI;

- i movimenti di manovra da Messina Marittima a Messina Centrale dovranno avvenire alla velocità massima di 10 km/h;
- terminate le operazioni di manovra, gli AdC dovranno predisporre le loco dei due convogli in configurazione da alimentazione da catenaria 3 kVcc (configurazione BUCK) e provvedere all'effettuazione di tutte le operazioni propedeutiche alla partenza;

3.4 Manovre per l'imbarco a Messina

- ultimato il servizio viaggiatori in arrivo a Messina Centrale dovrà essere mantenuta attiva la lateralizzazione su ciascun convoglio;
- ogni AdC disalimenterà il REC e configurerà la locomotiva E464 in alimentazione da batteria di trazione (configurazione BOOST);
- prima dell'inizio delle operazioni di manovra, il PdA effettua la chiusura delle porte dal lato in cui si è svolto il servizio viaggiatori e sale a bordo del convoglio;
- per l'effettuazione dei movimenti di manovra, in ciascuna cabina di guida saranno presenti un AdC che esegue la manovra e un manovratore di RFI che comanda la manovra;
- la manovra avviene mantenendo le funzioni disponibili del sistema di lateralizzazione applicando quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. al paragrafo 5.5.3 "Manovre con viaggiatori a bordo";
- i movimenti di manovra da Messina Centrale a Messina Marittima dovranno avvenire alla velocità massima di 10 km/h come prescritto da RFI;
- dopo il Nulla Osta del manovratore di RFI, per la salita sul ponte mobile della nave, si applica quanto previsto dal MMPGOS art.144 non superando la velocità massima di 4 km/h salvo velocità più restrittive comunicate dal Comando di Bordo al manovratore di RFI;
- ciascun convoglio salirà sulla nave fino a raggiungere il tronchino dell'ancoraggio di poppa dove saranno agganciati e stazionati; l'aggancio avviene a cura della manovra di RFI che darà all'AdC il comando di stazionare il convoglio;

- l'AdC di ogni convoglio, dietro autorizzazione del manovratore, provvederà a concedere il consenso di apertura delle porte dal lato indicato dal manovratore di RFI e stazionerà il convoglio;
- terminate le operazioni di stazionamento e successiva disattivazione dei convogli, secondo le disposizioni vigenti la responsabilità dei convogli ivi compresa la gestione delle emergenze è di competenza esclusiva del Comando di Bordo.

3.5 Manovre per lo sbarco a Villa San Giovanni mare

- all'arrivo della nave a Villa S. Giovanni mare ricevuto il benestare da parte del personale di RFI che ha effettuato lo sgancio dei convogli dal tronchino, gli AdC provvederanno all'abilitazione delle locomotive E464 con batterie di trazione (configurazione BOOST), all'effettuazione della prova di funzionamento del rubinetto del freno e all'attivazione della lateralizzazione;
- il benestare del personale RFI dopo lo sgancio dei convogli dal tronchino indica il passaggio di responsabilità del trasporto da RFI navigazione a Trenitalia;
- prima di iniziare il movimento di manovra, il Capotreno presente a bordo di ciascun convoglio provvederà alla chiusura delle porte nei modi d'uso;
- la manovra avviene mantenendo le funzioni disponibili del sistema di lateralizzazione applicando quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. al paragrafo 5.5.3 "Manovre con viaggiatori a bordo";
- per le manovre di sbarco dei due convogli, gli AdC si atterranno agli ordini che riceveranno dal manovratore di RFI presente in cabina di guida;
- i movimenti di manovra per lo sbarco dalla nave dei due convogli dovranno avvenire secondo quanto previsto dal MMPGOS art.144 non superando la velocità massima di 4 km/h salvo velocità più restrittive comunicate dal Comando di Bordo al manovratore di RFI;
- il convoglio con la locomotiva E464 in testa uscirà dalla nave per poi indietreggiare per ricongiungersi con l'altro convoglio ancora presente sulla nave; i due convogli saranno collegati con il gancio di trazione e le Condotte Pneumatiche per poi essere autorizzati a completare la manovra di discesa dalla nave;

- prima di iniziare il movimento di manovra verso Villa San Giovanni Fascio Viaggiatori deve essere effettuata la prova del freno così come previsto dall'art.17 MMIEFCA;
- il movimento di manovra fino a Villa San Giovanni Fascio Viaggiatori deve essere effettuato trazionando con entrambe le locomotive;
- il movimento di manovra dallo sbarco della nave a Villa San Giovanni Fascio Viaggiatori avviene alla velocità massima prevista dal FL 142 Sez. 3.1;
- giunti a Villa San Giovanni Fascio Viaggiatori entrambi gli AdC provvederanno allo sblocco delle porte dal lato servizio viaggiatori;
- l'AdC di coda provvederà a disabilitare il banco di manovra, regolarizzare le segnalazioni di coda e disporre la loco in configurazione alimentazione da catenaria (BUCK);
- l'AdC di testa deve disporre la loco di testa in configurazione alimentazione da catenaria (BUCK);
- a cura di RFI vengono concluse le operazioni di aggancio provvedendo al collegamento delle condotte a 9, 18 poli nonché la regolarizzazione del serraggio del tenditore; una volta concluse tali operazioni, l'AdC di testa deve premere il pulsante della lateralizzazione anche se già acceso;
- non è previsto il collegamento mediante accoppiatore AT maschio-maschio tra le due testate delle carrozze semipilota salvo diversa indicazione dell'AdC;
- l'AdC dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le operazioni propedeutiche alla partenza.

4. DISTRIBUZIONE

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo pre-vigente, destinatario della PEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	107.0	107.0	107.0	107.0
Verifica	A	B	C	
	107.0	107.0	107.0	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, e Reg. (UE) 995/2015 destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	107.0	107.0	107.0	107.0			
Accompagnamento Treni /Accompagna- mento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	107.0	107.0	107.0	107.0			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	107.0	107.0	107.0	107.0			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale

La presente PEIF è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";

2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alla Sala Operativa (SOR/SOD/Presidi) della Direzione Business Regionale;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno