

FAQ Applicazione PEIF 117

Ritorni d'esperienza



Luglio 2024

Postazione PEIF 117

Quando chiamarla?

La **Postazione PEIF 117** è stata appositamente istituita per la gestione delle segnalazioni alle composizioni bloccate ICB previste dalla PEIF stessa, fermo restando i flussi già attivi per le DEIF 4 e 66. La Postazione, gerarchicamente posizionata in ambito Gestione Operativa Flotta IC (DCT), è incaricata inoltre della riprogrammazione di VE, CAP nei casi di variazione di giro materiali.

Deve essere contattata:

- Per effettuare una segnalazione, dopo aver compilato LdS.
- In caso di necessità di informazioni sull'uscita da IMC del convoglio, giro materiali, effettuazione di visite, etc.

I reperibili HD sono comunque sempre disponibili per eventuali quesiti di tipo tecnico-normativo.

TELEFONO POSTAZIONE PEIF 117

970 107554

Modalità di compilazione della Scheda Convoglio

Q.I°

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONVOGLIO

ID TARGA (*)

IMC DI USCITA

DATA ORA DI USCITA

I° SERVIZIO COMM. ESPILETATO (n° TRENO)

ROMA

05/07/2024 17:30

598

VEICOLI IN COMPOSIZIONE

LOCOMOTIVE

401 035

CARROZZE

1	6183 1990256-9
2	6183 1990854-3
3	6183 8590004-3
4	6183 2990540-3
5	6183 2990476-1
6	6183 2990685-4
7	6183 2990311-7
8	5083 8098124-5

Senso di marcia

A

B

Q.II°

RESTRIZIONI RESIDUE IN USCITA DA IMC

R1

R2

R3

(*) ID Targa non previsto in caso di compilazione cartacea salvo comunicazione da parte dell'IMC

Nei primi giorni di esercizio della PEIF 117 sono pervenute richieste di chiarimento sulla compilazione del Quadro I°.

Quadro I°: *Dati identificativi del convoglio.*

- Da compilarsi a cura CT al momento dell'effettuazione del **primo treno commerciale** dopo l'uscita da IMC assegnatario;
- Vanno compilati tutti i campi, eccetto ID Targa.
- L'informazione sulla targa può essere fornita dalla Postazione PEIF 117.

Il Quadro I° associa univocamente la Scheda Convoglio al convoglio stesso e rimane invariato per tutto il tempo che il materiale resta fuori da IMC assegnatario, salvo quanto sotto riportato.

In IMC assegnatario la scheda viene sempre chiusa, staccata e archiviata.

(In uscita, il CT avvierà dunque una nuova scheda convoglio).

In IMC non assegnatario possono verificarsi le seguenti possibilità:

- **Sosta o effettuazione di sola manutenzione correttiva:** la scheda convoglio viene lasciata attaccata al LdC. Possono essere chiuse segnalazioni di guasto a seguito intervento IMC.
- **Sosta con modifica composizione (scarto/reintegro di un veicolo):** viene aggiornata la scheda.
- **Sosta con modifica composizione (eliminazione limiti velocità quadro III° o modifica composizione per più veicoli):** la scheda viene aggiornata con annotazione del Personale IMC e emessa una nuova (foglio n°2). La vecchia scheda viene lasciata sul libro.

(In uscita, il CT utilizzerà la scheda già compilata, controllare in ogni caso la congruenza della composizione riportata nel Quadro I°).

PREMIUM PARTNER

3

Modalità di compilazione della Scheda Convoglio

Quadro IV°: Segnalazioni comunicate alla Gestione Flotta.

Da compilarsi nei casi di **anormalità** che interessino organi di sicurezza o che possano pregiudicare la prosecuzione in servizio commerciale di uno dei veicoli rimorchiati.

Ciascuna segnalazione deve riportare il numero di riscontro fornito dalla **Postazione PEIF117** o da **Sala Operativa** nei casi di **Guasti porte** o **Antincendio**.

I guasti rilevati dal PdC durante la VE vanno comunicati alla Postazione PEIF 117 a cura del CT.

Il guasto viene valutato di concerto tra il PdC e l'HD.

Q. IV° - SEGNALAZIONI COMUNICATE ALLA GESTIONE FLOTTA

N°	Treno	Data	Agente	Vett.n°	tipologia (1)	Descrizione	N° riscontro
1	703	05/07	2939423	5	1	GUASTO CLIMA	642/86
2	703	05/07	2939423	1	8	PORTA S2 GUASTA	110 RM 435
3	704	05/07	2939423	4	9	AVARIA GRAVE AI	110 RM 663
4	707	05/07	2935240	5	2	A SEGUITO VE PDC , SMORZATORE SECONDARIO CON PERDITA OLIO	453/98
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

(1) LEGENDA TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

1 RIUTILIZZO COMMERCIALE

2 RODIGGIO

3 CARRELLI

4 TELAIO

5 CASSA

6 IMPIANTO ELETTRICO

7 IMP.PNEUMATICO E FRENO

8 PORTE

9 ANTINCENDIO

0 ALTRO (TCN, ALLARME PASSEGGERI, ...)

Modalità di compilazione della Scheda Convoglio

Quadro IV°: Segnalazioni comunicate alla Gestione Flotta.

In caso di guasto ripristinato a seguito reset/intervento del PdA (o del Personale IMC durante le soste in IMC non assegnatario) si procede ad una nuova registrazione sulla scheda convoglio, ottenendo un nuovo numero di riscontro dalla Postazione PEIF/Sala Operativa (a seconda della tipologia di impianto ripristinato).

Q. IV° - SEGNALAZIONI COMUNICATE ALLA GESTIONE FLOTTA							
N°	Treno	Data	Agente	Vett.n°	tipologia (1)	Descrizione	N° riscontro
1	703	05/07	2939423	5	1	GUASTO CLIMA	642/86
2	703	05/07	2939423	1	8	PORTA S2 GUASTA	110 RM 435
3	704	05/07	2939423	4	9	AVARIA GRAVE AI	110 RM 663
4	707	05/07	2935240	5	2	A SEGUITO VE PDC , SMORZATORE SECONDARIO CON PERDITA OLIO	453/98
5	707	05/07	2935240	5	1	SEGNALAZIONE RIGO 1 GUASTO CLIMA RIPRISTINATO	435/124
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

(1) LEGENDA TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE	
1 RIUTILIZZO COMMERCIALE	6 IMPIANTO ELETTRICO
2 RODIGGIO	7 IMP.PNEUMATICO E FRENO
3 CARRELLI	8 PORTE
4 TELAIO	9 ANTINCENDIO
5 CASSA	0 ALTRO (TCN, ALLARME PASSEGGERI, ...)

Modalità di compilazione della Scheda Convoglio

Registrazione VE e CAP

Quadro VI° e VII°:

Esiti delle visite esterne e dei CAP.

In questi riquadri viene riportato l'esito della visita esterna o del controllo antipattinante.

La Visita Esterna deve essere effettuata anche lato interbinario ove presente opportuno marciapiede o camminamento con intervie in sicurezza. L'effettuazione da un solo lato della Visita Esterna deve essere riportata nel Quadro VI°.

Si precisa che il Personale dei Treni non è responsabile del controllo dei KM, del tempo intercorso dalla precedente visita o CAP, ne' della riprogrammazione della visita dal lato eventualmente non controllato. Tali incombenze sono in carico alla struttura di Gestione Flotta.

TRENITALIA			
Q. VI°			
ESITI DELLE VISITE ESTERNE EFFETTUATE DALL'ADC			
Treno	treno	Esito	Regolare, entrambi i lati • (oppure) Lato SX s.m.t. • (oppure) Lato DX s.m.t.
Data/ora	data		
Matr. AdC	cid		
Treno			
Q. VII°			
ESITI DEI CONTROLLI AP EFFETTUATI DAL PDA			
Treno	treno	Esito	Regolare (oppure) rilevato AP guasto vettura n° ...
Data/ora	data		
Matr. CT	cid		
Treno		Esito	
Data/ora			
Matr. CT			
Treno		Esito	
Data/ora			
Matr. CT			
Treno		Esito	
Data/ora			
Matr. CT			
Treno		Esito	
Data/ora			
Matr. CT			
Treno		Esito	
Data/ora			
Matr. CT			
Treno		Esito	
Data/ora			
Matr. CT			

Frequently Asked Questions

Quadro I° - Chi inizializza la SdC?

Il CT al momento dell'effettuazione del **primo treno commerciale** dopo l'uscita da IMC.

Vanno compilati tutti i campi, eccetto ID Targa che, nel caso in cui mancasse, può essere richiesto alla Postazione 117.

Quadro III° - Limitazioni di velocità?

Il CT compila questa sezione in tutti i casi in cui si rilevino anomalie che comportino una **limitazione di velocità** del convoglio.

Esempio: *limitazione derivante da applicazione DEIF 30 per sfaccettature o serpeggio.*

Si attivano i flussi comunicativi previsti.

Quadro IV° - Numero di Riscontro?

Il CT riceverà un numero di riscontro da inserire su SdC che sarà sempre comunicato da **SO o da Postazione PEIF117**.

- Per **SO** vale lo stesso riscontro comunicato per l'M40 (DEIF 4, 66);
- Per **Postazione 117** sarà comunicato un numero di riscontro specifico per il guasto segnalato.

Frequently Asked Questions – Antipattinante, differenza tra le due attività in carico al PdA



Controllo Antipattinante (CAP)

- **Quando:** Origine corsa per i treni che lo prevedono (IA09) o in caso di riprogrammazione disposta per variazione giro materiali;
- **Esito positivo:** Trascrivere esito su Quadro VII della SdC;
- **Esito negativo:** Contattare HD. Se il guasto non è risolvibile (es. guasto manometri, mancate scariche, ecc.), trascrivere esito negativo su Quadro VII, isolare la vettura dall'azione frenante e compilare Quadro IV (chiamare Postazione 117 per riscontro). Richiedere nuovo Kit.

Verifica in corsa treno dello stato dei dispositivi Antipattinante

- **Quando:** Durante la marcia, prima del termine corsa per tutti i treni;
- **Esito positivo:** Trascrivere su rec@p «Eseguito controllo AP con esito regolare».
- **Esito negativo:** Contattare HD. Se il guasto non è risolvibile, segnalare il guasto su SdC (chiamare Postazione 117 per riscontro) e su LdB elettronico. Avvisare il PdC al fine di prestare maggiore attenzione nell'utilizzo del rubinetto del freno evitando, per quanto possibile, brusche frenate.

NB: Il veicolo verrà isolato dall'azione frenante al riutilizzo successivo, ad eccezione della SP.

Flussi Segnalazioni dal 1° Luglio 2024

Segnalazione PEIF 117

Anormalità relativa ad organi di sicurezza o guasti che possano pregiudicare la prosecuzione del servizio commerciale del convoglio (Es. guasto clima o illuminazione mancante, ...).

Il CT contatta la Postazione PEIF 117.
L'operatore rilascerà un numero di riscontro da inserire nella SdC.
Tel.: 970107554

La segnalazione va trascritta su LdB elettronico e SdC

Esempi di Segnalazione:

- Antipattinante;
- Sfaccettature;
- Rumori anomali;
- CVS;
- Climatizzazione;
- Ecc...

Segnalazione specifica (DEIF 4 porte, DEIF 66 antincendio)

Il CT contatta SO. Flussi invariati.
L'operatore SO rilascerà un numero di riscontro (M40) da inserire su SdC.

La segnalazione va trascritta su LdB elettronico e SdC.

Esempi di segnalazione:

- Porte Salita/Discesa;
- Lateralizzazione;
- Blocco Porte;
- Avaria Sistema AI;
- Ecc...

N.B.: SO da non contattare per segnalazioni trascritte su SdC da treno precedente (ad esempio porta salita già trovata fuori servizio).

Segnalazione Guasto Generico

Anormalità relativa ad organi non di sicurezza (Es. bagno sporco, prese 220V, presenza cane,...)

Il CT contatta SO solo nel caso in cui il guasto è particolarmente rilevante (ad esempio $\frac{3}{4}$ dei WC inutilizzabili).

La segnalazione va trascritta solo su LdB elettronico.

Esempi di segnalazione:

- WC;
- Porte di accesso salone;
- Presa corrente;
- Tavolini;
- Ecc...

Le segnalazioni non devono essere trascritte su Libro di Bordo Cartaceo, salvo buon fine dell'invio tramite LdS

Frequently Asked Questions – Gestione libro di convoglio

- **DOVE TROVO IL LIBRO DI CONVOGLIO?** in cabina di guida a inizio turno o nella carrozza 3 quando avvengono consegne dirette tra PdA
- **DOVE LASCIO IL LIBRO DI CONVOGLIO SE NON HO IL CAMBIO?** in caso di consegne indirette tra PdA, va consegnato al PdC che lo custodisce insieme ai libri della locomotiva.
- **COSA FACCIO SE IN PARTENZA NON E' PRESENTE IL LIBRO DI CONVOGLIO?** A ciascun agente verranno consegnate a cura Impianto Equipaggi schede di convoglio in bianco da utilizzare in caso di mancata presenza del Libro di Convoglio.
 - **Di seguito le modalità operative da adottare in questi casi:**
 1. Il CT Contatta la postazione PEIF 117 per informare della mancanza del libro convoglio e conoscere guasti/limitazioni al materiale come previsto nella Appendice 1 alla PEIF 117
 2. Il CT trascrive i guasti/limitazioni sulla Scheda di Convoglio in suo possesso
 3. Il CT annota su Rec@p la mancanza del Libro di Convoglio.
 4. SO/postazione PEIF organizza il reintegro del Libro di Convoglio nella prima località utile.
 5. CT nel momento in cui riceve il Libro riporta il contenuto della SdC sul LdC inserendo nella riga 1 del quadro IV° **«dati trascritti da SdC non parte del presente LdC»**.
 6. Al rientro in IMC, viene ritirata la scheda non facente parte del libro controllandone la coerenza.