

PEIF n° 42.2

del 01 luglio 2016

In vigore dalle ore 00,01 del 15 luglio 2016

POSTI DI VERIFICA BOCCOLE (PVB) UBICATI IN CORRISPONDENZA DI UN SEGNALE DI POSTO DI BLOCCO INTERMEDIO DI BLOCCO AUTOMATICO O BLOCCO CONTA-ASSI O, SULLE LINEE IN DIRIGENZA LOCALE, DI LOCALITÀ DI SERVIZIO IMPRESENZIABILE

Annulla e sostituisce - Integra	Recepisce
PEIF 42.1 del 13 novembre 2015 <i>Le modifiche apportate rispetto alla PEIF 42.1 sono contrassegnate a margine col simbolo</i>	Prescrizione di Esercizio RFI n° 1834/2014 del 13/08/2014 Disposizione di Esercizio RFI n° 6/2015 del 28/04/2015 Disposizione di Esercizio RFI n° 7/2016 del 26/05/2016
SEZIONE II della PARTE II delle NEAT di Trenitalia	Nota di chiarimento RFI- DTC\A0010\P\2015\0001377 del 14/07/2015 (non distribuita al personale)

1. PRESCRIZIONE

La presente PEIF recepisce la Prescrizione di Esercizio RFI n. 1834/2014 del 13/08/2014 (Allegato 1), parte della Disposizione di Esercizio RFI n. 6/2015 del 28/04/2015 (Allegato 2) e parte della Disposizione di Esercizio RFI n.

7/2016 del 26/05/2016 (Allegato 3), che costituiscono “procedura di interfaccia” ed integrano le procedure per l’esercizio degli Impianti di Rilevamento Temperatura Boccole (NEAT di Trenitalia parte II sezione II), relativamente ai Posti di Verifica Boccole (PVB) ubicati in corrispondenza di un segnale di posto di blocco intermedio di blocco automatico o blocco conta-assi o, sulle linee in dirigenza locale, di località di servizio impresenziabile.

Detti segnali (in corrispondenza dei quali sono ubicati i Posti di Verifica Boccole) portano applicata sullo stante la tabella rettangolare a fondo bianco recante in colore nero la scritta “PVB”, descritta nel punto 7 bis dell’Allegato 1 del Regolamento sui Segnali in uso sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Nel caso di arresto del treno ad un segnale con tabella “PVB”, l’agente di condotta, dopo aver trasmesso con il modulo M40 RTB l’esito delle previste verifiche e i provvedimenti da adottare, dovrà sempre ottenere da parte del DM/DCO l’autorizzazione scritta per azionare l’apposito tasto ubicato in prossimità del segnale e quindi riprendere la corsa con il segnale medesimo disposto a via libera (nota di chiarimento RFI-DTC\A0010\P\2015\0001377 del 14/07/2015, non distribuita al personale).

2. CAMPO D’APPLICAZIONE

La presente PEIF, al pari delle Disposizioni e Prescrizioni di Esercizio di RFI che essa recepisce si applica sull’intera Infrastruttura Nazionale con esclusione delle linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

I riferimenti agli articoli 3 e 4 della Disposizione RFI 48/2001 del 19/11/2001, presenti nella Prescrizione di Esercizio 1834/2014 di RFI, e le modifiche all’articolo 48 e 48ter RS presenti nella Disposizione di RFI 6/2015, e le modifiche 48ter RS presenti nella Disposizione di RFI 7/2016 devono intendersi riferiti agli art. 2.3 e 3 della Sezione II della Parte II delle NEAT di Trenitalia “ESTRATTO DELLA NORMATIVA GENERALE DEI DISPOSITIVI ATTI AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA DELLE BOCCOLE (R.T.B.)”.

In Allegato 2 la parte dell’art 48ter modificato dalla Disp. RFI 7/2016 è stata evidenziata con la dicitura a margine “Modificato da Disp. RFI 7/2016”.

3. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative interessate;
- a Gestione Operativa e Riprogrammazione ed a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi interessati.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

4. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.						
	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3						
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D									
	55.3	55.3	42.1	16.4									
Verifica	A	B	C										
	---	---	---										
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.												

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	A5	B1	B2	
	55.3	55.3	55.3	16.4	55.3	
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1		
	55.3	55.3	16.4	16.4		
Verifica	VE-V	VE-M	VE-S			
	---	---	---			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.					

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

(*) eccezioni

PEIF 44.2 PdC/RIF della Struttura DPLH – Sviluppo Servizio ETR 1000



Direzione Tecnica
Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 13/8/2014
RFI-DTCA0011\P\2014\0001834

DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE

DIREZIONE SICUREZZA DI
RETE
SEDE

DIREZIONI DIRETTRICE
TUTTE

ITALFERR
ROMA

IMPRESE FERROVIARIE IN
POSSESSO DI CERTIFICATO
DI SICUREZZA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

p.c. AGENZIA NAZIONALE PER
LA SICUREZZA DELLE
FERROVIE
Piazza della Stazione n° 45
50123 FIRENZE

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Norma di interfaccia. “Impianti RTB. Ubicazione del posto di verifica boccole sulle linee con Blocco Elettrico Automatico”.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 9 agosto 2012, emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente l’emanazione delle “Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”, del “Regolamento per la circolazione ferroviaria” e delle “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 relativa al riordino delle norme di esercizio;

VISTA la Disposizione 48 del 09 novembre 2001 concernente “Normativa per l’esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura boccole (RTB)”;



VISTA la nota ANSF 7300/2013 del 15710/2013 inerente le “raccomandazioni della DG per le Investigazioni Ferroviarie a seguito dello svio treno merci 57369;
VISTA la relazione di sicurezza RFI-DTC-NCR\A0011\P\2014\0001897 del 23/5/2014 elaborata ai sensi della procedura RFI SDR SIGS P 22 13;

si prescrive quanto segue.

1) Collegamento di allarme RTB con segnale di PBA

Ad integrazione di quanto stabilito al comma 3 articolo 3 della Disposizione 48/2001 del 19/11/2001 riguardante la “Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura boccole (RTB)”, sulle linee con Blocco Elettrico Automatico, il collegamento tra il posto di rilevamento della temperatura delle boccole o degli assi frenati ed il segnale di una località di servizio a valle, può essere realizzato anche con il segnale di un Posto di blocco intermedio (PBA), al quale, pertanto, viene associata la funzione di Posto di Verifica Boccole (PVB) .

In tal caso, ad integrazione dell'art. 48/5 del Regolamento sui Segnali (RS), il posto di verifica boccole assume la caratteristica di “punto singolare della linea”.

Per l'individuazione del PBA con cui realizzare il suddetto collegamento dovranno essere attuati gli stessi criteri stabiliti nel suindicato comma della Disp. 48/2001, tenendo presente, inoltre, che, allo scopo di far effettuare in sicurezza gli accertamenti tecnici da parte dell'agente di condotta, l'area in cui ricade il PBA sede di verifica boccole dovrà risultare adeguata dal punto di vista dimensionale, dell'agibilità del luogo e delle necessarie condizioni di visibilità.

Tra il posto di rilevamento ed il PBA sede di verifica boccole possono ricadere eventuali altri PBA, ma non altre località di servizio interposte.

In caso di guasto, per la messa fuori servizio dell'impianto RTB, è realizzato un apposito tasto per escludere il collegamento di allarme con i segnali, ubicato in garitta di linea, il cui accesso è consentito al solo personale della manutenzione. L'agente della manutenzione che utilizza tale tasto deve darne conferma scritta al DM/DCO.

2) Caratteristiche di esercizio

Per l'individuazione sul posto del PBA con associata funzione di Posto di Verifica Boccole, sullo stante del segnale dovrà essere applicata una tabella rettangolare a fondo bianco, recante in colore nero la scritta “PVB”.



Inoltre, il carattere di permissività di detto segnale deve essere attribuito temporaneamente; pertanto, il segnale dovrà essere sussidiato dalla lettera luminosa “P”.
In caso di rilevamento di allarme RTB, il segnale si disporrà a via impedita e la lettera



“P” si spegnerà, fornendo quindi al segnale stesso la caratteristica di imperatività.

A seguito dell'arresto del treno e delle previste operazioni di verifica, l'agente di condotta, dopo aver trasmesso con il modulo M40 RTB i provvedimenti da adottare al DM della successiva stazione o, sulle linee in telecomando, al DCO, potrà riprendere la corsa previa autorizzazione scritta e dovrà azionare l'apposito tasto posto in prossimità del segnale medesimo per permettere la disposizione a via libera del segnale.

3) Guasti al blocco automatico e al segnale

In caso di guasto al blocco automatico e conseguente istituzione del blocco telefonico, in relazione alla permissività temporanea del segnale con associata funzione di PVB, l'esonero dal rispetto del segnale (prescrizione n.10 del mod. M40 DL e n.9 del mod. M40 Telec) è valido solo se il segnale stesso mantiene il carattere di permissività (lettera “P” accesa).

Con segnale disposto a via impedita, in caso di spegnimento della lettera “P” luminosa per guasto, il DM/DCO, accertato che non sia presente un allarme RTB, dovrà prescrivere di considerare il segnale disposto a via impedita con lettera “P” accesa a luce fissa e successivamente adottare le procedure previste dall'art. 48 comma 3 del RS.

4) Treni con associato allarme della temperatura delle boccole

Le norme da osservare in caso di presenza di treni con allarme della temperatura delle boccole sono le medesime previste dalla citata Disposizione 48/2001, all'art. 4:

- nel caso di posto di controllo in stazione presenziata da DM, quelle previste al comma 1, ad eccezione dell'azionamento del tasto per la disposizione a via libera del segnale con collegamento di allarme, che deve essere effettuato dall'agente di condotta;
- nel caso di posto di controllo nel posto centrale DCO, quelle previste al comma 2.

5) Indicazione sui Fascicoli Linea

I punti singolari della linea di posto verifica boccole, associati ai segnali di PBA, devono essere indicati sugli FL interessati.

6) Disposizioni finali

Il contenuto della presente prescrizione costituisce “norma di interfaccia” fra RFI e le imprese ferroviarie circolanti sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Le Imprese Ferroviarie e le strutture periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Sistemi di Gestione della Sicurezza, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione.

La presente prescrizione, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato .pdf sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD RFI,

Giovanni Costa

Allegato 2



Official Global Rail Carrier



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 06 del 28 APR. 2015

**“Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali
in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale”.**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

ESTRATTO

All'articolo 48 ter sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il comma 12 è così sostituito:*

12. Ai segnali muniti di lettera luminosa “A” può essere assegnata, previa autorizzazione dell'Unità centrale competente, anche la funzione o la protezione di punti singolari della linea diversi dai raccordi (posto di verifica boccole, zona soggetta a caduta massi).

- *Il comma 13 è così sostituito:*

13. Nell'orario di servizio deve essere riportata l'indicazione che i segnali di cui ai commi 10, 11 e 12, oltre alla funzione di blocco, associano anche altre funzioni (posto di verifica boccole, protezione raccordo in linea, protezione zona caduta massi).

- *Il primo capoverso del comma 14 è così sostituito:*

14. Un segnale di protezione di una stazione a via impedita con lettera “D” accesa a luce fissa impone all'agente di condotta, dopo la fermata, l'obbligo di riprendere la corsa procedendo con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo e di mettersi in condizione di rispettare il successivo segnale di partenza. L'agente di condotta inoltre deve effettuare d'iniziativa la marcia a vista specifica, disciplinata dalle apposite norme, in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale stesso.

- *Il primo capoverso del comma 15 è così sostituito:*

15. Un segnale a via impedita con lettera “A” accesa a luce fissa impone all'agente di condotta, dopo la fermata, l'obbligo di riprendere la corsa, tenendo presente che esiste la via libera di blocco elettrico, e di procedere con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza qualora si tratti di un segnale di una località di servizio (partenza di stazione, protezione di bivio, ecc.). L'agente di condotta inoltre deve effettuare d'iniziativa la marcia a vista specifica, disciplinata dalle apposite norme, in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale stesso.

11/12/2017

11/12/2017

- Il comma 17 è così sostituito:

17. Per il superamento di un segnale di posto di blocco intermedio a via impedita e con lettera “A” spenta, anche di quelli a cui è associata la funzione o la protezione di punti singolari della linea (posto di verifica boccole, raccordo, zona soggetta a caduta massi), l’agente di condotta, trascorsi 3 minuti dall’arresto del treno e, solo sulle linee con blocco elettrico manuale, dopo aver accertato anche l’impresenziamento dell’impianto, dovrà comunicare in ogni caso con il Dirigente della stazione successiva che autorizzerà il proseguimento del treno con le specifiche modalità previste dalle Istruzioni di servizio o, se trattasi di segnale con funzione di posto di verifica boccole o di protezione di zona caduta massi, con le norme specifiche emanate dall’Unità centrale competente o riportate nell’orario di servizio.

Se trattasi di segnale con funzione di posto di verifica boccole, in caso di spegnimento della lettera “A” luminosa per guasto, il Dirigente, espletati gli accertamenti del caso, dovrà autorizzare con prescrizione il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera “A” spenta da considerare accesa a luce fissa, esonerando l’agente di condotta dall’eseguire la visita al materiale (2).

(2) “Proseguite dal PBI n° ... con segnale disposto a via impedita con lettera “A” da considerare accesa a luce fissa. Nessun allarme RTB associato a vostro treno. Siete esonerato dall’eseguire la visita al materiale o, se lo spegnimento della lettera A sia dovuto al rilevatore RTB guasto di cui non sia avvenuta l’esclusione del collegamento di allarme con il segnale, RTB km ... guasto. Siete esonerato dall’eseguire la visita al materiale”.

Modificato da Disp. RFI
7/2016

All’Allegato n. 1 – Segnaletica complementare sono apportate le seguenti modifiche:

- È inserito il seguente nuovo punto 7 bis:

7 bis) TABELLA PER POSTO DI VERIFICA BOCCOLE UBICATO IN CORRISPONDENZA DEL SEGNALE DI UN POSTO DI BLOCCO INTERMEDIO O DI LOCALITÀ DI SERVIZIO IMPRESENZIABILE

Tabella rettangolare a fondo bianco, recante in colore nero la scritta “PVB”, applicata sullo stante di un segnale di posto di blocco intermedio di BA o di Bca o, sulle linee a dirigenza locale, di località di servizio impresenziabile.

Indica che al segnale è associata la funzione di posto di verifica boccole.



Allegato 3



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° **07** del **26 MAG. 2016**

**“Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali in uso
sull’infrastruttura ferroviaria nazionale”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

ESTRATTO

All’articolo 48 ter è apportata la seguente modifica:

- *Il secondo capoverso del comma 17 è così sostituito:*

Inoltre, se trattasi di segnale con funzione di posto di verifica boccole, in caso di spegnimento della lettera “A” luminosa per guasto e in assenza di allarme RTB, il Dirigente dovrà integrare le prescrizioni necessarie per il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera “A” spenta, esonerando l’agente di condotta dall’eseguire la visita al materiale (1).

(1) *«Nessun allarme RTB associato a vostro treno (oppure RTB km ... guasto). Siete esonerato dall’eseguire la visita al materiale».*