

PEIF n° 49.4

del 26 luglio 2024

PROCEDURA DI UTILIZZO TELETERMOMETRI PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELLE BOCCOLE A SEGUITO DI ALLARME RTB

In vigore dalle ore 00:01 del 01 agosto 2024

Annulla e sostituisce	Integra
PEIF 49.3 del 10 luglio 2020 Le modifiche rispetto alla PEIF 49.3 sono riportate a margine col simbolo	▪ Disp. RFI 16/2023 ▪ MM IRTB

PREMESSA

La presente PEIF trova applicazione nell'ambito dei controlli da effettuare da parte del Personale di Condotta nei casi di segnalazione di allarme RTB.

In particolare sono disciplinate le procedure di dettaglio per:

- l'utilizzo dei teletermometri nella verifica delle condizioni di stato delle boccole;
- la determinazione delle condizioni di ripresa della marcia in funzione dei valori delle temperature rilevate;
- l'attivazione dei flussi informativi con il Regolatore della Circolazione e le Sale Operative.

Per l'esecuzione dei controlli Trenitalia ha previsto di dotare tutti i convogli di teletermometri, atti al rilevamento della temperatura delle boccole, per la gestione delle condizioni di ripresa della marcia.

La presente PEIF non si applica ai mezzi dotati di dispositivo rilevatore a soglia di temperatura, per i quali valgono le procedure ed i limiti stabiliti dalla relativa manualistica.

1. UTILIZZO DEL TELETERMOMETRO

1.1 – Istruzioni d'uso del teletermometro

È cura delle Strutture di appartenenza del personale assicurare le necessarie informazioni per il corretto utilizzo dei teletermometri.

1.2 – Modalità di effettuazione della misura.

Per la rilevazione della temperatura della boccola occorre puntare il teletermometro sulla parte superiore della boccola che corrisponde alla zona di massimo carico (vedi esempi seguenti) ed effettuare la misura.

Evitare di puntare il teletermometro in corrispondenza di staffe, alette, molle, ammortizzatori, ecc.

Locomotive



Carrozze



Mezzi Leggeri



ETR



1.3 – Verifica delle condizioni di stato delle boccole.

Con riferimento agli obblighi di cui al Manuale di Mestiere MM IRTB (Istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati "Impianti RTB"), ricevuta la comunicazione mediante M40 RTB ¹ (Allegato 1), l'AdC procederà alla visita delle boccole utilizzando il teletermometro con le modalità di seguito riportate. L'AdC deve preliminarmente verificare accuratamente sul modulo ricevuto da RFI se l'allarme è riferito a RTB o a RTF. In caso di dubbio telefonare al DCO/DM. Se trattasi di allarme RTF deve essere applicato il percorso di controllo previsto per questo tipo di allarme.

a. In caso di **Allarme Selettivo**

- Portarsi alla/e boccola/e oggetto di segnalazione di allarme ed eseguire la misurazione della temperatura della/e boccola/e interessata/e secondo le modalità del punto 1.2.
- Utilizzare la stessa come riferimento per la gestione dell'eventuale ripresa della marcia come specificato al successivo punto 2.

b. In caso di **Allarme non Selettivo**

Il controllo di tutte le boccole del treno da entrambi i lati dovrà essere effettuato eseguendo la misura con teletermometro come specificato al punto 1.2. Se nello svolgimento del controllo viene individuata una o più boccole con temperatura $\geq 60^{\circ}\text{C}$ si procederà come nel precedente caso a.

Nel caso in cui non vengano rilevate temperature anormali, per la ripresa della marcia dovrà essere rispettato quanto attualmente previsto dal MM IRTB. In ogni caso deve essere fatta comunicazione registrata alla Sala operativa competente.

¹ Per ciascun modulo M. 40 RTB, sono previste due versioni:

- M. 40 RTB/1, ad uso dell'AdC o del personale di stazione (DM o AI);
- M. 40 RTB/2, ad uso del DCO/DM.

I moduli M. 40 RTB/1 devono essere utilizzati dall'AdC in caso di consegna diretta o in caso di trasmissione a distanza, nonché dal personale di stazione in caso di consegna diretta all'AdC.

2. CONDIZIONI DI RIPRESA DELLA MARCIA IN FUNZIONE DELLE TEMPERATURE RILEVATE

A seguito del rilevamento eseguito, la prosecuzione della marcia del treno è condizionata dalla temperatura rilevata sulle boccole oggetto di allarme o di indagine; di seguito vengono specificati i criteri che devono essere utilizzati:

Caso 1:

Temperatura massima rilevata $T < 60^{\circ}\text{C}$

PROSEGUIRE IL SERVIZIO SENZA LIMITAZIONE DI VELOCITA'

Nel caso di allarme non selettivo il proseguimento avverrà con le modalità richiamate al punto 1.3.b.

Caso 2

Temperatura massima rilevata $60^{\circ}\text{C} \leq T < 80^{\circ}\text{C}$: in questo caso occorre procedere alla verifica di temperatura delle altre boccole sullo stesso lato del veicolo². Se tutte le boccole sono al di sotto degli 80°C ed il ΔT tra la massima e la minima temperatura rilevata sulle boccole è al di sotto dei 20°C

PROSEGUIRE IL SERVIZIO SENZA LIMITAZIONE DI VELOCITA'.

Qualora su due o più boccole sia stata rilevata una temperatura massima maggiore di 60°C , prima di riprendere la marcia, l'AdC dovrà eseguire una verifica della sfrenatura del veicolo.

Caso 3:

Temperatura massima rilevata $80^{\circ}\text{C} \leq T < 90^{\circ}\text{C}$

oppure

Temperatura massima rilevata $60^{\circ}\text{C} \leq T < 80^{\circ}\text{C}$ e $\Delta T \geq 20^{\circ}\text{C}$ tra la massima e la minima temperatura sulle boccole del rotabile sul lato del riscaldamento¹

PROSEGUIRE LA MARCIA AL FINE DI LIBERARE LA LINEA fino al 1° posto di servizio atto al ricovero del treno, nel quale i veicoli interessati possano

² Nel caso di carrelli Jakobs la misura viene estesa ai due carrelli contigui a quello dove si è verificata la sovratemperatura

essere scartati dalla composizione o dove il convoglio possa rimanere fino all'intervento di recupero, rispettando le seguenti prescrizioni:

- velocità massima 20 Km/h;
- presenziamento (se possibile) dei veicoli interessati;
- durante il percorso, dopo una percorrenza di 5 Km e successivamente di ulteriori 10 Km, arrestare il convoglio e procedere ad una nuova misurazione delle temperature della/e boccola/e interessata/e a seguito della quale:
 - la temperatura rimane $<90^{\circ}\text{C}$: proseguire fino al ricovero del materiale alle stesse condizioni;
 - la temperatura è $\geq 90^{\circ}\text{C}$: Richiedere intervento del carro soccorso precisando che il materiale non può essere spostato.

Caso 4:

Temperatura massima rilevata $T \geq 90^{\circ}\text{C}$

Richiedere l'intervento del carro soccorso precisando che il materiale non può essere spostato.

3. COMUNICAZIONI CON IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E LA SALA OPERATIVA

Dopo aver eseguito le misurazioni necessarie l'AdC deve comunicare al Regolatore della Circolazione le condizioni di ripresa della marcia.

3.1 – Nel caso in cui le condizioni siano quelle previste al caso 3 del precedente punto 2, la prima località utile per lo scarto del veicolo o fermo del treno deve essere concordata fra il Regolatore della Circolazione e la Sala Operativa competente.

3.2 – Le temperature rilevate dall'AdC devono essere, dallo stesso, trascritte sul mod. M.40 RTB e comunicate a mezzo fonogramma, indicando anche il numero del veicolo e la boccola interessata, alla Sala Operativa competente che ne effettuerà direttamente la registrazione.

4. INDICAZIONI COMPLEMENTARI

4.1 – Il teletermometro è una dotazione del convoglio e viene consegnato agli AdC con le modalità stabilite dalle Direzioni di Business. Il Personale di condotta ha l'obbligo di utilizzarlo secondo quanto previsto dalla presente PEIF

e di custodirlo nel rispetto della normativa vigente avendo cura dell’oggetto e dei relativi accessori (chiusura porte esterne a chiave, ecc.).

All’atto della presa in consegna del mezzo, il Personale di Condotta è tenuto a verificare la presenza del teletermometro.

Nel caso in cui ne venga rilevata l’assenza o, durante l’utilizzo, si evidenzia un’anormalità allo stesso deve essere data comunicazione alla Sala Operativa competente e riportata l’anormalità sui Libri di Bordo.

4.2 – In caso di mancanza del teletermometro o guasto allo stesso, il mezzo può essere ugualmente utilizzato ma in caso di allarme RTB gli accertamenti dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal MMIRTB.

4.3 Gli eventuali controlli svolti successivamente da parte della verifica, sono eseguiti in un altro contesto con le modalità previste dal MMV.

ALLEGATO 1

M. 40 RTB/1 A

(ricevuto dal DCO o DM o AI)

Data

N° / del DCO/DM (1)

Ora di trasmissione

Il DCO/DM (1) dà avviso all'Agente di condotta del treno fermo al segnale di
di che il Posto di Rilevamento RTB al km al transito del vostro treno ha segnalato:

BOCCOLE CALDE					
A)	allarme (2)	asse n°	boccola (3)	s.m.t. (1)	
B)	allarme (2)	asse n°	boccola (3)	s.m.t. (1)	
C)	allarme (2)	asse n°	boccola (3)	s.m.t. (1)	
D)	allarme (2)	asse n°	boccola (3)	s.m.t. (1)	
E)	allarme (2)	asse n°	boccola (3)	s.m.t. (1)	
ASSI FRENATI					
A)	allarme	asse n°	frenato	(1)	
B)	allarme	asse n°	frenato	(1)	
C)	allarme	asse n°	frenato	(1)	
D)	allarme	asse n°	frenato	(1)	
E)	allarme	asse n°	frenato	(1)	
— allarme NON SELETTIVO (1)					
SOSPESA CIRCOLAZIONE SUL/SUI BINARIO/I ATTIGUO/I (1) (4)					
RTB km; km; km; (eventualmente indicare i tratti di linea interessati) GUASTO/I (1)					
RTB km..... GUASTO: SIETE ESONERATO DALL'ESEGUIRE VISITA/ACCERTAMENTO AL MATERIALE (1)					

Cognome del DCO/DM (1)

Firma del DM/AI (1)

Firma dell'Agente di condotta

N° /

M. 40 RTB/1 B

(trasmesso dall'Agente di condotta)

Data

N° / (dell'AdC)

Ora di trasmissione

In seguito a visita/accertamento del materiale:

veicoli (5) A) B) C) D) E) (1)

L'Agente di condotta comunica di proseguire la corsa alle seguenti condizioni:

- senza limitazioni di velocità. (1)
- con limitazione di velocità a km/h fino a (1)
- previo scarto veicolo/i (5) a (1)
- con richiesta di visita nella prima località di servizio idonea per effettuare la verifica tecnica. (1)

L'Agente di condotta comunica:

- nulla osta per quanto di competenza alla ripresa della circolazione sul/sui binario/i attiguo/i. (1)

Firma dell'Agente di condotta

Cognome del DCO/DM (1)

N° /

(1) Depennare quanto non occorre.

(2) Specificare il tipo di allarme: ASSOLUTO, RELATIVO, CALDISSIMO.

(3) Specificare l'ubicazione, destra, sinistra o entrambe senso marcia treno (s.m.t.).

(4) Da notificare a cura del DCO/DM su esigenza dell'AdC SOLO DOPO aver sospeso la circolazione sul/sui binario/i attiguo/i. Tale sospensione della circolazione non occorre in caso di visita/accertamento boccole/assi frenati lato opposto interbinario.

(5) Specificare il N° di servizio.

M. 40 RTB/2 A

(Trasmesso dal DCO o DM)

Per compilazione mod. M125 RTB

Data

N° / del DCO/DM (1)

Ora di trasmissione

Il DCO/DM (1) dà avviso all'Agente di condotta del treno fermo al segnale di
di che il Posto di Rilevamento RTB al km al transito del vostro treno ha segnalato:

BOCCOLE CALDE						
A)	allarme (2)		asse n°	boccola (3)		s.m.t.(1)
B)	allarme (2)		asse n°	boccola (3)		s.m.t.(1)
C)	allarme (2)		asse n°	boccola (3)		s.m.t.(1)
D)	allarme (2)		asse n°	boccola (3)		s.m.t.(1)
E)	allarme (2)		asse n°	boccola (3)		s.m.t.(1)
ASSI FRENATI						
A)	allarme	asse n°	frenato	(1)		
B)	allarme	asse n°	frenato	(1)		
C)	allarme	asse n°	frenato	(1)		
D)	allarme	asse n°	frenato	(1)		
E)	allarme	asse n°	frenato	(1)		
— allarme NON SELETTIVO. (1)						

SOSPESA CIRCOLAZIONE SUL/SUI BINARIO/I ATTIGUO/I. (1) (4)

RTB km; km; km;
(eventualmente indicare i tratti di linea interessati) GUASTO/L. (1)

RTB km..... GUASTO: SIETE ESONERATO DALL'ESEGUIRE VISITA/ACCERTAMENTO AL MATERIALE. (1)

Firma del DCO/DM (1)

.....

Cognome dell'Agente di condotta

.....

N° /

M. 40 RTB/2 B

(Ricevuto dall'Agente di condotta)

Data

N° / dell'AdC

Ora di trasmissione

In seguito a visita/accertamento del materiale:

veicoli (5) A) B) C) D) E) (1)

L'Agente di condotta comunica di proseguire la corsa alle seguenti condizioni:

- senza limitazioni di velocità. (1)
- con limitazione di velocità a km/h fino a (1)
- previo scarto veicolo/i (5) a (1)
- con richiesta di visita nella prima località di servizio idonea per effettuare la verifica tecnica. (1)

L'Agente di condotta comunica:

- nulla osta per quanto di competenza alla ripresa della circolazione sul/sui binario/i attiguo/i. (1)

Cognome dell'Agente di condotta

.....

Firma del DCO/DM (1)

.....

N° /

(1) Depennare quanto non occorre.

(2) Specificare il tipo di allarme: ASSOLUTO, RELATIVO, CALDISIMO.

(3) Specificare l'ubicazione, destra, sinistra o entrambe senso marcia treno (s.m.t.).

(4) Da notificare a cura del DCO/DM su esigenza dell'AdC SOLO DOPO aver sospeso la circolazione sul/sui binario/i attiguo/i. Tale sospensione della circolazione non occorre in caso di visita/accertamento boccole/assi frenati lato opposto interbinario.

(5) Specificare il N° di servizio.

5. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r. v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMA assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dalla COCS 66/DT r. v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r. v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA) 2.

La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r. v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative/Presidi delle Direzioni di Business;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F. to Fabrizio Zamagni

Tabella

Personale in possesso di abilitazioni/competenze di cui al D. Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 nonché Reg. (UE) 773/2019 e s.m.i. destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	20.2	20.2	20.2		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	--	--			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	--	--	--	--	20.2
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	--				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.