


8-kanałowy termometr z alarmem i wyświetlaczem LCD



Pobierz PDF







Układ służy do monitorowania temperatury w ośmiu punktach jednocześnie za pomocą czujników typu DS18B20. Dla każdego czujnika możemy zadeklarować temperaturę alarmową, a o jej zaistnieniu poinformuje nas wbudowany sygnalizator akustyczny.

Właściwości


- 8 kanałów pomiarowych
- zakres pomiaru temperatur: -55°C do +125°C
- dokładność pomiaru: ±0.5°C (-10°C...+85°C), ±2°C (-55°C...+125°C)
- rozdzielczość odczytu: 0.1°C w całym zakresie
- sygnalizacja osiągnięcia zadanej temperatury minimalnej albo maksymalnej
- zasilanie: 7...16VDC / 0.2A

Opis układu

Schemat ideowy termometru pokazano na rysunku 1. Praca termometru steruje mikrokontroler ATMEGA8 taktowany wewnętrznym sygnałem zegarowym. Urządzenie powinno być zasilane napięciem stałym o wartości 7...16V doprowadzonym do złącza X1 Dioda D1 zabezpiecza układ przed niewłaściwą polaryzacją napiecia wejściowego. Stabilizator U2 dostarcza napięcia 5V a elementy C1...C4 zapewniają odpowiednia filtrację tego napięcia. Wyniki pomiarów wyświetlane są na wyświetlaczu LCD o organizacji znaków 4×16. Dzięki zastosowaniu wyświetlacza tego typu możliwe jest wyświetlanie wszystkich parametrów jednocześnie i to zarówno podczas normalnej pracy – odczyt zmierzonych temperatur, jak i w czasie ustawiania kryteriów alarmu. Linie danych wyświetlacza LCD dołączone

zostały do portów PB0...PB5 mikrokontrolera. Wskazania temperatur aktualizowane są co 2 sekundy. Sterowanie podświetlaniem wyświetlacza odbywa się za pomocą sygnału PWM za pośrednictwem tranzystora T1. Na potrzeby wprowadzania nastaw i konfiguracji, termometr wyposażono w przyciski S1..S3. Role sygnalizatora osiągnięcia zadanej temperatury pełni brzęczyk z generatorem. Do złącza WYJŚCIE można dołączyć dowolny inny sygnalizator w postaci diody LED czy przekaźnika 5V. Każdy z ośmiu czujników temperatury dołączony został do osobnego wyprowadzenia mikrokontrolera. Dziki takiemu rozwiązaniu czujniki są gotowe do pracy zaraz po podłączeniu i nie ma konieczności rejestracji ich numerów seryjnych.

1




Rys. 1 Schemat ideowy termometru


Montaż i uruchomienie

Układ zmontowany został na jednostronnej płytce drukowanej o wymiarach 61×96mm, której schemat montażowy pokazano na rysunku 2. Montaż termometru wykonujemy typowo poza wyświetlaczem LCD, który należy wlutować od strony druku. Sposób montażu wyświetlacza LCD pokazano na fotografii 2. Prawidłowo zmontowany układ nie wymaga żadnych czynności uruchomieniowych i po dołączeniu czujników może od razu rozpoczać prace.



Rys. 2 Schemat montażowy










Fot. 2 Sposób montażu wyświetlacza

Czujniki temperatury należy dołączyć do płytki drukowanej łącząc ich zewnętrzne wyprowadzenia do punktu oznaczonego jako "GND" a środkowe wyprowadzenie do punktu oznaczonego T1...T8. Układ przeszedł pozytywne testy z przewodem o długości 30m. Jeżeli będziemy dokonywać pomiarów temperatury jedynie powietrza, to wystarczy osłonić czujniki przed ewentualnymi wpływami czynników atmosferycznych lub uszkodzeniem mechanicznym za pomocą rurki termokurczliwej. Przy pomiarach temperatury cieczy, należy zadbać o solidnie

zabezpieczenie czujnika i jego styków przed wilgocią. Najłatwiej można to zrobić poprzez umieszczenie układu DS1820 w aluminiowej rurce i zalanie go na przykład klejem dwuskładnikowym lub żywicą epoksydową.


Gdy czujniki mamy już połączone z płytką, dołączamy zasilanie i regulujemy kontrast wyświetlacza za pomocą potencjometru PR1. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat powitalny, oraz po chwili wszystkie aktualnie odczytane temperatury - rysunek 3.



Rys. 3

W przypadku dołączenia mniejszej ilości czujników na wyświetlaczu w danym miejscu nie zostanie


wyświetlona żadna wartość, pozostanie puste pole – rysunek 4.



Rys. 4

Migająca ikona w lewym górnym rogu wyświetlacza sygnalizuje pracę termometru. Obsługa urządzenia jest łatwa i intuicyjna a odbywa się za pomocą trzech przycisków.

Aby ustawić kryterium alarmu dla konkretnego czujnika naciskamy przycisk S1 lub S3 i ustawiamy strzałkę przy konkretnej wartości (rysunek 5) aby zatwierdzić wybór naciskamy przycisk S2.



Rys. 5

Efektem będzie wejście do ustawień alarmu - rys.6. Obok wartości MIN i MAX które oznaczać będą temperature przy której ma nastąpić sygnalizacja akustyczna wyświetlana jest również wartość aktualnej temperatury. W pierwszej kolejności ustawiamy temperaturę MAX, dokonując jej zmian przyciskami S1 i S3.



Naciśniecie przycisku S2 powoduje zatwierdzenie ustawionej wartości i przejście do ustawiania temperatury MIN. Zmian temperatury minimalnej dokonujemy analogicznie. Po zatwierdzeniu ustawień przyciskiem S2, wartości MIN i MAX zostaną zapisane do pamieci i termometr powróci do wyświetlania aktualnych temperatur. Po około 20 sekundach

podświetlenie wyświetlacza zostanie delikatnie przygaszone. W przypadku wykrycia na konkretnym czujniku wartości temperatury wcześniej ustalonej jako minimalna albo maksymalna dana wartość zacznie migać oraz po upływie około 5 sekund zostanie uruchomiony sygnał dźwiękowy.



Przykład zabezpieczenia czujnika

Wykaz elementów

Rezvstorv:

R1, R2:	4,7kΩ
RN1:	RPACK 8×3,3kΩ
RN2:	RPACK 4×10kΩ
PR1:	potencjometr montażowy 10kΩ
Kondensatory	y:
C1, C2:	100uF/25V
C3, C4:	100nF
Półprzewodn	iki:
U1:	ATMEGA8A
U2:	7805
D1:	1N4007

	wyświetlacz LCD 4×16
T1, T2:	BC557 lub podobny
Czujniki temperatury	DS18B20 – 8szt
Pozostałe:	
S1-S3:	mikroswitch
BZ1:	Piezo z generatorem 5V
Złącza ARK2 – 10szt	
Listwa goldpin 1×16	




AVT SPV Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11 03-197 Warszawa kity@avt.pl

Wsparcie: serwis@avt.pl





AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne moga spowodować uszkodzenie urządzenia oraz

narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.
Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one

używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami