

SMS Alarm Manuál

Základné použitie

Zariadenie funguje výhradne cez SMS.

Inicializačný proces je signalizovaný vstavanou LED diódou. Ak sa počas inicializácie vyskytne chyba dióda zostane svietiť. Ak proces prebehol správne zabliká 10-krát a zariadenie je pripravené na použitie.

Inicializačná SMS

Po spustení a úspešnej inicializácii je nutné odoslať do zariadenia inicializačnú SMS v tvare +123123123123 – 0000, kde 0000 je ľubovoľný 4 miestny pin použitý pri ovládaní alarmu.

Inicializačná SMS nemusí byť odoslaná z rovnakého čísla, aké je uvedené v tele správy, ale zariadenie od jej prijatia bude komunikovať iba s číslom z tela správy.

Komunikačné SMS

Ako odpoveď na úspešné nastavenie komunikácie zariadenie posiela SMS: SMS
ALARM, send: #GPS to get position | #ALARM to trigger alarm

Táto SMS je odoslaná vždy, keď sa zariadenie dostane do základnej polohy.

Zariadenie používateľovi vždy uvedie dostupné odpovede na aktuálny stav. Ak je odpoveď v zlom formáte zariadenie takúto SMS ignoruje.

#GPS => NO GPS, last known: [posledná známa poloha alebo prázdne pole] / GPS súradnice

#ALARM => ALARM TRIGGERED, after GPS SMS, send password to deactivate

Hardware

Zariadenie je zložené z 5 častí

- Arduino Uno
- GPS/GPRS modul
- Relé
- Senzor
- Sim Karta (bez pinu)

Relé a senzor môžu byť zamenené za adekvátne vstupné/výstupné zariadenia (digitálny vstup, digitálny výstup)

Riešenie problémov

Odporúča sa sledovať zariadenie až do výmeny inicializačných SMS. Sledovanie vstavanej LED a RX/TX LED na Arduinoe.

Ak nie je prijatá žiadna správa, ale mala by byť, treba poslednú SMS s príkazom odoslať znova.

Arduino odosiela správy na USB Serial Port (9600b) na sledovanie činnosti pri riešení problémov. Modul potrebuje samostatný prívod el. energie. Dostatočné napájanie indikujú silnejšie svietiace LED na module.