

MANUAL DE SALA DE MÁQUINAS ? GENERADOR DIÉSEL Nº1

Documento: ENG-GEN-01

Versión: 1.4

Zona: Maquinaria / Electricidad

Criticidad: HIGH

1. Datos generales

Generador diésel principal Nº1. Potencia nominal 450 kW. Tensión 440 V / 60 Hz.

2. Arranque normal

1. Verificar nivel de aceite lubricante en la marca de operación.
2. Verificar nivel de agua de refrigeración en el expansor.
3. Abrir válvula de combustible de alimentación.
4. Verificar presión de aire de arranque ? 25 bar.
5. Seleccionar modo LOCAL o REMOTO en el panel.
6. Pulsar START y verificar que la tensión y frecuencia entran en rango en ? 30 s.
7. Cerrar el interruptor de generador solo tras sincronización correcta.

PRECAUCIÓN: No operar el generador con presión de aceite inferior a 2.5 bar en caliente.

3. Parada de emergencia

1. Pulsar EMERGENCY STOP en el panel local o desde el puente de máquinas.
2. Verificar cierre de combustible.
3. Investigar la causa antes de rearrancar.
4. Registrar el evento en el libro de máquina.

4. Alarmas frecuentes

| Código | Significado | Acción |

| FO-12 | Baja presión combustible | Verificar filtros y bomba de transferencia |

| LO-03 | Baja presión aceite | Parar si no se recupera en 10 s |

| WT-07 | Alta temperatura agua | Reducir carga y verificar circuito de mar |

| P-255 | Fallo sincronización | No cerrar breaker; revisar AVR |