# Podstawowa Konfiguracja Routera/ Przełącznika

# Scenariusz/Wstęp

# 1.1. Opis dostępnych trybów konsoli CLI routera i przełącznika (command line interface)

Poniższe przykłady będą realizowane na routerze, jednakże 'idea' trybów jest identyczna na przełączniku.

Po załadowaniu IOS-u lub po ponownym połączeniu się do CLI pojawia się konsola użytkownika - shell (ang. user EXEC), identyfikowana przez '**prompt string**' >

Router>

Przejście do podstawowego shell-a administracyjnego (*ang. privileged EXEC*) identyfikowany przez 'prompt string' #, wykonuje się przez wpisanie komendy:

Router> enable Router#

Przejście do shell-a globalnej konfiguracja (ang. global configuration) identyfikowany przez 'prompt string' (config)# wykonuje się z poziomu privileged EXEC za pomocą komendy:

Router#configure terminal

Z poziomu konsoli konfiguracji globalnej możemy przejść do konsoli konfiguracji wybranego interfejsu (ang. interface configuration), która jest identyfikowana przez 'prompt string' (config-if)# wydając komendę:

Router(config) #interface <interface\_name>
Router(config-if) #

np.

Router(config) #interface fa0/0

lub

Router(config) #interface s0/0/1

# Przejście do konsoli z niższymi uprawnieniami

Przejście do konsoli typu privileged EXEC:

Router(config-if)#end Router#

Przejście do konsoli typu global configuration:

Router(config-if)#exit Router(config)#

**Uwaga** !!!!: Większość komend można wydać tylko i wyłącznie na ściśle ustalonym shell-u. Od tego momentu żądany poziom shell-a będzie wynikał z podanego **prompt stringu**.

# 1.2. Podstawa konfiguracji, skróty klawiszowe, wersyfikacja ustawień

W tabeli 1 przedstawiono wybrane skróty klawiaturowe, które można stosować w konsoli routera/przełącznika.

Ctrl-A	przesuwa kursor do początku wiersza poleceń.
Ctr1-Z	wychodzi z trybu konfiguracji i wraca do trybu EXEC.
Strzałka w dół	pozwala użytkownikowi na przewijanie do przodu wydanych poleceń.
Strzałka w górę	pozwala użytkownikowi na przewijanie do tyłu wydanych poleceń.
Ctrl-shift-6	pozwala użytkownikowi na przerwanie procesu IOS takiego jak np. ping
Ctrl-C	wyjście z aktualnego trybu konfiguracji
TAB	uzupełnia polecenie (o ile jest to jednoznaczne).
?	pokazuje pomoc odnośnie możliwych parametrów polecenia.

Tabela 1. Wybrane skróty klawiaturowe

Aktualne ustawienia routera można zweryfikować przez wykorzystanie komendy **show** z odpowiednimi parametrami.

np. aktualne stan interfejsów można zweryfikować następującymi komendami:

```
Router#show interfaces
Router#show interfaces fa0/0
Router#show ip interface
Router#show ip interface brief
```

#### Inne przydatne komendy show przedstawione poniżej:

```
Router#show controllers
Router#show clock
Router#show flash:
Router#show version
Router#show protocols
Router#show history
```

#### Ustawienie nazwy hosta i nazwy domeny (tryb konfiguracji globalnej)

```
Router(config) #hostname <nazwa_hosta>
Router(config) #ip domain-name <domain_name>
```

### np.

```
Router(config) #hostname R1
R1(config) # ip domain-name krzak.pl
```

#### Inne polecenia

```
Router(config) #no ip domain-lookup
Router(config) #line console 0
Router(config-line) #logging synchronous
```

#### Polecenie **do**

#### Np.

Router(config-line) #do sho ip inter br

# 1.3. Zarządzanie konfiguracją

Bieżącą konfigurację można wyświetlić stosując polecenie:

```
Router#show running-config
```

Konfigurację startową natomiast wyświetlamy komendą:

```
Router#show startup-config
```

Zapisanie konfiguracji bieżącej dokonujemy w następujący sposób

```
Router#copy running-config startup-config
```

Usunięcie konfiguracji startowej na routerze dokonujemy w następujący sposób:

```
Router#erase startup-config
```

Aby dokonać ponownego uruchomienia routera należy wydać komendę:

Router#reload

# 1.4. Konfiguracja interface'ów, zabezpieczanie dostępu

```
Router (config) #interface <interface_name>
Router (config-if) #ip address <net_adres> <net_maska>
Router (config-if) #description nazwa
Router (config-if) #no shutdown
```

np.

# konfiguracja FAST ETHERNET

```
Router (config)#interface fastethernet 0/0
Router (config-if)#description IT-Department
Router (config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router (config-if)#no shutdown
```

# Konfiguracja SERIAL

```
Router(config) #interface s0/1/0
Router(config-if) #description Link to ISP
Router(config-if) #ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if) #clock rate 64000
Router(config-if) #no shutdown
```

# Hasła dostępu

Ustalenie użytkownika i hasła (dostęp konsolowy, vtty)

```
Router (config) username admin secret ciscol
Router (config) line console 0
Router (config-line) #login local
```

Ustalenie hasła do trybu uprzywilejowanego


```
Router (config) #enable secret cisco2
```

#### Zadania/e do wykonania

# 1) Podstawowy konfiguracja Routera.

Celem ćwiczenia jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu weryfikacji i konfiguracji routera.

W PT zaimplementuj sieć jak na rysunku 1



wybierz router 1941, i przełącznik 2960

Zaloguj się do konsoli routera.

- a) Zmień nazwę routera na R1.
- b) Wyłącz automatyczne wyszukiwanie nazwy.
- c) Spowoduj aby komunikaty systemu nie przerywały wprowadzanych komend.
- d) Zweryfikuj jakie masz dostępne interfejsy, wypróbuj różne komendy (punkt 1.2)
- e) Wypróbuj różne komendy show (punkt 1.2) obserwując jakie informacje wyświetlają i w jakim formacje.
- f) Wejdź do trybu konfiguracji dowolnego interfejsu i z tego poziomu wyświetl interfejsy (do)

  \*Router (config-if) #do show ip interface brief
- g) Wyświetl bieżącą konfigurację.
- h) Zapisz bieżącą konfigurację i zweryfikuj czy została zapisana. np. show start, lub show start | include host
- i) Wykonaj restart routera obserwując jak on przebiega.
- j) Usuń plik z konfiguracją i zweryfikuj czy został usunięty.

#### 2) Podstawowy konfiguracja Przełacznika.

a) Dokonaj konfiguracji przełącznika analogicznie jak Routera nazwa przełącznika SW1

#### 3) Konfiguracja routera i przełącznika cd

- a) Upewnij się, że po zakończeniu poprzedniego ćwiczenia konfiguracje przełącznika i routera zostały usunięte.
- b) Nazwa urządzeń: Router **R1**, przełącznik **SW1**
- c) Ustaw następujące adresy IP:

Komputer IP: 192.168.10.1 Maska 255.255.255.0, Brama 192.168.10.254

Router (g0/0) IP: 192.168.10.254 Maska 255.255.255.0 Przełacznik (VLAN1) IP: 192.168.10.253 Maska 255.255.255.0

- d) Ustaw hasło konsolowe na cisco1 (router i przełącznik)
- e) Ustaw hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego na cisco2 (router i przełącznik).

#### Ustawianie adresu IP na przełączniku warstwy 2

```
switch (config)#interface vlan1
switch (config-if)#ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
switch (config-if)#no shutdown
```

- f) Zapisz konfiguracje.
- g) Z komputera wykonaj polecenie ping 192.168.10.254
- h) Z komputera wykonaj polecenie ping 192.168.10.253
- i) Zarówno z przełącznika jak i routera wykonaj pingi do pozostałych komponentów sieci
- j) Wykonaj restart urządzeń. Czy wszystko dalej działa (powinno :) )

# 4) Ćwiczenie – diagnostyka połączeń

Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności podstawowej diagnostyki protokołu IP na komputerze wyposażonym w system MS Windows.

a) Na komputerze z dostępem do Internetu uruchom comand line (cmd) w trybie administratora i wykonaj następujące polecenia obserwując ich efekt. Zastanów się i zanotuj sobie uwagi.

```
ipconfig
ipconfig /all
tracert www.wp.pl,
tracert -d www.wp.pl
arp -a
arp -d
```

b) Na komputerze z dostępem do Internetu uruchom **powershell** (cmd) w trybie administratora i wykonaj następujące polecenia obserwując ich efekt. Zastanów się i zanotuj sobie uwagi.

```
Get-NetIPConfiguration
Get-NetIPAddress
Get-NetIPAddress | FT
Test-NetConnection
Test-NetConnection www.wp.pl
Test-Connection www.wp.pl
```