

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Elektroniki WIET



Laboratorium TM2

Ćwiczenie 6

Port szeregowy UARTO

Autor: Mariusz Sokołowski

wer. 21.11.2020

1. WSTĘP

1.1.CEL

Celem ćwiczenia jest:

- zapoznanie studenta z techniką poprawnej inicjalizacji i obsługi portu szeregowego,
- ♣ nabycie umiejętności łączenia funkcjonalnego portu szeregowego, w konfiguracji RS232C, z komputerem klasy IBM-PC,
- ♣ poznanie możliwości wykorzystania terminala szeregowego (komputer) do:
 - sterowania peryferiami modułu FRDM-KL05Z,
 - obrazowania wyników pomiarowych, układów zaimplementowanych w oparciu o moduł FRDM-KL05Z,

1.2. WYMAGANIA

Sprzętowe:

- komputer klasy PC, spełniający wymagania sprzętowe aplikacji KEIL v5,
- zestaw FRDM-KL05Z

Programowe:

- system operacyjny Windows 7 lub wyższy,
- środowisko Keil / uVision 5 MDK-ARM

Doświadczenie:


- podstawowa umiejętność obsługi komputera klasy IBM-PC,
- podstawowa znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows,
- podstawowa znajomość zagadnień z Techniki Mikroprocesorowej 1
- podstawowa znajomość zagadnień z Techniki Cyfrowej
- poprzednie tematy laboratorium Techniki Mikroprocesorowej 2

Literatura:

- KL05 Sub-Family Reference Manual, Freescale Semiconductor
- Kinetis L Peripheral Module Quick Reference, Freescale Semiconductor


2. Moduł Portu Szeregowego UARTO

Układ MKL05Z32VLC4, będący centralnym mikrokontrolerem zestawu FRDM-KL05Z, posiada w swoich zasobach sprzętowych, jeden port szeregowy - UART0 (Rys. 1, 2 i 3).



Rys.1. Układ odbiornika UARTO

Rys.2 Układ nadajnika UARTO



Rys. 3. Generator taktujący nadajnik i odbiornik (Baud Generator)

Wybrane, najważniejsze cechy układu to:

- długość danej 8, 9 lub 10 bitów,
- możliwość nadawania i odbierania w tym samym czasie (Full-duplex),
- 13-bitowy dzielnik zegara taktującego, dający możliwość uzyskania różnych prędkości transmisji,
- sprzętowa generacja i weryfikacja bitu parzystości,
- wybór jednego lub dwóch bitów stopu,
- monitoring błędów:
 - Overrun Error brak możliwości zapisania do bufora odbiornika nowej danej (skompletowanej w odbiorniku), spowodowany nieodczytaniem poprzedniej wartości z bufora,

- o Noise Error wykrycie niestałości stanu, dla danego, odczytywanego bitu,
- Framing Error błąd ramki, spowodowany wykryciem stanu "0" dla bitu stopu, który powinien mieć wartość "1",
- Parity Error wartość otrzymanego bitu parzystości nie zgadza się z zawartością danej.
- "oversampling" (próbkowanie nadmiarowe) zwielokrotnianie częstotliwości próbkowania w odbiorniku, w stosunku do generatora taktującego (Baud Generator) - Rys. 3.

Prędkość transmisji BR jest kreowana w oparciu o częstotliwość wybranego zegara taktującego (SIM_SOPT2[UARTOSRC]) oraz zawartość rejestrów UARTO_BDH[SBR], UARTO_BDL[SBR] i UARTO_C4 [OSR]. Wielkości te są powiązane następującym wzorem:

$$BR = \frac{\text{UARTOSRC}}{(\text{OSR} + 1) * \text{SBR}}$$

Aby przygotować układ UARTO do pracy, należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić, jaką wartość ma stała CLOCK_SETUP, w zbiorze system_MKL05Z4.c. Informacja ta będzie miała wpływ na ustawienia rejestrów, odpowiedzialnych za szybkość transmisji. W zależności od stałej CLOCK_SETUP, parametry podstawowych sygnałów zegarowych mają następujące wartości:
 - CLOCK_SETUP=0 (wartość domyślna):
 - zegar referencyjny dla modułu MCG 32768Hz,
 - Core clock 41943040Hz,
 - ➤ BusClock 20971520Hz.
 - CLOCK SETUP=1:
 - zegar referencyjny dla modułu MCG 32768Hz,
 - Core clock 47972352Hz.
 - ➤ BusClock 23986176Hz.
 - O CLOCK SETUP=2:
 - zegar referencyjny dla modułu MCG 4MHz,
 - Core clock 4MHz,
 - ➤ BusClock 2MHz.
- dołączyć sygnał taktujący do modułu UARTO, w rejestrze SIM_SCGC4 [UART0=1],
- dołączyć sygnał taktujący do odpowiedniego portu, którego końcówki realizują funkcje TX (PTB1) i RX (PTB2), w rejestrze SIM SCGC5[PORTB=1],
- ❖ ustawić odpowiednią funkcję dla wykorzystywanych końcówek portu, w rejestrze PORTB PCRx[MUX=2]. PTB1 nadajnik TX, PTB2 odbiornik RX,
- ustawić źródło zegara taktującego moduł UARTO, w rejestrze SIM_SOPT2[UARTOSRC=1], MCGFLLCLK=Core clock (dla CLOCK SETUP= 0 lub 1),

- ❖ zablokować nadajnik i odbiornik, w rejestrze UARTO C2[RE=0, TE=0],
- ustawić wartość dzielnika próbkowania nadmiarowego, w rejestrze UARTO C4 [OSR]:


BR=28800: CLOCK_SETUP=0, OSR=15,
BR=230400: CLOCK_SETUP=1, OSR=15.

- ustawić możliwość próbkowania w odbiorniku, danych przychodzących, na obydwu zboczach zegara, w rejestrze UARTO_C5[BOTHEDGE=1], w przypadku, gdy wartość OSR jest wybrana z przedziału od 3 do 6 (patrz powyżej). Dla innych ustawień OSR, opcja ta leży w gestii programisty,
- ustawić 13-bitową wartość dzielnika, będącego źródłem zegara dla odbiornika i nadajnika. Najpierw starsze 5 bitów ustawić w rejestrze UARTO_BDH[SBR], a następnie młodsze 8 bitów w rejestrze UARTO_BDL[SBR] wziąć pod uwagę nastawioną wartość OSR oraz wzór na BR:

BR=28800: CLOCK_SETUP=0, BDH[SBR=0], BDL[SBR=91],
BR=230400: CLOCK_SETUP=1, BDH[SBR=0], BDL[SBR=13].

- ustawić jeden bit stopu, w rejestrze UARTO BDH[SBNS=0],
- ustawić długość danej na 8 bitów oraz brak sprzętowej obsługi sprawdzania parzystości, w rejestrze UARTO_C1[M=0, PE=0],
- w zależności od potrzeb, włączyć przerwania od nadajnika i/lub odbiornika, w rejestrze UARTO_C2[TIE=1 i/lub RIE=1]. Nadajnik zgłasza przerwanie, gdy bufor nadajnika jest pusty, a odbiornik, gdy bufor odbiornika jest pełny. Jeżeli chodzi o nadajnik, to jest jeszcze jedna możliwość zgłaszania przerwania: gdy nadajnik skończył transmisję (UARTO_C2[TCIE=1]),
- ❖ włączyć nadajnik i odbiornik, w rejestrze UARTO C2[TE=1, RE=1].

W tym momencie układ UARTO jest gotowy do pracy. Nadawanie polega na wpisywaniu danej 8-bitowej do rejestru UARTO D, a odbiór, to po prostu odczyt tego rejestru. Jeśli nie komunikacji używamy przerwań do nadainikiem i odbiornikiem, stan nadajnika sprawdzamy poprzez odczyt wartości bitu TDRE w rejestrze UARTO S1, a stan odbiornika poprzez odczyt wartości bitu RDRF w tymże rejestrze. TDRE=1 – rejestr nadajnika pusty, RDRF=1 odbiornik W przypadku wybrania opcji zgłaszania końca transmisji (TCIE), sprawdzany jest bit UARTO S1[TC], TC=1 - transmisja zakończona. Jeżeli nadajnik nie jest gotowy na następną daną, nie należy jej tam zapisywać.



Rys.4.

Od strony komputera należy sprawdzić, uruchamiając menedżera urządzeń, który port COM jest przypisany do naszego modułu (kabel USB dołączony do złącza OpenSDA) - Rys. 4. Pisząc oprogramowanie lub łącząc się poprzez terminal, właśnie tego numeru portu COM należy używać. Od strony modułu, komunikacja jest zapewniona poprzez dołączone

końcówki PTB1 i PTB2 do mikrokontrolera PK20DX128VFM5, realizującego interfejs Open-SDA.


Ponieważ istnieje jeden wektor obsługujący port UARTO, w podprogramie obsługi należy najpierw sprawdzić, które z urządzeń, nadajnik czy odbiornik, jest źródłem przerwania. Jeśli są również włączone przerwania od błędów, to krąg "sprawców" się powiększa. Po ustaleniu źródła przerwania, odpowiednia flaga, w rejestrze UART_S1 powinna zostać skasowana. Flaga RDRF (od odbiornika) kasowana jest automatycznie, w chwili odczytu bufora danych odbiornika (UARTO_D). Flagi TDRE i TC (od nadajnika) są kasowane automatycznie, w chwili zapisu bufora nadajnika (UARTO_D). Pozostałe flagi należy wyzerować programowo, wpisując w odpowiednią pozycję rejestru UARTO_S1 wartość "1".

3. ĆWICZENIE NR 1 – NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z KOMPUTEREM

Rozpakować zbiór *Lab_6.zip*. Zbiór zawiera również katalog z prostym programem terminalowym. Jego rozszerzenie należy zmienić na *.exe*.

Ponieważ w ćwiczeniach będą używane funkcje operujące na wartościach zmiennoprzecinkowych, zwiększono pojemność stosu, ustawiając go na wartość: **Stack_Size EQU 0x00000300**, w zbiorze *startup_MKL05Z4.s*.

Uruchomić projekt *Cw_1.uvprojx*, a na komputerze program terminala *Termite.exe*. Ustawienia powyższego programu są przedstawione na rysunku Rys. 5.



Rys. 5. Ustawienia programu Termite

Po nawiązaniu połączenia, program wyświetla, co ok. 0.5s, kolejne liczby od 0 do 255, wysyłane, w pętli, przez nadajnik UARTO. Przeanalizować etapy programowania portu UARTO (zbiór *uart0.c*)

Uwaga:


Program *Termite.exe* może po pewnym czasie zgłosić błąd i przestać działać. Należy go ponownie uruchomić. Jednak jego podstawowe zalety, to możliwość ustawienia jednej linii wyświetlania oraz reagowanie na znak 0xD (powrót karetki do początku linii).

Zadanie domowe:

Podłączyć czujnik światła wg punktu 4, z instrukcji do laboratorium 5, "Przetwornik A/C i C/A". Odpowiednio uzupełnić i zmodyfikować projekt *Cw_1* tak, aby teraz zamiast kolejnych liczb, wyświetlał się, co ok. 0.5 sekundy, wynik pomiaru napięcia wyjściowego czujnika światła, w postaci: U=0.0128V. Można zastosować wersję bez uśredniania. Wynik wyświetlić równolegle również na wyświetlaczu LCD, dla weryfikacji.


4. ĆWICZENIE NR 2 – TESTOWANIE ODBIORNIKA, W TRYBIE Z PRZERWANIAMI

Uruchomić projekt *Cw_2.uvprojx* i program *Termite.exe*. Ustawienia powyższego programu są przedstawione na rysunku Rys. 6.



Rys. 6. Ustawienia programu Termite

W polu "Bufor nadajnika", programu *Tremite*, wpisać dowolny ciąg znaków (Rys. 7). Po wciśnięciu klawisza "Wyślij", znaki z bufora nadajnika zostaną odebrane przez odbiornik modułu i zwrotnie wysłane z powrotem do odbiornika programu *Termite*. Przeanalizować działanie projektu.



Rys. 7. Wysyłanie za pomocą programu Termite

5. ĆWICZENIE NR 3 – STEROWANIE URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI ZA POMOCĄ TERMINALA

Uruchomić projekt *Cw_3.uvprojx* i program *Termite.exe*, którego ustawienia są takie same jak w pkt. 4.

Program, w zależności od przesłanej z terminala komendy, zapala lub gasi czerwoną diodę LED. Komenda "LRON" zapala, a "LROFF" gasi. Podanie złej komendy powoduje wyświetlenie, w oknie odbiornika terminala, komunikatu "Zla komenda". Podanie zbyt długiego ciągu znaków (większego od 15) powoduje wyświetlenie, w oknie odbiornika terminala, komunikatu "Zbyt dlugi ciag".

Zadanie domowe:

Zrealizować sterowanie pozostałymi diodami LED.

Zadanie dodatkowe:

Wykorzystując sterowanie jasnością czerwonej diody LED, za pomocą PWM (patrz instrukcja do laboratorium 4, "Moduły liczników TPMx - ich obsługa i sposób wykorzystania"), zrealizować projekt, który pozwoli zadawać jasność świecenia z terminala.