



Guía de programación

Convertidor de frecuencia VLT® Micro









Índice

1 Seguridad	3
1.1.1 Advertencia de alta tensión	3
1.1.2 Instrucciones de seguridad	3
1.1.3 Versión de software y homologaciones	3
1.1.4 Advertencia general	3
1.1.5 Red aislada de tierra (IT)	4
1.1.6 Evitar arranques accidentales	4
1.1.8 Antes de iniciar los trabajos de reparación	4
2 Introducción	5
2.1.1 Identificación del convertidor de frecuencia	5
2.1.2 Código descriptivo	5
3 Programación	8
3.1 Instrucciones de programación	8
3.1.1 Programación con Software de programación MCT 10	8
3.1.2 Programación con LCP 11 o LCP 12	8
3.2 Menú de estado	10
3.3 Menú rápido	10
3.4 Menú principal	10
4 Descripciones de parámetros	11
4.1 Grupo de parámetros 0: Funcionamiento/Display	11
4.2 Grupo de parámetros 1: Carga/Motor	14
4.3 Grupo de parámetros 2: Frenos	20
4.4 Grupo de parámetros 3: Referencia/Rampas	22
4.5 Grupo de parámetros 4: Límites/Advertencias	26
4.6 Grupo de parámetros 5: E/S digital	29
4.7 Grupo de parámetros 6: E/S analógica	33
4.7.3 6-1* Entrada analógica 1	33
4.8 Grupo de parámetros 7: Controladores	37
4.9 Grupo de parámetros 8: Comunicación	38
4.9.6 8-8* Diagnóstico de comunicación de bus	40
4.10 Grupo de parámetros 13: Smart Logic	42
4.10.1 13-** Funciones de programación	42
4.11 Grupo de parámetros 14: Funciones especiales	48
4.12 Grupo de parámetros 15: Información del convertidor de frecuencia	50
4.12.2 15-4* Identificación del convertidor	50
4.13 Grupo de parámetros 16: Lecturas de datos	51







5 Listas	de parâmetros	53
	5.1.1 Índice de conversión	57
	5.1.2 Cambio durante el funcionamiento	57
	5.1.3 2-Ajustes	58
	5.1.4 Tipo	58
	5.1.5 0-** Func. / Display	59
	5.1.6 1-** Carga y motor	60
	5.1.7 2-** Frenos	62
	5.1.8 3-** Ref. / Rampas	63
	5.1.9 4-** Lím. / Advert.	64
	5.1.10 5-** E / S digital	65
	5.1.11 6-** E / S analógica	66
	5.1.12 7-** Controladores	67
	5.1.13 8-** Comunic. y opciones	68
	5.1.14 13-** Lógica inteligente	69
	5.1.15 14-** Func. especiales	70
	5.1.16 15-** Información drive	71
	5.1.17 16-** Lecturas de datos	72
6 Soluci	ón de problemas	73
	6.1.1 Código de alarma, código de advertencia y código de estado ampliado	75
Índice		79



1 Seguridad

1.1.1 Advertencia de alta tensión

▲ADVERTENCIA

La tensión del convertidor de frecuencia es peligrosa cuando el equipo está conectado a la red. La instalación incorrecta del motor o del convertidor de frecuencia puede producir daños en el equipo, lesiones graves e incluso la muerte. Por tanto, es muy importante respetar las instrucciones de este manual, así como las normas y los reglamentos de seguridad vigentes en el ámbito local y nacional.

1.1.2 Instrucciones de seguridad

PRECAUCIÓN

Antes de utilizar una función que afecte de forma directa o indirecta a la seguridad personal (por ejemplo, Parada de seguridad, Modo incendio u otras funciones, como forzar la parada del motor o intentar que siga funcionando), debe llevarse a cabo un exhaustivo análisis de riegos, así como la comprobación del sistema. Las pruebas del sistema deben incluir la comprobación de las modalidades de fallo en relación con las señales de control (señales analógicas y digitales y comunicación en serie).

iNOTA!

Antes de utilizar el modo incendio, póngase en contacto con Danfoss

- Asegúrese de que el convertidor de frecuencia esté conectado a una toma de tierra correctamente.
- No retire las conexiones de la red, ni las del motor u otras conexiones de alimentación mientras el convertidor de frecuencia esté conectado a la red de alimentación.
- Proteja a los usuarios de la tensión de alimentación.
- Proteja el motor frente a las sobrecargas conforme a la normativa vigente local y nacional.
- La corriente de fuga a tierra supera los 3,5 mA.
- La tecla [Off] no es un interruptor de seguridad. No desconecta el convertidor de frecuencia de la red.

1.1.3 Versión de software v homologaciones

Versión de software Guía de programación Convertidor de frecuencia VLT® Micro Serie FC 51







Esta Guía de programación puede emplearse para todos los convertidores de frecuencia Convertidor de frecuencia VLT® Micro con versión de software 2.7X.

El número de la versión de software se puede leer

15-43 Versión de software.

Tabla 1.1

1.1.4 Advertencia general

AADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

El contacto con los componentes eléctricos puede llegar a provocar la muerte, incluso una vez desconectado el equipo de la red de alimentación.

Además, asegúrese de que ha desconectado las demás entradas de tensión (enlace del circuito intermedio de CC). Tenga en cuenta que puede haber alta tensión en el enlace de CC aunque los indicadores LED estén apagados. Antes de tocar cualquier componente del convertidor que pudiera tener alta tensión, espere al menos 4 min (para todos los tamaños).

Solo se permite un intervalo de tiempo inferior si así se indica en la placa de características de un equipo específico.



▲PRECAUCIÓN

Corriente de fuga

La corriente de fuga a tierra corriente de fuga a tierra del convertidor de frecuencia sobrepasa los 3,5 mA. Según CEI 61800-5-1, debe garantizarse una conexión a tierra protectora reforzada mediante un cable de cobre de 10 mm², como mínimo, o debe terminarse por separado un cable PE con la misma sección transversal que el cable de red.

Dispositivo de intensidad residual

Este producto puede originar corriente CC en el conductor de protección. Cuando se utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) como protección adicional, solo se debe usar un RCD de tipo B (retardo de tiempo) en el lado de la fuente de alimentación de este producto. Consulte también la *Danfoss* Nota sobre la aplicación sobre RCD, *MN90GX*.

La conexión protectora a tierra del convertidor de frecuencia y la utilización de relés diferenciales RCD debe realizarse siempre conforme a las normas nacionales y locales.

▲PRECAUCIÓN

La protección contra sobrecarga del motor es posible mediante el ajuste de 1-90 Protección térmica del motor al valor de Desconexión ETR Para el mercado norteamericano: las funciones ETR proporcionan protección contra sobrecargas del motor de la clase 20, de acuerdo con NEC.

AADVERTENCIA

Instalación en altitudes elevadas: Para altitudes superiores a 2 km, póngase en contacto con Danfoss en relación con PELV.

1.1.5 Red aislada de tierra (IT)

APRECAUCIÓN

Red aislada de tierra (IT)

Instalación con una fuente aislada, es decir, redes IT. Tensión máx. de alimentación permitida conectado a la red: 440 V.

Para mejorar el rendimiento de los armónicos, Danfoss ofrece filtros de línea opcionales.

1.1.6 Evitar arrangues accidentales

Cuando el convertidor de frecuencia está conectado a la red de alimentación, el motor puede arrancarse o pararse mediante los comandos digitales, los comandos del bus, las referencias o el panel de control local.

- Desconecte el convertidor de frecuencia de la red de alimentación para evitar el arranque accidental de cualquier motor.
- Para evitar arranques accidentales, pulse siempre la tecla [Off] antes de modificar cualquier parámetro.

1.1.7 Instrucciones de eliminación



Los equipos que contienen componentes eléctricos no deben desecharse junto con los desperdicios domésticos.

Deben recogerse de forma independiente con los residuos electrónicos y eléctricos de acuerdo con la legislación local actualmente vigente.

Tabla 1.2

1.1.8 Antes de iniciar los trabajos de reparación

- Desconecte el FC 51 de la red eléctrica (y del suministro de CC externo, si lo hubiera).
- Espere 4 minutos (M1, M2 y M3) o 15 min (M4 y M5) para que se descargue el enlace de CC.
- 3. Desconecte los terminales del bus de CC y de freno (si existen)
- 4. Retire el cable del motor.



2 Introducción

2.1.1 Identificación del convertidor de frecuencia

La placa de características adhesiva está situada en la parte superior de cada convertidor de frecuencia y muestra las clasificaciones, el número de serie, el número de catálogo de advertencias y otros datos relevantes de la unidad. Consulte en *Tabla 2.1* la información sobre la forma de leer el código descriptivo.



Ilustración 2.1 Ejemplo de placa de características adhesiva.

2.1.2 Código descriptivo

1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1/	18	19	20	21	22	23	24	25	26	2/	
F	C	<u>`</u>	0	5	1	Ρ									Н					X	X	X	S	X	X	X	
																							13	30B/	1589	9.10	,

Ilustración 2.2

Descripción	Pos.	Elección posible
Grupo de productos	1-3	Convertidores de frecuencia
Serie y tipo de producto	4-6	Micro Drive
Potencia	7-10	0,18-7,5 kW
Tensión de red	11-12	S2: Monofásica 200-240 V CA
		T 2: Trifásica 200-240 V CA
		T 4: Trifásica 380-480 V CA
Protección	13-15	IP20 / Chasis
Filtro RFI	16-17	HX: sin filtro RFI
		H1: filtro RFI clase A1/B
		H3: filtro RF A1/B (longitud de cable reducida*)
de elevación	18	B: chopper de frenado incluido (desde 1,5 kW y superiores)
		X: sin chopper de frenado
Display	19	X: sin panel de control local
		N: panel numérico de control local (LCP)
		P: Panel numérico de control local (LCP) con potenciómetro
PCB barnizado	20	C: PCB barnizado
		X: PCB no barnizado
Opción de red	21	X: Sin opción de red
Adaptación A	22	X: Sin adaptación
Adaptación B	23	X: Sin adaptación



Introducción Guía de programación del VLT® Micro Drive FC 51

DescripciónPos.Elección posibleVersión de software24-27SXXX: última versión, software estándar

Tabla 2.1 Descripción del código

*Consulte la Convertidor de frecuencia VLT^{\otimes} Micro Guía de Diseño, MG02K

7



2.1.3 Advertencias y homologaciones

Símbolos utilizados en esta Guía de programación.

Símbolos

En este manual, se utilizan los siguientes símbolos.

▲ADVERTENCIA

Indica situaciones potencialmente peligrosas que, si no se evitan, pueden producir lesiones graves e incluso la muerte.

▲PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas. También puede utilizarse para alertar contra prácticas inseguras.

PRECAUCIÓN

Indica una situación que puede producir accidentes que dañen únicamente al equipo o a otros bienes.

2.1.4 Abreviaturas y convenciones

Abreviaturas	Términos	Unidades del SI	Unidades imperiales	
a	Aceleración	m/s ²	ft/s2	
AWG	Calibre de cables estadounidense			
Autoajuste	Ajuste automático del motor			
°C	Celsius			
I	Intensidad	Α	Amperio	
I _{LIM}	Límite de intensidad			
Red aislada de tierra (IT)	Alimentación de red con conexión de estrella en el transformador flotante a tierra			
Julio	Energía	J=N·m	ft-lb, Btu	
°F	Fahrenheit			
FC	convertidor de frecuencia			
f	Frecuencia	Hz	Hz	
kHz	Kilohercio	kHz	kHz	
LCP	Panel de control local			
mA	Miliamperio			
ms	Milisegundo			
min	Minuto			
MCT	Herramienta de control de movimientos			
M-TYPE	Depende del tipo de motor			
Nm	Newton por metro		in-lb	
I _{M,N}	Intensidad nominal del motor			
f _{M,N}	Frecuencia nominal del motor			
P _{M,N}	Potencia nominal del motor			
U _{M,N}	Tensión nominal del motor			
PELV	Tensión protectora extrabaja			
Vatios	Potencia	W	Btu/h, CV	
Pascal	Presión	$Pa = N/m^2$	psi, psf, ft de agua	
l _{INV}	I _{INV} Intensidad nominal de salida del convertidor			
r/min Revoluciones por minuto				
S	Segundo			
SR	Depende del tamaño			
Т	Temperatura	С	F	
t	hora	S	s, h	
T _{LIM}	Límite de par			
U	Tensión	V	V	

Tabla 2.2 Tabla de abreviaturas y convenciones

3

3 Programación

3.1 Instrucciones de programación

3.1.1 Programación con Software de programación MCT 10

Si se instala el Software de programación MCT 10, el convertidor de frecuencia puede programarse desde un PC a través del puerto de comunicaciones RS-485.

Este software puede bien solicitarse usando el número de código 130B1000, o bien descargarse desde el sitio web de Danfoss: www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/softwaredownload

Consulte el manual *Herramientas de control de movimiento MG10R*.

3.1.2 Programación con LCP 11 o LCP 12

El LCP se divide en cuatro grupos de funciones:

- 1. Display numérico.
- 2. Tecla [MENU].
- 3. Teclas de navegación.
- Teclas de funcionamiento y luces indicadoras (LED).




Ilustración 3.1 LCP 12 con potenciómetro



Ilustración 3.2 LCP 11 sin potenciómetro

El display

Pueden leerse distintos tipos de información.

Set-up number (Número de ajuste) muestra el ajuste activo y el ajuste editado. Si el mismo ajuste actúa como ajuste activo y editado, solo se mostrará ese número de ajuste (ajuste de fábrica).

Cuando difieren el ajuste activo y el editado, ambos números se muestran en el display (Ajuste 12). El número intermitente indica el ajuste editado.



Ilustración 3.3 Indicación del ajuste

Los dígitos pequeños de la izquierda son el número de parámetro seleccionado.



llustración 3.4 Indicación del número de parámetro



Los dígitos grandes en el centro del display muestran el **valor** del parámetro seleccionado.



llustración 3.5 Indicación del valor del parámetro seleccionado

El lado derecho del display muestra la **unidad** del parámetro seleccionado. Esta puede ser Hz, A, V, kW, HP (CV), %, s o r/min.



Ilustración 3.6 Indicación de la unidad del parámetro seleccionado

La dirección del motor aparece en la parte inferior izquierda del display, con una pequeña flecha al lado que señala en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.



Ilustración 3.7 Indicación de la dirección del motor

Pulse la tecla [MENU] para seleccionar uno de los siguientes menús

Menú de estado

El menú de estado puede estar en *Readout Mode* (Modo de lectura de datos) o en *Hand on Mode* (Modo de marcha local). En *Modo de lectura*, se muestra en el display el valor del parámetro de lectura de datos seleccionado.

En el *Modo de marcha* se muestra la referencia local del LCP.

Menú rápido

Muestra los parámetros del Menú rápido y su configuración. Desde aquí se puede acceder y editar los parámetros del Menú rápido. La mayoría de las aplica-

ciones pueden ejecutarse configurando los parámetros de los menús rápidos.

Menú principal

Muestra los parámetros del Menú principal y su configuración. Desde aquí se puede acceder y editar todos los parámetros.

Luces indicadoras

- LED verde: el convertidor de frecuencia está en marcha.
- LED amarillo: indica una advertencia. Consulte 6 Solución de problemas.
- LED rojo intermitente: indica una alarma. Consulte 6 Solución de problemas.

Teclas de navegación

[Back]: para ir al paso o nivel anterior en la estructura de navegación.

[▲] [▼]: se utilizan para desplazarse entre grupos de parámetros, entre parámetros y dentro de estos.

[OK] (Aceptar): para seleccionar un parámetro y aceptar los cambios en ajustes de parámetros.

Pulse [OK] para entradas de modo «Ajuste» de más de 1 s. Es posible realizar ajustes rápidos en el modo «Ajuste» pulsando [▲] [▼] en combinación con [OK].

Pulse $[\blacktriangle]$ $[\blacktriangledown]$ para cambiar el valor. Pulse [OK] para cambiar entre dígitos de forma rápida.

Para salir del modo «Ajuste», pulse de nuevo [OK] durante más de 1 s para guardar los cambios o pulse [Back] para no guardar los cambios.

Teclas de funcionamiento

una luz amarilla encima de las teclas de funcionamiento indica cuál es la tecla activa.

[Hand On]: arranca el motor y activa el control del convertidor de frecuencia a través del LCP.

[Off / Reset] (Apagado / Reiniciar): el motor se detiene, salvo en el modo de alarma. En ese caso, el motor se reiniciará.

[Auto On]: el convertidor de frecuencia puede controlarse mediante terminales de control o mediante comunicación serie

[Potentiometer] (LCP 12): el potenciómetro funciona de dos maneras, dependiendo del modo en que se esté utilizando el convertidor de frecuencia.

En el *Modo automático*, el potenciómetro actúa como una entrada analógica programable adicional.

En el *Modo manual*, el potenciómetro controla la referencia local.



3.2 Menú de estado

Después del arranque, el menú de estado está activo. Pulse [MENU] para cambiar entre Estado, Menú rápido y Menú principal.

[▲] y [▼] para desplazarse entre las diferentes opciones de cada menú.

El display indica el modo de estado con una pequeña flecha encima de «Estado».



Ilustración 3.8 Indicación del modo Estado

3.3 Menú rápido

El Menú rápido proporciona un fácil acceso a los parámetros más utilizados.

- Para entrar en el Menú rápido, pulse la tecla [MENU] hasta que el indicador del display se coloque encima de Menú rápido.
- Use [▲] [▼] para seleccionar QM1 o QM2 y luego pulse [OK].
- Pulse [▲] [▼] para desplazarse por los parámetros del Menú rápido.
- 4. Pulse [OK] para seleccionar un parámetro.
- 5. Pulse [▲] [▼] para cambiar el valor de ajuste de un parámetro.
- 6. Pulse [OK] para aceptar el cambio.
- 7. Para salir, pulse [Back] (Atrás) dos veces para entrar en *Status* (Estado), o bien pulse [Menu] una vez para entrar en *Menú principal*.



Ilustración 3.9 Indicación del modo Menú rápido

3.4 Menú principal

El Menú principal proporciona acceso a todos los parámetros.

- Para entrar en el Menú principal, pulse la tecla [MENU] hasta que el indicador del display se coloque sobre Menú principal.
- Utilice [▲] [▼] para desplazarse por los grupos de parámetros.
- 3. Pulse [OK] para seleccionar un grupo de parámetros.
- Utilice [▲] [▼] para desplazarse por los parámetros de ese grupo en concreto.
- 5. Pulse [OK] para seleccionar el parámetro.
- 6. Utilice [▲] [▼] para ajustar / cambiar el valor del parámetro.
- 7. Pulse [OK] para aceptar el valor.
- 8. Para salir, pulse dos veces [Back] para acceder al *Menú rápido*, o pulse [Menu] una vez para entrar en *Estado*.



Ilustración 3.10 Indicación del modo Menú principal



4 Descripciones de parámetros

4.1 Grupo de parámetros 0: Funcionamiento/Display

0-03	0-03 Ajustes regionales					
Opti	on:	Función:				
		A fin de satisfacer la necesidad de contar con diferentes ajustes regionales en diferentes partes del mundo, se ha incluido en el convertidor de frecuencia los <i>0-03 Ajustes regionales</i> . La configuración seleccionada influye en el ajuste predeterminado de la				
		frecuencia nominal del motor.				
[0]*	Interna- cional	Ajusta de forma predeterminada 1-23 Frecuencia del motor a 50 Hz, muestra 1-20 Potencia del motor en kW.				
[1]	EE. UU.	Ajusta de forma predeterminada 1-23 Frecuencia del motor a 60 Hz, muestra 1-20 Potencia del motor en CV. ¡NOTA! Este parámetro no puede modificarse con el motor en marcha.				

0-04 Estado de funcionamiento en arranque (Modo manual)

Opt	ion:	Función:
		Este parámetro regula si el convertidor
		de frecuencia arranca o no el motor al
		encenderse después de un apagado en
		modo Manual.
		iNOTA!
		Si tiene instalado un LCP con
		potenciómetro, la referencia se
		ajusta de acuerdo con el valor actual
		del potenciómetro.
[0]	Autoarranque	El convertidor de frecuencia arranca en
		el mismo estado Manual o Desactivado
		que cuando se apagó.
		La referencia local se almacena para su
		uso después el arranque.
[1] *	Parada forzada,	El convertidor de frecuencia se enciende
	ref. = previa	en estado Desconexión, lo que significa
		que el motor estará parado después del
		encendido.
		La referencia local se almacena para su
		uso después el arranque.
[2]	Par. forz., ref. =	El convertidor de frecuencia se enciende
	0	en estado Desconexión, lo que significa
		que el motor estará parado después del
		encendido.
		La referencia local se ajusta en 0. Por
		tanto, el motor no empezará a funcionar
		hasta que se incremente la referencia
		local.

4.1.1 0-1* Gestión de ajustes

Los parámetros definidos por el usuario y las diferentes entradas externas (p.e., bus, LCP, entradas analógicas / digitales, realimentación, etc.) controlan la funcionalidad del convertidor de frecuencia.

El conjunto completo de parámetros que controlan el convertidor de frecuencia se conoce como un ajuste. El convertidor de frecuencia contiene 2 ajustes: *Ajuste 1* y *Ajuste 2*.

Además, puede copiarse un conjunto fijo de ajustes de fábrica a uno o más ajustes activos.

Algunas de las ventajas de tener más de un ajuste activo en el convertidor de frecuencia son:

- Utilice el motor en un ajuste (Ajuste activo), mientras actualiza los parámetros en otro ajuste (Editar ajuste)
- Conectar varios motores (uno cada vez) al convertidor de frecuencia. Los datos de motor para varios motores pueden colocarse en diferentes ajustes.
- Cambiar rápidamente la configuración del convertidor de frecuencia y/o del motor mientras éste último está en marcha (como pueden ser el tiempo de aceleración o las referencias predefinidas) mediante entradas digitales o de bus.

El Ajuste activo puede ajustarse como Ajuste múltiple, donde el ajuste activo se selecciona mediante una entrada digital a través de un terminal o a través del código de control del bus.

iNOTA!

El Ajuste de fábrica no puede utilizarse como el Ajuste activo.

0-10 Ajuste activo				
Option:	Función:			
	Ajuste activo controla el motor.			
	El cambio de un ajuste a otro solo puede producirse cuando			
	el motor queda en inercia			
	О			

0-10	0-10 Ajuste activo							
Opti	on:	Función:						
		 los ajustes entre los que se produce el cambio están relacionados entre sí (consulte 0-12 Ajustes relacionados). 						
		Si se realiza un cambio entre ajustes que no están relacionados, dicho cambio no tendrá lugar hasta que el motor quede en inercia. ¡NOTA! El motor solo se considera detenido cuando queda en inercia.						
[1]*	Ajuste 1	El Ajuste 1 está activo.						
[2]	Ajuste 2	El Ajuste 2 está activo.						
[9]	Ajuste múltiple	Seleccione el ajuste activo mediante la entrada digital y/o el bus, consulte 5-1* Entradas digitales, selección [23].						

0-11 Editar ajuste

Opti	on:	Función:
		Editar ajuste permite actualizar los parámetros
		del convertidor de frecuencia mediante LCP o
		bus. Este parámetro puede ser idéntico o
		distinto al <i>Ajuste activo</i> .
		Todos los ajustes se pueden editar durante el
		funcionamiento, independientemente del
		ajuste activo.
[1]*	Ajuste 1	Actualizar los parámetros del Ajuste 1.
[2]	Ajuste 2	Actualizar los parámetros del Ajuste 2.
[9]	Ajuste	Actualizar los parámetros del ajuste
	activo	seleccionado como <i>Ajuste activo</i> (consulte <i>0-10</i>
		Ajuste activo).

0-12 Ajustes relacionados

Opti	on:	Función:			
		La relación entre parámetros garantiza la			
		sincronización de los valores de los parámetros			
		«no modificables durante el funcionamiento»,			
		permitiendo cambiar de un ajuste a otro			
		durante el uso.			
		Si los ajustes no están relacionados, no será			
		posible cambiar de uno a otro con el motor			
		en marcha. Por tanto, el cambio de ajuste no			
		se producirá hasta que el motor quede en			
		inercia.			
[0]	Sin	No realiza cambios en los ajustes y no puede			
	enlazar	cambiarse con el motor en marcha.			
[1]*	Enlazado	Copia los valores de parámetro «no modifi-			
		cables durante el funcionamiento» en el ajuste			
		seleccionado actualmente en Editar ajuste.			
		¡NOTA!			
		Este parámetro no puede modificarse con			
		el motor en marcha.			

Range: Función: | 0,00 * [0,00- | 9999,00] | Es posible crear una lectura personalizada asociada a la frecuencia de salida de la unidad. El valor introducido en *0-31 Valor*

asociada a la frecuencia de salida de la unidad. El valor introducido en *0-31 Valor mín. de lectura personalizada* se mostrará como 0 Hz. La lectura puede mostrarse en el display del LCP en Modo Estado o puede leerse en *16-09 Lectura personalizada*

0-32 Valor máx. de lectura personalizada

0-31 Valor mín. de lectura personalizada

Range:		Función:
100,0*	[0,00-	Es posible crear una lectura personalizada
	9999,00]	asociada a la frecuencia de salida de la
		unidad. El valor introducido en 0-32 Valor
		máx. de lectura personalizada se mostrará
		en la frecuencia programada en 4-14 Límite
		alto de la velocidad del motor. La lectura
		puede mostrarse en el display del LCP en
		Modo Estado o puede leerse en 16-09
		Lectura personalizada

4.1.2 0-4* LCP

El convertidor de frecuencia puede operar en uno de los tres modos siguientes: *Manual, Desconexión y Auto. Manual:* el convertidor de frecuencia se controla localmente y no permite ningún tipo de control a distancia. Al activar Manual, se produce una señal de inicio. *Desconexión:* el convertidor de frecuencia se detiene con una rampa de parada normal. Cuando se seleccione Desconexión, el convertidor de frecuencia sólo puede ponerse en marcha pulsando Manual o Auto en el LCP. *Auto:* en el modo Auto, el convertidor de frecuencia puede controlarse de forma remota (bus/digital).

0-40 Tecla [Hand On] en LCP

Option:		Función:
[0]	Desactivado	Tecla [Hand On] sin función.
[1]*	Activado	Tecla [Hand On] funcional.

0-41 Botón [Off / Reset] en LCP

Option:		Función:
[0]	Desactivar	Tecla [Off / Reset] sin función.
	Off / Reset	
[1]*	Activar Off / Reset	Señal de parada y reinicio de
		cualquier posible fallo.
[2]	Activar solo reset	Sólo reiniciar. La función de parada
		(No) se desactiva.

0-42 Teclado [Auto on] en LCP

Option:		Función:
[0]	Desactivado	La tecla [Auto On] no tiene ninguna función.
[1]*	Activado	La tecla [Auto On] está funcional.



4.1.3 0-5* Copiar/Guardar

0-50 Copia con LCP Option: Función: El LCP desmontable del convertidor de frecuencia puede utilizarse para almacenar ajustes y para transferir datos al trasladar los ajustes de parámetros de un convertidor a otro. iNOTA! Copia con LCP sólo puede activarse desde el LCP y SOLO cuando el motor queda en inercia. [1] Todos al LCP Copiar todos los ajustes del convertidor de frecuencia al LCP. [2] Todos del LCP Copiar todos los ajustes desde el LCP al convertidor de frecuencia. [3] Parámetros Copie todos los datos independientes del independientamaño del motor desde el LCP al temente del convertidor de frecuencia. tamaño del LCP

0-51 Copia de ajuste

Opti	on:	Función:
		Utilice esta función para copiar un contenido de ajuste en <i>Editar ajuste</i> . Si desea poder realizar una copia de ajustes, asegúrese de que
		el motor queda en inercia
		0-10 Ajuste activo, Ajuste activo, está ajustado como [1] Ajuste 1 o [2] Ajuste 2
		iNOTA!
		El teclado y la base de datos de parámetros se bloquean, mientras se realiza la copia de ajustes.
[0]*	No copiar	La función de copia está inactiva
[1]	Copiar desde Ajuste 1	Copiar desde <i>Ajuste 1</i> para editar el ajuste seleccionado en <i>0-11 Editar ajuste</i> .
[2]	Copiar desde Ajuste 2	Copiar desde <i>Ajuste 2</i> para editar el ajuste seleccionado en <i>0-11 Editar ajuste</i> .
[9]	Copiar desde Ajuste de fábrica	Copiar desde Ajustes de fábrica para editar el ajuste seleccionado en <i>0-11 Editar ajuste</i> .

4.1.4 0-6* Contraseña

0-6	0-60 Contraseña menú principal			
Ra	nge:	Función:		
		Utilice una contraseña para evitar cambios		
		indeseados en parámetros importantes, como los		
		del motor.		
0 *	[0-999]	Introduzca la contraseña para acceder al menú		
		principal a través de la tecla [Main Menu].		
		Seleccione el número que le permita modificar		
		otros valores de parámetros. El 0 indica que no		
		existe contraseña.		

iNOTA!

La contraseña afecta al LCP, no a la comunicación con el bus.

iNOTA!

Pulsando [Menu], [OK] y [▼] desbloqueará la contraseña. De este modo, entrará automáticamente en la pantalla de edición de parámetros de Menú rápido o Menú principal.

0-61 Acceso al Menú rápido / principal sin contraseña

Option:		Función:
[0] *	Acceso total	Seleccione [0] Acceso total para desactivar
		la contraseña definida en 0-60 Contraseña
		Menú principal.
[1]	LCP: Solo	Seleccione [1] Solo lectura para bloquear la
	lectura	edición no autorizada de los parámetros
		del Menú rápido / principal.
[2]	LCP: Sin	Seleccione [2] Sin acceso para bloquear la
	acceso	edición no autorizada de los parámetros
		del Menú rápido / principal.



4.2 Grupo de parámetros 1: Carga/Motor

1-00	1-00 Modo configuración		
Opti	on:	Función:	
		Utilice este parámetro para seleccionar el principio de control de la aplicación que utilizar cuando haya activa una referencia remota. ¡NOTA! Al cambiar este parámetro se reiniciarán 3-00 Intervalo de referencias, 3-02 Referencia mínima y 3-03 Referencia máxima con sus valores predeterminados. ¡NOTA! Este parámetro no se puede ajustar con el motor en marcha.	
[0]*	Velocidad de lazo abierto	Para control de velocidad normal (referencias).	
[3]	Proceso de lazo cerrado	Activa el proceso de control en lazo cerrado. Consulte el grupo de parámetros 7-3* Control de Pl de proceso para obtener más información sobre el controlador Pl.	

1-01 Principio de control del motor

Opt	ion:	Funcion:
[0]	U/f	Se utiliza con motores conectados en paralelo y / o
		aplicaciones de motor especiales. Los ajustes de U/f
		se encuentran en 1-55 Característica U/f - U y 1-56
		Característica U/f - F.
		iNOTA!
		Al llevar a cabo el control U/f no se incluyen
		las compensaciones de carga y deslizamiento.
[1] *	VVC+	Modo de funcionamiento normal, se incluyen las
		compensaciones de deslizamiento y carga.

1-03 Características de par

Option:		Función:
		Con más características de par, es
		posible obtener un consumo de energía
		muy bajo, así como aplicaciones de par
		elevado.
[0]*	Par constante	La salida del eje del motor proporciona
		un par constante utilizando el control de
		velocidad variable.
[2]	Optimización	Esta función optimiza automáticamente
	automática de	el consumo energético en aplicaciones
	energía	de bomba centrífuga y ventilador.
		Consulte 14-41 Magnetización mínima
		AEO.

1-05 Configuración Modo manual

Opt	ion:	Función:
		Este parámetro solo es pertinente cuando
		1-00 Modo Configuración está ajustado a [3]
		Proceso lazo cerrado. El parámetros se utiliza

1-05 Configuración Modo manual		
Opt	ion:	Función:
		para determinar la referencia o controlar el valor de consigna al cambiar del modo auto al modo manual en el LCP.
[0]	Velocidad de lazo abierto	En el Modo manual, el convertidor de frecuencia funciona siempre en configuración de lazo abierto, sea cual sea el valor de 1-00 Modo Configuración. El potenciómetro local (si lo hay) o la flecha arriba/abajo determina la frecuencia de salida limitada por Límite alto/bajo de la velocidad del motor (4-14 Límite alto de la velocidad del motor y 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor).
[2]	Misma configu- ración que en 1-00 Modo Configu- ración.	Si 1-00 Modo Configuración está ajustado a [1] Lazo abierto, la función es la descrita anteriormente. Si 1-00 Modo Configuración está ajustado a [3] Proceso lazo cerrado, al cambiar de Modo automático a Modo manual se produce un cambio de valor de consigna a través del potenciómetro local o de la flecha arriba / abajo. El cambio está limitado por Referencia máx./mín. (3-02 Referencia mínima y 3-03 Referencia máxima).

4.2.1 1-2* Datos motor

Introduzca los datos correctos de la placa de características del motor (potencia, tensión, frecuencia, intensidad y velocidad).

Ejecute AMT. Consulte *1-29 Ajuste automático del motor* (AMT).

Los ajustes de fábrica para los datos de motor avanzados del grupo de parámetros 1-3* Datos avanz. motor se calculan de forma automática.

iNOTA!

No se pueden ajustar los parámetros del grupo 1-2* Datos Motor con el motor en marcha.

1-20	Potencia d	del motor	[kW]/[CV]	(P _{m,n})
------	------------	-----------	-----------	---------------------

Opt	tion:	Función:
		Introduzca la potencia del motor que
		figura en los datos de la placa de
		características.
		Dos tamaños menos, un tamaño por
		encima de la clasificación nominal de
		VLT.
[1]	0,09 kW/0,12 CV	
[2]	0,12 kW/0,16 CV	
[3]	0,18 kW/0,25 CV	
[4]	0,25 kW/0,33 CV	
[5]	0,37 kW/0,50 CV	
[6]	0,55 kW/0,75 CV	



1-2	1-20 Potencia del motor [kW]/[CV] (P _{m,n})		
Opt	tion:	Función:	
[7]	0,75 kW/1,00 CV		
[8]	1,10 kW/1,50 CV		
[9]	1,50 kW/2,00 CV		
[10]	2,20 kW/3,00 CV		
[11]	3,00 kW/4,00 CV		
[12]	3,70 kW/5,00 CV		
[13]	4,00 kW/5,40 CV		
[14]	5,50 kW/7,50 CV		
[15]	7,50 kW/10,0 CV		
[16]	11,00 kW/15,00 CV		
[17]	15,00 kW/20,00 CV		
[18]	18,50 kW/25,00 CV		
[19]	22,00 kW/29,50 CV		
[20]	30,00 kW/40,00 CV		

iNOTA!

Cambiar este parámetro afecta a los parámetros de 1-22 Tensión del motor a 1-25 Frecuencia del motor, 1-30 Resistencia del estátor, 1-33 Reactancia de fuga del estátor y 1-35 Reactancia principal.

1-22 Tensión del motor (U_m,n)

Range:		Función:	
230/400 V	[50-999 V]	Introduzca la tensión del motor que	
		figura en los datos de la placa de	
		características.	

1-23 Frecuencia del motor (f_m,n)

Range	:	Función:	
50 Hz*	[20-400 Hz]	Introduzca la frecuencia del motor que	
		figura en los datos de la placa de caracte-	
		rísticas del mismo.	

1-24 Intensidad del motor (I_m,n)

Range:	Función:		
Depende del tipo	[0,01-100,00 A]	Introduzca la intensidad del	
de motor*		motor que figura en los	
		datos de la placa de caracte-	
		rísticas.	

1-25 Velocidad nominal del motor (n_m,n)

Range:	Función:		
Depende del	[100-9999 r/min]	Introduzca la velocidad	
tipo de motor*		nominal del motor que	
		figura en los datos de la	
		placa de características.	

1-29 Ajuste automático del motor (AMT)

Option:	Función:
	Utilice el AMT para optimizar el rendimiento del motor. ¡NOTA! Este parámetro no puede modificarse con el motor en marcha.

Option:	Funció	ón:
	1.	Detenga el convertidor de
		frecuencia. Compruebe que el motor
		está en reposo.
	2.	Seleccione [2] Activar AMT
	3.	Aplique la señal de arranque

1-29 Ajuste automático del motor (AMT)

- A través del LCP: Pulse [Hand On]- O bien, estando activado el modo
 - O bien, estando activado el modo remoto: Aplique una señal de arranque en el terminal 18
- [2] Activar AMT
 La función AMT está desactivada.
 La función AMT se pone en marcha.
 ¡NOTA!
 Para lograr una adaptación óptima del convertidor de frecuencia, efectúe la

AMT con el motor frío.

4.2.2 1-3* Dat. avanz. motor

Ajuste los datos de motor avanzados usando uno de estos métodos:

- 1. Efectúe una AMT con el motor frío. El convertidor de frecuencia mide el valor del motor.
- 2. Introduzca manualmente el valor de X₁. Obtenga este valor del proveedor del motor.
- 3. Utilice el ajuste predeterminado de R_s, X₁ y X₂. El convertidor de frecuencia selecciona el ajuste basándose en los datos de la placa de características del motor.

iNOTA!

Estos parámetros no pueden cambiarse con el motor en marcha.




Ilustración 4.1

1-30 Resistencia estátor (R _s)				
Range:		Función:		
Dependiente de los datos	[Ohmio]	Ajuste el valor de		
del motor*		resistencia del estátor.		

1-33 Reactancia fuga estátor (X ₁)			
Range:	Función:		
Dependiente de los datos	[Ohmio]	Defina la reactancia de	
del motor*		fuga del estátor del motor.	

1-35 Reactancia princ. (X₂)

Range:	Función:		
Dependiente de los datos	[Ohmio]	Defina la reactancia	
del motor*		principal del motor.	

4.2.3 1-5* Ajuste independiente de la carga

Este grupo de parámetros sirve para configurar los ajustes del motor independientes de la carga.

1-50 Magnetización del motor a velocidad cero

Range:		Función:
		Este parámetro permite una carga térmica
		distinta en el motor cuando funciona a baja
		velocidad.
100 %*	[0-300%]	Introduzca un porcentaje de intensidad de
		magnetización nominal. Si el valor es
		demasiado bajo, podría reducirse el par del
		eje del motor.

1-52 Magnetización normal a velocidad mínima [Hz]

Range:		Función:
		Utilice este parámetro junto con 1-50
		Magnetización del motor a velocidad cero.
0,0 Hz*	[0,0-10,0 Hz]	Ajuste la frecuencia deseada para una
		intensidad de magnetización normal. Si
		se ajusta la frecuencia a un valor inferior
		a la frecuencia de deslizamiento del
		motor, 1-50 Magnetización del motor a
		velocidad cero estará inactivo.




Ilustración 4.2

1-55 Característica U/f - U

Range	e:	Función:
		Este parámetro es un parámetro de
		matrices [0-5] y solo se encuentra
		operativo cuando 1-01 Principio de control
		del motor está ajustado a [0] U/f.
0,0 V*	[0,0-999,9 V]	Introduzca la tensión para cada punto de
		frecuencia para crear manualmente una
		característica U/f que se ajuste al motor.

1-55	1-55 Característica U/f - U	
Range:		Función:
		Los puntos de frecuencia se definen en
		1-56 Característica II/f - F

1-56 Característica U/f - F

Range:		Función:
		Este parámetro es un parámetro de
		matrices [0-5] y solo se encuentra
		operativo cuando 1-01 Principio de
		control del motor está ajustado a [0] U/f.
0,0	[0,0-1000,0 Hz]	Introduzca los puntos de frecuencia para
Hz*		crear manualmente una característica
		U/f que se ajuste al motor. La tensión
		en cada punto se define en 1-55
		Característica U/f - U.
		Cree una característica U/f basándose en
		seis tensiones y frecuencias definibles.
		Consulte <i>Ilustración 4.3</i> .
		Simplifique características U/f
		combinando 2 o más puntos (tensiones
		y frecuencias), definidos respectivamente
		como iguales.




Ilustración 4.3 Características U/f

iNOTA!

En 1-56 Características U/f - F, se aplica lo siguiente $[0] \le [1] \le [2] \le [3] \le [4] \le [5]$

4.2.4 1-6* Ajuste dependiente de la carga


Parámetros para realizar ajustes dependientes de la carga del motor.

Compensació	

Range	:	Función:
		Utilice este parámetro para obtener una
		característica U/f óptima con el funciona-
		miento a velocidad lenta.

1-60 Compensación carga baja veloc.

Range	:	Función:
100 %*	[0-199 %]	Introduzca un porcentaje relativo a la carga
		cuando el motor funciona a baja velocidad.
		El punto de cambio se calcula de forma
		automática basándose en el tamaño del
		motor.



1-61 Compensación carga alta velocidad

Range:	•	Función:
		Utilice este parámetro para obtener la
		compensación de carga óptima con el
		funcionamiento a alta velocidad.
100 %*	[0-199 %]	Introduzca un porcentaje para compensar
		en relación con la carga cuando el motor
		funciona a alta velocidad.
		El punto de cambio se calcula de forma
		automática basándose en el tamaño del
		motor.

1-62 Compensación de deslizamiento

	Función:
[-400-399	Compensación de deslizamiento del
%]	motor dependiente de la carga.
	La compensación de deslizamiento se
	calcula automáticamente sobre la base de
	la velocidad nominal del motor, $n_{M,N}$.
	¡NOTA!
	Esta función solo está activa cuando
	1-00 Modo Configuración está
	ajustado a [0] Velocidad lazo abierto y
	cuando 1-01 Principio de control del
	motor está ajustado a [1] VVC ^{plus} .
	[-400-399

1-63 Tiempo de compensación de deslizamiento

Range	e:	Función:
0,10 s	[0,05-5,00 s]	Introduzca la velocidad de reacción de la
		compensación de deslizamiento. Un valor
		alto produce una reacción lenta, mientras
		que uno bajo produce una reacción rápida.

1-63 Tiempo de compensación de deslizamiento

Range:		Función:
		Si se producen problemas de resonancia a
		baja frecuencia, ajuste un tiempo más
		largo.

4.2.5 1-7* Ajustes arranque

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con diversas funciones de arranque en diferentes aplicaciones, es posible seleccionar una serie de funciones en este grupo de parámetros.

1-71 Retardo arr.

Range:		Función:	
		El retardo de arranque define el tiempo que	
		debe pasar desde que se envía una orden	
		de arranque del motor hasta que empieza a	
		acelerar.	
		Si se ajusta el retardo de arranque en 0,0 s,	
		se desactiva 1-72 Función de arranque al	
		enviar la orden de arranque.	
0,0 s*	[0,0-10,0 s]	Introduzca el retardo de tiempo requerido	
		antes de comenzar la aceleración.	
		1-72 Función de arranque está activo durante	
		el Tiempo de retardo de arranque.	

1-72 Función de arranque

Option:		Función:
[0]	CC mantenida/	Se aplica intensidad de CC mantenida
	Tiempo de retardo	al motor (2-00 Intensidad de CC
		mantenida) durante el tiempo de
		retardo de arranque.
[1]	Freno de CC/	Se aplica intensidad de frenado de CC
	Tiempo de retardo	al motor (2-01 Intensidad de frenado de
		CC) durante el tiempo de retardo de
		arranque.
[2] *	Tiempo inercia/	El inversor presenta inercia durante el
	retardo	tiempo de retardo de arranque
		(inversor apagado).

1-73 Motor en giro

Option:		Función:	
		La función de motor en giro se utiliza para	
		realizar el enganche de un motor después de,	
		por ejemplo, un corte de red.	
		¡NOTA!	
		Esta función no debe utilizarse para	
		aplicaciones de elevación.	
[0] *	Desactivado	La función de motor en giro no es necesaria.	
[1]	Activado	El convertidor puede capturar un motor en	
		giro.	

4

1-73	1-73 Motor en giro			
Option:		Función:		
		¡NOTA!		
		Cuando la función de motor en giro está		
		activada, 1-71 Retardo de arranque y 1-72		
		Función de arranque no tienen ninguna función.		
		Tuncion.		

4.2.6 1-8* Ajustes de parada

A fin de satisfacer la necesidad de diversas funciones de parada en diferentes aplicaciones, estos parámetros ofrecen algunas funciones especiales para el motor.

	onecen argunas ranciones especiales para el moton		
1-8	1-80 Función en parada		
Opt	tion:	Función:	
		La función en parada seleccionada está activa en las situaciones siguientes:	
		Se ordena la parada y la velocidad de salida disminuye hasta la Velocidad mínima para función en parada.	
		El comando de arranque se elimina (en espera) y la velocidad de salida se reduce hasta la Velocidad mínima para función en parada.	
		El comando Freno de CC se utiliza y pasa el tiempo de freno de CC	
		 Mientras la velocidad de salida en funcionamiento y la velocidad de salida calculada es inferior a la Velocidad mínima para función en parada. 	
[0] *	Inercia	El inversor presenta inercia.	
[1]	CC mantenida	El motor recibe energía de una intensidad de CC. Consulte 2-00 Intensidad de CC mantenida	

1-82 Velocidad mínima para función en parada [Hz]

Range:		•	Función:
	0,0 Hz*	[0,0-20,0 Hz]	Ajustar la velocidad a la que se activa
			1-80 Función en parada.

para obtener más información.

4.2.7 1-9* Temperatura motor

Con un monitor de temperatura de motor estimada, el convertidor de frecuencia puede estimar la temperatura de motor estimada sin tener termistor montado. Es, por tanto, posible recibir una advertencia o una alarma si la temperatura del motor supera el límite operativo máximo.

Option:	Función:
	Gracias al ETR (relé terminal electrónico) la
	temperatura del motor se calcula
	basándose en la frecuencia, la velocidad y

1-90 Protección térmica del motor

Sin protección

¡NOTA! ETR El cálculo d

termistor.

ETR El cálculo de la sobrecarga electrónica se basa en los datos del motor del grupo de parámetros 1-2* Datos motor.

Desactiva el control de la temperatura.

alarma y se desconecta el convertidor de

el tiempo. Danfoss recomienda el uso de la función ETR, si no se cuenta con un

[1]	Advert. termistor	Un termistor conectado a una entrada digital o analógica genera una advertencia si se supera el límite máximo de temperatura del motor (consulte 1-93 Fuente de termistor).	
[2]	Desconexión del termistor	Un termistor conectado a una entrada digital o analógica genera una alarma y	
		provoca la desconexión del convertidor de	
		frecuencia si se supera el límite máximo	
		de temperatura, (consulte 1-93 Fuente de	
		termistor).	
[3]	Advertencia	Si se supera el límite máximo de	
	ETR	temperatura del motor, se genera una	
		advertencia.	
[4]	Desconexión	Si se supera el 90 % del límite máximo de	
	ETR	temperatura del motor, se genera una	

iNOTA!

Cuando se selecciona la función ETR, el convertidor guardará la temperatura registrada en el apagado, y esta temperatura se restaurará en el encendido, sea cual sea el tiempo transcurrido. Al cambiar 1-90 Protección térmica del motor a [0] Sin Protección reiniciará la temperatura registrada.

frecuencia.

1-93 Fuente de termistor

Option:		Función:
		Seleccione el terminal de entrada del
		termistor.
[0] *	Ninguno	Ningún termistor conectado.
[1]	Entrada	Conecte el termistor al terminal de entrada
	analógica 53	analógica 53.
		iNOTA!
		La entrada analógica 53 no puede
		seleccionarse para otros fines cuando se
		selecciona como fuente de termistor.
[6]	Entrada	Conecte el termistor al terminal de entrada
	digital DI29	digital 29.

1-93 Fuente de termistor



4

Option:		Función:			
		Mientras esta entra	Mientras esta entrada funcione como entrada		
		de termistor, no re	sponderá a	a la función	
		seleccionada en 5-	13 Entrada	digital 29. El	
		valor de 5-13 Entrada digital 29 se mantiene			
		sin cambios en la b	oase de da	tos de	
		parámetros mientra	as la funció	n está inactiva.	
		Entrada digital/	Tensión	Umbral de	
		Analógica	de	desconexión	
			alimen-	Valores	
			tación		

10 V

10 V

<800 Ω ⇒ 2,9 kΩ

<800 Ω ⇒ 2,9 kΩ

Analógica

Digital

4

4.3 Grupo de parámetros 2: Frenos

4.3.1 2-** Frenos

4.3.2 2-0* Freno de CC

El propósito de la función de Freno de CC es frenar un motor en giro al aplicar intensidad de CC al motor.

2-00 Intensidad de CC mantenida

Range:		Función:	
		Este parámetro mantiene el funcionamiento	
		del motor (par mantenido) o precalienta el	
		motor.	
		Este parámetro está activado si se selecciona	
		CC mantenida en 1-72 Función de arranque o	
		1-80 Función en parada.	
50%*	[0-100%]	Introduzca un valor de intensidad mantenida	
		como valor porcentual de la intensidad	
		nominal del motor ajustada en 1-24 Intensidad	
		del motor. El 100 % de la intensidad de CC	
		mantenida corresponde a I _{M,N} .	

iNOTA!

Evite la intensidad al 100 % durante demasiado tiempo, ya que podría sobrecalentar el motor.

2-01 Intens. freno CC

2 or mens reno ee			
Rang	ge:	Función:	
50	[0-150%]	Ajuste la intensidad de CC necesaria para frenar	
%*		el motor de giro.	
		Active el freno de CC de una de las cuatro	
		maneras siguientes:	
		1. Comando de Freno de CC. Consulte 5-1* Entradas digitales, selección [5]	
		 Función de conexión de CC. Consulte 2-04 Velocidad de conexión del freno de CC 	
		 Freno de CC seleccionado como función de arranque. Consulte 1-72 Función de arranque 	
		 Conexión del freno de CC con la función de motor en giro, 1-73 Función de motor en giro. 	

2-02 Tiempo de frenado de CC

Range:		:	Función:
			El tiempo de frenado de CC define el periodo
			durante el que la Intensidad de frenado de CC
			se aplica al motor.
	10,0 s*	[0,0-60 s]	Debe ajustar la intensidad de frenado de CC
			en 2-01 Intensidad de frenado de CC.

iNOTA!

Si el freno de CC se activa como función de arranque, el tiempo de frenado de CC se define mediante el *tiempo de retardo de arranque*.

2-04 Velocidad de conexión del freno de CC

Range:	:	Función:
0,0 Hz*	[0,0-400,0 Hz]	Ajuste la velocidad de conexión del
		freno de CC para activar la intensidad
		de frenado de CC, ajustada en 2-01
		Intensidad de frenado de CC, al
		desacelerar la rampa.
		Cuando se ajusta en 0, la función se
		desactiva.

4.3.3 2-1* Función de energía de freno

Utilice los parámetros de este grupo para seleccionar parámetros de frenado dinámico.

2-10 Función de freno

Option:		Función:		
		Freno con resistencia:		
		La resistencia de freno limita la tensión en		
		el circuito intermedio cuando el motor		
		funciona como generador. Sin resistencia de		
		frenado, el convertidor de frecuencia acaba		
		desconectándose.		
		La resistencia de freno consume la energía		
		sobrante del frenado del motor. Un		
		convertidor de frecuencia con freno detiene		
		un motor más rápido que uno sin él, lo		
		cual se utiliza en muchas aplicaciones.		
		Requiere una conexión de resistencia de		
		freno externa.		
		Una alternativa a la resistencia de freno es		
		el freno de CA.		
		iNOTA!		
		La resistencia de frenado sólo funciona		
		en convertidores de frecuencia con		
		freno dinámico integrado. Debe		
		conectarse una resistencia externa.		
		Freno de CA:		
		El freno de CA consume la energía sobrante		
		por la creación de pérdida de potencia en		
		el motor.		
		Es importante recordar que un incremento		
		en la pérdida de potencia provoca que la		
		temperatura del motor aumente.		
[0] *	Desactivado	Sin función de freno.		
[1]	Resistencia de	La resistencia de freno está activada.		
	freno			
[2]	Freno de CA	El freno de CA está activo.		

2-11 Resistencia freno (ohmios) Range: Función: 5 Ω^* [5-5000 Ω] Ajuste el valor de la resistencia de freno.

2-16 Intensidad máx. de freno de CA

Range:			Función:		
	100,0 %*	[0.0-150.0%]	Introduzca la máxima intensidad		
			admisible al utilizar el frenado de CA,		
			para evitar el recalentamiento del		
			motor.		
			El 100 % es igual a la intensidad del		
			motor ajustada en 1-24 Intensidad del		
			motor.		

2-17 Control de sobretensión

Option:		Función:		
		Utilice elcontrol de sobretensión (OVC)		
		para reducir el riesgo de que el convertido		
		de frecuencia se desconecte debido a un		
		exceso de tensión en el bus CC provocado		
		por la energía generativa procedente de la		
		carga.		
		La sobretensión se produce, por ejemplo, si		
		el tiempo de desaceleración de rampa		
		ajustado es demasiado corto en		
		comparación con la carga de inercia real.		
[0] *	Desactivado	El OVC no está activo/no es necesario.		
[1]	Activado (no	El control de sobretensión funciona, salvo		
	en parada)	que se active una señal de parada.		
[2]	Activado	El control de sobretensión funciona,		
		incluso cuando se activa una señal de		
		parada.		

iNOTA!

Si se ha seleccionado Resistencia de freno en 2-10 Función de freno, el control de sobretensión no estará activo, aunque esté activado en este parámetro.

4.3.4 2-2* Freno mecánico

Las aplicaciones de elevación requieren disponer de un freno electromagnético. El freno está controlado por un relé que libera el freno cuando se activa.

El freno se activa si el convertidor de frecuencia se desconecta o si se emite un comando de inercia. Además, se activa cuando la velocidad del motor disminuye por debajo de la seleccionada en 2-22 Velocidad de activación del freno.

2-20 Intensidad de liberación del freno

Range:	Función:		
0,00 A* [0,00-100		Seleccione la intensidad del motor a la	
		que se libera el freno mecánico.	
		▲ PRECAUCIÓN	
		Si se ha sobrepasado el tiempo de retardo de arranque y la intensidad de motor está por debajo de la <i>Intensidad freno liber.</i> , el convertidor	
		de frecuencia se desconecta.	

2-22 Activación del freno mecánico

Range:		Función:		
		Si el motor se detiene usando la rampa, el freno mecánico se activa cuando la velocidad del motor es inferior a la <i>Velocidad de activación del freno</i> . El motor desacelera hasta detenerse en las situaciones siguientes:		
		Se suprime un comando de arranque (en espera)		
		Se activa un comando de parada		
		 Se activa la parada rápida (se utiliza una rampa de parada rápida) 		
0 Hz*	[0-400 Hz]	Seleccione la velocidad del motor a la que se activará el freno mecánico durante la desaceleración de rampa. El freno mecánico se activa de forma automática si el convertidor de frecuencia se desconecta o informa de una alarma.		



4.4 Grupo de parámetros 3: Referencia/ Rampas

4.4.1 3-** Ref. / Rampas

Parámetros para el manejo de referencias, definición de limitaciones, y configuración de la reacción del convertidor de frecuencia a los cambios

4.4.2 3-0* Límites referencia

Parámetros para ajustar la unidad de referencia, límites e intervalos.

3-00 Intervalo de referencias

Option:		Función:		
		Seleccione el intervalo de referencias y las		
		señales de realimentación.		
[0] *	Mín. a	Los intervalos de los valores de consigna solo		
	máx.	pueden contener valores positivos.		
		Seleccione esta opción solo si la unidad está		
		funcionando en proceso de lazo cerrado.		
[1]	–Máx. a	Los intervalos pueden tener tanto valores		
	+máx.	positivos como negativos.		
		Si se utiliza un potenciómetro para configurar el		
		funcionamiento del motor en ambas direcciones,		
		ajuste el intervalo de referencias a –máx.		
		referencia a máx. referencia en par. = [1], Elija el		
		modo manual a través del LCP. Ajuste el		
		potenciómetro al mínimo: el motor puede		
		funcionar en sentido contrario a las agujas del		
		reloj a velocidad máxima. A continuación, ajuste		
		el potenciómetro al máximo: el motor realizará		
		una rampa de desaceleración hasta 0 y		
		funcionará en sentido de las agujas del reloj a		
		velocidad máxima.		

3-02 Referencia mínima

Range:		Función:
0,00* [-4999-4999]		Introduzca el valor de referencia mínima.
		La suma de todas las referencias internas y
		externas está limitada al valor de referencia
		mínima, 3-02 Referencia mínima.

3-03 Referencia máxima

Range	: :	Función:
		La referencia máxima se puede ajustar
		dentro del intervalo comprendido entre
		Referencia mínima y 4999.
50,00* [-4999-4999]		Introduzca un valor para la referencia
		máxima.
		La suma de todas las referencias internas y
		externas está limitada al valor de
		referencia máxima, 3-03 Referencia
		máxima.

4.4.3 3-1* Referencias

Parámetros para ajustar las fuentes de referencia. Seleccione las referencias internas para las entradas digitales correspondientes en el grupo de parámetros 5-1* Entradas digitales.

3-10 Referencia interna

Option:		Función:				
		Cada ajuste de parámetros contiene 8				
		referencias	s internas	que puede	en	
		selecciona	rse media	nte 3 entra	adas	
		digitales o mediante bus.				
		[18]	[17]	[16]	[16]	
		Bit 2 Bit 1 Bit 0 Bit 0			Bit 0	
		0	0	0	0	
		0	0	1	1	
		0	1	0	2	
		0	1	1	3	
		1	0	0	4	
		1	0	1	5	
		1	1	0	6	
		1	1	1	7	
[0,00]	-100.00-100.00%	[18]	a las difere	ntes refere	encias	
*	100.00 100.0070	internas u				
		indexada.				
		Normalmente, 100 % = valor ajustado				
		en el 3-03 Referencia máxima.				
		Sin embargo, se producen excepciones				
		si 3-00 Intervalo de referencias está				
		ajustado a [0] Mínmáx.				
		Ejemplo 1:				
		3-02 Referencia mínima> está ajustado a				
		20 y 3-03 Referencia máxima, a 50. En				
		este caso 0 % = 0 y 100 % = 50.				
		Ejemplo 2:				
		3-02 Referencia mínima> está ajustado a -70 y 3-03 Referencia máxima, a 50. En				
		este caso 0 % = 0 y 100 % = 70.				

3-11 Velocidad fija [Hz]

9 11	J-11 Velocidad fija [112]		
Rang	e:	Función:	
	La velocidad fija es una velocidad de		
		salida fija que anula la velocidad de	
		referencia seleccionada. Consulte el grupo	
		de parámetros 5-1* Entradas digitales,	
		opción [14].	
		Si el motor se detiene a velocidad fija, la	
	señal fija actúa como señal de arranque.		
		Si se elimina la señal de velocidad fija, el	
		motor funciona de acuerdo con la	
		configuración seleccionada.	

•	1
74	Ц

3-11 Velocidad fija [Hz]

Range:		Función:
5,0	[0,0-400,0 Hz]	Seleccione el valor para la velocidad fija.
Hz		

3-12 Valor de enganche arriba/abajo

Range:		Función:
0%	[0-100%]	La función Enganche arriba/abajo se activa
*		mediante un comando de entrada (consulte
		5-1* Entradas digitales, selección [28]/[29]). Si el
		comando está activo, el valor de enganche
		arriba/abajo (en %) se añade a la función de
		referencia de la manera siguiente:
		parámetro = parámetro + parámetro
		× Enganche arriba Enganche abajo 100
		parámetro = parámetro – parámetro
		× Enganche arriba Enganche abajo 100
		Cuando el comando de entrada se desactiva, la
		referencia vuelve a su valor original, es decir:
		Referencia = Referencia + 0.

3-14 Referencia interna relativa

Range:		Función:
0,00 % [-100	0.00-100.00%]	Defina un valor fijo (en %) que se agrega al valor variable definido en 3-18 Fuente de referencia de escalado relativo. La suma de los valores fijo y variable (denominada Y en la siguiente ilustración) se multiplica por la referencia real (denominada X). Este producto se añade a la referencia real $X + X \times \frac{Y}{100}$

3-15 Fuente 1 de referencia

Opt	ion:	Función:	
		3-15 Fuente 1 de referencia, 3-16 Fuente	
		2 de referencia y 3-17 Fuente 3 de	
		referencia definen hasta tres señales de	
		referencia distintas. La suma de estas	
	señales de referencia define la		
		referencia actual.	
[0]	Sin función	No se define ninguna señal de	
		referencia.	
[1] *	Entrada analógica	Utilice señales de la entrada analógica	
	53	53 como referencia, consulte el grupo	

3-15 Fuente 1 de referencia		
Opt	ion:	Función:
		de parámetros 6-1* Entrada analógica
		1.
[2]	Entrada analógica	Utilice señales de la entrada analógica
	60	60 como referencia, consulte el grupo
		de parámetros 6-2* Entrada analógica
		2.
[8]	Entrada de	Utilice señales de entrada de pulsos
	impulsos 33	como referencia, consulte 5-5* Entrada
		de pulsos.
[11]	Referencia bus	Utilice señales de bus local como
	local	referencia, consulte el grupo de
		parámetros 8-9* Realimentación de bus.
[21]	Potenciómetro del	Utilice señales del potenciómetro del
	LCP	LCP como referencia, grupo de
		parámetros 6-8* Potenciómetro del LCP.

3-16 Fuente 2 de referencia

Opt	ion:	Función:
		Consulte 3-15 Fuente 1 de referencia
		para ver la descripción.
[0]	Sin función	No se define ninguna señal de
		referencia.
[1]	Entrada analógica 53	Utilice señales de la entrada
		analógica 53 como referencia.
[2] *	Entrada analógica 60	Utilice señales de la entrada
		analógica 60 como referencia.
[8]	Entrada de impulsos	Utilice señales de entrada de pulsos
	33	como referencia, consulte 5-5*
		Entrada de pulsos.
[11]	Referencia bus local	Utilice señales de bus local como
		referencia.
[21]	Potenciómetro del	Utilice señales del potenciómetro
	LCP	del LCP como referencia.

3-17 Fuente 3 de referencia

Optio	on:	Función:
		Consulte 3-15 Fuente 2 de referencia
		para ver la descripción.
[0]	Sin función	No se define ninguna señal de
		referencia.
[1]	Entrada analógica 53	Utilice señales de la entrada
		analógica 53 como referencia.
[2]	Entrada analógica 60	Utilice señales de la entrada
		analógica 60 como referencia.
[8]	Entrada de impulsos	Utilice señales de entrada de
	33	pulsos como referencia, consulte
		5-5* Entrada de pulsos.
[11] *	Referencia bus local	Utilice señales de bus local como
		referencia.
[21]	Potenciómetro del	Utilice señales del potenciómetro
	LCP	del LCP como referencia.
	LCP	del LCP como referencia.




3-18	3-18 Fuente de referencia de escalado relativo			
Opt	ion:	Función:		
		Seleccione una fuente para el valor variable para añadir al valor fijo definido en <i>3-14 Referencia relativa interna</i> .		
[0] *	Sin función	La función está desactivada		
[1]	Entrada analógica 53	Seleccione la entrada analógica 53 como fuente de referencia de escalado relativo.		
[2]	Entrada analógica 60	Seleccione la entrada analógica 60 como fuente de referencia de escalado relativo.		
[8]	Entrada de pulsos 33.	Seleccione la entrada de pulsos 33 como fuente de referencia de escalado relativo.		
[11]	Referencia bus local	Seleccione la referencia de bus local como fuente de referencia de escalado relativo.		
[21]	Potenciómetro del LCP	Seleccione el potenciómetro del LCP como fuente de referencia de escalado relativo.		

4.4.4 3-4* Rampa 1

Una rampa lineal se caracteriza por una aceleración constante hasta alcanzar la velocidad del motor deseada. Puede producirse cierta sobremodulación al alcanzar la velocidad, lo cual a su vez podría provocar tirones durante unos momentos antes de estabilizarse.

Una rampa en S acelera con mayor suavidad, de manera que los tirones quedan compensados al alcanzar la velocidad.

Consulte *llustración 4.6* para ver una comparación de los dos tipos de rampa.



Tiempos de rampa

Aceleración de rampa: Tiempo de aceleración desde 0 hasta la frecuencia nominal del motor (1-23 Frecuencia del motor).

Tiempo de desaceleración desde la frecuencia nominal del motor (1-23 Frecuencia del motor) hasta 0.

Limitación

Un tiempo de aceleración de rampa demasiado corto puede provocar una advertencia de límite de par (W12) y/o una advertencia de sobretensión de CC (W7). El movimiento de rampa se detiene cuando el convertidor de frecuencia alcanza el modo de motor con límite de par (4-16 *Modo motor límite de par*).

Un tiempo de desaceleración de rampa demasiado corto puede provocar una advertencia de límite de par (W12) y/o una advertencia de sobretensión de CC (W7). El movimiento de rampa se detiene cuando el convertidor de frecuencia entra en modo de generador con límite de par (4-17 *Modo motor límite de par*) y / o una CC interna por encima del límite de tensión.

3-40 Tipo Rampa 1 Option: Función: [0] * Lineal Aceleración/desaceleración constante. [2] Rampa en S Aceleración/deceleración suave con compensación de sacudidas.

3-41 Tiempo de aceleración de rampa 1			
Range:		Función:	
Depende del	[0,05-3600,00 s]	Introduzca el tiempo de	
tamaño*		aceleración de rampa desde 0	
		Hz hasta la frecuencia nominal	
		del motor ($f_{M,N}$), ajustada en 1-23	
		Frecuencia del motor.	
		Seleccione un tiempo de	
		aceleración de rampa	
		asegurándose de no superar el	
		límite. Consulte 4-16 Modo motor	
		límite de par.	

3-42 Tiempo de desaceleración de rampa 1

Range:	Función:		
Depende	[0,05-3600,00 s]	Introduzca el tiempo de rampa	
del tamaño*		de desaceleración desde la	
		frecuencia nominal del motor	
		(f _{M,N}) en 1-23 Frecuencia del motor	
		hasta 0 Hz.	
		Elija un tiempo de desaceleración	
		de rampa que no provoque	
		sobretensión en el inversor	
		debido al funcionamiento	
		regenerativo del motor. Además,	
		el par regenerativo no debe	
		superar el límite ajustado en 4-17	
		Modo generador límite de par.	



4.4.5 3-5* Rampa 2

Consulte el grupo de parámetros 3-4* Rampa 1 para ver una descripción de los tipos de rampa.

iNOTA!

Rampa 2 - tiempos de rampa alternativos: El cambio de la rampa 1 a la rampa 2 se realiza a través de la entrada digital. Consulte 5-1* *Entradas digitales*, opción [34].

3-50	3-50 Rampa 2 Tipo			
Option:		Función:		
[0] *	Lineal	Aceleración/desaceleración constante.		
[2]	Rampa en S	Aceleración/deceleración suave con compen-		
		sación de sacudidas.		

3-51 Tiempo de aceleración de rampa 2				
Range:		Función:		
Depende del	[0,05-3600,00 s]	Introduzca el tiempo de		
tamaño*		aceleración de rampa desde 0		
		Hz hasta la frecuencia nominal		
		del motor (f _{M,N}), ajustada en <i>1-23</i>		
		Frecuencia del motor.		
		Seleccione un tiempo de		
		aceleración de rampa		
		asegurándose de no superar el		
		límite. Consulte 4-16 Modo motor		
		límite de par.		

3-52 Tiempo de desaceleración de rampa 2

Range:		Función:
Depende	[0,05-3600,00 s]	Introduzca el tiempo de rampa
del tamaño		de desaceleración desde la
		frecuencia nominal del motor
		(f _{M,N}) en 1-23 Frecuencia del motor
		hasta 0 Hz.
		Elija un tiempo de desaceleración
		de rampa que no provoque
		sobretensión en el inversor
		debido al funcionamiento
		regenerativo del motor. Además,
		el par regenerativo no debe
		superar el límite ajustado en 4-17
		Modo generador límite de par.

4.4.6 3-8* Otras rampas

Esta sección contiene parámetros para rampas de velocidad fija y de parada rápida.

En una rampa de velocidad fija, se puede acelerar y desacelerar, mientras que con la rampa de parada rápida solo se puede desacelerar.

3-80 Tiempo de rampa de velocidad fija

Range:		Función:
Depende	[0,05-3600,00 s]	Una rampa lineal aplicable
del tamaño*		cuando la velocidad fija está
		activa. Consulte el grupo de
		parámetros 5-1* <i>Entradas</i>
		digitales, opción [14].
		Tiempo acel. rampa = Tiempo
		desacel. rampa.
		El tiempo de rampa de velocidad
		fija comienza tras la activación
		de una señal de velocidad fija a
		través de una entrada digital o
		un puerto de comunicación en
		serie.

3-81 Tiempo de rampa parada rápida

Range:		Función:
Depende del	[0,05-3600,00 s]	Una rampa lineal aplicable
tamaño*		cuando la parada rápida está
		activada. Consulte el grupo
		de parámetros 5-1* Entradas
		digitales, opción [4].

4.5 Grupo de parámetros 4: Límites/ Advertencias

4.5.1 4-** Límites del motor

Grupo de parámetros para configurar límites y advertencias.

4.5.2 4-1* Límites del motor

Utilice estos parámetros para definir el intervalo de funcionamiento de velocidad, par e intensidad para el motor.

nami	ento de velo	ocidad, par e intensidad para el motor.	
4-10 Dirección veloc. motor			
Opt	ion:	Función:	
		Si los terminales 96, 97 y 98 están conectados	
		a U, V y W respectivamente, el motor funciona	
		de izquierda a derecha, si se mira desde el	
		frente.	
		iNOTA!	
		Este parámetro no se puede ajustar con	
		el motor en marcha.	
[0] *	Izqda. a	El eje del motor gira de izquierda a derecha.	
	dcha.	Este ajuste evita que el motor funcione de	
		derecha a izquierda. Si 1-00 Modo Configu-	
		ración está ajustado a control de lazo cerrado,	
		la 4-10 dirección de la velocidad del motor se	
		configurará de forma automática en sentido	
	horario.		
[1]	De derecha	El eje del motor gira de derecha a izquierda.	
	a izquierda	Este ajuste evita que el motor funcione de	
		izquierda a derecha.	
[2] *	Ambos	Con este ajuste, el motor puede funcionar en	
	sentidos	ambos sentidos. Sin embargo, la frecuencia de	
		salida se limitará al intervalo: Del límite bajo	
		de la velocidad del motor (4-12 Límite bajo de	
		la velocidad del motor) al límite alto de la	
		velocidad del motor (4-14 Límite alto de la	
		velocidad del motor). Si 1-00 Modo Configu-	

4-12 Límite bajo de la velocidad del motor

sentidos.

Range:		Función:
0,0 Hz*	[0,0-400,0 Hz]	Ajuste el <i>Límite bajo de la velocidad del</i>
		motor correspondiente a la frecuencia
		de salida mínima del eje del motor.
		iNOTA!
		Dado que la frecuencia de salida
		mínima es un valor absoluto, esta
		no puede desviarse.

ración está ajustado a control de lazo abierto, la 4-10 dirección de la velocidad del motor se configurará de forma automática en ambos

4-14 Límite alto de la velocidad del motor

Range:		Función:
65,0 Hz*	[0,0-400,0 Hz]	Ajuste la Velocidad máxima del motor
		correspondiente a la frecuencia de
		salida máxima del eje del motor.
		iNOTA!
		Dado que la frecuencia de salida
		máxima es un valor absoluto, no
		puede desviarse.

4-16 Modo motor límite de par

Range:		Función:
150 %*	[0-400%]	Ajuste el límite de par para el funciona-
		miento del motor.
		La configuración no se reinicia de forma
		automática a los valores predeterminados al
		cambiar los ajustes de 1-00 Modo Configu-
		ración hasta 1-25 Carga y motor.

4-17 Modo generador límite de par

Range:	: Función:	
100 %*	[0-400%]	Ajuste el límite de par para el funciona-
		miento de modo del generador.
		La configuración no se reinicia de forma
		automática a los valores predeterminados al
		cambiar los ajustes de 1-00 Modo Configu-
		ración hasta 1-25 Carga y motor.

4.5.3 4-4* Ajuste de Advert. 2

4-40 Advertencia de frecuencia baja

Range:		Función:
0,00 Hz*	[0,0 Hz: en	Utilice este parámetro para
	función del valor	establecer un límite inferior para el
	de <i>4-41</i>	intervalo de frecuencia.
	Advertencia de	Cuando la velocidad del motor es
	frecuencia alta]	inferior a este límite, en el display se
		indica VELOC. BAJA. La advertencia
		del bit 10 se ajusta en <i>16-94 Código</i>
		de estado ampliado. El relé de salida
		puede configurarse para indicar esta
		advertencia. La luz de advertencia
		LCP no se ilumina cuando se ha
		alcanzado el límite ajustado para este
		parámetro.

4-41 Advertencia de frecuencia alta

	Función:	
[En función del	Utilice este parámetro para	
valor de 4-40	establecer un límite superior para el	
Advertencia de	intervalo de frecuencia.	
frecuencia baja	Cuando la velocidad del motor	
(400,0 Hz)]	supera este límite, en el display se	
	indica Alta velocidad. La advertencia	
	del bit 9 se ajusta en <i>16-94 Código</i>	
	valor de 4-40 Advertencia de frecuencia baja	

Z	L
	Т

4-41 Advertencia de frecuencia alta	
Range:	Función:
	de estado ampliado. El relé de salida
	puede configurarse para indicar esta
	advertencia. La luz de advertencia
	LCP no se ilumina cuando se ha
	alcanzado el límite ajustado para
	este parámetro.

4.5.4 4-5* Ajuste de Advert.

Grupo de parámetros que contiene los límites de advertencias ajustables para intensidad, velocidad, referencia y realimentación.

Se muestran advertencias en el display, en la salida programada o en el bus de serie.

4-50 Advert. intens. ba	la
-------------------------	----

150 /	1 30 Marcha Micha Baja		
Range	Range: Función:		
		Utilice este parámetro para establecer	
		un límite bajo para el intervalo de	
		intensidad.	
		Si la intensidad cae por debajo del	
		límite ajustado, se emite una	
		advertencia de bit 8 en <i>16-94 Código de</i>	
		estado ampliado.	
		El relé de salida puede configurarse	
		para indicar esta advertencia. La luz de	
		advertencia del LCP no se ilumina	
		cuando se ha alcanzado el límite	
		ajustado para este parámetro.	
0,00 A*	[0,00-26,00 A]	Ajuste un valor para el límite de	
		intensidad baja.	

4-51 Advert. intens. alta

Range:	Función:	
	Utilice este parámetro para establecer	
		un límite máximo para el intervalo de
		intensidad.
		Si la intensidad supera el límite
		ajustado, se emite una advertencia de
		bit 7 en <i>16-94 Código de estado</i>
		ampliado.
		El relé de salida puede configurarse
		para indicar esta advertencia. La luz de
		advertencia del LCP no se ilumina
		cuando se ha alcanzado el límite
		ajustado para este parámetro.
26,00 A*	[0,00-26,00 A]	Ajuste el límite de intensidad máximo.

4-54 Advertencia referencia baja

Range:		Función:
-4999,000*	[-4999,000 - En	Utilice este parámetro para
	función del valor	establecer un límite inferior para el
	de 4-55	intervalo de referencia.

4-54 Advertencia referencia baja

Range:	Función:	
	Advertencia de	Cuando la referencia real es
	referencia alta]	inferior a este límite, en el display
		se indica Referencia baja. La
		advertencia del bit 20 se ajusta en
		16-94 Código de estado ampliado.
		El relé de salida puede
		configurarse para indicar esta
		advertencia. La luz de advertencia
		LCP no se ilumina cuando se ha
		alcanzado el límite ajustado para
		este parámetro.

4-55 Advertência de Referência Alta

Range:		Función:
4999,000*	[Depende do	Use este parâmetro para programar
	valor de 4-54	o limite superior da faixa de
	Referência de	referência.
	Advertência	Quando a referência real exceder
	Baixa- 4999,000]	este limite, o display indicará
		Referência Alta. O bit 19 de
		advertência é programado em
		16-94 Externo Status Word. O Relé
		de Saída pode ser configurado para
		indicar essa advertência. A luz de
		advertência do LCP não acende
		quando o limite definido deste
		parâmetro for atingido.

4-56 Advertencia realimentación baja

Range:	Función:	
-4999,000*	[-4999,000 - En	Utilice este parámetro para
	función del valor	establecer un límite inferior para
	de 4-57	el intervalo de realimentación.
	Advertencia de	Cuando la realimentación es
	realimentación	inferior a este límite, en el display
	alta]	se indica Realimentación baja. La
		advertencia del bit 6 se ajusta en
		16-94 Código de estado ampliado.
		El relé de salida puede
		configurarse para indicar esta
		advertencia. La luz de advertencia
		LCP no se ilumina cuando se ha
		alcanzado el límite ajustado para
		este parámetro.

4-57 Advertencia realimentación alta

	Función:	
[En función del	Utilice este parámetro para	
valor de 4-56	establecer un límite superior para	
Advertencia de	el intervalo de realimentación.	
realimentación	Cuando la realimentación supera	
baja (4999,000)]	este límite, en el display se indica	
	Realimentación alta. La advertencia	
	del bit 5 se ajusta en 16-94 Código	
	de estado ampliado. El relé de salida	
	valor de 4-56 Advertencia de realimentación	

Z		
	Ü	

4-57 Advertencia realimentación alta	
Range:	Función:
	puede configurarse para indicar
	esta advertencia. La luz de
	advertencia LCP no se ilumina
	cuando se ha alcanzado el límite
	ajustado para este parámetro.

4-58 Función Fallo Fase Motor

Opt	ion:	Función:	
		La ausencia de una fase del motor provoca la	
		caída del par del motor. Este monitor puede	
		desactivarse con fines especiales (por ejemplo,	
		motores pequeños que funcionen en modo	
		U/f puro), pero dado que existe el riesgo de	
		que el motor se recaliente, Danfoss	
		recomienda encarecidamente mantener la	
		función activada.	
		Si falta una fase del motor, el convertidor de	
		frecuencia se desconecta y se comunica una	
		alarma.	
		iNOTA!	
		Este parámetro no puede modificarse	
		con el motor en marcha.	
[0]	Desactivado	La función está desactivada.	
[1] *	Sí	La función está activada.	

4.5.5 4-6* Velocidad de bypass

En algunas aplicaciones, pueden producirse resonancias mecánicas. Evite los puntos de resonancia mediante la creación de un bypass. El convertidor de frecuencia prolonga la rampa a través de la zona de bypass, sobrepasando así los puntos de resonancia mecánica con rapidez.

4-61 Velocidad bypass desde [Hz]

Matriz [2]

Range:		Función:	
0,0 Hz*	[0,0-400,0 Hz]	[0,0-400,0 Hz] Introduzca el límite superior o inferior	
		de las velocidades a evitar.	
	No importa si Bypass desde o By		
		hasta es el límite superior o inferior,	
	pero la función Bypass veloc. se		
		desactiva si los dos parámetros se	
		ajustan en el mismo valor.	

4-63 Velocidad de bypass hasta [Hz]

Matriz [2]

Range:		:	Función:	
	0,0 Hz*	[0,0-400,0 Hz] Introduzca el límite superior o inferior		
			de la zona de velocidad que evitar.	
			Asegúrese de introducir el límite	
			opuesto al de 4-61 Velocidad de bypass	
			desde [Hz].	





4.6 Grupo de parámetros 5: E/S digital

4.6.1 5-** E/S digital

A continuación, se describen todas las funciones y señales de comandos de entrada digital.

4.6.2 5-1* Entradas digitales

Parámetros para configurar las funciones para los terminales de entrada.

Las entradas digitales se usan para seleccionar varias funciones del convertidor de frecuencia. Todas las entradas digitales pueden ajustarse de la siguiente manera:

[0]	Cin función	El convertidor de frecuencia no reaccionará	
[0]	Sin función	El convertidor de frecuencia no reaccionará	
		a señales transmitidas al terminal.	
[1]	Reinicio	Reiniciar el convertidor de frecuencia	
		después de una desconexión/alarma. No	
		todas las alarmas pueden reiniciarse.	
[2]	Inercia inversa	Parada por inercia, entrada invertida (NC).	
		El convertidor de frecuencia deja el motor	
		en el modo libre.	
[3]	Inercia y reinic.	Entrada invertida de parada por inercia y	
	inv.	reinicio (NC). El convertidor de frecuencia	
		se reinicia y deja el motor en el modo	
		libre.	
[4]	Parada rápida	Entrada invertida (NC). Genera una parada	
	inv.	de acuerdo con el tiempo de rampa de	
		parada rápida ajustado en 3-81 Tiempo de	
		rampa parada rápida. Cuando el motor se	
		para, el eje entra en el modo libre.	
[5]	Freno de CC	Entrada invertida para frenado de CC (NC).	
[0]	inv.	Detiene el motor al alimentarlo con CC	
	"""	durante un periodo determinado, consulte	
		2-01 Intensidad de frenado de CC. La función	
		solo está activada cuando el valor de 2-02	
		Tiempo de frenado de CC no es 0.	
[6]	Parada inv.	Función de parada invertida. Genera una	
[O]	raiaua iiiv.	función de parada invertida. Genera una función de parada cuando el terminal	
		· ·	
		seleccionado pasa del nivel lógico «1» al	
		«0». La parada se lleva a cabo de acuerdo	
		con el tiempo de rampa seleccionado.	
[8]	Arranque	Seleccione el arranque para un comando	
		de arranque / parada.	
		1 = Arranque, 0 = Parada.	
[9]	Arranque por	El motor arranca si se aplica un pulso	
	impulsos	durante un mínimo de 2 ms. El motor se	
		detiene cuando se activa Parada inversa.	
[10]	Cambio de	Cambiar el sentido de rotación del eje del	
	sentido	motor. La señal de cambio de sentido solo	
		cambia la dirección de rotación; no activa	
		la función de arranque. Seleccione [2]	
		Ambas direcciones en 4.10 Dirección de la	
		velocidad del motor.	
		0 = normal, 1 = cambio de sentido.	

54.43		l	
[11]	Iniciar	Se utiliza para realizar un/a arranque/	
	inversión	parada y un cambio de sentido al mismo	
		tiempo. No permite ninguna señal de	
		arranque [8] al mismo tiempo.	
		0 = parada, 1 = iniciar cambio de sentido.	
[12]	Act. arranque	Se utiliza si el eje del motor debe girar en	
	adelan.	sentido horario al arrancar.	
[13]	Act. arrangue	Se utiliza si el eje del motor debe girar en	
	inverso	sentido antihorario al arrancar.	
[14]	Velocidad fija	Se utiliza para activar la velocidad fija.	
' '	,	Consulte 3-11 Velocidad fija.	
[16]	Referencia	Referencia interna bit 0, 1 y 2 permiten	
[10]	interna bit 0	realizar una selección entre una de las	
	linterna bit o	ocho referencias internas siguientes.	
[1.7]	D-fi-	5	
[17]	Referencia	Misma función que referencia interna bit 0	
	interna bit 1	[16], consulte <i>3-10 Referencia interna</i> .	
[18]	Referencia	Misma función que referencia interna bit 0	
	interna bit 2	[16].	
[19]	Mantener	Mantiene la referencia real. La referencia	
	referencia	mantenida es ahora el punto de partida o	
		condición de aceleración y desaceleración	
		que se va a emplear. Si se utiliza	
		aceleración/desaceleración, el cambio de	
		velocidad siempre se lleva a cabo mediante	
		la rampa 2 (3-51 Tiempo de aceleración de	
		rampa 2 y 3-52 Tiempo de desaceleración de	
		rampa 2) en el intervalo 3-02 Referencia	
		mínima-3-03 Referencia máxima.	
[20]			
11201	Mantener	Mantiene la frecuencia real del motor (Hz).	
[20]	Mantener salida	Mantiene la frecuencia real del motor (Hz). La frecuencia mantenida del motor es	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desace- leración. Si se utiliza aceleración/	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desace- leración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desace- leración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desace- leración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor.	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA!	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo.	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia	
[20]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado	
[21]		La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado para Inercia [2] o para Inercia y reinicio	
	salida	La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado para Inercia [2] o para Inercia y reinicio [3].	
	salida	La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado para Inercia [2] o para Inercia y reinicio [3]. Seleccione Aceleración y Desaceleración si desea un control digital de la aceleración /	
	salida	La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado para Inercia [2] o para Inercia y reinicio [3]. Seleccione Aceleración y Desaceleración si	
	salida	La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado para Inercia [2] o para Inercia y reinicio [3]. Seleccione Aceleración y Desaceleración si desaceleración (potenciómetro del motor). Active esta función seleccionando	
	salida	La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado para Inercia [2] o para Inercia y reinicio [3]. Seleccione Aceleración y Desaceleración si desea un control digital de la aceleración / desaceleración (potenciómetro del motor). Active esta función seleccionando Mantener referencia o Mantener salida. Si	
	salida	La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado para Inercia [2] o para Inercia y reinicio [3]. Seleccione Aceleración y Desaceleración si desea un control digital de la aceleración / desaceleración (potenciómetro del motor). Active esta función seleccionando Mantener referencia o Mantener salida. Si Aceleración se activa durante menos de	
	salida	La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado para Inercia [2] o para Inercia y reinicio [3]. Seleccione Aceleración y Desaceleración si desea un control digital de la aceleración / desaceleración (potenciómetro del motor). Active esta función seleccionando Mantener referencia o Mantener salida. Si Aceleración se activa durante menos de 400 ms, la referencia resultante aumentará	
	salida	La frecuencia mantenida del motor es ahora el punto de partida o condición que se utilizará para la aceleración y la desaceleración. Si se utiliza aceleración/ desaceleración, el cambio de velocidad siempre se lleva a cabo mediante la rampa 2 en el intervalo 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor-4-14 Límite alto de la velocidad del motor. ¡NOTA! Cuando está activada la opción Mantener salida, el convertidor de frecuencia no puede pararse mediante una señal de [8] arranque a nivel bajo. Detenga el convertidor de frecuencia mediante un terminal programado para Inercia [2] o para Inercia y reinicio [3]. Seleccione Aceleración y Desaceleración si desea un control digital de la aceleración / desaceleración (potenciómetro del motor). Active esta función seleccionando Mantener referencia o Mantener salida. Si Aceleración se activa durante menos de	





		resultante dará una rampa según rampa 2 en <i>3-51 Tiempo de aceleración de rampa 2</i> .	
[22]	Desaceleración	Igual que Aceleración [21].	
[23]	Selec. ajuste bit 0	Ajustar <i>0-10 Ajuste activo</i> a Ajuste múltiple. Lógico 0 = ajuste 1, Lógico 1 = ajuste 2.	
[26]	Función de parada inversa (solo el terminal 33)	Prolongue la señal de parada para obtener una parada precisa, independientemente del tiempo de exploración. Esta función solo está disponible para el terminal 33.	
[27]	Arranque, parada precisa (solo terminal 33)	Como [26], pero incluye el arranque.	
[28]	Enganche arriba	Seleccionar Enganche arriba o Enganche abajo para aumentar o disminuir el valor de referencia resultado del porcentaje ajustado en 3-12 Valor de enganche arriba/ abajo	
[29]	Enganche abajo	lgual que Enganche arriba [28]	
[32]	Entrada de pulsos (solo terminal 33)	Seleccione Entrada de impulsos cuando se utilice una secuencia de impulsos como referencia o realimentación. El escalado se realiza en el grupo de parámetros 5-5* Entrada de pulsos	
[34]	Rampa bit 0	Lógico 0 = Rampa 1, consulte el grupo de parámetros 3-4* Rampa 1 Lógico 1 = Rampa 2, consulte el grupo de parámetros 3-5* Rampa 2.	
[60]	Contador A (asc.)	Entrada para contador A.	
[61]	Contador A (desc.)	Entrada para contador A.	
[62]	Reinicio del contador A	Entrada para reiniciar el contador A.	
[63]	Contador B (asc.)	Entrada para contador B.	
[64]	Contador B (desc.)	Entrada para contador B.	
[65]	Reinicio del contador B	Entrada para reiniciar el contador B.	

5-10 Terminal 18 Entrada digital

Option:		Función:
[8] *	Arranque	Seleccione la función del intervalo de entrada
		digital disponible.
		Consulte el grupo de parámetros 5-1* Entradas
		digitales.

5-11 Terminal 19 Entrada digital

Option:		Función:	
[10] *	Cambio de	Seleccione la función del intervalo de	
sentido		entrada digital disponible.	
		Consulte el grupo de parámetros 5-1*	
		Entradas digitales.	

5-12 Terminal 27 entrada digital Option: Función: [1] * Reinicio Seleccione la función del intervalo de entrada digital disponible. Consulte el grupo de parámetros 5-1* Entradas digitales*.

5-13 Terminal 29 entrada digital

Option:		Función:
[14] *	Velocidad fija	Seleccione la función del intervalo de
		entrada digital disponible.
		Consulte el grupo de parámetros 5-1*
		Entradas digitales.

5-15 Terminal 33 entrada digital

Option:		Función:	
[16] *	Referencia interna	Seleccione la función del intervalo	
bit 0		de entrada digital disponible.	
		Consulte el grupo de parámetros	
		5-1* Entradas digitales.	

4.6.3 5-3* Salidas digitales

5-34 Retardo activo, Terminal 42 Salida digital			
Range: Función:			
0,01 s*	[0,00-600,00 s]		

5-35 Fora de Atraso, Terminal 42 Saída Digital				
Range:		Función:		
0,01 s*	[0,00-600,00 s]			

4.6.4 5-4* Relés

Grupo de parámetros para configurar la sincronización y las funciones de salida para los relés.

[0]	Sin función	Opción por defecto para todas las salidas		
		digitales y de relé.		
[1]	Control listo	La placa de control recibe tensión de		
		alimentación.		
[2]	Unidad Lista	El convertidor de frecuencia está		
		preparado para el funcionamiento y		
		alimenta la placa de control.		
[3]	Unid. lista/	El convertidor de frecuencia está		
	remoto	preparado para su uso está en modo		
		Auto On-mode.		
[4]	Activar/sin	El convertidor de frecuencia está		
	advert.	preparado para funcionar. No se ha dado		
		orden de arranque ni de parada.		
		Ninguna advertencia presente.		
[5]	Unidad en	Motor en funcionamiento.		
	funcionamiento			
[6]	Func./sin advert.	El motor está en marcha y no hay		
		ninguna advertencia presente.		



	Γ_	I=	
[7]	Func. en	El motor funciona con los intervalos de	
	interv./sin advert.	intensidad programados; consulte 4-50	
		Advertencia de intensidad baja y 4-51	
		Advertencia de intensidad alta. Ninguna	
		advertencia presente.	
[8]	Func. en ref./sin	El motor funciona a la velocidad de	
	advert.	referencia.	
[9]	Alarma	Una alarma activa la salida.	
[10]	Alarma o	Una alarma o una advertencia activa la	
	advertencia	salida.	
[12]	Fuera del	La intensidad del motor se encuentra	
	intervalo de	fuera del intervalo ajustado en 4-50	
	intensidad	Advertencia de intensidad baja y 4-51	
		Advertencia de intensidad alta.	
[13]	Intensidad	La intensidad del motor es inferior al	
	posterior, baja	valor ajustado en 4-50 Advertencia de	
		intensidad baja.	
[14]	Intensidad	La intensidad del motor es superior al	
	anterior, alta	valor ajustado en <i>4-51 Advertencia de</i>	
		intensidad alta.	
[16]	Frecuencia	La velocidad del motor es inferior al	
	posterior, baja	valor de 4-40 Advertencia de frecuencia	
		baja.	
[17]	Frecuencia	La velocidad del motor es superior al	
	anterior, alta	valor de 4-41 Advertencia de frecuencia	
	,	alta.	
[19]	Realimentación	La realimentación es inferior al valor de	
	posterior, baja	4-56 Advertencia de realimentación baja.	
[20]	Realimentación	La realimentación es superior al valor de	
	anterior, alta	4-57 Advertencia de realimentación alta.	
[21]	Advertencia	La advertencia térmica se activa cuando	
,	térmica	la temperatura sobrepasa el límite en el	
		motor, en el convertidor de frecuencia,	
		en la resistencia de freno o en el	
		termistor.	
[22]	Listo, sin	El convertidor de frecuencia está	
[22]	advertencia	preparado para funcionar y no existe	
	térmica	advertencia de sobretemperatura.	
[23]	Remoto listo, sin	El convertidor de frecuencia está	
[23]	advertencia	preparado para su uso en modo Auto y	
	térmica	no existe advertencia de sobretempe-	
	terrinca	ratura.	
[24]	Listo, tensión OK	El convertidor de frecuencia está	
[24]	בוזנט, נפווזוטוו טול	preparado para su uso y la tensión de	
		alimentación está dentro del rango de	
		tensión especificado.	
[25]	Cambio de	El motor está en marcha o listo para	
[23]	sentido	funcionar en sentido horario cuando el	
	Seridad		
		valor lógico = 0 y en sentido antihorario	
		cuando el valor lógico = 1. La salida	
		cambia tan pronto como se aplica la	
[26]	Bus Ol	señal de cambio de sentido.	
[26]	Bus OK	Comunicación activa (sin tiempo límite) a	
		través del puerto de comunicación en	
[20]	Fronce single district	serie.	
[28]	Freno, sin advert.	El freno está activado y no aparecen	
		advertencias.	

[29]	Freno listo sin	El freno está listo para su funciona-
	fallos	miento y no presenta ningún fallo.
[30]	Fallo freno (IGBT)	Protege al convertidor de frecuencia en
		caso de que haya un fallo en los
		módulos de freno. Utilice el relé para
		desconectar la tensión de alimentación
		del convertidor de frecuencia.
[32]	Control freno	Permite controlar un freno mecánico
	mecánico	externo; consulte grupo de par. 2-2*
		Freno mecánico.
[36]	Código de	El bit 11 del código de control controla
	control bit 11	el relé.
[41]	Ref. posterior,	La referencia es inferior al valor de 4-54
' ' '	baja	Advertencia de referencia baja.
[42]	Ref. anterior, alta	La referencia es superior al valor de 4-55
[42]	nei. aiiteiloi, aita	Advertencia de referencia alta.
55.43	26	Advertencia de referencia dita.
[51]	Referencia local	
	activa	
[52]	Referencia	
	remota activa	
[53]	Sin alarma	
[54]	Coman. arran.	
	activo	
[55]	Func. inverso	
[56]	Convertidor en	
	Modo manual	
[57]	Unidad en modo	
	Auto	
[60]	Comparador 0	Consulte el grupo de parámetros 13-1*
	· ·	Comparadores. Si Comparador 0 se
		evalúa como VERDADERO, la salida será
		alta. De lo contrario, será baja.
[61]	Comparador 1	Consulte el grupo de parámetros 13-1*
[01]	Comparador i	Consuite er grapo de parametros 75 7
		Comparadores Si al comparador 1 sa
		Comparadores. Si el comparador 1 se
		evalúa como VERDADERO, la salida será
[63]	Common 1 2	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja.
[62]	Comparador 2	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1*
[62]	Comparador 2	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se
[62]	Comparador 2	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será
		evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja.
[62] [63]	Comparador 2 Comparador 3	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1*
		evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se
		evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1*
		evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se
		evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será
[63]	Comparador 3	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja.
[63]	Comparador 3	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4*
[63]	Comparador 3	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 1 se
[63]	Comparador 3	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 1 se evalúa como VERDADERO, la salida será
[63]	Comparador 3 Regla lógica 0	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 1 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja.
[63]	Comparador 3 Regla lógica 0	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 1 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4*
[63]	Comparador 3 Regla lógica 0	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 1 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 2 se
[63]	Comparador 3 Regla lógica 0 Regla lógica 1	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 1 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja.
[63] [70]	Comparador 3 Regla lógica 0	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 1 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4*
[63] [70]	Comparador 3 Regla lógica 0 Regla lógica 1	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 1 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 3 se evalúa consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si Regla lógica 3 se evalúa
[63] [70]	Comparador 3 Regla lógica 0 Regla lógica 1	evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si el comparador 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-1* Comparadores. Si comparador 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 1 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si la regla lógica 2 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De lo contrario, será baja. Consulte el grupo de parámetros 13-4*

4



[73]	Regla lógica 3	Consulte el grupo de parámetros 13-4* Reglas lógicas. Si Regla lógica 3 se evalúa como VERDADERO, la salida será alta. De		
		lo contrario, será baja.		
[81]	Salida digital SL	Consulte 13-52 Acción de control SL.		
	В	Cuando se ejecute Smart Logic Action		
		[39] Aj. sal. dig. A alta , la entrada será		
		alta. Cuando se ejecute Smart Logic		
		Action [33] Aj. sal. dig. A baja , la entrada		
		será baja.		

5-40 Relé de función

Option:		Función:
[0] * Sin función		Seleccione la función del intervalo de salida de
		relé disponible.

5-41 Retardo activo, relé

Option:		Función:	
[0,01 s] *	[0,00-600,00 s]	Introduzca el retardo del tiempo de	
		activación del relé. Si la condición	
	«Incidencia seleccionada» cambia antes		
	de que expire el temporizador de		
	retardo a la conexión o desconexión, la		
	salida de relé no se verá afectada. Para		
	obtener información sobre la función		
	que controla el relé, consulte 5-40 Relé		
	de función.		

5-42 Retardo inactivo, relé

Option:		Función:	
[0,01 s] *	[0,00-600,00 s]	Introduzca el retardo del tiempo de	
		desactivación del relé. Si la condición	
	«Incidencia seleccionada» cambia antes		
	de que expire el temporizador de		
		retardo a la conexión o desconexión, la	
	salida de relé no se verá afectada. Pa		
	obtener información sobre la función		
		que controla el relé, consulte 5-40 Relé	
		de función.	

4.6.5 5-5* Entrada de pulsos

Ajuste 5-15 Terminal 33 Entrada digital a Entrada de pulsos [32]. Ahora el terminal 33 gestiona una entrada de pulsos en el intervalo desde Baja frecuencia, 5-55 Terminal 33 Baja frecuencia, hasta 5-56 Terminal 33 Alta frecuencia. Regule la entrada de frecuencia mediante 5-57 Terminal 33 Valor bajo ref./realim. y 5-58 Terminal 33 Valor alto ref. /realim.

5-55 Terminal 33 Baja frecuencia

Range	:	Función:	
20 Hz*	[20-4999 Hz]	Ajuste el límite de frecuencia baja corres-	
		pondiente a la velocidad baja del eje del	
		motor (es decir, el valor bajo de	
		referencia) en <i>5-57 Terminal 33 Valor bajo</i>	
		ref. /realim.	

5-56 Terminal 33 Alta frecuencia				
Range: Función:				
5000 Hz*	0 Hz* [21-5000 Hz] Introduzca la frecuencia alta corres			
		diente a la velocidad alta del eje del		
	motor (es decir, al valor alto			
	referencia) en 5-58 Terminal 33 Valor			
		alto ref. /realim.		

5-57 Terminal 33 Valor bajo ref. valor

Range:		Función:
0,000*	[-4999-4999]	Ajuste el valor de referencia/realimen-
		tación correspondiente al valor de baja
		frecuencia de pulso ajustado en 5-55
		Terminal 33 Baja frecuencia.

5-58 Terminal 33 Valor alto ref. /realim.

Range:		Función:	
50,000*	[-4999-4999]	Ajuste el valor de referencia/realimen-	
		tación correspondiente al valor de alta	
		frecuencia de pulso ajustado en 5-56	
		Terminal 33 Alta frecuencia.	



4.7 Grupo de parámetros 6: E/S analógica

4.7.1 6-** E/S analógica

Grupo de parámetros para configurar entradas y salidas analógicas.

4.7.2 6-0* Modo E/S analógico

Grupo de parámetros para ajustar la configuración de E/S analógica.

	The second secon	17 04		
6-00	Tiempo	limita	CATA	activo
0-00		4111111115-0	CEIV	acuve

Range:		Función:
		La función Cero activo se utiliza para controlar
		la señal en una entrada analógica. Si la señal
		desaparece, se emite una advertencia <i>Cero</i>
		activo.
10 s*	[1-99 s]	Ajuste el tiempo de retardo antes de que se
		aplique la función de tiempo límite de cero activo
		(6-01 Tiempo límite de cero activo).
		Si la señal reaparece durante el retardo ajustado,
		se reiniciará el temporizador.
		Cuando se detecta el cero activo, el convertidor
		de frecuencia mantiene la frecuencia de salida e
		inicia el temporizador de Tiempo Límite Cero
		Activo.

6-01 Función cero activo

Opt	ion:	Función:
		La función se activa si la señal de entrada
		es inferior al 50 % del valor ajustado en
		6-10 Terminal 53 Baja tensión, 6-12 Terminal
		53 Baja intensidad o 6-22 Terminal 60 Baja
		intensidad.
[0] *	Desactivado	La función está desactivada.
[1]	Mantener	La frecuencia de salida se mantiene en el
	salida	valor que tenía cuando se detectó el cero
		activo.
[2]	Parada	El convertidor de frecuencia se desacelera
		hasta 0 Hz. Borre el estado de error de
		cero activo antes de reiniciar el convertidor
		de frecuencia.
[3]	Velocidad fija	El convertidor de frecuencia alcanza la
		velocidad fija, consulte <i>3-11 Velocidad fija</i> .
[4]	Velocidad máx.	El convertidor de frecuencia alcanza la
		velocidad de Límite alto de la velocidad
		del motor, consulte 4-14 Límite alto de la
		velocidad del motor.
[5]	Parada y	El convertidor de frecuencia decelerará por
	desconexión	inercia hasta 0 Hz y se desconectará. Borre
		el estado de cero activo y active el reinicio
		antes de volver a poner en marcha el
		convertidor de frecuencia.

4.7.3 6-1* Entrada analógica 1

Parámetros para configurar el escalado y los límites para la entrada analógica 1 (terminal 53).

iNOTA!

Microinterruptor 4 en posición U: 6-10 Terminal 53 Baja tensión> y 6-11 Terminal 53 Alta tensión están activos.

Microinterruptor 4 en posición l: 6-12 Terminal 53 Baja intensidad> y 6-13 Terminal 53 Alta intensidad están activos.




Ilustración 4.7




Ilustración 4.8

6-10 Terminal 53 escala baja V

Range:	•	Función:
		Este valor de escalado debe corresponder
		al valor de referencia mínima, ajustado en
		6-14 Terminal 53 Valor bajo ref. /realim.
		Consulte también 4.4 Grupo de
		parámetros 3: Referencia/Rampas.
0,07 V*	[0,00-9,90 V]	Introduzca el valor de tensión baja.

▲PRECAUCIÓN

El valor debe ajustarse a un mínimo de 1 V para activar la función tiempo límite de cero activo de 6-01 Tiempo límite de cero activo.

6-11 Terminal 53 escala alta V

Range:		Función:
		Este valor de escalado debe corres-
		ponderse con el valor de referencia
		máxima, ajustado en <i>6-15 Terminal 53</i>
		Valor alto ref. /realim.
10,0 V*	[0,10-10,00 V]	Introduzca el valor alto de tensión.

6-12 Terminal 53 escala baja mA

Range:		Función:
		Esta señal de referencia debe corres-
		ponderse con el valor de referencia
		mínima, ajustado en 6-14 Terminal
		53 Valor bajo ref. /realim.
0,14 mA*	[0,00-19,90 mA]	Introduzca el valor bajo de
		intensidad.

▲PRECAUCIÓN

El valor debe ajustarse a un mínimo de 2 mA para activar la función tiempo límite de cero activo en 6-01 Tiempo límite de cero activo.

6-13 Terminal 53 escala alta mA

Range:		Función:
		Esta señal de referencia debe
		corresponderse con el valor de
		referencia máxima, ajustado en
		6-15 Terminal 53 Valor alto ref. /
		realim.
20,00 mA*	[0,10-20,00 mA]	Introduzca el valor alto de
		intensidad.

6-14 Term. 53 valor bajo ref. /realim.

Range:		Función:
		Este valor de escalado debe corres-
		ponderse con el valor de intensidad/
		tensión baja, ajustado en 6-10 Terminal 53
		Baja tensión y 6-12 Terminal 53 Baja
		intensidad.
0,000*	[-4999-4999]	Introduzca el valor de escalado de entrada
		analógica.

6-15 Terminal 53 valor alto ref. /realim.

Range:	Función:	
	Este valor de escalado debe	
	corresponderse con el valor de	
	intensidad/tensión alta, ajustado	
	en 6-11 Terminal 53 Alta tensión y	
	6-13 Terminal 53 Alta intensidad.	

6-15 Terminal 53 valor alto ref. /realim.

Range:		Función:
50,000*	[-4999.000-4999.000]	Introduzca el valor de escalado
		de entrada analógica.

6-16 Terminal 53 tiempo filtro constante

Range:		Función:
		Una constante del tiempo de filtro de
		paso bajo digital de primer orden para la
		supresión del ruido eléctrico en el
		terminal 53. Un valor alto mejora la
		amortiguación, aunque aumenta el
		retardo por el filtro.
0,01 s*	[0,01-10,00 s]	Introduzca la constante de tiempo.

6-19 Modo terminal 53

Option:		Función:
		Seleccione la entrada que añadirá al
		terminal 53.
		▲ PRECAUCIÓN
		6-19 Modo terminal 53 DEBE ajustarse de acuerdo con el ajuste del microinterruptor 4.
[0] *	Modo de	
	tensión	
[1]	Modo de	
	intensidad	

4.7.4 6-2* Entrada analógica 2

Parámetros para configurar el escalado y los límites para la entrada analógica 2 (terminal 60).

6-22 Terminal 60 Baja intensidad

Range:		Función:
		Esta señal de referencia debe corres-
		ponderse con el valor de referencia
		mínima, ajustado en 6-24 Terminal
		60 Valor bajo ref. /realim.
0,14 mA*	[0,00-19,90 mA]	Introduzca el valor bajo de
		intensidad.

▲PRECAUCIÓN

El valor debe ajustarse a un mínimo de 2 mA para activar la función tiempo límite de cero activo en 6-01 Tiempo límite de cero activo.

6-23 Terminal 60 Alta intensidad

Range:		Función:
		Esta señal de referencia debe
		corresponderse con el valor alto de
		intensidad, ajustado en 6-25
		Terminal 60 Valor alto ref. /realim.
20,00 mA*	[0,10-20,00 mA]	Introduzca el valor alto de
		intensidad.



6-24	Terminal	60 Valor	bajo ref./	realim.

Range:		Función:	
		El valor de escalado debe corresponderse	
		con el valor bajo de intensidad, ajustado	
		en 6-22 Terminal 60 Baja intensidad.	
0,000*	[-4999-4999]	Introduzca el valor de escalado de entrada	
		analógica.	

6-25 Terminal 60 Valor alto ref.//realim.

Range	: :	Función:	
		El valor de escalado debe corresponderse	
		con el valor alto de intensidad, ajustado	
		en 6-23 Terminal 60 Alta intensidad.	
50,00*	[-4999-4999]	Introduzca el valor de escalado de entrada	
		analógica.	

6-26 Terminal 60 Constante del tiempo de filtro

Range	:	Función:	
		Una constante del tiempo de filtro de	
		paso bajo digital de primer orden para la	
		supresión del ruido eléctrico en el	
		terminal 60. Un valor alto mejora la	
		amortiguación, aunque aumenta el	
		retardo por el filtro.	
		iNOTA!	
		Este parámetro no puede	
		modificarse con el motor en marcha.	
0,01 s*	[0,01-10,00 s]	Introduzca la constante de tiempo.	

4.7.5 6-8* Potenciómetro del LCP

El potenciómetro del LCP puede seleccionarse como recurso de referencia o como recurso de referencia relativa.

iNOTA!

En Modo manual el potenciómetro del LCP sirve como referencia local.

6-80 Activar potenciómetro del LCP

Opt	ion:	Función:
		Si el potenciómetro del LCP está desactivado,
		puede ajustarse la referencia local con [▲]
		[▼] y el valor del potenciómetro no dará
		ninguna referencia en los modos manual y
		automático.
[0]	Desactivado	
[1] *	Activar	

6-81 Potenciómetro del LCP Valor bajo ref.

Range:		Función:
		El valor de escalado debe corresponderse
		con 0.
0,000*	[-4999-4999]	Introduzca el valor bajo de referencia.

6-81 Potenciómetro del LCP Valor bajo ref.

Range:		Función:
		El valor de referencia debe corresponderse
		con el potenciómetro girado por completo
		en sentido antihorario (0 grados).

6-82 Potenciómetro del LCP Valor alto ref.

Range	:	Función:	
		Introduzca el valor de escalado correspon- diente al valor máximo de realimentación de referencia, ajustado en 3-03 Referencia máxima.	
50,00*	[-4999-4999]		

4.7.6 6-9* Salida analógica

Estos parámetros permiten configurar las salidas analógicas del convertidor de frecuencia.

6-90 Modo terminal 42

Opt	ion:	Función:	
[0] *	0-20 mA	El intervalo para salidas analógicas es 0-20	
		mA	
[1]	4-20 mA	El intervalo para salidas analógicas es	
		4-20 mA	
[2]	Salida digital	Funciona como salida digital de reacción	
		lenta. Ajuste el valor en 0 mA (desactivado) o	
		20 mA (activado), consulte 6-92 Terminal 42	
		Salida digital.	

6-91 Terminal 42 Salida analógica

0-9	0-91 Terrilliai 42 Saliua arialogica			
Opt	ion:	Función:		
		Seleccione la función del terminal 42 como una salida analógica.		
[0] *	Sin función			
[10]	Frecuencia de salida [0-100 Hz]			
[11]	Referencia (Ref. mínmáx.)	3-02 Referencia mínima a 3-03 Referencia mínima.		
[12]	Realimentación (FB mín -máx.)			
[13]	Intensidad del motor (0- -I _{máx})	16-37 Intensidad máx. inv. es I _{máx} .		
[16]	Potencia (0-P _{nom})	1-20 Potencia del motor es P _{nom} (motor).		
[19]	Tensión del enlace de CC (0-1000 V)			
[20]	Referencia de bus [0,0-100,0 %]	La salida analógica se corres- ponderá con el valor de referencia ajustado en el bus del RS-485.		



4

Option: Función: Consulte el grupo de parámetros 5-4* Relés, para opciones y descripciones. [0] * Sin función [80] Salida digital SL A Consulte 13-52 Acción de control SL. Cuando se ejecute Smart Logic Action [38] Aj. sal. dig. A alta , la entrada será alta. Cuando se ejecute Smart Logic Action [32] Aj. sal. dig. A

baja, la entrada será baja.

6-94 Terminal 42 Escala máx. salida Range: Función: $10 mA = \frac{20}{10} \times 100 = 200\%$

6-93 Terminal 42 Escala mín. salida

Range:	1	Función:
0,00 %	[0.00-200.0%]	Escale la salida mínima de la señal
		analógica seleccionada en el terminal 42
		como porcentaje del valor de señal
		máximo. Es decir, si se desea 0 mA (o
		0 Hz) al 25 % del valor de salida
		máximo, se programa un 25 %. Al escalar
		valores hasta el 100 %, nunca pueden
		ser mayores que el correspondiente
		ajuste en 6-94 Terminal 42 Escala mín.
		salida.




Ilustración 4.9

6-94 Terminal 42 Escala máx. salida

Range:		Función:
100,00 %*		Escale la salida máxima de la señal
	[0.00-200.00%]	analógica seleccionada en el terminal
		42. Ajuste el valor al valor máximo de
		la salida de señal de intensidad
		actual. Escale la salida para obtener
		una intensidad inferior a los 20 mA a
		escala completa; o 20 mA a una
		salida inferior al 100% del valor de
		señal máximo.
		Si 20 mA es la intensidad de salida
		deseada a un valor entre el 0 y el
		100 % de la salida de escala
		completa, programe el valor
		porcentual en el parámetro, es decir
		un 50 % = 20 mA. Para obtener una
		intensidad de entre 4 y 20 mA como
		salida máxima (100%), el valor
		porcentual para programar la unidad
		se calcula como:
		$\frac{20 \text{ mA}}{\text{corriente máxima deseada}} \times 100\%$
		es decir,



4.8 Grupo de parámetros 7: Controladores

4.8.1 7-** Controladores

Grupo de parámetros para configurar los controles de la aplicación.

4.8.2 7-2* Realimentación control de proceso

Seleccione las fuentes de realimentación y cómo deben usarse para el control de PI de proceso.

iNOTA!

Ajuste 3-15 Fuente 1 de referencia como [0] Sin función para usar la entrada analógica como señal de realimentación. Si se desea usar una entrada analógica como recurso de realimentación, no utilice el mismo recurso que el recurso de referencia de 3-15, 3-16 y 3-17.

7-20 Fuentes realim. lazo cerrado proceso

Option:		Función:
		Seleccione la entrada a utilizar como
		señal de realimentación.
[0] *	Sin función	
[1]	Entrada analógica 53	
[2]	Entrada analógica 60	
[8]	Entrada de pulsos 33.	
[11]	Referencia bus local	

4.8.3 7-3* Ctrl. PI proceso

7-30 Ctrl. normal/inverso de PI de proceso

Option:		Función:
[0] *	Normal	La realimentación supera el resultado de valor de
		consigna en una reducción de velocidad.
		La realimentación es inferior al resultado de valor
		de consigna en un incremento de velocidad.
[1]	Inverso	La realimentación es mayor que el resultado de
		valor de consigna en un incremento de velocidad.
		La realimentación es inferior al resultado de valor
		de consigna en una reducción de velocidad.

7-31 Saturación de PI de proceso

Opt	ion:	Función:
[0]	Desactivar	Se seguirá regulando un error aunque no se
		pueda aumentar o disminuir la frecuencia de
		salida.
[1] *	Activar	El controlador PI deja de regular un error
		cuando la frecuencia de salida no puede
		incrementarse/reducirse.

7-32 Velocidad arranque control de Pl

Range:	•	Función:
0,0 Hz*	[0,0-200,0 Hz]	Hasta que se alcance la velocidad del
		motor establecida, el convertidor de
		frecuencia funcionará en modo de bucle
		abierto.

7-33 Ganancia proporcional PI de proceso

Option:		Función:
[0,01] *	0.00-10.00	Introduzca el valor para la ganancia propor-
		cional P, es decir, el factor de multiplicación
		del error entre el valor de consigna y la señal
		de realimentación.
		iNOTA!
		0,00 = Desactivado

7-34 Tiempo integral de PI de proceso

Range:		Función:
9999,00 s*	[0,10-9999,00 s]	La integral proporciona una
		ganancia que se incrementa en un
		error constante entre el valor de
		consigna y la señal de realimen-
		tación. El tiempo de integral es el
		período de tiempo que necesita la
		integral para alcanzar una ganancia
		igual a la ganancia proporcional.

7-38 Factor directo de proalimentación

Ran	ge:	Función:
0%*	[0-400%]	El factor FF envía una parte de la señal de
		referencia alrededor del controlador PI de
		manera que el controlador solo afecte a parte
		de la señal de control.
		Al activar el factor FF se obtiene una menor
		sobremodulación y una elevada dinámica al
		cambiar el valor de consigna.
		Este parámetro está siempre activo cuando 1-00
		Modo Configuración está ajustado a [3] Proceso.

7-39 Ancho de banda en referencia

Range:		Función:
5%	[0-200%]	Introduzca el valor para el ancho de banda en
		referencia.
		El error de control de PI es la diferencia entre el
		valor de consigna y la realimentación. Cuando
		esta diferencia es inferior al valor de este
		parámetro, se activa En referencia.

4.9 Grupo de parámetros 8: Comunicación

4.9.1 8-** Comunicación

Grupo de parámetros para configurar las opciones de comunicación.

4.9.2 8-0* Ajustes generales

Utilice este grupo de parámetros para configurar los ajustes generales para la comunicación.

8-01	8-01 Puesto de control		
Opt	ion:	Función:	
[0] *	Código digital y	Utilice la entrada digital y el código de	
	de control	control para el control de procesos.	
[1]	Solo digital	Utilice la entrada digital como control.	
[2]	Solo código de	Utilice solo el código de control como	
	control	control.	
		¡NOTA!	
		El ajuste de este parámetro	
		prevalece sobre los de 8-50 Selección	
		de funcionamiento por inercia a 8-56	
		Selección referencia interna.	

8-02 Fuente del código de control Option: Función: [0] Ninguno Función inactiva [1] * FC RS-485 El control del origen del código de control se realiza a través del puerto de comunicación en serie RS-485.

Range: Función: 1,0 s* [0,1-6500 s] Introduzca el tiempo que debe transcurrir antes de que deba ejecutarse la función de tiempo límite de código de control (8-04 Tiempo límite de código de control).

8-04 Función de tiempo límite de código de control

ion:	Función:
	Seleccione la acción que se ejecutará,
	en caso de superarse el tiempo límite
	de espera.
Desactivado	Sin función.
Mant. salida	Mantener la salida hasta que se
	reanude la comunicación.
Parada	Realizar una parada con reinicio
	automático cuando se reanude la
	comunicación.
Velocidad fija	El motor funcionará a frecuencia de
	velocidad fija hasta que se reanude la
	comunicación.
Velocidad máx.	El motor funciona a la máxima
	frecuencia hasta que se reanude la
	comunicación.
	Desactivado Mant. salida Parada Velocidad fija

8-04 Función de tiempo límite de código de control Option: Función: [5] Parada y desconexión Se detiene el motor y se reinicia el convertidor de frecuencia para rearrancar mediante LCP o entrada digital.

8-06 Reiniciar tiempo límite de código de control

Opt	ion:	Función:
		Al reiniciar el tiempo límite de código de
		control se eliminarán todas las funciones de
		tiempo límite.
[0] *	Sin función	No se reinicia el tiempo límite de código de
		control.
[1]	Reiniciar	Se reinicia el tiempo límite de código de
		control y el parámetro pasa al estado Sin
		función [0].

4.9.3 8-3* Serie FC Configuración de puerto

Parámetros para la configuración del Serie FC Puerto

8-30	8-30 Protocolo			
Option:		Función:		
		Seleccione el protocolo que se va a utilizar.		
		Tenga en cuenta que el cambio de protocolo		
		no se hará efectivo hasta después de apagar		
		el convertidor de frecuencia.		
[0] *	FC			
[2]	Modbus RTU			

8-31 Dirección Range: Función: Seleccione la dirección para el bus. 1* [1 - Depende del protocolo] El intervalo de Modbus es de 1-247.

8-32 Velocidad en baudios del puerto FC

Option:		Función:
		Seleccione la velocidad en baudios para el
		puerto FC. ¡NOTA!
		Los cambios en la velocidad en
		baudios se harán efectivos tras
		responder a cualquier solicitud de bus
		en curso.
[0]	2400 baudios	
[1]	4800 baudios	
[2] *	9600 baudios	Al escoger bus FC en 8-30
[3] *	19 200 baudios	Al escoger Modbus en 8-30
[4]	38 400 baudios	



8-33 Serie FC Paridad de puerto

Opt	ion:	Función:
		Este parámetro sólo afecta a
		Modbus como FC, pero
		siempre tiene paridad par.
[0] *	Paridad par (1 bit de	
	parada)	
[1]	Paridad impar	
[2]	Sin paridad (1 bit parada)	Seleccione esta opción para
		Modbus RTU
[3]	Sin paridad (2 bits parada)	

8-35 Retardo respuesta mín.

Range:		Función:
0,010 s*	[0,001-0,500 s]	Especificar un tiempo mínimo de retardo entre la recepción de una
		retardo entre la recepción de una
		petición y la transmisión de la
		respuesta.

8-36 Retardo de respuesta máximo

Range:		Función:
5,000 s*	[0,010-10,00 s]	Especifique el máximo tiempo de
		retardo aceptable entre la transmisión
		de una petición y la obtención de una
		respuesta. Si se supera este retardo se
		provoca un evento de tiempo límite
		de código de control.

4.9.4 8-4* Conjunto de protocolo FC MC

8-43 Configuración de lectura PCD puerto FC

Matriz [16]

Option:	Función:
Option.	i uncion.

Opt	1011.	i diicion.
[0] *	Ninguno	
[1]	1500 Horas de funcionamiento	
[2]	1501 Horas de funcionamiento	
[3]	1502 Contador de kWh	
[4]	1600 Código de control	
[5]	1601 Referencia [Unidad]	
[6]	1602 Referencia %	
[7]	1603 Código de estado	
[8]	1605 Valor actual alimentación [%]	
[9]	1609 Lectura personalizada	
[10]	1610 Potencia [kW]	
[11]	1611 Potencia [CV]	
[12]	1612 Tensión del motor	
[13]	1613 Frecuencia	
[14]	1614 Intensidad del motor	
[15]	1615 Frecuencia [%]	
[16]	1618 Térmico del motor	
[17]	1630 Tensión del enlace de CC	
[18]	1634 Temp. disipador térmico	
[19]	1635 Térmico inversor	
[20]	1638 Estado controlador SL	
[21]	1650 Referencia externa	·

8-43 Configuración de lectura PCD puerto FC

Matriz [16]

Opt	ion:	Función:
[22]	1651 Referencia de pulsos	
[23]	1652 Realimentación [Unidad]	
[24]	1660 Entrada digital 18,19,27,33	
[25]	1661 Entrada digital 29	
[26]	1662 Entrada analógica 53 (V)	
[27]	1663 Entrada analógica 53 (mA)	
[28]	1664 Entrada analógica 60	
[29]	1665 Salida analógica 42 [mA]	
[30]	1668 Entrada de frecuencia 33 [Hz]	
[31]	1671 Salida de relé [bin]	
[32]	1672 Contador A	
[33]	1673 Contador B	
[34]	1690 Código de alarma	
[35]	1692 Código de advertencia	
[36]	1694 Cód. estado ampliado	
		Seleccione los
		parámetros que se
		asignarán a PCD de
		telegramas. El número
		de PCD disponibles
		depende del tipo de
		telegrama. Esta tabla
		no se aplica en la [0]
		matriz ni en la [1]
		matriz. En el caso de
		estas dos matrices, el
		índice 1 se fija en [7] y
		el índice 2, en [8]. Estas
		dos matrices no son
		modificables por el
		usuario final.

4.9.5 8-5* Digital / Bus

Parámetros para configurar la unión del código de control Digital/Bus.

¡NOTA!

Estos parámetros solo están activos si 8-01 Puesto de control se ajusta a [0] Digital y código de control.

8-50	8-50 Selección inercia		
Opt	ion:	Función:	
		Seleccionar el control de la función de	
		inercia mediante entrada digital y/o a través	
		del bus.	
[0]	Entrada	Activación a través de una entrada digital.	
	digital		
[1]	Bus	Activación mediante puerto de comunicación	
		serie.	



8-50 Selección inercia		
Option:		Función:
[2]	Lógico Y	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie y una entrada digital.
[3] *	O Lógico	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie o una entrada digital.

8-51 Selección parada rápida

Option:		Función:
		Seleccione el control de la función de parada
		rápida mediante entrada digital y/o a través
		del bus.
[0]	Entrada	Activación a través de una entrada digital.
	digital	
[1]	Bus	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie.
[2]	Lógico Y	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie y una entrada digital.
[3] *	Lógico O	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie o una entrada digital.

8-52 Selección freno CC

Option:		Función:
		Seleccione el control de la función de freno
		de CC mediante entrada digital y/o a través
		del bus.
[0]	Entrada	Activación a través de una entrada digital.
	digital	
[1]	Bus	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie.
[2]	Lógico Y	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie y una entrada digital.
[3] *	Lógico O	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie o una entrada digital.

8-53 Selec. arranque

ion:	Función:
	Seleccione el control de la función de
	arranque mediante entrada digital y/o a
	través del bus.
Entrada	Activación a través de una entrada digital.
digital	
Bus	Activación a través de un puerto de comuni-
	cación serie.
Lógico Y	Activación a través de un puerto de comuni-
	cación serie y una entrada digital.
Lógico O	Activación a través de un puerto de comuni-
	cación serie o una entrada digital.
	Entrada digital Bus Lógico Y

8-54 Selec. sentido inverso

Option:		Función:
		Seleccionar el control de la función de
		sentido inverso mediante entrada digital y/o
		a través del bus.
[0]	Entrada	Activación a través de una entrada digital.
	digital	

8-54	8-54 Selec. sentido inverso		
Option:		Función:	
[1]	Bus	Activación a través de un puerto de comuni-	
		cación serie.	
[2]	Y Lógico	Activación a través de un puerto de comuni-	
		cación serie y una entrada digital.	
[3] *	O Lógico	Activación a través de un puerto de comuni-	
		cación serie o una entrada digital.	

8-55 Selec. ajuste

Option:		Función:
		Seleccione el control de la selección de
		ajustes mediante entrada digital y/o a través
		del bus.
[0]	Entrada	Activación a través de una entrada digital.
	digital	
[1]	Bus	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie.
[2]	Lógico Y	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie y una entrada digital.
[3] *	Lógico O	Activación a través de un puerto de comuni-
		cación serie o una entrada digital.

8-56 Selec. referencia interna

Option:		Función:	
		Seleccione el control de la selección de	
		referencia interna mediante entrada digital	
		y/o a través del bus.	
[0]	Entrada	Activación a través de una entrada digital.	
	digital		
[1]	Bus	Comunicación activa a través del puerto de	
		comunicación en serie.	
[2]	Lógico Y	Activación a través de un puerto de comuni-	
		cación serie y una entrada digital.	
[3] *	O Lógico	Activación a través de un puerto de comuni-	
		cación serie o una entrada digital.	

4.9.6 8-8* Diagnóstico de comunicación de bus

Estos parámetros se utilizan para controlar el bus de comunicación a través del puerto.

8-80 Contador mensajes de bus

Range	:	Función:
0 N/A*	[0-0 N/A]	Este par. muestra el número de telegramas
		válidos detectados en el bus.

8-81 Contador errores de bus

Range	:	Función:
0 N/A*	[0-0 N/A]	Este parámetro muestra el n.º de telegramas
		con fallos (p. ej., fallo CRC) detectados en el
		bus.



8-82 Mensajes de esclavo recibidos				
Range: Función:				
0 N/A*	[0-0 N/A]	Este parámetro muestra el número de telegramas válidos enviados al esclavo por el convertidor de frecuencia.		
8-83 Contador errores de esclavo				

Range	:	Función:
0 N/A*	[0-0 N/A]	Este parámetro muestra el número de
		telegramas de error ejecutados por el
		convertidor de frecuencia.

4.9.7 8-9* Vel. fija bus1

Descripciones de parámetros

Parámetro para configurar la realimentación de bus.

8-	8-94 Realim. de bus 1			
Ra	ange:	Función:		
0*	[0x8000-0x7FFF]	La realimentación de bus se proporciona		
		mediante FC o Modbus escribiendo el		
		valor de realimentación en este parámetro.		

[1]



4.10 Grupo de parámetros 13: Smart Logic

4.10.1 13-** Funciones de programación

Smart Logic Control (SLC) es una secuencia de acciones definidas por el usuario (13-52 Acción del controlador SL [X]) ejecutadas por el SLC cuando la incidencia asociada definida por el usuario (13-51 Incidencia del controlador SL [X]) se confirma como Verdadero.

Las incidencias y las acciones están asociadas en pares, lo que significa que cuando una incidencia es verdadera, se realiza la acción asociada. Después de esto, se evalúa la siguiente incidencia y se realiza, si procede, la acción asociada, y así sucesivamente. En cada momento, solo se evalúa una incidencia.

Si una incidencia se evalúa como *Falso*, el SLC no realiza ninguna acción durante el intervalo de exploración y no se evalúan otras incidencias.

Se pueden programar entre 1 y 20 eventos y acciones. Cuando se haya ejecutado la última incidencia/acción, la secuencia vuelve a comenzar desde la incidencia/acción [0].




Ilustración 4.10 Ejemplo con tres incidencias / acciones

Arrangue y parada del SLC

Arranque el SLC con la selección de [1] Activado en 13-00 Modo controlador SL. El SLC comienza a evaluar la Incidencia 0 y, si esta es evaluada como VERDADERO, el SLC continúa su ciclo.

El SLC se detiene cuando la *Incidencia parada*, 13-02 *Incidencia parada* es VERDADERO. El SLC también puede detenerse seleccionando [0]Desactivado en 13-00 Modo controlador SL.

Para reiniciar todos los parámetros seleccione [1] Reinicio SLC en 13-03 Reinicio del controlador lógico *Smart* e inicie la programación desde cero.

4.10.2 13-0* Ajustes SLC

On

Utilice estos ajustes del SLC para activar, desactivar y reiniciar el Smart Logic Control.

13-00 Modo de control SL Option: Función: [0] * Off (Apagado) La función está desactivada.

El Controlador está activo.

13-01 Evento arranque				
Optio	on:	Función:		
		Seleccione la entrada para		
		activar Smart Logic Control.		
[0]	Falso	Introduce el valor Falso en la		
		regla lógica.		
[1]	Verdadero	Introduce el valor <i>Verdadero</i> en		
		la regla lógica.		
[2]	En funcionamiento	Consulte el grupo de		
		parámetros 5-4* Relés [5] para		
		obtener una descripción.		
[3]	En intervalo	Consulte el grupo de		
		parámetros 5-4* Relés [7] para		
		obtener una descripción.		
[4]	En referencia	Consulte el grupo de		
		parámetros 5-4* Relés [8] para		
		obtener una descripción.		
[7]	Fuera del intervalo de	Consulte el grupo de		
	intensidad	parámetros 5-4* Relés [12] para		
		obtener una descripción.		
[8]	I Posterior baja	Consulte el grupo de		
		parámetros 5-4* Relés [13] para		
		obtener una descripción.		
[9]	I Anterior alta	Consulte el grupo de		
		parámetros 5-4* Relés [14] para		
		obtener una descripción.		
[16]	Advertencia térmica	Consulte el grupo de		
		parámetros 5-4* Relés [21] para		
		obtener una descripción.		
[17]	Tensión de red fuera de	La tensión de red está fuera del		
	intervalo	intervalo de tensión especi-		
		ficado.		
[18]	Cambio de sentido	Consulte el grupo de		
		parámetros 5-4* Relés [25] para		
		obtener una descripción.		
[19]	Advertencia	Hay una advertencia activa.		
[20]	Desconalarma	Está activa una alarma de		
		desconexión.		
[21]	Bloqdesconalarma	Está activa una alarma (bloqueo		
	-	por alarma).		
[22]	Comparador 0	Utiliza el resultado del		
		comparador 0 en la regla		
ras:		lógica.		
[23]	Comparador 1	Utiliza el resultado del		
		comparador 1 en la regla		
		lógica.		



13-01 Evento arranque				
Optio	on:	Función:		
[24]	Comparador 2	Utiliza el resultado del comparador 2 en la regla lógica.		
[25]	Comparador 3	Utiliza el resultado del comparador 3 en la regla lógica.		
[26]	Reglalógica 0	Utiliza el resultado de la regla lógica 0 en la regla lógica.		
[27]	Reglalógica 1	Utiliza el resultado de la regla lógica 1 en la regla lógica.		
[28]	Reglalógica 2	Utiliza el resultado de la regla lógica 2 en la regla lógica.		
[29]	Reglalógica 3	Utiliza el resultado de la regla lógica 3 en la regla lógica.		
[33]	Entrada Digital_18	Utiliza el valor de DI 18 en la regla lógica.		
[34]	Entrada Digital_19	Utiliza el valor de DI 19 en la regla lógica.		
[35]	Entrada Digital_27	Utiliza el valor de DI 27 en la regla lógica.		
[36]	EntradaDigital_29	Utiliza el valor de DI 29 en la regla lógica.		
[38]	EntradaDigital_33			
[39] *	Comando de arranque	Este evento es <i>Verdadero</i> si el convertidor de frecuencia arranca por cualquiera de los métodos (por entrada digital u otro).		
[40]	Convert. parado	Este evento es <i>Verdadero</i> si el convertidor de frecuencia se detiene o entra en inercia por cualquiera de los métodos (por entrada digital, u otro medio).		

13-02 Evento parada

Option:		Función:
		Seleccione la entrada para
		activar Smart Logic Control.
[0]	Falso	Introduce el valor <i>Falso</i> en la
		regla lógica.
[1]	Verdadero	Introduce el valor <i>Verdadero</i> en
		la regla lógica.
[2]	En funcionamiento	Consulte el grupo de
		parámetros 5-4* Relés [5] para
		obtener una descripción.
[3]	En intervalo	Consulte el grupo de
		parámetros 5-4* Relés [7] para
		obtener una descripción.
[4]	En referencia	Consulte el grupo de
		parámetros 5-4* Relés [8] para
		obtener una descripción.
[7]	Fuera del intervalo de	Consulte el grupo de
	intensidad	parámetros 5-4* Relés [12] para
		obtener una descripción.

13-0	13-02 Evento parada			
Optio	•	Función:		
[8]	I Posterior baja	Consulte el grupo de		
[O]	Trosterior baja	parámetros 5-4* Relés [13] para		
		obtener una descripción.		
[9]	I Anterior alta	Consulte el grupo de		
1,	Transcrior and	parámetros 5-4* Relés [14] para		
		obtener una descripción.		
[16]	Advertencia térmica	Consulte el grupo de		
		parámetros 5-4* Relés [21] para		
		obtener una descripción.		
[17]	Tensión de red fuera de	La tensión de red está fuera del		
	intervalo	intervalo de tensión especi-		
		ficado.		
[18]	Cambio de sentido	Consulte el grupo de		
		parámetros 5-4* Relés [25] para		
		obtener una descripción.		
[19]	Advertencia	Hay una advertencia activa.		
[20]	Desconalarma	Está activa una alarma de		
		desconexión.		
[21]	Bloqdesconalarma	Está activa una alarma (bloqueo		
		por alarma).		
[22]	Comparador 0	Utiliza el resultado del		
		comparador 0 en la regla		
		lógica.		
[23]	Comparador 1	Utiliza el resultado del		
		comparador 1 en la regla		
		lógica.		
[24]	Comparador 2	Utiliza el resultado del		
		comparador 2 en la regla		
[0.5]		lógica.		
[25]	Comparador 3	Utiliza el resultado del		
		comparador 3 en la regla		
[26]	Poglalógica 0	lógica. Utiliza el resultado de la regla		
[26]	Reglalógica 0	lógica 0 en la regla lógica.		
[27]	Reglalógica 1	Utiliza el resultado de la regla		
[27]	Regialogica 1	lógica 1 en la regla lógica.		
[28]	Reglalógica 2	Utiliza el resultado de la regla		
[20]	Regialogica 2	lógica 2 en la regla lógica.		
[29]	Reglalógica 3	Utiliza el resultado de la regla		
[2]	riegialogica 5	lógica 3 en la regla lógica.		
[30]	Tiempo límite SL 0	Utiliza el resultado del		
[50]		temporizador 0 en la regla		
		lógica.		
[31]	Tiempo límite SL 1	Utiliza el resultado del		
,		temporizador 1 en la regla		
		lógica.		
[32]	Tiempo límite SL 2	Utiliza el resultado del		
		temporizador 2 en la regla		
		lógica.		
[33]	EntradaDigital_18	Utiliza el valor de DI 18 en la		
		regla lógica.		
[34]	EntradaDigital_19	Utiliza el valor de DI 19 en la		
		regla lógica.		



13-02	13-02 Evento parada			
Optio	on:	Función:		
[35]	EntradaDigital_27	Utiliza el valor de DI 27 en la regla lógica.		
[36]	EntradaDigital_29	Utiliza el valor de DI 29 en la regla lógica.		
[38]	Entrada Digital_33			
[39]	Comando de arranque	Este evento es <i>Verdadero</i> si el convertidor de frecuencia arranca por cualquiera de los métodos (por entrada digital u otro).		
[40] *	Convert. parado	Este evento es <i>Verdadero</i> si el convertidor de frecuencia se detiene o entra en inercia por cualquiera de los métodos (por entrada digital, u otro medio).		

13-0	13-03 Reset Control lógico		
Option:		Función:	
[0] *	No reiniciar	Mantiene todos los ajustes programados	
		en el grupo de parámetros 13.	
[1]	Reset Control	Reiniciar todos los parámetros del grupo	
	lógico	13 a sus aiustes predeterminados.	

4.10.3 13-04 Comparadores

Los comparadores se usan para comparar variables continuas (frecuencia o intensidad de salida, entrada analógica, etc.) con valores fijos predeterminados.




Ilustración 4.11

Además, hay valores digitales que se compararán en base a intervalos de tiempo fijados. Consulte 13-10 Operando comparador. Los comparadores se evalúan una vez en cada intervalo de escaneo. Utilice directamente el resultado (VERDADERO o FALSO). Todos los parámetros de este grupo son parámetros matriciales con índice de 0 a 5. Seleccione índice 0 para programar Comparador 0, índice 1 para progr. Comp. 1 y así sucesivamente.

13-10 Operando comparador

Matriz [4]

Opt	ion:	Función:
		Seleccionar la variable que debe
		controlar el comparador.
[0] *	Desactivado	La salida del comparador está
		desactivada.
[1]	parámetro	La referencia remota resultante (no
		local) como un porcentaje.
[2]	Realimentación	Realimentación en [Hz].
[3]	Veloc. motor	Veloc. motor en Hz.
[4]	Intensidad motor	Intensidad del motor [A].
[6]	Potencia del motor	Potencia del motor en [kW] o [CV].
[7]	Tensión del motor	Tensión del motor [V].
[8]	Tensión del bus CC	Tensión de bus CC [V].
[12]	Entr. analóg. 53	Expresado como valor real.
[13]	Entr. analóg. 60	Expresado como valor real.
[18]	Entrada pulsos 33	Expresado como valor real.
[20]	Número de alarma	Muestra el número de la alarma.
[30]	Contador A	Valor del contador.
[31]	Contador B	Valor del contador.

13-11 Operador comparador

Matriz [4]

Option:		Función:
		Seleccione el operador que se va a utilizar
		en la comparación.
[0]	Menor que <	El resultado de la evaluación es Verdadero
		si el valor de la variable seleccionada en
		13-10 Operando comparador es inferior al
		fijado en <i>13-12 Valor comparador</i> . El
		resultado es <i>Falso</i> si el valor de la variable
		seleccionada en 13-10 Operando
		comparador es superior al fijado en 13-12
		Valor comparador.
[1] *	Aproxima-	El resultado de la evaluación es Verdadero
	damente igual	si el valor de la variable seleccionada en
	≈	13-10 Operando comparador es aproxima-
		damente igual al fijado en 13-12 Valor
		comparador.
[2]	Mayor due >	Lógica inversa de la onción [0]

13-12 Valor comparador

Matriz [4]

Range:		Función:
0,0*	[-9999-9999]	Introducir el "nivel de disparo" para la
		variable controlada por este comparador.

4.10.4 13-2* Temporizadores

Utilice los resultados de los temporizadores para definir una incidencia (1351 Acción del controlador SL) o como entrada booleana de una regla lógica (13-40 Regla lógica



booleana 1, 13-42 Regla lógica booleana 2 o 13-44 Regla lógica booleana 3).

Cuando transcurra el valor del temporizador, el temporizador cambia de estado de *Falso* a *Verdadero*.

13-20 Temporizador del controlador SLC

Matriz [3]

Range:		Función:
0,0 s*	[0,0-3600 s]	Introducir el valor para definir la duración
		de la salida <i>Falso</i> del temporizador
		programado. Un temporizador sólo es Falso
		si lo activa una acción y hasta que
		transcurra el tiempo introducido en el
		temporizador.

4.10.5 13-4* Reglas lógicas

Se pueden combinar hasta tres entradas booleanas (entradas VERDADERAS / FALSAS) de temporizadores, comparadores, entradas digitales, bits de estado y acontecimientos utilizando los operadores lógicos Y, O y NO. Seleccione entradas booleanas para el cálculo en 13-40 Regla lógica booleana 1, 13-42 Regla lógica booleana 2 y 13-44 Regla lógica booleana 3. Defina los operadores utilizados para combinar de forma lógica las entradas seleccionadas en 13-41 Operador regla lógica 1 y 13-43 Operador regla lógica 2.




Ilustración 4.12

Prioridad de cálculo

Primero, se calculan los resultados de los parámetros 13-40 Regla lógica booleana 1, 13-41 Operador regla lógica 1 y 13-42 Regla lógica booleana 2. El resultado (VERDADERO / FALSO) de este cálculo se combina con los ajustes de 13-43 Operador regla lógica 2 y 13-44 Regla lógica booleana 3, y produce el resultado final (VERDADERO / FALSO) de la regla lógica.

13-40 Regla lógica booleana 1 Matriz [4] Option: Función: Seleccione la primera entrada booleana para la regla lógica

seleccionada.

13-40 Regla lógica booleana 1

Matriz [4]

Opt	ion:	Función:
[0] *	Falso	Introduce el valor Falso en la
		regla lógica.
[1]	Verdadero	Introduce el valor <i>Verdadero</i> en
f 0.3	5 6 1 1 1	la regla lógica.
[2]	En funcionamiento	Consulte el grupo de
		parámetros 5-4* Relés [5] para
[2]	F I	obtener una descripción.
[3]	En intervalo	Consulte el grupo de
		parámetros 5-4* Relés [7] para
F 4.1	For motoring str	obtener una descripción.
[4]	En referencia	Consulte el grupo de
		parámetros 5-4* Relés [8] para
F=3	F 11:	obtener una descripción.
[7]	Fuera del intervalo de	Consulte el grupo de
	intensidad	parámetros 5-4* Relés [12] para
[0]	I Destavieu heite	obtener una descripción.
[8]	I Posterior baja	Consulte el grupo de
		parámetros 5-4* Relés [13] para
[0]	I Antonion alta	obtener una descripción.
[9]	I Anterior alta	Consulte el grupo de
		parámetros 5-4* Relés [14] para
[1.6]	A discontant dia differentia	obtener una descripción.
[16]	Advertencia térmica	Consulte el grupo de
		parámetros 5-4* Relés [21] para
[1 7]	Tensión de red fuera de	obtener una descripción.
[17]	intervalo	La tensión de red está fuera del
	Intervalo	intervalo de tensión especi- ficado.
[18]	Cambio de sentido	
[10]	Cambio de sentido	Consulte el grupo de parámetros <i>5-4* Relés</i> [25] para
		obtener una descripción.
[19]	Advertencia	Hay una advertencia activa.
[20]	Desconalarma	Está activa una alarma de
[20]	Desconalaima	desconexión.
[21]	Bloqdesconalarma	Está activa una alarma (bloqueo
[21]	bioqdesconaiaima	por alarma).
[22]	Comparador 0	Utiliza el resultado del
الككا	Comparador o	comparador 0 en la regla lógica.
[23]	Comparador 1	Utiliza el resultado del
[23]	Comparador i	comparador 1 en la regla lógica.
[24]	Comparador 2	Utiliza el resultado del
[24]	Comparador 2	comparador 2 en la regla lógica.
[25]	Comparador 3	Utiliza el resultado del
[23]	Comparador 5	comparador 3 en la regla lógica.
[26]	Reglalógica 0	Utiliza el resultado de la regla
[دی	negialogica o	lógica 0 en la regla lógica.
[27]	Reglalógica 1	Utiliza el resultado de la regla
[27]	negialogica i	lógica 1 en la regla lógica.
[28]	Reglalógica 2	Utiliza el resultado de la regla
		lógica 2 en la regla lógica.
[29]	Reglalógica 3	Utiliza el resultado de la regla
		lógica 3 en la regla lógica.



13-40 Regla lógica booleana 1

Matriz [4]

Option: Función: [30] Tiempo límite SL 0 Utiliza el resultado del temporizador 0 en la regla lógica. Tiempo límite SL 1 Utiliza el resultado del [31] temporizador 1 en la regla lógica. Tiempo límite SL 2 [32] Utiliza el resultado del temporizador 2 en la regla lógica. [33] EntradaDigital_18 Utiliza el valor de DI 18 en la regla lógica. Utiliza el valor de DI 19 en la [34] EntradaDigital_19 regla lógica. EntradaDigital_27 Utiliza el valor de DI 27 en la [35] regla lógica. [36] EntradaDigital_29 Utiliza el valor de DI 29 en la regla lógica. [38] EntradaDigital_33 Utiliza el valor de DI 33 en la regla lógica Comando de arranque Este evento es Verdadero si el convertidor de frecuencia arranca por cualquiera de los métodos (por entrada digital u Este evento es Verdadero si el [40] Convert. parado convertidor de frecuencia se detiene o entra en inercia por cualquiera de los métodos (por

13-41 Operador regla lógica 1

Matriz [4]

Option: Función:

- p		
		Seleccione el primer operador lógico que se
		usará en las entradas booleanas desde 13-40
		Regla lógica booleana 1 y 13-42 Regla lógica
		booleana 2.
[0] *	Desactivado	Omite 13-42 Regla lógica booleana 2, 13-43
		Operador regla lógica 2 y 13-44 Regla lógica
		booleana 3.
[1]	Υ	Evalúa la expresión [13-40] Y [13-42].
[2]	0	Evalúa la expresión [13-40] O [13-42].
[3]	Y Negado	Evalúa la expresión [13-40] Y NO [13-42].
[4]	O Negado	Evalúa la expresión [13-40] O NO [13-42].
[5]	NO Y	Evalúa la expresión NO [13-40] Y [13-42].
[6]	NO O	Evalúa la expresión NO [13-40] O [13-42].
[7]	NO Y NO	Evalúa la expresión NO [13-40] Y NO [13-42].
[8]	NO O NO	Evalúa la expresión NO [13-40] O NO [13-42].

13-42 Regla lógica booleana 2

Matriz [4]

Option: Función:

Seleccione la segunda entrada booleana para la regla lógica seleccionada.

Consulte 13-40 Regla lógica booleana 1 para ver distintas posibilidades y sus descripciones.

13-43 Operador regla lógica 2

Matriz [4]

Option: Función:

		Seleccione el segundo operador lógico que se usará en las entradas booleanas calculadas en 13-40 Regla lógica booleana 1, 13-41 Operador regla lógica 1 y 13-42 Regla lógica booleana 2 y la entrada booleana de 13-42 Regla lógica booleana 2.
[0] *	Desactivado	Omite 13-44 Regla lógica booleana 3.
[1]	Υ	Evalúa la expresión [13-40/13-42] Y [13-44].
[2]	0	Evalúa la expresión [13-40/13-42] O [13-44].
[3]	Y NO	Evalúa la expresión [13-40/13-42] Y NO [13-44].
[4]	O NO	Evalúa la expresión [13-40/13-42] O NO [13-44].
[5]	NO Y	Evalúa la expresión NO [13-40/13-42] Y [13-44].
[6]	NO O	Evalúa la expresión NO [13-40/13-42] O [13-44].
[7]	NO Y NO	Evalúa la expresión NO [13-40/13-42] Y NO [13-44].
[8]	NO O NO	Evalúa la expresión NO [13-40/13-42] O NO [13-44].

13-44 Regla lógica booleana 3

Matriz [4]

Option: Función:

Seleccionar la tercera entrada booleana para la regla lógica seleccionada.

Consulte 13-40 Regla lógica booleana 1 para ver distintas posibilidades y sus descripciones.

4.10.6 13-5* Estados

13-51 Incidencia del controlador SL

Matriz [20]

Option: Función:

Seleccione la entrada booleana para definir la incidencia del controlador inteligente.

Consulte 13-40 Regla lógica booleana 1 para ver distintas posibilidades y sus descripciones.

entrada digital, u otro medio).



13-52 Acción controlador SL

Matriz [20]

Option: Función:

Seleccione la acción correspondiente a la incidencia del SLC. Las acciones se ejecutan cuando la incidencia del controlador SL) se evalúa como Verdadero. [0] * Desactivado La función está desactivada. [1] Sin acción No se ejecuta ninguna acción. [2] Seleccionar ajuste 1 Cambia el ajuste activo a Ajuste 1. [3] Seleccionar ajuste 2 Cambia el ajuste activo a Ajuste 2. [10] SelectPresetRef0 Selecciona la referencia interna 0 [11] SelectPresetRef1 Selecciona la referencia interna 1 [12] SelectPresetRef2 Selecciona la referencia interna 2 [13] SelectPresetRef3 Selecciona la referencia interna 3 [14] SelectPresetRef4 Selecciona la referencia interna 4 [15] SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 5 [16] SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 6 [17] SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 2 Selecciona la referencia interna 6 [17] SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la rampa 1. [19] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. [21] En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [22] Func. sentido inverso al convertidor de frecuencia. [23] Func. sentido inverso al convertidor de parada al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía una orden de parada al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sal. dig. 42 baja [34] SetRelayLow Reinicia el contador A a 0.	Opt	ion:	Función:
se ejecutan cuando la incidencia correspondiente (13-51 Incidencia del controlador SL) se evalúa como Verdadero. [0] * Desactivado La función está desactivada. [1] Sin acción No se ejecuta ninguna acción. [2] Seleccionar ajuste 1 Cambia el ajuste activo a Ajuste 1. [3] Seleccionar ajuste 2 Cambia el ajuste activo a Ajuste 2. [10] SelectPresetRef0 Selecciona la referencia interna 0 SelectPresetRef1 Selecciona la referencia interna 1 SelectPresetRef2 Selecciona la referencia interna 2 SelectPresetRef3 Selecciona la referencia interna 3 SelectPresetRef3 Selecciona la referencia interna 3 SelectPresetRef4 Selecciona la referencia interna 4 SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 5 SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 5 SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 7 SelectPresetRef7 Selecciona la referencia interna 7 Selecciona rampa 1 Selecciona la rampa 1. [19] SelectPresetRef7 Selecciona la rampa 1. [19] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. [21] En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [22] Func. sentido inverso Envía un comando de parada al convertidor de frecuencia. [23] Func sentido inverso Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 2 [31] SetPO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sal. dig. 42 baja [34] SetRelayHigh Ajust. selé alto			Seleccione la acción correspondiente
correspondiente (13-51 Incidencia del controlador SL) se evalúa como Verdadero. [0] * Desactivado La función está desactivada. [1] Sin acción No se ejecuta ninguna acción. [2] Seleccionar ajuste 1 Cambia el ajuste activo a Ajuste 1. [3] Seleccionar ajuste 2 Cambia el ajuste activo a Ajuste 2. [10] SelectPresetRef0 Selecciona la referencia interna 0 SelectPresetRef1 Selecciona la referencia interna 1 SelectPresetRef2 Selecciona la referencia interna 2 SelectPresetRef3 Selecciona la referencia interna 3 SelectPresetRef4 Selecciona la referencia interna 3 SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 5 SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 5 SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 6 SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 7 Selecciona la rempa 1. Selecciona rampa 2. Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [23] Func. sentido inverso Envía una orden de arranque inverso al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía un comando de parada al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sal. dig. 42 baja [34] SetRelayHigh Ajust. sal. dig. 42 alta			a la incidencia del SLC. Las acciones
Controlador SL) se evalúa como Verdadero.			se ejecutan cuando la incidencia
Desactivado La función está desactivada.			correspondiente (13-51 Incidencia del
Desactivado			controlador SL) se evalúa como
[1] Sin acción No se ejecuta ninguna acción. [2] Seleccionar ajuste 1 Cambia el ajuste activo a Ajuste 1. [3] Seleccionar ajuste 2 Cambia el ajuste activo a Ajuste 2. [10] SelectPresetRef0 Selecciona la referencia interna 0 [11] SelectPresetRef1 Selecciona la referencia interna 1 [12] SelectPresetRef2 Selecciona la referencia interna 2 [13] SelectPresetRef3 Selecciona la referencia interna 3 [14] SelectPresetRef4 Selecciona la referencia interna 5 [16] SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 1. [19] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. [21] En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [22] En func. sentido inverso Envía una orden de parada al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27]<			Verdadero.
Seleccionar ajuste 1 Cambia el ajuste activo a Ajuste 1. Seleccionar ajuste 2 Cambia el ajuste activo a Ajuste 2. Cambia el ajuste activo a Ajuste 2. SelectPresetRef0 Selecciona la referencia interna 0 SelectPresetRef1 Selecciona la referencia interna 1 SelectPresetRef2 Selecciona la referencia interna 2 SelectPresetRef3 Selecciona la referencia interna 3 SelectPresetRef4 Selecciona la referencia interna 4 SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 5 SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 6 SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 7 Seleccionar rampa 1 Selecciona la referencia interna 7 Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 1. Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. Func. sentido inverso Envía una orden de arranque inverso al convertidor de frecuencia. Envía un comando de parada al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. Envía	[0] *	Desactivado	La función está desactivada.
[3] Seleccionar ajuste 2 Cambia el ajuste activo a Ajuste 2. [10] SelectPresetRef0 Selecciona la referencia interna 0 [11] SelectPresetRef1 Selecciona la referencia interna 1 [12] SelectPresetRef2 Selecciona la referencia interna 2 [13] SelectPresetRef3 Selecciona la referencia interna 3 [14] SelectPresetRef4 Selecciona la referencia interna 4 [15] SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 5 [16] SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 6 [17] SelectPresetRef7 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la referencia interna 7 [18] Selecciona rampa 1 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 2 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar ampa 2. Envía un comando de arranque inverso al convertidor de frecuencia. [20] Parada Envía un comando de parada rápida al convertidor de frecuencia. [21] Parada rápida Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia.	[1]	Sin acción	No se ejecuta ninguna acción.
[10] SelectPresetRef0 Selecciona la referencia interna 0 [11] SelectPresetRef1 Selecciona la referencia interna 1 [12] SelectPresetRef2 Selecciona la referencia interna 2 [13] SelectPresetRef3 Selecciona la referencia interna 3 [14] SelectPresetRef4 Selecciona la referencia interna 4 [15] SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 5 [16] SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 1. [19] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. [20] En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [21] Func. sentido inverso Envía una orden de arranque inverso al convertidor de frecuencia. [22] Parada Envía un comando de parada al convertidor de frecuencia. [23] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [24] Parada rápida Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por iner	[2]	Seleccionar ajuste 1	Cambia el ajuste activo a Ajuste 1.
[11] SelectPresetRef1 Selecciona la referencia interna 1 [12] SelectPresetRef2 Selecciona la referencia interna 2 [13] SelectPresetRef3 Selecciona la referencia interna 3 [14] SelectPresetRef4 Selecciona la referencia interna 4 [15] SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 5 [16] SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 6 [17] SelectPresetRef7 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la rampa 1. [19] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. [22] En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [23] Func. sentido inverso Envía una orden de parada al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. <td>[3]</td> <td>Seleccionar ajuste 2</td> <td>Cambia el ajuste activo a Ajuste 2.</td>	[3]	Seleccionar ajuste 2	Cambia el ajuste activo a Ajuste 2.
SelectPresetRef2 Selecciona la referencia interna 2	[10]	SelectPresetRef0	Selecciona la referencia interna 0
[13] SelectPresetRef3 Selecciona la referencia interna 3 [14] SelectPresetRef4 Selecciona la referencia interna 4 [15] SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 5 [16] SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 6 [17] SelectPresetRef7 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la rampa 1. [19] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. [22] En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [23] Func. sentido inverso Envía una orden de arranque inverso al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía un comando de parada al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [34] SetRelayHigh Ajust. relé alto [56] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[11]	SelectPresetRef1	Selecciona la referencia interna 1
[14] SelectPresetRef4 Selecciona la referencia interna 4 [15] SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 5 [16] SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 6 [17] SelectPresetRef7 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la rampa 1. [19] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. [22] En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [23] Func. sentido inverso Envía una orden de arranque inverso al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía un comando de parada al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé bajo [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[12]	SelectPresetRef2	Selecciona la referencia interna 2
SelectPresetRef5 Selecciona la referencia interna 5	[13]	SelectPresetRef3	Selecciona la referencia interna 3
[16] SelectPresetRef6 Selecciona la referencia interna 6 [17] SelectPresetRef7 Selecciona la referencia interna 7 [18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la rampa 1. [19] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. [22] En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [23] Func. sentido inverso Envía una orden de arranque inverso al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía un comando de parada al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[14]	SelectPresetRef4	Selecciona la referencia interna 4
[17]SelectPresetRef7Selecciona la referencia interna 7[18]Seleccionar rampa 1Selecciona la rampa 1.[19]Seleccionar rampa 2Selecciona la rampa 2.[22]En funcionamientoEnvía un comando de arranque al convertidor de frecuencia.[23]Func. sentido inversoEnvía una orden de arranque inverso al convertidor de frecuencia.[24]ParadaEnvía una orden de parada al convertidor de frecuencia.[25]Parada rápidaEnvía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia.[26]DostopEnvía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia.[27]InerciaEl convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente.Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC.[28]Mant. salidaMantiene la frecuencia de salida.[29]StartTimer0Arranca tempor. 0[30]StartTimer1Arranca tempor. 1[31]StartTimer2Arranca tempor. 2[32]SetDO42LowAjust. sal. dig. 42 baja[33]SetRelayLowAjust. sal. dig. 42 alta[39]SetRelayHighAjust. relé alto[60]ResetCounterAReinicia el contador A a 0.	[15]	SelectPresetRef5	Selecciona la referencia interna 5
[18] Seleccionar rampa 1 Selecciona la rampa 1. [19] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. [22] En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [23] Func. sentido inverso al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía una orden de parada al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[16]	SelectPresetRef6	Selecciona la referencia interna 6
[19] Seleccionar rampa 2 Selecciona la rampa 2. [22] En funcionamiento Envía un comando de arranque al convertidor de frecuencia. [23] Func. sentido inverso Envía una orden de arranque inverso al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía un comando de parada al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 2 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[17]	SelectPresetRef7	Selecciona la referencia interna 7
[22]En funcionamientoEnvía un comando de arranque al convertidor de frecuencia.[23]Func. sentido inverso al convertidor de frecuencia.Envía una orden de arranque inverso al convertidor de frecuencia.[24]ParadaEnvía un comando de parada al convertidor de frecuencia.[25]Parada rápidaEnvía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia.[26]DostopEnvía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia.[27]InerciaEl convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC.[28]Mant. salidaMantiene la frecuencia de salida.[29]StartTimer0Arranca tempor. 0[30]StartTimer1Arranca tempor. 1[31]StartTimer2Arranca tempor. 2[32]SetDO42LowAjust. sal. dig. 42 baja[33]SetRelayLowAjust. relé bajo[38]SetDO42HighAjust. relé alto[60]ResetCounterAReinicia el contador A a 0.	[18]	Seleccionar rampa 1	Selecciona la rampa 1.
Convertidor de frecuencia.	[19]	Seleccionar rampa 2	Selecciona la rampa 2.
[23] Func. sentido inverso al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía un comando de parada al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[22]	En funcionamiento	Envía un comando de arranque al
al convertidor de frecuencia. [24] Parada Envía un comando de parada al convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.			convertidor de frecuencia.
[24]ParadaEnvía un comando de parada al convertidor de frecuencia.[25]Parada rápidaEnvía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia.[26]DostopEnvía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia.[27]InerciaEl convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC.[28]Mant. salidaMantiene la frecuencia de salida.[29]StartTimer0Arranca tempor. 0[30]StartTimer1Arranca tempor. 1[31]StartTimer2Arranca tempor. 2[32]SetDO42LowAjust. sal. dig. 42 baja[33]SetRelayLowAjust. relé bajo[38]SetDO42HighAjust. relé alto[60]ResetCounterAReinicia el contador A a 0.	[23]	Func. sentido inverso	Envía una orden de arranque inverso
convertidor de frecuencia. [25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.			al convertidor de frecuencia.
[25] Parada rápida Envía una orden de parada rápida al convertidor de frecuencia. [26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[24]	Parada	Envía un comando de parada al
Convertidor de frecuencia.			convertidor de frecuencia.
[26] Dostop Envía una orden de parada CC al convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[25]	Parada rápida	Envía una orden de parada rápida al
convertidor de frecuencia. [27] Inercia El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.			convertidor de frecuencia.
El convertidor de frecuencia entra en parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. sel. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[26]	Dcstop	Envía una orden de parada CC al
parada por inercia inmediatamente. Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.			convertidor de frecuencia.
Todos los comandos de parada, incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[27]	Inercia	El convertidor de frecuencia entra en
incluido el comando de inercia, detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.			parada por inercia inmediatamente.
detienen el SLC. [28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.			Todos los comandos de parada,
[28] Mant. salida Mantiene la frecuencia de salida. [29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.			incluido el comando de inercia,
[29] StartTimer0 Arranca tempor. 0 [30] StartTimer1 Arranca tempor. 1 [31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.			detienen el SLC.
[30]StartTimer1Arranca tempor. 1[31]StartTimer2Arranca tempor. 2[32]SetDO42LowAjust. sal. dig. 42 baja[33]SetRelayLowAjust. relé bajo[38]SetDO42HighAjust. sal. dig. 42 alta[39]SetRelayHighAjust. relé alto[60]ResetCounterAReinicia el contador A a 0.	[28]	Mant. salida	Mantiene la frecuencia de salida.
[31] StartTimer2 Arranca tempor. 2 [32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[29]	StartTimer0	Arranca tempor. 0
[32] SetDO42Low Ajust. sal. dig. 42 baja [33] SetRelayLow Ajust. relé bajo [38] SetDO42High Ajust. sal. dig. 42 alta [39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[30]	StartTimer1	Arranca tempor. 1
[33]SetRelayLowAjust. relé bajo[38]SetDO42HighAjust. sal. dig. 42 alta[39]SetRelayHighAjust. relé alto[60]ResetCounterAReinicia el contador A a 0.	[31]	StartTimer2	Arranca tempor. 2
[38]SetDO42HighAjust. sal. dig. 42 alta[39]SetRelayHighAjust. relé alto[60]ResetCounterAReinicia el contador A a 0.	[32]	SetDO42Low	, , ,
[39] SetRelayHigh Ajust. relé alto [60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[33]	SetRelayLow	Ajust. relé bajo
[60] ResetCounterA Reinicia el contador A a 0.	[38]		Ajust. sal. dig. 42 alta
	[39]	SetRelayHigh	Ajust. relé alto
[61] ResetCounterB Reinicia el contador B a 0.	[60]	ResetCounterA	Reinicia el contador A a 0.
	[61]	ResetCounterB	Reinicia el contador B a 0.

4

[2]



4.11 Grupo de parámetros 14: Funciones especiales

4.11.1 14-** Funciones especiales

Grupo de parámetros para configurar funciones especiales del convertidor de frecuencia.

4.11.2 14-0* Conmut. inversor

14-01 Frecuencia conmutación Option: Función: Seleccione la frecuencia de conmutación a fin de reducir al mínimo, por ejemplo, el ruido acústico y la pérdida de potencia o para aumentar al máximo la eficiencia. [0] 2 kHz [1] * 4 kHz [2] 8 kHz [4] 16 kHz

iNOTA!

En convertidores de frecuencia de 18,5 kW y 22 kW, la opción [4] no está disponible.

14-0	14-03 Sobremodulación		
Opt	ion:	Función:	
		Esta función permite un control de velocidad	
		más preciso cerca y por encima de la	
		velocidad nominal (50/60 Hz). Otra ventaja	
		con la sobremodulación es la capacidad para	
		permanecer a una velocidad constante, a	
		pesar de las caídas de tensión.	
[0]	Desactivado	Desactiva la función de sobremodulación para	
		evitar el rizado del par en el eje del motor.	
[1] *	Activado	Conecta la función de sobremodulación para	
		obtener una tensión de salida hasta un 15 %	
		mayor que la tensión de red.	

4.11.3 14-1* Control de red

Este grupo de parámetros proporciona funciones para gestionar el desequilibrio en la red eléctrica.

14-12 Funciones en desequilibrio de red

Option:		Función:
		Un funcionamiento en condiciones de grave
		desequilibrio de red reduce la vida útil del
		convertidor.
		Seleccione esta función para que se utilice
		cuando se detecte un desequilibrio de red
		grave.
[0] *	Desconexión	El convertidor de frecuencia se desconecta.
[1]	Advertencia	El convertidor de frecuencia emite una
		advertencia.

14-12 Funciones en desequilibrio de red Option: Función:

Parámetros para configurar el reset automático, el tratamiento de alarmas especiales y el autotest o la inicialización de la tarjeta de control.

Desactivado No se ejecuta ninguna acción.

14-20 Modo reset

Option:		Función:
		Seleccione la función de reinicio después de
		una desconexión. Tras el reset, el
		convertidor de frecuencia puede volver a
		arrancarse.
[0] *	Reinicio	Realice un reinicio mediante [RESET] o
	manual	mediante una entrada digital.
[1]	Reinicio	Realiza un reinicio automático después de la
	autom. 1	desconexión.
[2]	Reinicio	Realiza dos reinicios automáticos después de
	autom. 2	la desconexión.
[3]	Reinicio	Realiza tres reinicios automáticos después de
	autom. 3	la desconexión.
[4]	Reinicio	Realiza cuatro reinicios automáticos después
	autom. 4	de la desconexión.
[5]	Reinicio	Realiza cinco reinicios automáticos después
	autom. 5	de la desconexión.
[6]	Reinicio	Realiza seis reinicios automáticos después de
	autom. 6	la desconexión.
[7]	Reinicio	Realiza siete reinicios automáticos después
	autom. 7	de la desconexión.
[8]	Reinicio	Realiza ocho reinicios automáticos después
	autom. 8	de la desconexión.
[9]	Reinicio	Realiza nueve reinicios automáticos después
	autom. 9	de la desconexión.
[10]	Reinicio	Realiza diez reinicios automáticos después
	autom. 10	de la desconexión.
[11]	Reinicio	Realiza quince reinicios automáticos después
	autom. 15	de la desconexión.
[12]	Reinicio	Realiza veinte reinicios automáticos después
	autom. 20	de la desconexión.
[13]	Reinic. auto.	Realiza un número infinito de reinicios
	infinito	automáticos después de la desconexión.
[14]	Reset en	La alarma de desconexión se enciende
	encendido	cuando se reinicia.
		▲ PRECAUCIÓN
		El motor puede arrancar sin advertencia
		previa.

14-21 Tiempo de reinicio automático

Rang	je:	Función:
10 s*	[0-600 s]	Introduzca el intervalo de tiempo desde la
		desconexión hasta el inicio de la función de
		reinicio automático. Este parámetro está activo
		cuando 14-20 Modo reinicio se ajusta a [1]-[13]
		Reinicio automático.





14-22 Modo de funcionamiento

Option:		Función:
		Utilice este parámetro para establecer un
		funcionamiento normal o para inicializar
		todos los parámetros, salvo 15-03 Arranques,
		15-04 Sobretemperaturas y 15-05 Sobreten-
		siones.
[0] *	Funciona-	El convertidor de frecuencia funciona con
	miento	normalidad.
	normal	
[2]	Inicialización	Restablece todos los parámetros a sus
		ajustes predeterminados, excepto en el caso
		de 15-03 Arranques, 15-04 Sobretemperaturas
		y 15-05 Sobretensiones. El convertidor de
		frecuencia se reinicia durante el siguiente
		arranque.
		14-22 Modo de funcionamiento también se
		restablece a su ajuste predeterminado [0]
		Funcionamiento normal.

14-26 Acción ante fallo del inversor

Opt	ion:	Función:
[0]	Desconexión	Cuando el convertidor de frecuencia detecta
		una sobretensión, se desconectará inmedia-
		tamente.
		iNOTA!
		Se recomienda seleccionar [0]
		Desconexión en aplicaciones de
		elevación.
[1] *	Advertencia	Cuando el convertidor de frecuencia detecta
		una sobretensión, emitirá de inmediato una
		advertencia . Tras el filtro de protección, se
		desconectará.
		iNOTA!
		Se recomienda no desactivar el <i>modo de</i>
		protección en aplicaciones de elevación.

14-41 Mínima magnetización AEO

Range:		Función:
66%*	[40-75%]	Introduzca el valor mínimo de magnetización
		admisible para la AEO. La selección de un valor
		bajo reduce la pérdida de energía en el motor,
		pero también puede reducir la resistencia a
		cambios de carga repentinos.

4

4.12 Grupo de parámetros 15: Información del convertidor de frecuencia

Grupo de parámetros con información del convertidor, como datos de funcionamiento, configuración de hardware, versión de software, etc.

15-00 Tiempo de funcionamiento

Range	•	Función:
0 días*	[0-65535 días]	Ver los días que se ha encendido el
		convertidor de frecuencia.
		El valor se guarda durante el apagado y
		no puede reiniciarse.

15-01 Horas de funcionamiento

Range:		Función:
0*		Ver las horas de funcionamiento del motor.
		El valor se guarda durante el apagado y
		puede reiniciarse en 15-07 Reinicio
		contador de horas de funcionamiento.

15-02 Contador kWh

Range:		Función:
0	[0-65535]	Ver el consumo eléctrico en kWh como valor de
		promedio durante una hora.
		Reinicie el contador desde 15-06 Reinicio contador
		de kWh.

15-03 Arranques

Range:		Función:
0	[0-2147483647]	Ver el número de veces que se ha encendido el convertidor de frecuencia.
		El contador no puede reiniciarse.

15-04 Sobretemperaturas

Range:		Función:
0	[0-65535]	Ver el número de veces que se ha desconectado
		el convertidor de frecuencia debido a la sobretem-
		peratura.
		El contador no puede reiniciarse.

15-05 Sobretensiones

Range:		Función:
0*		Ver el número de veces que se ha desconectado
		el convertidor de frecuencia debido a la
		sobretensión.
		El contador no puede reiniciarse.

15-06 Reiniciar contador de kWh

Option:			Función:
	[0] *	No reiniciar	El contador no se reinicia.
	[1]	Reiniciar contador	El contador se reinicia.

15-07 Reinicio contador de horas funcionam.

Option:		n:	Función:
	[0] *	No reiniciar	El contador no se reinicia.
	[1]	Reiniciar contador	El contador se reinicia.

4.12.1 15-3* Registro de fallos

Este grupo de parámetros contiene un registro de fallos que muestra las causas de las diez últimas desconexiones.

15-30 Registro de fallos: código de error

Range:		Función:
0	[0-255]	Anote el código de fallo y búsquelo en la <i>Guía</i>
		rápida del VLT Micro, MG02B.

4.12.2 15-4* Identificación del convertidor

Parámetros que contienen información de solo lectura sobre la configuración de hardware y software del convertidor de frecuencia.

15-40 FC		
Option:	Función:	
	Visualizar FC.	

15-41 Sección de potencia

Option: Función:		
		Ver la sección de potencia del convertidor de
		frecuencia.

15-42 Tensión

Option:		Función:
		Ver la tensión del convertidor de frecuencia.

15-43 Versión de software

Op	Option: Función:	
		Ver la versión de software del convertidor de frecuencia.

15-46 N.º pedido convert. frecuencia

Option: Función:		
		Ver el número de pedido para volver a pedir el
		convertidor de frecuencia con su configuración original.

15-48 № ID LCP

Optio	n:	Función:
		Consulte el número ID del LCP.

15-51 N.º serie convert. frecuencia

Option:		Función:
		Ver el número de serie del convertidor de frecuencia.



4.13 Grupo de parámetros 16: Lecturas de datos

16-00 Código de control

Range:		Función:
0*	[0-65535]	Ver el último código de control válido enviado al
		convertidor de frecuencia mediante el puerto de
		comunicación en serie.

16-01 Referencia [Unit]

Range	:	Función:
0,000*	[-4999.000-4999.000]	Ver la referencia remota total. La
		referencia total es la suma de las
		referencias de pulsos, analógica,
		interna, del potenciómetro del
		LCP, de bus local y mantenida.

16-02 Referencia %

Ran	ge:	Fu	ınci	ión:

0,0*	[-200.0-200.0%]	Ver la referencia remota total como
		porcentaje. La referencia total es la suma
		de las referencias de pulsos, analógica,
		interna, del potenciómetro del LCP, de
		bus local y mantenida.

16-03 ampliado

Range: Función:

0*	[0-65535]	Ver el código de estado enviado al convertidor	
	de frecuencia mediante el puerto de comunic		
	ciones serie.		

16-05 Valor real princ. %

Rang	je:	Función:
0,00*		Ver el código de 2 bytes enviado con
		el código de estado al bus maestro
		informando del valor principal real.

16-09 Lectura personalizada

Range:		Función:
0,00*	[0.00-9999.00%]	
		Valor de lectura personalizado en
		función de los ajustes de 0-31 Valor mín.
		de lectura personalizada, 0-32 Valor máx.
		de lectura personalizada y 4-14 Límite
		alto de la velocidad del motor

4.13.1 16-1* Estado motor

16-10 Potencia [kW]

Range:		Función:
0 kW*	[0-99 kW]	Ver la potencia de salida en kW.

16-11 Potencia [CV]

Rang	e:	Función:
0 CV	[0-99 CV]	Ver la potencia de salida del motor en CV.

16-12 Tensión del motor

Rang	ge:	Función:
0,0*	[0,0-999,9 V]	Visualizar tensión de fase del motor.

16-13 Frecuencia

Range:		Función:
0,0 Hz*	[0,0-400,0 Hz]	Ver la frecuencia de salida en Hz.

16-14 Corriente del motor

Range:		Función:
0,00 A*	[0,00-655 A]	Ver la intensidad de la fase del motor.

16-15 Frecuencia [%]

Rang	je:	Función:
0,00*	[-100.00-100.00%]	Ver un código de dos bytes que
		informa de la frecuencia real del
		motor como porcentaje de 4-14 Límite
		alto de la velocidad del motor

16-18 Térmico motor

Ran	ge:	Función:	
0%*	[0-100%]	Ver la carga térmica calculada del motor como	
		porcentaje de la carga térmica estimada.	

4.13.2 16-3* Estado del convertidor de frecuencia

16-30 Tensión del enlace de CC

Range:		Función:
0 V* [0-10 000 V]		Ver la tensión de bus CC.

16-34 Disipador térmico

Range:		Función:	
0*	[0-255 °C]	Indica la temperatura del disipador térmico del	
		convertidor de frecuencia	

16-35 Térmico inversor

Ran	ge:	Función:
0%*		Visualizar la carga térmica del convertidor de
		frecuencia en relación con la carga térmica
		estimada en el convertidor de frecuencia.

16-36 Intensidad nom. del inv.

Range	•	Función:
0,00 A*	[0.01-655A]	Ver la intensidad nominal de trabajo de
		inversor.

16-37 Intensidad máx. del inv.

Range:		Función:
0,00 A*	[0.1-655A]	Ver la máxima intensidad intermitente de
		inversor (150%).

16-38 Estado del controlador SL

Ra	nge:	Función:
0*	[0-255]	Ver el número de estado de controlador SL activo.



4.13.3 16-5* Ref. y realim.

16-50 Referencia externa

Range	:	Función:
0,0 %*	[-200.0-200.0%]	Ver como porcentaje la suma de todas
		las referencias externas.

16-51 Referencia de pulsos

Range:		Función:
0,0 %*	[-200.0-200.0%]	Ver la entrada de pulsos actual
		convertida en referencia como
		porcentaje.

16-52 Realimentación

Range:		Función:
0,000*	[-4999.000-4999.000]	Ver la realimentación analógica o
		de pulsos en Hz.

4.13.4 16-6* Entradas y salidas

16-60 Entrada digital 18, 19, 27, 33

Ra	ange:	Función:
0*	[0-1111]	Ver el estado de la señal de las entradas digitales
		activas.

16-61 Entrada digital 29

		Función:
0*	[0-1]	Ver el estado de la señal en la entrada digital 29.

16-62 Entrada analógica 53 (tensión)

Range:		Función:
0,00*	[0,00-10,00 V]	Ver la tensión de entrada en el terminal
		de entrada analógico.

16-63 Entrada analógica 53 (intensidad)

	Range:		Función:
0,00* [0,00-20,00 mA]		[0,00-20,00 mA]	Ver la intensidad de entrada del
			terminal de entrada analógico.

16-64 Entrada analógica 60

Range:		je:	Función:
0,00*		[0,00-20,00 mA]	Ver el valor real en la entrada 60 como
			referencia o como valor de protección.

16-65 Salida analógica 42 [mA]

Range:		Función:	
0,00 mA*	[0,00-20,00 mA]	Ver la intensidad de salida en la	
		salida analógica 42.	

16-68 Entrada de pulsos

Range:		:	Función:
	20 Hz*	[20-5000 Hz]	Ver la frecuencia de entrada en el
			terminal de entrada de pulsos.

16-71 Salida de relé [bin]

Ran	ge:	Función:
0*	[0-1]	Ver la configuración del relé.

16-72 Contador A

Range:		Función:	
0*	[-32768-32767]	Ver el valor actual del contador A.	

16-73 Contador B

Range:		Función:
0*	[-32768-32767]	Ver el valor actual del contador B.

4.13.5 16-8* Puerto FC

Parámetro para visualizar las referencias del puerto FC.

16-86 REF. puerto FC 1

Range:		Función:
0*	[0x8000-0x7FFF]	Ver la referencia recibida actualmente del
		puerto FC.

4.13.6 16-9* Lecturas de diagnóstico

16-90 Código de alarma

Range:		Función:
0* [0-0xFFFFFFF]		Código de alarma enviado mediante el
		puerto de comunicaciones en serie en
		código hexadecimal.

16-92 Código de advertencia

Range:		Función:
0* [0-0xFFFFFFF]		Ver el código de advertencia enviado por el
		puerto de comunicaciones serie en código
		hexadecimal.

16-94 Fuente de alimentación ampliado

Range:		Función:
0* [0-0xFFFFFFF]		Ver el código de advertencia enviado por el
		puerto de comunicaciones serie en código
		hexadecimal.



5 Listas de parámetros

	Resumen de	e parámetros	
0-** Funcionamiento/Display	[1] Copiar del ajuste 1	[20] 30,00 kW/40,00 HP	0,0-10,0 s * 0,0 s
0-0/ Ajustes básicos	[2] Copiar del ajuste 2	1-22 Tensión del motor	1-72 Función de arranque
0-03 Ajustes regionales	[9] Copiar del ajuste de fábrica	50-999 V * 230-400 V	[0] CC mantenida / Tiempo de
[0] Internacional	0-6 Contraseña	1-23 Frecuencia del	retardo
[1] US	0-60 Contraseña menú principal	motor20-400 Hz *50 Hz	[1] Freno CC / tiempo de ret.
0-04 Func. de func. al conectar	0-999 *0	1-24 Intensidad del motor	*[2] Tiempo inerc/retardo
(manual)	0-61 Acceso al Menú	0,01-100,00 A *Dep. tipo motor	1-73 Motor en giro
[0] Autoarranque	rápido / principal sin	1-25 Velocidad nominal de motor	*[0] Desactivado
[1] Par. forz., ref. = guard.	contraseña*[0] Acceso total	100-9999 r/min * Dep. tipo motor	[1] Activado
[2] Parada forzada, ref = 0	[1] LCP: Solo lectura	1-29 Ajuste automático del motor	1-8* Ajustes de parada
0-1* Gestión de ajustes	[2] LCP: Sin acceso	(AMT)	1-80 Función en parada
0-10 Ajuste activo	1-** Carga y motor	*[0] Desactivado	*[0] Inercia
[1] Ajuste 1	1-0 Ajustes generales	[2] Activar AMT	[1] CC mantenida
[2] Ajuste 2	1-00 Modo configuración	1-3* Datos avanz. motor1-30	1-82 Vel. mín. para func. parada
[9] Ajuste múltiple	*[0] Veloc. lazo abierto	Resistencia del estátor (Rs)	[Hz]
0-11 Editar ajuste	[3] Proceso	[Ω] * Dep. de datos del motor	0,0-20,0 Hz *0,0 Hz
[1] Ajuste 1	1-01 Principio de control del	1-33 Reactancia de fuga del	1-9 Temperatura del motor
[2] Ajuste 2	motor	estátor (X1)	1-90 Protección térmica del
[9] Ajuste activo	[0] U/f	[Ω] * Dep. de datos del motor	motor*[0] Sin protección
0-12 Ajustes enlazados	*[1] WC ^{plus}	1-35 Reactancia principal (Xh)	[1] Advert. termistor
[0] Sin enlazar	1-03 Características de par	[Ω] * Dep. de datos del motor	[2] Descon. termistor
*[20] Enlazado	*[0] Par constante	1-5* Ajuste indep. de la carga	[3] Advertencia ETR
0-31 Valor mín. de lectura	[2] Optim. de la energía	1-50 Magnetización del motor a	[4] Descon. ETR
personalizada	automática	velocidad cero	1-93 Fuente de termistor
0,00–9999,00	1-05 Configuración de modo local	0-300 % *100 %	*[0] Ninguno
*0,00	[0] Velocidad de lazo abierto	1-52 Magnetización normal a	[1] Entrada analógica 53
0-32 Valor máx. de lectura	*[2] Consulte la configuración en	velocidad mínima [Hz]	[6] Entrada digital 29
personalizada	par. 1-00	0,0-10,0 Hz *0,0 Hz	2-** Frenos
0,00–9999,00	1-2* Datos motor	1-55 Característica U/f - U	2-0* Freno CC
*100,0	1-20 Potencia del motor [kW] [CV]	0-999,9 V	2-00 Corriente de CC mantenida
0-4* Teclado LCP	[1] 0,09 kW/0,12 CV	1-56 Característica U/f - F	0-150 % *50 %
0-40 [Hand on] Tecla en LCP	[2] 0,12 kW/0,16 CV	0-400 Hz	2-01 Intensidad de frenado CC
[0] Desactivado	[3] 0,18 kW/0,25 CV	1-6* Ajuste depen. de la carga	0-150 % *50 %
*[1] Enlazado	[4] 0,25 kW/0,33 CV	1-60 Compensación de carga a	2-02 Tiempo de frenado CC
0-41 [Off / Reset] Tecla en LCP	[5] 0,37 kW/0,50 CV	baja velocidad	0,0-60,0 s *10,0 s
[0] Desact todo	[6] 0,55 kW/0,75 CV	0-199 % Compensación de carga	2-04 Velocidad de conexión del
*[1] Act. todo	[7] 0,75 kW/1,00 CV	Compensación de carga *100 %	freno de CC
[2] Sólo activar Reset	[8] 1,10 kW/1,50 CV	1-61 Compensación de carga a	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz
0-42 Tecla [Auto on] en LCP	[9] 1,50 kW/2,00 CV	alta velocidad	2-1* Función de energía de freno
[0] Desactivado	[10] 2,20 kW/3,00 CV	0-199 % *100 %	2-10 Función de freno
*[1] Activa	[11] 3,00 kW/4,00 CV	1-62 Compensación de desliza-	*[0] Desactivado
0-5* Copiar / Guardar	[12] 3,70 kW/5,00 CV	miento	[1] Freno con resistencia
0-50 Copia con LCP	[13] 4,00 kW/5,40 CV	-400-399 % *100 %	[2] Freno de CA
*[0] No copiar	[14] 5,50 kW/7,50 CV	1-63 Constante de tiempo de	2-11 Resistencia de freno
[1] Todos al LCP	[15] 7,50 kW/10,00 CV	compensación de deslizamiento	(ohmios)
[2] Todos del LCP	[16] 11,00 kW/15,00 CV	0,05-5,00 s *0,10 s	5-5000 *5
[3] Tr d LCP par ind tam	[17] 15,00 kW/20,00 CV	1-7* Ajustes arranque	2-16 Intensidad máx. de freno de
0-51 Copia de ajuste	[18] 18,50 kW/25,00 CV	1-71 Retardo de arranque	CA
*[0] No copiar	[19] 22,00 kW/29,50 CV		0-150 % *100 %

Tabla 5.1



	T	1	
2-17 Control de sobretensión	*[0] Sin función	4-40 Advertencia de frecuencia	[22] Desaceleración
*[0] Desactivado	[1] Entrada analógica 53	baja	[23] Selec. ajuste bit 0
[1] Activado (no parada)	[2] Entrada analógica 60	0,00-Valor de 4-41 Hz *0,0 Hz	[28] Enganche arriba
[2] Activado	[8] Entrada de impulsos 33	4-41 Advertencia de frecuencia	[29] Enganche abajo
2-2* Freno mecánico	[11] Referencia bus local	alta	[34] Rampa bit 0
2-20 Intensidad de liberación del	[21] Potenciómetro del LCP	Valor de 4-40-400,0 Hz *400,0 Hz	[60] Contador A (asc.)
freno	3-4* Rampa 1	4-5* Ajustar Advert.	[61] Contador A (desc.)
0,00-100,0 A *0,00 A	3-40 Rampa 1 Tipo	4-50 Advert. Intens. baja	[62] Reinicio del contador A
2-22 Velocidad activación freno	*[0] Lineal	0,00-100,00 A *0,00 A	[63] Contador B (asc.)
[Hz]	[2] Rampa senoidal 2	4-51 Advertencia de intensidad	[64] Contador B (desc.)
0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz	3-41 Rampa 1 Tiempo acel.	alta	[65] Reset del contador B
3-** Referencias / Rampas	rampa	0,00-100,00 A *100,00 A	5-11 Terminal 19 entrada digital
3-0* Límites de referencia	0,05-3600 s *3,00 s (10,00 s ¹⁾)	4-54 Advertencia de referencia	Consulte par. 5-10. * [10] Cambio
3-00 Intervalo de referencia	3-42 Rampa 1 Tiempo de desace-	baja -4999,000-Valor de 4-55	de sentido
*[0] Mín. a máx.	leración de rampa	*-4999,000	5-12 Terminal 27 Entrada digital
[1] -máx. a +máx.	0,05-3600 s *3,00 s (10,00 s ¹⁾)	4-55 Advertencia de referencia	Consulte par. 5-10. * [1] Reinicio
3-02 Referencia mínima	3-5* Rampa 2	alta	5-13 Terminal 29 Entrada digital
-4999-4999 *0,000	3-50 Rampa 2 Tipo	Valor de 4-54-4999,000 *4999,000	Consulte par. 5-10. * [14]
3-03 Referencia máxima	*[0] Lineal	4-56 Advertencia de realimen-	Velocidad fija
-4999-4999 *50,00	[2] Rampa senoidal 2	tación baja	5-15 Terminal 33 Entrada digital
3-1* Referencias	3-51 Rampa 2 Tiempo acel.	-4999,000-Valor de 4-57	Consulte parám. 5-10 [16] Ref.
3-10 Referencia interna	rampa	*-4999,000	interna LSB
-100,0-100,0 % *0,00 %	0,05-3600 s *3,00 s (10,00 s ¹⁾)	4-57 Advertencia de realimen-	[26] Parada precisa inversa
3-11 Velocidad fija [Hz]	3-52 Rampa 2 Tiempo de desace-	tación alta	[27] Arranq. / parada prec.
0,0-400,0 Hz *5,0 Hz	leración de rampa	Valor de 4-56-4999,000 *4999,000	[32] Pulse Entrada
3-12 Valor de enganche	0,05-3600 s *3,00 s (10,00 s ¹⁾)	4-58 Función de ausencia de una	5-3* Salida digital
arriba / abajo	3-8* Otras rampas	fase del motor	5-34 Retardo activo, Terminal 42
0,00-100,0 % *0,00 %	3-80 Tiempo de rampa de	[0] Desactivado	salida digital
3-14 Referencia relativa interna	velocidad fija	*[1] En	0,00-600,00 s *0,01 s
-100,0-100,0 % *0,00 %	0,05-3600 s *3,00 s (10,00 s ¹⁾)	4-6* Bypass veloc	5-35 Retardo inactivo, Terminal
3-15 Recurso de referencia 1	3-81 Tiempo de rampa parada	4-63 Velocidad de bypass hasta	42 salida digital
[0] Sin función		[Hz]	0,00-600,00 s *0,01 s
	rápida	15-3	0,00-000,00 3 0,01 3
*[1] Entrada analógica 53	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾)	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz	5-4* Relés
[2] Entrada analógica 60	·	Ī	
_	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾)	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz	5-4* Relés
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia	5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33	0.05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Limites/Advertencia 4-1* Limites motor	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad	5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo
[2] Entrada analógica 60[8] Entrada de impulsos 33[11] Referencia bus local[21] Potenciómetro del LCP	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo
 [2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia.
 [2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función 	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv.	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto
 [2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv.	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert.
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta a [0]	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv.	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv. [6] Parada inv.	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento [6] Func. / sin advert.
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta a [0] 4-12 Límite bajo de la velocidad	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv. [6] Parada inv. *[8] Arranque	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento [6] Func. / sin advert. [7] Func. en ran. / sin advert.
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta a [0] 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor [Hz]	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv. [6] Parada inv. *[8] Arranque [9] Arranque por impulsos	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento [6] Func. / sin advert. [7] Func. en ran. / sin advert. [8] Func. en ref. / sin adv.
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-17 Recurso de referencia 3	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta a [0] 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor [Hz] 0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv. [6] Parada inv. *[8] Arranque [9] Arranque por impulsos [10] Cambio de sentido	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento [6] Func. / sin advert. [7] Func. en ran. / sin advert. [8] Func. en ref. / sin adv. [9] Alarma
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-17 Recurso de referencia 3 [0] Sin función	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta a [0] 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor [Hz] 0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 4-14 Límite alto de la velocidad	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv. [6] Parada inv. *[8] Arranque [9] Arranque por impulsos [10] Cambio de sentido [11] Iniciar inversión	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento [6] Func. / sin advert. [7] Func. en ran. / sin advert. [8] Func. en ref. / sin adv. [9] Alarma [10] Alarma o advertencia
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-17 Recurso de referencia 3 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta a [0] 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor [Hz] 0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 4-14 Límite alto de la velocidad del motor [Hz]	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv. [6] Parada inv. *[8] Arranque [9] Arranque por impulsos [10] Cambio de sentido [11] Iniciar inversión [12] Act. arranque adelan.	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento [6] Func. / sin advert. [7] Func. en ran. / sin advert. [8] Func. en ref. / sin adv. [9] Alarma [10] Alarma o advertencia [12] Fuera de intervalo de
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-17 Recurso de referencia 3 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 [2] Entrada analógica 60	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta a [0] 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor [Hz] 0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 4-14 Límite alto de la velocidad del motor [Hz] 0,1-400,0 Hz *65,0 Hz	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv. [6] Parada inv. *[8] Arranque [9] Arranque por impulsos [10] Cambio de sentido [11] Iniciar inversión [12] Act. arranque adelan. [13] Act. arranque inverso	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento [6] Func. / sin advert. [7] Func. en ran. / sin advert. [8] Func. en ref. / sin adv. [9] Alarma [10] Alarma o advertencia [12] Fuera de intervalo de corriente
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-17 Recurso de referencia 3 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 [2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta a [0] 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor [Hz] 0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 4-14 Límite alto de la velocidad del motor [Hz] 0,1-400,0 Hz *65,0 Hz 4-16 Modo motor límite de par	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv. [6] Parada inv. *[8] Arranque [9] Arranque por impulsos [10] Cambio de sentido [11] Iniciar inversión [12] Act. arranque adelan. [13] Act. arranque inverso [14] Velocidad fija	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento [6] Func. / sin advert. [7] Func. en ran. / sin advert. [8] Func. en ref. / sin adv. [9] Alarma [10] Alarma o advertencia [12] Fuera de intervalo de corriente [13] Corriente posterior, baja
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-17 Recurso de referencia 3 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 [2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta a [0] 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor [Hz] 0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 4-14 Límite alto de la velocidad del motor [Hz] 0,1-400,0 Hz *65,0 Hz 4-16 Modo motor límite de par 0-400 % *150 %	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv. [6] Parada inv. *[8] Arranque [9] Arranque por impulsos [10] Cambio de sentido [11] Iniciar inversión [12] Act. arranque adelan. [13] Act. arranque inverso [14] Velocidad fija [16-18] Referencia interna bit 0-2	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento [6] Func. / sin advert. [7] Func. en ran. / sin advert. [8] Func. en ref. / sin adv. [9] Alarma [10] Alarma o advertencia [112] Fuera de intervalo de corriente [13] Corriente posterior, baja [14] Corriente anterior, alta
[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 [11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-16 Recurso de referencia 2 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 *[2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP 3-17 Recurso de referencia 3 [0] Sin función [1] Entrada analógica 53 [2] Entrada analógica 60 [8] Entrada de impulsos 33 *[11] Referencia bus local [21] Potenciómetro del LCP	0,05-3600 s *3,00 s(10,00 s ¹⁾) 4-** Límites/Advertencia 4-1* Límites motor 4-10 Dirección de la velocidad del motor [0] En sentido horario si par. 1-00 está ajustado en [3]. [1] En sentido horario *[2] Ambos si par. 1-00 se ajusta a [0] 4-12 Límite bajo de la velocidad del motor [Hz] 0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 4-14 Límite alto de la velocidad del motor [Hz] 0,1-400,0 Hz *65,0 Hz 4-16 Modo motor límite de par 0-400 % *150 % 4-17 Modo generador límite de	0,0-400,0 Hz * 0,0 Hz 5-1* Entradas digitales 5-10 Terminal 18 entrada digital [0] Sin función [1] Reinicio [2] Inercia inversa [3] Inercia y reinic. inv. [4] Parada rápida inv. [5] Freno de CC inv. [6] Parada inv. *[8] Arranque [9] Arranque por impulsos [10] Cambio de sentido [11] Iniciar inversión [12] Act. arranque adelan. [13] Act. arranque inverso [14] Velocidad fija [16-18] Referencia interna bit 0-2 [19] Mantener referencia	5-4* Relés 5-40 Relé de función *[0] Sin funcionamiento [1] Control listo [2] Convertidor listo [3] Convertidor de frecuencia. listo, remoto [4] Activar / sin advert. [5] Funcionamiento [6] Func. / sin advert. [7] Func. en ran. / sin advert. [8] Func. en ref. / sin adv. [9] Alarma [10] Alarma o advertencia [112] Fuera de intervalo de corriente [13] Corriente posterior, baja [14] Corriente anterior, alta [16] Velocidad posterior, baja

¹⁾ Solo M4 y M5

4-4* Ajustar advertencias 2

[20] > que realim. baja



[21] Advertencia térmica	6-1* Entrada analógica 1	6-9* Salida analógica xx	7-38 Factor de proalimentación
[22] Listo, sin advertencia térmica	6-10 Terminal 53 Tensión baja	6-90 Terminal 42 Modo	del proceso de PI
[23] Remoto listo, sin advertencia	0,00-9,99 V *0,07 V	*[0] 0-20 mA	0-400 % *0 %
térmica	6-11 Terminal 53 Tensión alta	[1] 4-20 mA	7-39 Ancho de banda en
[24] Listo, tensión OK	0,01-10,00 V *10,00 V	[2] Salida digital	referencia
[25] Cambio de sentido	6-12 Terminal 53 Baja intensidad	6-91 Terminal 42 salida analógica	0-200 % *5 %
[26] Bus ok	0,00-19,99 mA *0.14 mA	*[0] Sin funcionamiento	8-** Com. y Opciones
[28] Freno, sin advert.	6-13 Terminal 53 Alta intensidad	[10] Frecuencia de salida	8-0* Ajustes generales
[29] Freno listo, sin fallos	0,01-20,00 mA *20,00 mA	[11] parámetro	8-01 Puesto de control
[30] Fallo freno (IGBT)	6-14 Term. 53 Valor bajo ref. /	[12] Realimentación	*[0] Digital y cód. control
[32] Control del freno mecánico	realim.	[13] Corriente del motor	[1] Solo digital
[36] Bit cód. control 11	-4999-4999 *0,000	[16] Potencia	[2] Solo cód. de control
[41] Bajo ref., baja	6-15 Term. 53 Valor alto ref. /	[20] Referencia bus	8-02 Fuente código control
[42] Sobre ref., alta	realim.	6-92 Terminal 42 Salida digital	[0] Ninguno
[51] Ref. local activa	-4999-4999 *50,000	Consulte par. 5-40.	*[1] FC RS485
[52] Ref. remota activa	6-16 Terminal 53 Constante del	*[0] Sin función	8-03 Tiempo límite de código de
[53] Sin alarma	tiempo de filtro 0,01-10,00 s	[80] Salida digital SL A	control
[54] Coman. arran. activo	*0,01 s	6-93 Terminal 42 Escala mín.	0,1-6500 s *1,0 s
[55] Funcionamiento inverso	6-19 Terminal 53 Modo	salida	8-04 Función de tiempo límite de
[56] Convertidor en modo	*[0] Modo de tensión	0,00-200,0 %	código de control
manual	[1] Modo intensidad	*0,00 %	*[0] Desactivado
[57] Convertidor de frecuencia en	6-2* Entrada analógica 2	6-94 Terminal 42 Escala máx.	[1] Mant. salida
modo auto	6-22 Terminal 60 Baja intensidad	salida	[2] Parada
[60-63] Comparador 0-3	0,00-19,99 mA *0,14 mA	0,00-200,0 % *100,0 %	[3] Velocidad fija
[70-73] Regla lógica 0-3	6-23 Terminal 60 Alta intensidad	7-** Controladores	[4] Máx. Velocidad
[81] Salida digital SL B	0,01-20,00 mA *20,00 mA	7-2* Control de proceso Realiment.	[5] Parada y desconexión
5-41 Retardo act., relé	6-24 Term. 60 Valor bajo ref. /	7-20 Proceso de fuente de la	8-06 Reiniciar tiempo límite de
0,00-600,00 s *0,01 s	realim.	realimentación del lazo cerrado 1	código de control
5-42 Retardo inact, relé	-4999-4999 *0,000	*[0] Sin función	*[0] Sin función
0,00-600,00 s *0,01 s	6-25 Term. 60 Valor alto ref. /	[1] Entrada analógica 53	[1] Reinicie
5-5* Entrada de pulsos	realim.	[2] Entrada analógica 60	8-3* Ajuste puerto FC
5-55 Terminal 33 Baja frecuencia	-4999-4999 *50,00	[8] Entrada pulsos 33	8-30 Protocolo
20-4999 Hz * 20 Hz	6-26 Terminal 60 Constante del	[11] Ref. bus local	*[0] FC
5-56 Terminal 33 Alta frecuencia	tiempo de filtro	7-3* Control de Pl	[2] Modbus
21-5000 Hz *5000 Hz	0,01-10,00 s *0,01 s	de proceso 7-30 Control	8-31 Dirección
5-57 Term. 33 Valor bajo ref valor	6-8* Potenciómetro del LCP	normal / inverso de PI de	1-247 *1
-4999-4999 *0,000	6-80 LCP Potmetro. LCP activo	proceso	8-32 Velocidad en baudios del
5-58 Term. 33 Valor alto ref valor	[0] Desactivado	*[0] Normal	puerto FC
-4999-4999 *50,000	[1] * Activar	[1] Inverso	[0] 2400 baudios
6-** E / S analógica	6-81 Potenciómetro del LCP	7-31 Saturación de PI de proceso	[1] 4800 baudios
6-0* Modo E / S analógico	Referencia baja	[0] Desactivar	*[2] 9600 baudios para
6-00 Tiempo límite de cero	-4999-4999 *0,000	*[1] Activar	seleccionar el bus del convertidor
activo	6-82 Potmetro. LCP Referencia	7-32 Velocidad de arranque del	de frecuencia en 8-30
1-99 s *10 s	alta	proceso PI	* [3] 19200 baudios para
6-01 Tiempo límite de cero	-4999-4999 *50,00	0,0-200,0 Hz *0,0 Hz	seleccionar el bus del convertidor
activo	6-9* Salida analógica xx	7-33 Ganancia proporcional del	de frecuencia en 8-30
*[0] Desactivado	6-90 Terminal 42 Modo	proceso PI	*[4] 38400 baudios
[1] Mantener salida	*[0] 0-20 mA	0,00-10,00 *0,01	8-33 Paridad / Bits de parada
[2] Parada	6-82 keypad potm. Referencia	7-34 Tiempo integral del proceso	*[0] Paridad par, 1 bit de parada
[3] Velocidad fija	alta	PI	[1] Paridad impar, 1 bit de
[4] Velocidad máx.	-4999-4999 *50,00	0,10-9999 s *9999 s	parada
[5] Parada y desconexión			[2] Sin paridas, 1 bit de parada
			[3] Sin paridad, 2 bits de parada
		1	

Tabla 5.3



	I	I	I
8-35 Retardo respuesta mín.	[36] [1694] Lazo Código de	[17] Tens. alim. fuera ran.	*[0] Desactivado
0,001-0,5 *0,010 s	estado	[18] Cambio de sentido	[1] Y
8-36 Retardo de respuesta máx.	8-5* Digital/Bus	[19] Advertencia	[2] O
0,100-10,00 s *5,000 s	8-50 Selección de funciona-	[20] Desconalarma	[3] Y Negado
8-4* Conf. protoc. FC MC	miento por inercia	[21] Bloqdesconalarma	[4] O Negado
8-43 Configuración de lectura	[0] Entrada digital	[22-25] Comparador 0-3	[5] NO Y
PCD puerto FC	[1] Bus	[26-29] Reglalógica 0-3	[6] NO O
*[0] Sin límite de expresión	[2] Y lógico	[33] EntradaDigital_18	[7] NO Y NO
[1] [1500] Horas de funciona-	*[3] O lógico	[34] EntradaDigital_19	[8] No o no
miento	8-51 Selección parada rápida	[35] EntradaDigital_27	13-42 Regla lógica booleana 2
[2] [1501] Horas de funciona-	Consulte par. 8-50 * [3] O lógico	[36] EntradaDigital_29	Consulte par. 13-40
miento	8-52 Selección freno de CC	[38] EntradaDigital_33	13-43 Operador regla lógica 2
[3] [1502] Contador kWh	Consulte par. 8-50 * [3] O lógico	*[39] Comando de arranque	Consulte par. 13-41 * [0]
[4] [1600] Código de control	8-53 Selección arranque	[40] Convertidor de frecuencia	Desactivado
[5] [1601] Referencia [Unidad]	Consulte par. 8-50 * [3] O lógico	parado	13-44 Regla lógica booleana 3
[6] [1602] Referencia %	8-54 Selección cambio de	13-02 Acontecimiento de parada	Consulte par. 13-40
[7] [1603] Código de estado	sentido	Consulte par. 13-01 * [40]	13-5* Estados
[8] [1605] Valor actual alimen-	Consulte par. 8-50 * [3] O lógico	Convert. frec. parado	13-51 Incidencia del controlador
tación [%]	8-55 Selección ajuste	13-03 Reinicio del SLC	SL
[9] [1609] Lectura personalizada	Consulte par. 8-50 * [3] O lógico	*[0] No reiniciar	Consulte par. 13-40
[10] [1610] Potencia [kW]	8-56 Selección referencia interna	[1] Reinicio del SLC	13-52 Acción del controlador SL
[11] [1611] Potencia [CV]	Consulte par. 8-50 * [3] Lógico O	13-1* Comparadores	*[0] Desactivado
[12] [1612] Tensión del motor	8-8X Diagnóstico del bus de	13-10 Operando comparador	[1] Sin acción
[13] [1613] Frecuencia	comunicación	*[0] Desactivado	[2] Selección de ajuste 1
[14] [1614] Intensidad del motor	8-80 Contador mensajes de bus	[1] parámetro	[3] Selección de ajuste2
[15] [1615] Frecuencia [%]	0-0 N/A *0 N/A	[2] Realimentación	[10-17] SelectPresetRef0-7
[16] [1618] Térmico del motor	8-81 Contador errores de bus	[3] Veloc. motor	[18] Seleccionar rampa 1
[17] [1630] Tensión del enlace de	0-0 N/A *0 N/A	[4] Intensidad motor	[19] Seleccionar rampa 2
CC	8-82 Mensajes de esclavo	[6] Potencia del motor	[22] En funcionamiento
[18] [1634] Temp. disipador	recibidos	[7] Tensión del motor	[23] Func. sentido inverso
térmico	0-0 N/A *0 N/A	[8] Tensión del bus CC	[24] Parada
[19] [1635] Térmico inversor	8-83 Contador errores de esclavo	1	[25] Parada rápida
[20] [1638] Estado controlador SL	0-0 N/A *0 N/A	[13] Entr. analóg. 60	[26] Destop
[21] [1650] External Reference	8-9* Vel. fija del bus / Realimen-	[18] Entrada pulsos 33	[27] Inercia
[22] [1651] Referencia de pulsos	tación	[20] Número de alarma	[28] Mant. salida
[23] [1652] Realimentación	8-94 Realimentación de bus 1	[30] Contador A	[29] StartTimer0
[Unidad]	0×8000-0×7FFF *0	[31] Contador A	[30] StartTimer1
[24] [1660] Entrada digital	13-** Smart Logic	13-11 Operador comparador	[31] StartTimer2
18,19,27,33	13-0* Ajustes SLC	[0] Menor que	y salida digita B alta
[25] [1661] Entrada digital 29	13-00 Modo Controlador SL	*[1] Aproximadamente igual	[32] Aj. sal. dig. A baja
[26] [1662] Entrada analógica	*[0] Desactivado	[2] Superior a	[33] Aj. sal. dig. A baja
53(V)	[1] Sí	13-12 Valor comparador	[38] Aj. sal. dig. A alta
[27] [1663] Entrada analógica 53	13-01 Evento arranque	-9999-9999 *0,0	[39] Aj. sal. dig. A alta
(mA)	[0] Falso	13-2* Temporizador	[60] Reset del contador A
[28] [1664] Entrada analógica 60	[1] Verdadero	13-20 Temporizador del	[61] Reset del contador B
[29] [1665] Salida analógica 42	[2] En funcionamiento	controlador SL	14-** Funciones especiales
	[3] En intervalo	0,0-3600 s *0,0 s	14-0*Conmutación inversor
[mA]	1		
[30] [1668] Entrada de frecuencia 33 [Hz]	[4] En referencia [7] Fuera ran. intensidad	13-4* Reglas lógicas 13-40 Regla lógica booleana 1	14-01 Frecuencia de conmutación
[31] [1671] Salida de relé [bin]	[8] I posterior bajo	Vea el par. 13-01 * [0] Falso	[0] 2 kHz
	[9] I anterior alta	· ·	
[32] [1672] Contador A		[30]-[32] Tiempo límite SL 0-2	*[1] 4 kHz
[33] [1673] Contador[34] [1690]	[16] Advertencia térmica	13-41 Operador de regla lógica 1	[2] 8 kHz
Código de alarma			[4] 16 kHz no disponible para
[35] [1692] Código de			M5
advertencia			

Tabla 5.4



14-03 Sobremodulación	15-01 Horas de funcionamiento	16-03 Código de estado	16-61 Entrada digital 29
[0] Desactivado	15-02 Contador de kWh	0-0XFFFF	0-1
*[1] En	15-03 Arranques	16-05 Valor actual alimentación	16-62 Entrada analógica 53 (volt)
14-1* Control de red	15-04 Sobretemperaturas	[%]	16-63 Entrada analógica 53
14-12 Función de desequilibrio	15-05 Sobretensiones	-200,0-200,0 %	(intensidad)
de alimentación	15-06 Reinicio del contador kWh	16-09 Lectura personalizada	16-64 Entrada analógica 60
*[0] Desconexión	*[0] No reiniciar	Según par. 0-31, 0-32 y 4-14	16-65 Salida analógica 42
[1] Advertencia	[1] Reiniciar contador	16-1* Estado motor	[mA]16-68 Entrada de pulsos
[2] Desactivado	15-07 Reinicio contador de horas	16-10 Potencia [kW]	[Hz]
14-2* Alarma de reinicio	funcionam.	16-11 Potencia [cv]	16-71 Salida de relé [bin]
14-20 Modo reinicio	*[0] No reiniciar	16-12 Tensión del motor [V]	16-72 Contador A
*[0] Reinicio manual	[1] Reinicio del contador	16-13 Frecuencia [Hz]	16-73 Contador B
[1-9] Reinicio automático 1-9	15-3* Registro de fallos	16-14 Intensidad del motor [A]	16-8* Bus de campo / Puerto FC
[10] Reinicio autom. 10	15-30 Registro de fallos: Código	16-15 Frecuencia [%]	16-86 REF. puerto FC 1
[11] Reinicio autom. 15	de error15-4* Identificación del	16-18 Térmica del motor [%]	0×8000-0×7FFFF
[12] Reinicio autom. 20	convertidor de frecuencia	16-3* Estado del convertidor de	16-9* Lect. diagnóstico
[13] Reinic. auto. infinito	15-40 Tipo FC	frecuencia	16-90 Código de alarma
[14] Reinicio al encender	15-41 Sección de potencia	16-30 Tensión del enlace de CC	0-0XFFFFFFF
14-21 Tiempo de reinicio	15-42 Tensión	16-34 Temp. disipador térmico	16-92 Código de advertencia
automático	15-43 Versión de software	16-35 Térmico inversor	0-0XFFFFFFF
0-600 s * 10 s	15-46 N.º pedido convert.	16-36 Intensidad normal inv.	16-94 Cód. estado ampliado
14-22 Modo de funcionamiento	frecuencia. No	16-37 Intensidad máx. inv.	0-0XFFFFFFF
*[0] Funcionam. normal	15-48 N.º id LCP	16-38 Estado controlador SL	18-** Datos ampliados motor
[2] Inicialización	15-51 N.º serie convert.	16-5* Ref. / Realim.	18-8* Resistencias motor
14-26 Acción en fallo del inversor	frecuencia	16-50 Referencia externa	18-80 Resistencia del estátor (alta
*[0] Desconexión	16-** Lectura de datos	16-51 Referencia de pulsos	resolución)
[1] Advertencia	16-0* Estado general	16-52 Realimentación [Unidad]	0,000-99,990 ohmios *0,000
14-4* Optimización de energía	16-00 Código de control	16-6* Entradas / Salidas	ohmios
14-41 Magnetización mínima AEO	0-0XFFFF	16-60 Entrada digital 18,19,27,33	18-81 Reactancia de fuga del
40-75 % *66 %	16-01 Referencia [Unidad]	0-1111	estátor (alta resolución)
15-** Información del convertidor	-4999-4999		0,000-99,990 ohmios *0,000
de frecuencia15-0* Datos de	16-02 Referencia %		ohmios
funcionamiento	-200,0-200,0 %		
15-00 Días de funcionamiento			

Tabla 5.5

Listas de parámetros

5.1.1 Índice de conversión

Los distintos atributos de cada parámetro se muestran en la sección *Ajustes de fábrica*. Los valores de parámetros que se transfieren son únicamente números enteros. Para transferir decimales se utilizan factores de conversión según se indica en *Tabla 5.6*.

Ejemplo:

1-24 Intensidad del motor tiene un índice de conversión –2 (es decir, un factor de conversión de 0,01 según Tabla 5.6). Para ajustar el parámetro en 2,25 A, transfiera el valor 225 a través de Modbus. El factor de conversión de 0,01 significa que el valor transferido se multiplica por 0,01 en el convertidor de frecuencia. El valor 225 transferido en el bus se percibe entonces como 2,25 A en el convertidor de frecuencia.

Índice de conversión	Factor de conversión	
2	10	
1	100	
0	1	
-1	0,1	
-2	0,01	
-3	0,001	
-4	0,0001	
-5	0,00001	

Tabla 5.6 Tabla de conversión

5.1.2 Cambio durante el funcionamiento

«VERDADERO» significa que el parámetro puede ser modificado mientras el convertidor de frecuencia se encuentra en funcionamiento, y «FALSO» significa que se debe parar para poder realizar una modificación.



5.1.3 2-Ajustes

«Todos los ajustes»: el parámetro se puede ajustar individualmente en cada uno de los dos ajustes, es decir, un mismo parámetro puede tener dos valores de datos diferentes.

«1 ajuste»: el valor de datos será el mismo en ambos ajustes.

5.1.4 Tipo

Tipo de dato	Descripción	Tipo
2	Entero 8	Int8
3	Entero 16	Int16
4	Entero 32	Int32
5	Sin signo 8	Uint8
6	Sin signo 16	Uint16
7	Sin signo 32	Uint32
9	Cadena visible	Cadena visible

Tabla 5.7



5.1.5 0-** Func. / Display

Parámetro	December del mantenatura	Valor was determined a	2 airratas	Cambio durante	Índice de	Tina
Número	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Funcionamiento	conversión	Tipo
0-03	Ajustes regionales	[0] Internacional	1 ajuste	FALSO	-	Uint8
	Estado de funcionamiento en		Todos los			
0-04	arranque (Manual)	[1] Par. forz., ref. guard	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
0-10	Ajuste activo	[1] Editar ajuste 1	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
0-11	Editar ajuste	[1] Editar ajuste 1	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
0-12	Ajustes relacionados	[20] Enlazado	ajustes	FALSO	-	Uint8
	Valor mín. de lectura persona-					
0-31	lizada	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Int32
	Valor máx. de lectura persona-					
0-32	lizada	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Int32
			Todos los			
0-40	Tecla [Hand on] en LCP	[1] Activado	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
0-41	Tecla [Off / Reset] en LCP	[1] Act. todo	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
0-42	Tecla [Auto on] en LCP	[1] Activado	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
0-50	Copia con LCP	[0] No copiar	1 ajuste	FALSO	-	Uint8
0-51	Copia de ajuste	[0] No copiar	1 ajuste	FALSO	-	Uint8
0-60	Contraseña menú principal	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint16
	Acceso al Menú rápido / principal					
0-61	sin contraseña	0	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8

Tabla 5.8



5.1.6 1-** Carga y motor

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funciona- miento	Índice de conversi ón	Tipo
			Todos los			
1-00	Modo configuración	[0] Veloc. lazo abierto	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
1-01	Principio de control del motor	[1] VVC+	ajustes	FALSO	-	Uint8
			Todos los			
1-03	Características de par	[0] Par constante	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
		[2] Como modo 1-00 Modo	Todos los			
1-05	Configuración Modo manual	Configuración	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
1-20	Potencia del motor		ajustes	FALSO	-	Uint8
			Todos los			
1-22	Tensión motor		ajustes	FALSO	0	Uint16
			Todos los			
1-23	Frecuencia motor		ajustes	FALSO	0	Uint16
			Todos los			
1-24	Intensidad motor		ajustes	FALSO	-2	Uint16
			Todos los			
1-25	Veloc. nominal motor		ajustes	FALSO	0	Uint16
	Ajuste automático del motor					
1-29	(AMT)	[0] Off	1 ajuste	FALSO	-	Uint8
			Todos los			
1-30	Resistencia estátor (Rs)		ajustes	FALSO	-2	Uint16
	Reactancia de fuga del estátor		Todos los			
1-33	(X1)		ajustes	FALSO	-2	Uint32
			Todos los			
1-35	Reactancia princ. (Xh)		ajustes	FALSO	-2	Uint32
			Todos los			
1-50	Magnet. motor a veloc. cero	100%	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
	Magnetización normal veloc.		Todos los			
1-52	mín. [Hz]	0 Hz	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16
			Todos los			
1-55	Característica U/f-U		ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los			
1-56	Característica U/f-F		ajustes	VERDADERO	0	Uint16
	Compensación carga baja		Todos los			
1-60	veloc.	100%	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
	Compensación carga alta		Todos los			
1-61	velocidad	100%	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los	1	1	
1-62	Compensación deslizam.	100%	ajustes	VERDADERO	0	Int16
	Tiempo compens. deslizam.		Todos los			
1-63	constante	0,1 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
		·	Todos los			
1-71	Retardo arr.	0 s	ajustes	VERDADERO	-1	Uint8
		-	Todos los			
1-72	Función de arrangue	[2] Tiempo inerc / retardo	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
		5 2 - P 2 / 1000.00	Todos los			
1-73	Motor en giro	[0] Desactivado	ajustes	FALSO	_	Uint8



Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funciona- miento	Índice de conversi ón	Tipo
			Todos los			
1-80	Función de parada	[0] Inercia	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
1-82	Vel. mín. para func. parada [Hz]	0 Hz	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16
			Todos los			
1-90	Protección térmica motor	[0] Sin protección	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
1-93	Fuente de termistor	[0] Ninguno	ajustes	FALSO	-	Uint8

Tabla 5.9

5



5.1.7 2-** Frenos

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funcionamiento	Índice de conversión	Tipo
			Todos los			
2-00	Intensidad de CC mantenida	50%	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los			
2-01	Intens. freno CC	50%	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los			
2-02	Tiempo de frenado CC	10 s	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16
	Velocidad de conexión del freno		Todos los			
2-04	de CC	0 Hz	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16
			Todos los			
2-10	Función de freno	[0] Off	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
2-11	Resistencia de freno (Ω)		ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los			
2-16	Intensidad máx. de frenado de CA	100%	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los			
2-17	Control de sobretensión	[0] Desactivado	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
2-20	Intensidad de liberación del freno	0 A	ajustes	VERDADERO	-2	Uint32
	Velocidad de activación del freno		Todos los			
2-22	[Hz]	0 Hz	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16

Tabla 5.10



5.1.8 3-** Ref. / Rampas

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funcionamiento	Índice de conversión	Tipo
			Todos los			
3-00	Intervalo de referencias	[0] MínMáx.	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
3-02	Referencia mínima	0	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
			Todos los			
3-03	Referencia máxima	50	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
			Todos los			
3-10	Referencia interna	0%	ajustes	VERDADERO	-2	Int16
			Todos los			
3-11	Velocidad fija [Hz]	5 Hz	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16
			Todos los			
3-12	Valor de enganche arriba / abajo	0%	ajustes	VERDADERO	-2	Int16
			Todos los			
3-14	Referencia interna relativa	0%	ajustes	VERDADERO	-2	Int16
			Todos los			
3-15	Recurso de referencia 1	[1] Entrada analógica 53	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
3-16	Recurso de referencia 2	[2] Entrada analógica 60	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
3-17	Recurso de referencia 3	[11] Referencia bus local	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
	Recurso de referencia de escalado		Todos los			
3-18	relativo	[0] Sin función	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
3-40	Tipo rampa 1	[0] Lineal	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
	Tiempo de aceleración de rampa		Todos los			
3-41	1	3 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint32
	Tiempo de deceleración de rampa		Todos los			
3-42	1	3 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint32
			Todos los			
3-50	Tipo rampa 2	[0] Lineal	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
	Tiempo de aceleración de rampa		Todos los			
3-51	2	3 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint32
	Tiempo de deceleración de rampa		Todos los			
3-52	2	3 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint32
			Todos los			
3-80	Tiempo rampa veloc. fija	3 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint32
3-81	Tiempo rampa parada rápida	3 s	1 ajuste	VERDADERO	-2	Uint32

Tabla 5.11



5.1.9 4-** Lím. / Advert.

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funciona- miento	Índice de conversión	Tipo
			Todos los			
4-10	Dirección veloc. motor	[2] Ambos sentidos	ajustes	FALSO	-	Uint8
			Todos los			
4-12	Límite bajo veloc. motor [Hz]	0 Hz	ajustes	FALSO	-1	Uint16
			Todos los			
4-14	Límite alto veloc. motor [Hz]	65 Hz	ajustes	FALSO	-1	Uint16
			Todos los			
4-16	Modo motor límite de par	150%	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los			
4-17	Modo generador límite de par	100%	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los			
4-40	Advertencia de frecuencia baja	0 Hz	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16
			Todos los			
4-41	Advertencia de frecuencia alta	400 Hz	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16
			Todos los			
4-50	Advert. intens. baja	0 A	ajustes	VERDADERO	-2	Uint32
			Todos los			
4-51	Advert. intens. alta	26 A	ajustes	VERDADERO	-2	Uint32
			Todos los			
4-54	Advertencia referencia baja	-4999	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
			Todos los			
4-55	Advertencia referencia alta	4999	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
			Todos los			
4-56	Advertencia realimentación baja	-4999	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
			Todos los			
4-57	Advertencia realimentación alta	4999	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
			Todos los			
4-58	Función Fallo Fase Motor	[1] Sí	ajustes	FALSO	-	Uint8
			Todos los			
4-61	Velocidad de bypass desde [Hz]	0 Hz	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16
			Todos los			
4-63	Veloc. bypass hasta [Hz]	0 Hz	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16

Tabla 5.12



5.1.10 5-** E / S digital

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funciona- miento	Índice de conversión	Tipo
			Todos los			
5-10	Terminal 18 entrada digital	[8] Arranque	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
5-11	Terminal 19 entrada digital	[10] Cambio de sentido	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
5-12	Terminal 27 entrada digital	[1] Reinicio	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
5-13	Terminal 29 entrada digital	[14] Veloc. fija	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
5-15	Terminal 33 entrada digital	[16] Ref. interna LSB	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
	Retardo activo, Terminal 42 Salida		Todos los			
5-34	digital	0,01 s	ajustes	VERDADERO	-2-	Uint16
	Retardo inactivo, Terminal 42 Salida		Todos los			
5-35	digital	0,01 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
			Todos los			
5-40	Relé de función	[0] Sin función	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
5-41	Retardo conex., relé	0,01 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
			Todos los			
5-42	Retardo desconex., relé	0,01 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
			Todos los			
5-55	Terminal 33 Baja frecuencia	20 Hz	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los			
5-56	Terminal 33 Alta frecuencia	5000 Hz	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los			
5-57	Terminal 33 Valor bajo ref. / realim.	0	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
			Todos los			
5-58	Terminal 33 Valor alto ref. / realim.	50	ajustes	VERDADERO	-3	Int32

Tabla 5.13



5.1.11 6-** E / S analógica

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funciona- miento	Índice de conversión	Tipo
			Todos los			
6-00	Tiempo límite cero activo	10 s	ajustes	VERDADERO	0	Uint8
	Función de tiempo límite de	200 (01	Todos los	VEDD 4 DEDG		11: 40
6-01	cero activo	[0] Off	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
6 10	Torminal 52 oscala baia V	0,07 V	Todos los	VEDDADERO	,	Hin+16
6-10	Terminal 53 escala baja V	0,07 V	ajustes Todos los	VERDADERO	-2	Uint16
6-11	Terminal 53 escala alta V	10 V	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
0 11	Terrimar 33 escala arta v	10 V	Todos los	VENDADENO		Omero
6-12	Terminal 53 escala baja mA	0,14 mA	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
		27	Todos los			
6-13	Terminal 53 escala alta mA	20 mA	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
			Todos los			
6-14	Term. 53 valor bajo ref. / realim.	0	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
	Terminal 53 valor alto ref.		Todos los			
6-15	/ realim.	50	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
	Terminal 53 tiempo filtro		Todos los			
6-16	constante	0,01 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
6-19	Modo terminal 53	[0] Modo de tensión	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
6-22	Terminal 60 Baja intensidad	0,14 mA	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
			Todos los			
6-23	Terminal 60 Alta intensidad	20 mA	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
	Terminal 60 Valor bajo ref.		Todos los			
6-24	/ realim.	0	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
	Terminal 60 Valor alto ref. /		Todos los	\(\(\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{		
6-25	/ realim.	50	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
c 26	Terminal 60 Constante del	0.01 -	Todos los	VEDDADEDO		Uint16
6-26	tiempo de filtro	0,01 s	ajustes	VERDADERO	-2	
6-80	Active potenciómetro del LCP	ı	1 ajuste Todos los	FALSO	-	Uint8
6-81	Potenciómetro del LCP ref. baja	0	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
0-01	rotericionietro dei ECF fei. baja	U	Todos los	VERDADERO	-5	1111.52
6-82	Potenciómetro del LCP ref. alta	50	ajustes	VERDADERO	-3	Int32
	. Steriorned o del Eci Tell ultu	30	Todos los	. Elibridello		111132
6-90	Modo terminal 42	[0] 0-20 mA	ajustes	VERDADERO	_	Uint8
		[2] 2 20	Todos los			
6-91	Terminal 42 Salida analógica	[0] Sin función	ajustes	VERDADERO	_	Uint8
			Todos los			
6-92	Terminal 42 Salida digital	[0] Sin función	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
	-		Todos los			
6-93	Terminal 42 salida esc. mín.	0%	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
			Todos los			
6-94	Terminal 42 salida esc. máx.	100%	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
					_	

Tabla 5.14



5.1.12 7-** Controladores

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funcionamiento	Índice de conversión	Tipo
	Fuente 1 realimentación del lazo		Todos los			
7-20	cerrado del proceso	[0] Sin función	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
	Ctrl. normal / inverso de PI de		Todos los			
7-30	proceso	[0] Normal	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
7-31	Saturación de PI de proceso	[1] Activado	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
7-32	Velocidad arranque control de Pl	0 Hz	ajustes	VERDADERO	-1	Uint16
	Ganancia proporcional PI de		Todos los			
7-33	proceso	0,01	ajustes	VERDADERO	-2	Uint16
			Todos los			
7-34	Tiempo integral de PI de proceso	9999 s	ajustes	VERDADERO	-2	Uint32
	Factor directo de proalimentación		Todos los			
7-38	PI de proceso	0%	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
			Todos los			
7-39	Ancho de banda en referencia	5%	ajustes	VERDADERO	0	Uint8

Tabla 5.15



5.1.13 8-** Comunic. y opciones

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funciona- miento	Índice de conversión	Tipo
			Todos los			
8-01	Puesto de control	[0] Digital y cód. ctrl	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
8-02	Fuente del código de control	[1] FC RS485	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
	Tiempo límite de código de					
8-03	control	1 s	1 ajuste	VERDADERO	-1	Uint16
	Función de tiempo límite de					
8-04	código de control	[0] Off	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
	Reiniciar tiempo límite de código					
8-06	de control	[0] Sin función	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
8-30	Protocolo	[0] FC	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint8
8-31	Dirección	1	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint8
	Velocidad en baudios del puerto					
8-32	FC	[2] 9600 baudios	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
		[0] Paridad par de 1 bit de				
8-33	Paridad de puerto FC	parada	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
8-35	Retardo respuesta mín.	0,01 s	1 ajuste	VERDADERO	-3	Uint16
8-36	Retardo de respuesta máximo	5 s	1 ajuste	VERDADERO	-3	Uint16
	Configuración de lectura PCD					
8-43	puerto FC	0	1 ajuste	VERDADERO	_	Uint8
			Todos los			
8-50	Selección inercia	[3] Lógico O	ajustes	VERDADERO	- 1	Uint8
		-	Todos los			
8-51	Selección parada rápida	[3] Lógico O	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
8-52	Selección freno CC	[3] Lógico O	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
8-53	Selec. arranque	[3] Lógico O	ajustes	VERDADERO	- 1	Uint8
	-	-	Todos los			
8-54	Selec. sentido inverso	[3] Lógico O	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
		-	Todos los			
8-55	Selec. ajuste	[3] Lógico O	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
		-	Todos los			
8-56	Selec. referencia interna	[3] Lógico O	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
8-94	Realimentación de bus 1	0	ajustes	VERDADERO	0	Int16

Tabla 5.16



5.1.14 13-** Lógica inteligente

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funcionamiento	Índice de conversión	Tipo
13-00	Modo Controlador SL	[0] Off	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-01	Evento arranque	[39] Comando de arranque	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-02	Evento parada	[40] Convert. frec. parado	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-03	Reiniciar SLC	[0] No reiniciar	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-10	Operando comparador	[0] Desactivado	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-11	Operador comparador	[1] Aprox. igual	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-12	Valor comparador	0	1 ajuste	VERDADERO	-1	Int32
	Temporizador Smart Logic					
13-20	Controller	0 s	1 ajuste	VERDADERO	-1	Uint32
13-40	Regla lógica booleana 1	[0] Falso	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-41	Operador regla lógica 1	[0] Desactivado	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-42	Regla lógica booleana 2	[0] Falso	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-43	Operador regla lógica 2	[0] Desactivado	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-44	Regla lógica booleana 3	[0] Falso	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-51	Evento controlador SL	[0] Falso	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
13-52	Acción controlador SL	[0] Desactivado	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8

Tabla 5.17



5.1.15 14-** Func. especiales

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funcionamiento	Índice de conversión	Tipo
			Todos los			
14-01	Frecuencia conmutación	[1] 4,0 kHz	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
14-03	Sobremodulación	[1] Sí	ajustes	FALSO	-	Uint8
			Todos los			
14-12	Función desequil. alimentación	[0] Desconexión	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
14-20	Modo reset	[0] Reset manual	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
14-21	Tiempo de reinicio automático	10 s	ajustes	VERDADERO	0	Uint16
14-22	Modo funcionamiento	[0] Funcionamiento normal	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
14-26	Acción en fallo del inversor	[0] Desconexión	ajustes	VERDADERO	-	Uint8
			Todos los			
14-41	Mínima magnetización AEO	66 %	ajustes	VERDADERO	0	Uint8

Tabla 5.18





5.1.16 15-** Información drive

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funciona- miento	Índice de conversión	Tipo
15-00	Tiempo de funcionamiento	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint32
15-01	Horas funcionam.	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint32
15-02	Contador kWh	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint32
15-03	Arranques	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint32
15-04	Sobretemperat.	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint16
15-05	Sobretensión	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint16
15-06	Reiniciar contador kWh	[0] No reiniciar	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
	Reinicio contador de horas					
15-07	funcionam.	[0] No reiniciar	1 ajuste	VERDADERO	-	Uint8
	Registro de fallos: Código de					
15-30	fallo	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint8
15-40	Tipo FC		1 ajuste	FALSO	0	Cadena visible
15-41	Sección de potencia		1 ajuste	FALSO	0	Cadena visible
15-42	Tensión		1 ajuste	FALSO	0	Cadena visible
15-43	Tarjeta control id SW		1 ajuste	FALSO	0	Cadena visible
15-46	N.º pedido convert. frecuencia		1 ajuste	FALSO	0	Cadena visible
15-48	N.º Id. LCP		1 ajuste	FALSO	0	Cadena visible
15-51	N.º serie convert. frecuencia		1 ajuste	FALSO	0	Cadena visible

Tabla 5.19



5.1.17 16-** Lecturas de datos

Número de parámetro	Descripción del parámetro	Valor predeterminado	2 ajustes	Cambio durante el funciona- miento	Índice de conversión	Tipo
16-00	Código de control	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint16
16-01	Referencia [Unidad]	0	1 ajuste	VERDADERO	-3	Int32
16-02	Referencia %	0	1 ajuste	VERDADERO	-1	Int16
16-03	Cód. estado	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint16
16-05	Valor real princ. [%]	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Int16
16-09	Lectura personalizada	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Int32
16-10	Potencia [kW]	0	1 ajuste	VERDADERO	-3	Uint16
16-11	Potencia [CV]	0	1 ajuste	VERDADERO	-3	Uint16
16-12	Tensión motor	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint16
16-13	Frecuencia	0	1 ajuste	VERDADERO	-1	Uint16
16-14	Intensidad motor	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Uint16
16-15	Frecuencia [%]	0	1 ajuste	VERDADERO	-1	Uint16
16-18	Térmico motor	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint8
16-30	Tensión Bus CC	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint16
16-34	Temp. disipador	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint8
16-35	Térmico inversor	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint8
16-36	Int. nom. inversor	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Uint16
16-37	Int. int. inv.	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Uint16
16-38	Estado controlador SL	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint8
16-50	Referencia externa	0	1 ajuste	VERDADERO	-1	Int16
16-51	Referencia de pulsos	0	1 ajuste	VERDADERO	-1	Int16
16-52	Realimentación [Unidad]	0	1 ajuste	VERDADERO	-3	Int32
16-60	Entrada digital 18,19,27,33	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint16
16-61	Entrada digital 29	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint8
16-62	Entrada analógica 53 (V)	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Uint16
16-63	Entrada analógica 53 (mA)	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Uint16
16-64	Entrada analógica 60	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Uint16
16-65	Salida analógica 42 [mA]	0	1 ajuste	VERDADERO	-2	Uint16
16-68	Entrada de impulsos 33	20	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint16
16-71	Salida Relé [bin]	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint8
16-72	Contador A	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Int16
16-73	Contador B	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Int16
16-86	Puerto FC REF 1	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Int16
16-90	Código de alarma	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint32
16-92	Cód. de advertencia	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint32
16-94	Cód. estado ampl.	0	1 ajuste	VERDADERO	0	Uint32

Tabla 5.20



6 Solución de problemas

Las advertencias y alarmas se señalizan mediante el LED correspondiente en la parte delantera del convertidor de frecuencia y muestran un código en la pantalla.

Las advertencias permanecen activas hasta que se elimina la causa. En determinadas circunstancias, es posible que el motor siga funcionando. Los mensajes de advertencia pueden ser críticos, aunque no necesariamente.

En caso de alarma, el convertidor de frecuencia se desconectará. Una vez corregida la causa de la alarma, será necesario reiniciar las alarmas para poder reanudar el funcionamiento.

Se puede hacer de cuatro maneras:

- 1. Pulsando [Reset].
- A través de una entrada digital con la función Reinicio.
- 3. Mediante la comunicación en serie.

iNOTA!

Tras un reinicio manual pulse [Reset], [Auto On] o [Hand On] para reiniciar el motor.

La razón de que no pueda reiniciarse una alarma puede ser que no se haya corregido la causa o que la alarma esté bloqueada (consulte también *Tabla 6.1*).

APRECAUCIÓN

Las alarmas bloqueadas ofrecen una protección adicional, ya que es preciso apagar la alimentación de red para poder reiniciar dichas alarmas. Cuando vuelva a conectarse el convertidor de frecuencia, dejará de estar bloqueado y podrá reiniciarse, como se ha indicado anteriormente, una vez subsanada la causa.

Las alarmas que no están bloqueadas pueden reiniciarse también utilizando la función de Reinicio automático del 14-20 Reset Mode (advertencia: puede producirse un reinicio automático).

Si una alarma o advertencia aparece marcada con un código en *Tabla 6.1*, significa que, o se produce una advertencia antes de la alarma, o se puede especificar si se mostrará una advertencia o una alarma para un fallo determinado.

Esto es posible, p. ej., en 1-90 Motor Thermal Protection. Tras una alarma o desconexión, el motor funcionará por inercia y la alarma y la advertencia parpadearán en el convertidor de frecuencia. Una vez corregido el problema, solamente seguirá parpadeando la alarma.

N.º	Descripción	Advertenci	Alarma	Bloqueo por	Error	Referencia de	
		a		alarma		parámetros	
2	Error de cero activo	(X)	(X)			6-01	
4	Pérdida de fase de red	(X)	(X)	(X)		14-12	
7	Sobretensión CC	X	Х				
8	Subtensión de CC	X	Х				
9	Sobrecarga del inversor	X	Х				
10	Sobretemperatura del ETR del motor	(X)	(X)			1-90	
11	Sobretemperatura del termistor del motor	(X)	(X)			1-90	
12	Límite de par	(X)				4-16, 4-17	
13	Sobrecorriente	X	Х	X			
14	Fallo tierr cond	X	Х	X			
16	Cortocircuito		Х	X			
17	Tiempo límite de código de control	(X)	(X)			8-04	
25	Resistencia de freno cortocircuitada		Х	Х			
27	Interruptor de freno cortocircuitado		Х	Х			
28	Comprobación freno		Х				
29	Sobretemperatura de la placa de potencia		Х	Х			
30	Falta la fase U del motor		(X)	(X)		4-58	
31	Falta la fase V del motor		(X)	(X)		4-58	
32	Falta la fase W del motor		(X)	(X)		4-58	
38	Fallo interno		Х	Х			
44	Fallo de la conexión a tierra 2		Х	Х			



N.º	Descripción	Advertenci a	Alarma	Bloqueo por alarma	Error	Referencia de parámetros
47	Fallo tensión control		Х	Х		_
51	Comprobación AMT de U _{nom} e I _{nom}		Х			
52	Inom de AMT baja		Х			
53	Motor AMT demasiado grande		Х			
54	Motor AMT demasiado pequeño		Х			
55	Parámetro AMT fuera de intervalo		Х			
59	Límite de intensidad	Х				
63	Freno mecánico bajo		Х			
80	Convertidor inicializado a valor predeterminado		Х			
84	Se ha perdido la conexión entre el convertidor				Х	
	de frecuencia y LCP					
85	Botón desactivado				Х	
86	Copia fallida				X	
87	Datos de LCP incorrectos				X	
88	Datos de LCP incompatibles				Х	
89	Este parámetro es de solo lectura.				Х	
90	Base de datos de parámetros ocupada				Х	
91	Parámetro no válido en este modo				Х	
92	El valor del parámetro supera los límites mín. / máx. admisibles				Х	

Tabla 6.1 Lista de códigos de alarma / advertencia

(X) Dependiente del parámetro

Una desconexión es la acción desencadenada al producirse una alarma. La desconexión dejará el motor en inercia y podrá reiniciarse pulsando [Reset] o reiniciando desde una entrada digital (grupo de parámetros 5-1* [1]). El evento que generó la alarma no puede dañar al convertidor de frecuencia ni causar situaciones peligrosas. Un bloqueo por alarma es la acción que se desencadena cuando se produce una alarma cuya causa podría producir daños al convertidor o a los equipos conectados. Una situación de bloqueo por alarma solamente se puede reiniciar apagando y encendiendo el equipo.

Indicación LED	
Advertencia	amarillo
Alarma	rojo parpadeante

Tabla 6.2

Los códigos de alarma, códigos de advertencia y códigos de estado ampliados pueden leerse mediante un bus serie o bus de campo opcional para su diagnóstico. Consulte también 16-90 Alarm Word, 16-92 Warning Word y 16-94 Ext. Status Word.





6.1.1 Código de alarma, código de advertencia y código de estado ampliado

			Par. 16-90	Par. 16-92	Par. 16-94
					Código de estado
Bit	Hex	Dec	Código de alarma	Código de advertencia	ampliado
0	1	1	Comprobación del freno		En rampa
					AMT en funciona-
1	2	2	Temp. tarj. pot.	Temp. tarj. pot.	miento
2	4	4	Fallo de la conexión a tierra		Arranque CW / CCW
3	8	8			Enganche abajo
4	10	16	Código de control TO	Código de control TO	Enganche arriba
					Realimentación
5	20	32	Sobrecorriente	Sobrecorriente	anterior, alta
					Realimentación
6	40	64		Límite de par	posterior, baja
					Intensidad de salida
7	80	128	Sobret. term. motor	Sobret. term. motor	alta
					Intensidad de salida
8	100	256	Sobret. ETR motor	Sobret. ETR motor	baja
				Sobrecarga del	Frecuencia anterior,
9	200	512	Sobrecarga del inversor	inversor	alta
					Frecuencia posterior,
10	400	1024	Subtensión de CC	Subtensión de CC	baja
11	800	2048	Sobretens. CC	Sobretens. CC	
12	1000	4096	Cortocircuito		
13	2000	8192			Frenado
14	4000	16384	Pérd. fase red	Pérd. fase red	
					Control de
					sobretensión (OVC)
15	8000	32768	«AMT no OK»		activo
16	10000	65536	Error de cero activo	Error de cero activo	Freno de CA
17	20000	131072	Fallo interno		
18	40000	262144	24.16		
19	80000	524288	Pérd. fase U		Sobre ref., alta
20	100000	1040576	Décalida da fara V		Referencia posterior,
20	100000	1048576	Pérdida de fase V		baja Ref. local / Ref. remota
21	200000	2097152	Pérdida de fase W		Ref. local / Ref. remota
22	400000	4194304	Fallo tone: 4tiral		
23	800000	8388608	Fallo tensión control		
24	1000000	16777216		Límito do intensidad	
25	2000000	33554432	Decision single from a contraction of	Límite de intensidad	
26	4000000	67108864	Resistencia de freno cortocircuitada		
27	8000000	134217728	IGBT de freno cortocircuitado	Función de accesario	
28	10000000	268435456	M4/M5: fallo de la conexión a toma de tierra (Desat)	Función de ausencia de una fase del motor	
29	20000000	536870912	Convertidor inicializado	ac and rase act motor	
30	4000000	1073741824	CONVERTIGOT IIIICIAIIZAGO	Indeterm.	
31	80000000	2147483648	Freno mecánico bajo	macterni.	Base de datos ocupada

Tabla 6.3

Los códigos de alarma, códigos de advertencia y códigos de estado ampliados se pueden leer mediante un bus serie para realizar tareas de diagnóstico. Consulte también 16-94 estado ampliado.

ADVERTENCIA / ALARMA 2, Error de cero activo

La señal en el terminal 53 o 60 es inferior al 50 % del valor especificado en 6-10 Terminal 53 Baja tensión, 6-12 Terminal 53 Baja intensidad y 6-22 Terminal 60 Baja intensidad.



ADVERTENCIA / ALARMA 4, Pérdida de fase de red

Falta una fase en el lado de alimentación, o bien el desequilibrio de tensión de la red es demasiado alto. Este mensaje también aparece por una avería en el rectificador de entrada del convertidor de frecuencia.

Resolución del problema: Compruebe la tensión de alimentación y las intensidades de alimentación del convertidor de frecuencia. Este error pueden deberse a alteraciones de la red eléctrica. Este problema se podría corregir instalando un filtro de línea Danfoss.

ADVERTENCIA / ALARMA 7, Sobretensión de CC

Si la tensión del circuito intermedio supera el límite, el convertidor de frecuencia se desconectará después de un período de tiempo determinado.

Resolución de problemas

Conecte una resistencia de freno.

Aumente el tiempo de rampa.

Cambie el tipo de rampa.

Active las funciones de 2-10 Función de freno

Aumente 14-26 Ret. de desc. en fallo del convert..

Este error pueden deberse a alteraciones de la red eléctrica. Este problema se podría corregir instalando un filtro de línea Danfoss.

ADVERTENCIA / ALARMA 8, Baja tensión de CC

Si la tensión del circuito intermedio (enlace de CC) es inferior al límite de tensión baja, el convertidor de frecuencia comprobará si la fuente de alimentación externa de 24 V CC está conectada. Si no se ha conectado ninguna fuente de alimentación externa de 24 V CC, el convertidor de frecuencia se desconectará transcurrido un intervalo de retardo determinado. El tiempo en cuestión depende del tamaño de la unidad.

Resolución del problema

Compruebe si la tensión de alimentación coincide con la del convertidor de frecuencia.

Lleve a cabo una prueba de tensión de entrada.

Lleve a cabo una prueba del circuito de carga suave.

ADVERTENCIA / ALARMA 9, Sobrecarga del inversor

El convertidor de frecuencia está a punto de desconectarse a causa de una sobrecarga (corriente muy elevada durante demasiado tiempo). El contador para la protección térmica y electrónica del inversor emite una advertencia al 98 % y se desconecta al 100 % con una alarma. El convertidor de frecuencia *no se puede* reiniciar hasta que el contador esté por debajo del 90 %.

El fallo consiste en que el convertidor de frecuencia ha funcionado con una sobrecarga superior al 100 % durante demasiado tiempo.

Resolución de problemas

Compare la corriente de salida mostrada en el LCP con la corriente nominal del convertidor de frecuencia.

Compare la corriente de salida mostrada en el LCP con la corriente medida del motor.

Muestre la carga térmica del convertidor de frecuencia en el LCP y controle el valor. Al funcionar por encima de la corriente nominal continua del convertidor de frecuencia, el contador aumenta. Al funcionar por debajo de la corriente nominal continua del convertidor de frecuencia, el contador disminuye.

ADVERTENCIA / ALARMA 10, Temperatura de sobrecarga del motor

La protección termoelectrónica (ETR) indica que el motor está demasiado caliente. Seleccione si el convertidor de frecuencia emitirá una advertencia o una alarma cuando el contador alcance el 100 % en 1-90 Protección térmica motor. Este fallo se debe a que el motor se ha sobrecargado más de un 100 % durante demasiado tiempo.

Resolución de problemas

Compruebe si el motor se está sobrecalentando.

Compruebe si el motor está sobrecargado mecánicamente.

Compruebe que la corriente del motor configurada en *1-24 Intensidad motor* está ajustada correctamente.

Asegúrese de que los datos del motor en los parámetros de 1-20 a 1-25 están correctamente ajustados.

Ejecutar AMT en 1-29 Ajuste automático del motor (AMT). Se ha sobrepasado el límite de intensidad pico del inversor (aproximadamente el 200 % de la intensidad nominal). Esta advertencia durará de 8 a 12 s y el convertidor de frecuencia se desconectará y emitirá una alarma. Apague el convertidor de frecuencia y compruebe si se puede girar el eje del motor y si el tamaño del motor coincide con el del convertidor de frecuencia. Si se selecciona el control ampliado de freno mecánico es posible reiniciar la desconexión externamente. Puede ajustar el convertidor de frecuencia con respecto al motor con mayor precisión y reducir la carga térmica.

ADVERTENCIA / ALARMA 11, Sobretemp. del termistor del motor

El termistor podría estar desconectado. Seleccione si el convertidor de frecuencia emitirá una advertencia o una alarma en 1-90 Protección térmica motor.



Resolución de problemas

Compruebe si el motor se está sobrecalentando.

Compruebe si el motor está sobrecargado mecánicamente.

ADVERTENCIA / ALARMA 13, Sobrecorriente

Se ha sobrepasado el límite de intensidad pico del inversor (aproximadamente el 200 % de la intensidad nominal). Esta advertencia durará de 8 a 12 s y el convertidor de frecuencia se desconectará y emitirá una alarma. Apague el convertidor de frecuencia y compruebe si se puede girar el eje del motor y si el tamaño del motor coincide con el del convertidor de frecuencia. Si se selecciona el control ampliado de freno mecánico es posible reiniciar la desconexión externamente.

Resolución del problema:

Desconecte la alimentación y compruebe si se puede girar el eje del motor.

Compruebe que el tamaño del motor coincide con el convertidor de frecuencia.

Compruebe los parámetros 1-20 a 1-25 para asegurarse de que los datos del motor sean correctos.

ALARMA 14, Fallo de la conexión a tierra

Hay corriente procedente de las fases de salida a tierra, bien en el cable entre el convertidor de frecuencia y el motor, o bien en el motor mismo.

Resolución del problema:

Desconecte la alimentación del convertidor de frecuencia y solucione el fallo de conexión a tierra.

Compruebe que no haya fallos de la conexión a tierra en el motor midiendo la resistencia de conexión a tierra de los terminales del motor y el motor con un megaohmímetro.

ALARMA 16, Cortocircuito

Hay un cortocircuito en el motor o en su cableado.

Desconecte la alimentación del convertidor de frecuencia y repare el cortocircuito.

ADVERTENCIA / ALARMA 17, Tiempo límite de código de control

No hay comunicación con el convertidor de frecuencia. La advertencia solo se activará si 8-04 Función tiempo límite cód. ctrl. NO está en OFF.

Si 8-04 Función tiempo límite cód. ctrl. se ajusta en Stop (Parada) y Trip (Desconexión), aparecerá una advertencia y el convertidor de frecuencia desacelerará hasta desconectarse mientras emite una alarma. Es posible que 8-03 Control Timeout Time haya aumentado.

Resolución del problema:

Compruebe las conexiones del cable de comunicación en serie.

Aumente 8-03 Valor de tiempo límite cód. ctrl..

Compruebe el funcionamiento del equipo de comunicaciones.

Verifique que la instalación es adecuada conforme a los requisitos de CEM.

ADVERTENCIA 25, Resistencia de freno cortocircuitada

La resistencia de freno se controla durante el funcionamiento. Si se produce un cortocircuito, la función de freno se desactiva y aparece la advertencia. El convertidor de frecuencia sigue estando operativo, pero sin la función de freno. Desconecte la alimentación del convertidor de frecuencia y sustituya la resistencia de freno (consulte 2-15 Comprobación freno).

ADVERTENCIA / ALARMA 27, Fallo del chopper de frenado

El transistor de freno se controla durante el funcionamiento y, si se produce un cortocircuito, se desconecta la función de freno y aparece una advertencia. El convertidor de frecuencia podrá seguir funcionando, pero en el momento en que se cortocircuite el transistor de freno, se transmitirá una energía significativa a la resistencia de freno, aunque esa función esté desactivada.

Desconecte la alimentación del convertidor de frecuencia y retire la resistencia de freno.

ADVERTENCIA / ALARMA 28, Fallo de comprobación del freno

La resistencia de freno no está conectada o no funciona.

ALARMA 29, Temp. del disipador

Se ha superado la temperatura máxima del disipador. El fallo de temperatura no se puede reiniciar hasta que la temperatura se encuentre por debajo de la temperatura del disipador especificada. Los puntos de desconexión y de reinicio varían en función del tamaño del convertidor de frecuencia.

Resolución del problema

Compruebe si se dan las siguientes condiciones:

Temperatura ambiente excesiva.

Longitud excesiva del cable de motor.

Falta de espacio por encima y por debajo del convertidor de frecuencia para la ventilación.

Flujo de aire bloqueado alrededor del convertidor de frecuencia.

Ventilador del disipador térmico dañado.

Disipador térmico sucio.

ALARMA 30, Falta la fase U del motor

Falta la fase U del motor entre el convertidor de frecuencia y el motor.

Desconecte la alimentación del convertidor de frecuencia y compruebe la fase U del motor.



ALARMA 31, Falta la fase V del motor

Falta la fase V del motor entre el convertidor de frecuencia y el motor.

Apague la alimentación del convertidor de frecuencia y compruebe la fase V del motor.

ALARMA 32, Falta la fase W del motor

Falta la fase W del motor entre el convertidor de frecuencia y el motor.

Desconecte la alimentación del convertidor de frecuencia y compruebe la fase W del motor.

ALARMA 38, Fallo interno

Resolución de problemas

Apague y vuelva a encender.

Compruebe que la opción está bien instalada.

Compruebe que no falten cables o que no estén floios.

En caso necesario, póngase en contacto con su proveedor local Danfoss o con el departamento de servicio técnico. Anote el código para dar los siguientes pasos para encontrar el problema.

ADVERTENCIA 47, Fuente de alimentación de 24 V baja

Los 24 V CC se miden en la tarjeta de control. Es posible que la alimentación externa de 24 V CC esté sobrecargada. De no ser así, póngase en contacto con el distribuidor de Danfoss.

ALARMA 51, comprobación de AMT Unom e Inom

Es posible que los ajustes de tensión del motor, intensidad del motor y potencia del motor sean erróneos. Compruebe los ajustes en los parámetros de 1-20 a 1-25.

ALARMA 55, Parámetro AMA fuera de intervalo

Los valores de parámetros del motor están fuera del intervalo aceptable. El AMA no funciona.

ALARMA 63. Freno mecánico bajo

La intensidad del motor no ha sobrepasado el valor de intensidad de «liberación de freno» dentro de la ventana de tiempo indicada por el «retardo de arranque».

ALARMA 80, Convertidor de frecuencia inicializado en valor predeterminado

Los ajustes de parámetros se han inicializado con los valores predeterminados tras un reinicio manual. Reinicie la unidad para eliminar la alarma.

ALARMA 84, se ha perdido la conexión entre el convertidor de frecuencia y el LCP

Intente volver a montar el LCP cuidadosamente.

ALARMA 85. Botón desactivado

Consulte el grupo de parámetros 0-4* LCP

ALARMA 86. Error en la copia

Se ha producido un error durante el copiado del convertidor de frecuencia al LCP o viceversa.

ALARMA 87, datos LCP no válidos

Esta situación se produce al copiar desde el LCP si el LCP contiene datos erróneos o si no se han cargado datos al LCP.

ALARMA 88, datos LCP incompatibles

Esta circunstancia se da al copiar de LCP si los datos se transfieren de un convertidor a otro y existe una diferencia notable entre las versiones del software de ambos convertidores.

ADVERTENCIA 89. Parámetro de solo lectura

Esta circunstancia se da al intentar escribir en un parámetro que solo permite la lectura.

ALARMA 90. Base de datos de parámetros ocupada

El LCP y la conexión RS-485 están intentando actualizar parámetros al mismo tiempo.

ALARMA 91. Parámetro no válido en este modo

Esta situación se da al intentar escribir un valor no permitido para un determinado parámetro.

ALARMA 92. El valor del parámetro supera los límites mín. / máx. admisibles

Esta situación se da al intentar ajustar un valor que se encuentra fuera del intervalo especificado. Este parámetro solo se puede cambiar cuando el motor está parado. Err. Se ha introducido una contraseña incorrecta. Esta situación se da al introducir una contraseña incorrecta para modificar un parámetro protegido mediante contraseña.



ndice	Frecuencia Del Motor15
	Freno
A	CC
Abreviaturas Y Convenciones7	De CC
Ajuste	Frenos
Activo	Frenos
Automático Del Motor (AMT)	Con CC53
Edición8	Fuente
Alarmas Y Advertencias 73	De Red Aislada4
Ausencia De Una Fase Del Motor28	De Termistor60
	Func. Especiales70
С	Func. / Display 59
Carga	Funciones Especiales48
Térmica 16, 51	
Y Motor	1
CEM 77	Identificación Del Convertidor50
Código	identificación per convertidor
De Alarma, Código De Advertencia Y Código De Estado	,
Ampliado 75	
Descriptivo1	Índice De Conversión57
Compensación	
De Carga	1
De Deslizamiento	Información Drive71
Compensaciones De Carga14	Instrucciones De Eliminación4
Comunic. Y Opciones	Intensidad
Comunicación En Serie	De Magnetización Nominal16
Control De Sobretensión21, 53, 62	Del Motor
Controladores	
Corriente	L
De Fuga4	LCP
De Fuga A Tierra 3, 4	111
De Salida	12 1
Nominal76	Lecturas De Datos72
Cortocircuito	Lím. / Advert
	Lista De Códigos De Alarma / Advertencia74
D	-
Datos Del Motor	Lógica Inteligente2
Dirección Del Motor9	Luces Indicadoras9
Display 8	
	M
Dispositivo De Intensidad Residual4	Menú
	De Estado
E	Principal
E / S	
Analógica66 Digital65	Modo De Lectura9
	Manual11, 14, 31, 35, 60
Editar Ajuste	
Edite Ajuste	N
Estado Motor51	No Modificables Durante El Funcionamiento12
F	Número De Ajuste8
Fase Del Motor 51, 53, 64	De Parámetro



P
Potencia Del Motor
Protección Contra Sobrecarga Del Motor4
R
Red Aislada De Tierra4
Ref. / Rampas
Referencia
Máxima
Mínima
Reiniciar
Reinicio
Reset Por Desconexión
Residuos Electrónicos4
Resistencia
De Freno
De Freno (ohmios)53
_
S
Símbolos
Software De Programación MCT-10 1
Solución De Problemas
Т
Teclas De Funcionamiento
De Navegación
Temperatura
Del Control53
Del Motor20, 18, 53
Tensión Del Motor15
Termistor
Tiempo
De Aceleración De Rampa 124
De Desaceleración De Rampa 124
U
Unidad9
V
Valor8
Velocidad Nominal Del Motor15







www.danfoss.com/drives

Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catálogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservándose el derecho de alterar sus productos sin previo aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modificaciones no afectan las características convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.