

KOM IGÅNG PÅ TVÅ MINUTER

VÄLKOMMEN TILL LÖVGLÖD



Lövet som följer Löven. Koppla in, anslut

DET HÄR BEHÖVER DU

USB-C-LADDARE, 15 W+

5 V / 3 A, med kabel. Medföljer inte.
Gamla 5 W-laddare är för svaga.

WIFI PÅ 2,4 GHZ

Lampan hittar inte nät som bara
sänder på 5 GHz.

01

KOPPLA IN LADDAREN

Efter ett gult svep pulserar lampan ● **grönt**. Då väntar den på dig.

02

ANSLUT TILL LAMPANS NÄT

Välj **LövGlöd-Setup-XXXX** i mobilens WiFi-inställningar.
Inget lösenord behövs.

03

VÄLJ DITT WIFI

En sida öppnas av sig själv, annars gå till **192.168.4.1**. Välj
nätverk, skriv lösenord, spara.

04

KLART

Lampan ansluter och glöder ● **gult**. Nu följer den varje match.

VAD BETYDER LJUSET?

● Lugn gul glöd	Allt är som det ska. Väntar på nästa match.
○ Vita gnistor	Vi vann senast! Lyser fram till nästa match.
● Orange glöd	Match pågår.
● Fyrverkeri	MÅL! Kommer några sekunder efter SHL, så tv:n hinner ikapp.
● Gul stapel fylls	Uppdaterar sig själv. Dra inte ur sladden.
● Grön puls	Behöver WiFi. Följ stegen på framsidan.
● Röd puls	Når inte ditt WiFi. Försöker igen var 5:e minut.
● Svagt rött	Uppkopplad, men SHL svarar inte just nu.

BRA ATT VETA

Målet kommer före tv:n?

Öka *Fördröjning på mål* på statussidan. Standard är 15 s.

Startar lampan om vid mål?

Laddaren orkar inte med fyrverkeriet. Byt till en starkare, minst 15 W.

Nytt WiFi eller ny router?

Lampan pulserar rött. Anslut till **LövGlöd-Setup-XXXX** igen och välj det nya nätet.