

KOM IGÅNG PÅ TVÅ MINUTER

VÄLKOMMEN TILL LÖVGLÖD



Glöden från läktaren, hemma hos dig.

DET HÄR BEHÖVER DU

USB-C-LADDARE, 15 W+

5 V / 3 A, med kabel. Medföljer inte.
Gamla 5 W-laddare är för svaga.

WIFI PÅ 2,4 GHZ

Lampan hittar inte nät som bara
sänder på 5 GHz.

01

KOPPLA IN LADDAREN

Efter ett gult svep pulserar lampan ● **grönt**. Då väntar den på dig.

02

ANSLUT TILL LAMPANS NÄT

Välj **LövGlöd-Setup-XXXX** i mobilens WiFi-inställningar.
Inget lösenord behövs.

03

VÄLJ DITT WIFI

En sida öppnas av sig själv, annars gå till **192.168.4.1**. Välj
nätverk, skriv lösenord, spara.

04

KLART

Lampan ansluter och glöder ● **gult**. Nu följer den varje match.

VAD BETYDER LJUSET?

● Lugn gul glöd	Allt är som det ska. Väntar på nästa match.
○ Vita gnistor	Vi vann senast! Lyser fram till nästa match.
● Orange glöd	Match pågår.
● Fyrverkeri	MÅL! Kommer några sekunder efter SHL, så tv:n hinner ikapp.
● Gul stapel fylls	Uppdaterar sig själv. Dra inte ur sladden.
● Grön puls	Behöver WiFi. Följ stegen på framsidan.
● Röd puls	Når inte ditt WiFi. Försöker igen var 5:e minut.
● Svagt rött	Uppkopplad, men SHL svarar inte just nu.

BRA ATT VETA

Målet kommer före tv:n?

Öka *Fördröjning på mål* på statussidan. Standard är 0 s.

Startar lampan om vid mål?

Laddaren orkar inte med fyrverkeriet. Byt till en starkare, minst 15 W.

Nytt WiFi eller ny router?

Lampan pulserar rött. Anslut till **LövGlöd-Setup-XXXX** igen och välj det nya nätet.