USB_A
J1
U1
C1
Y1
U2
J2
RESET
X1
J10
C2
L1
J6
Y2
U3
SKY13587-378LF
J5
142-0701-801
J4
J9
J7
J3
J8