

# Användarmanual

Grupp: 50

Redaktör: Martin Söderén

Version 0.1

#### Status

Granskad	-	-
Godkänd	-	-



# PROJEKTIDENTITET

 $\label{eq:VT} \mbox{VT, 2016, Grupp 50}$  Linköpings Tekniska Högskola, IDA

Grupp deltagare

Namn	Ansvar	Telefon	E-post
Martin Söderén	Senior Hardware design engineer	070 816 32 41	marso329@student.liu.se
Oskar Joelsson	Junior Hardware design engineer	076 185 17 17	oskjo581@student.liu.se
Jesper Jakobsson	Hardware design intern	070 673 25 10	jesja947@student.liu.se

Hemsida: https://gitlab.ida.liu.se/oskjo581/tsea83

Kund: LIU Kontaktperson hos kund: -Kursansvarig: Anders Nilsson Handledare: Carl Ingemarsson



#### Dokumenthistorik

Version	Datum	Utförda förändringar	Utförda av	Granskad
0.1	2016-02-16	Första utkast	Grupp 50	



### 1 Controlunit

#### 1.1 FB-fält

Värde	Skriver till	beskrivning	Testat
001	IR	Tar värdet på bussen och skriver det IR i control unit	-
010	PM	Tar värdet på bussen och skriver det till den adress som ASR pekar på	-
011	PC	Tar värdet på bussen och skriver det till PC	-
101	ASR	Tar värdet på bussen och skriver det till ASR	-
Övriga	_	Gör inget	-

Måste kolla hur det blir med enable signalerna då de nollas i FB om de andra enheterna hinner läsa av bussen.

#### 1.2 TB-fält

Värde	Läser från	beskrivning	Testat
001	IR	Tar värdet från IR och placerar det på bussen	-
010	PM	Tar värdet ASr pekar på i PM och placerar det på bussen	-
011	PC	Tar värdet i PC och placerar det på bussen	-
Övriga	_	Gör inget	-

### 2 BLOCK\_RAM

#### 2.1 pm\_enable

Vid pm\_enable=0 så läser/skriver PM från bussen.

### 2.2 pm\_write

Vid pm\_write=0 så läser pm från bussen och placerar det på den adress som ASR pekar på. Vid pm\_write 01 så skriver pm den data som ASR pekar på till bussen.



# 3 Opkoder

Instruktion	Opkod
LOAD GRx,M,ADR	0000
STORE GRx,M,ADR	0001
ADD GRx,M,ADR	0010
SUB GRx,M,ADR	0011
AND GRx,M,ADR	0100
LSR GRx,M,Y	0101
BRA ADR	0110
BNE ADR	0111
HALT	1000
STOREV GRx,M,ADR	1001
CMP GRx,M,ADR	1010
BGE ADR	1011
BEQ ADR	1100
IN GRx	1101
OUT GRx	1110

 ${\bf Tabell} \ {\bf 1} - {\rm Opkoder}$ 

### 4 reset

Variable	Nollas under reset i	
IR	FB field process i control_unit	
pm_enable	FB field process i control_unit	

 ${\bf Tabell} \ {\bf 2} - {\rm Opkoder}$ 

# 5 statusvippor

 $Z{=}1$  då resultatet är noll vid add,<br/>sub,and,lsr och cmp.

 ${\cal N}{=}$ 1 vid sub då resultatet skulle bli negativt.

O=1 då en addition leder till overflow

C=1 då en addition leder till overflow