Autor: Michal Lukáč Mealyho výstupy: FSM LCD WR, FSM LCD CLR

Moorovy výstupy: FSM\_MX\_MEM, FSM\_MX\_LCD, FSM\_CNT\_CE Login: xlukac05

Prístupové kódy: 1009534766 1009536917 K=#/01 K<>#/00 TEST1/000) (FINISH/000 K=#/01 K=1/10 K<>1/10 K<>0/10 TEST2/000 K<>#/10 K=0/10 =#/01 (ERROR/000) TEST3/000 K<>0/10 CNT\_OF K=#/01 K=0/10 K=#/0 K<>9/10 TEST4/000 **k<>**5/10 **#**/01 K=9/10 0,0/10 e9/10 CNT\_OF K=#/01 PRINT MESSAGE ERROR/011 TEST5/000 <>#/1ð <>1/10 K=#/01 K<>6/10 K=#/01 K=5/10 K<>\7/10 TEST6/000 **=**#/01 **►TEST8B/000** K = 3/10(#/0<sup>)</sup> K=#/01 K = 6/10K<>7/10 TEST7/000 Legenda: K = 9/10K=#/01 vstupné signály: TEST9B/000 K: KEY OK/000 CNT\_OF K=4/10 K=1/10 K = 7/10vypísanie správy prechod v PRINT MESSAGE TEST10B/000 K=6/10 (TEST8A/000) zadanie správnej klávesy K=#/01 K<>6/10 zadanie nesprávnej klávesy K=7/10 TEST10A/000 prechod z/do stavu FINISH 0,0/10 K=#/01 PRINT\_MESSAGE\_OK/111

TEST9A/000

K=6/10