



Sigfoxハンズオン 大阪イノベーションハブ x KCCS


京セラコミュニケーションシステム株式会社 2018年3月6日

HashTag: #sigfox

IoTの市場予測



2020年、世界で300億を超えるIoTデバイスが普及



引用: 平成29年版 総務省情報通信白書

IoTが抱える現状の課題



消費電力 (電池寿命)



簡便性 (クイックスタート)



コスト




グローバルリーチ



LPWAネットワークとは





Sigfox



社 名: Sigfox S.A.

設 立 : 2009年


本 社: フランス



- LPWAに特化したグローバル通信事業者
- 1国1事業者と契約し、その事業者がネットワークを構築運用
- 12バイトのデータを送る UNB (ウルトラナローバンド) 通信

Sigfoxネットワークサービス





- **低消費電力** バッテリー・乾電池で数年間稼動
- **2 低コスト** 1回線(デバイス)年額100円~



簡便化(クイックスタート)

- ・Sigfoxクラウドの提供
- ・SIM/ペアリング設定 必要なし



グローバル展開

Sigfox グローバル展開






2018年中に60カ国へ展開

※2018年3月現在

semgroup

920MHz帯小電力無線システム






Sigfox UNB (ウルトラナローバンド) 通信



無線アクセス制御	ランダム・アクセス
変調方式	シングルキャリア: SSB-SC + D-BPSK
データレート	100bps
使用チャネル幅	200kHz
シングルキャリア周波数帯幅	100Hz
送信電力	20mW以下
最大送信継続時間	2s




一般的な無線通信の 周波数利用イメージ





Sigfox通信の特長



- 複数回フレーム伝送 (Time Diversity)
- ・ 周波数ダイバーシチ (Frequency Diversity)









日本国内(920MHz帯)および諸外国の技術基準





	Up Link	Down Link
Center Frequency (MHz)	868.130	869.525
Max ERP	25mW	500mW
Duty cycle	< 1%	< 10%





È		Uplink	Downlink
	Center Frequency (MHz)	923.2	922.2
	Max ERP	20mW	TBD
	LBT Carrier Sense	LBT 5 msec	LBT 5 msec



(North America)

	Uplink	Downlink
Center Frequency (MHz)	902.2	905.2
Max EIRP	250mW	4W
Frequency Hopping	FCC Part 15-247	FCC Part 15-247




(Asia & South America)

	Uplink	Downlink
Center Frequency (MHz)	920.8	922.3
Max EIRP	250mW	500mW – 4W
Frequency Hopping	FCC Part 15-247	FCC Part 15-247

Sigfox AT Command






Description	Command	Set/Get	Arg0	Arg1
Device ID	ID	?	n/a	n/a
Send Frame	SF	=	Payload[bytes]	Empty: no DL, 1: request DL
Continuous Wave	CW	=	Frequency (Hz)	0: stop, 1: start
•••				

データ送信例) AT\$SF=0123456789abcdef

Sigfoxクラウド上でのメッセージ確認






※Base station, RSSI, SNR, Freq, Rep項目は、ベーシック権限では表示されません

Sigfox Callback機能



端末から送信されたデータは、SigfoxクラウドからHTTP/HTTPSによりサードパーティWebサーバに転送



◆HTTP POST / JSONでメッセージを転送する例




URL: http://www.foo.com/receiveapi

HTTP Method: POST

Content Type: application/json





下りメッセージコマンド例



AT\$SF = [Payload],[repeat],[ack]

>AT\$SF=12345678901234567890abcd,2,1

R0-T1: 140ms T1-T2: 56ms T3-T2: 56ms

OK

RX BEGIN

+RX=00 00 58 6a 00 00 ff ae

RSSI = -82

R0-T1: 140ms T1-T2: 91710ms T3-T2: 0ms

+RX END

上りメッセージ + 下り要求コマンド * AT\$SF=[up-message],[repeat],[ack]

message : 上りメッセージ

repeat: リピテーション回数(デフォルト=2)

ack: 下り要求 (要求時=1)

デバイス受信処理

RX BEGIN: 受信開始

+RX = [...]: 受信メッセージ


RSSI: 基地局の受信レベル

受信確認メッセージ送信

上り/下りメッセージの確認




上り/下りのメッセージは、Sigfox Backend Cloudの [DEVICE]_[MESSAGES]で確認できます



Sigfoxエコシステム





チップ、RFモジュール、デバイス






















基地局



バックエンド (クラウド)








































































Sigfox通信モジュール

















GPS, Wi-Fi, BLE, Accelerometer等との複合モジュールもあります

Sigfox 通信モジュール・チップ お問い合わせ先




	メーカー	窓口部門	窓口担当者名 (敬称略)	メールアドレス	電話番号
モジュール	SMK	営業本部 インダスト リー市場部	林 正樹	hayamasa@smk.co.jp	03-3785-4808
	村田製作所	営業本部営業2部	千田 基	mochi@murata.com	075-955-6521
	Wisol(韓)	ワイソルジャパン	笠井 良修	y.kasai@wisol.co.kr	044-589-4246
	InnoComm (台)	イノコムモバイルテクノ ロジー	前田 悟	Satoru.maeda@innocomm.com	070-4168-9978
	旭光電機	技術部	和田 貴志	wada@kyokko.co.jp	078-341-1837
チップ	On Semiconductor	Automotive営業部	橋内 望	Nozomu.Hashiuchi@onsemi.com	03-5427-3066
	ラピスセミコンダク タ	ローパワーLSIビジネスユ ニット	野田光彦	noda698@dsn.lapis-semi.com	045-476-9297
	STマイクロエレクト ロニクス	アナログ・RF・センサ製 品部	安治 直樹	naoki.aji@st.com	03-5783-8397
	Texas Instrument	営業・技術本部	野中英博	h-nonaka@ti.com	03-4331-2382

ヨーロッパでのユースケース





ボタンデバイス



GPSトラッカー



線路温度、ケーブル張力



水道スマートメーター



スマートパーキング



配送通知サービス



下水道水位管理



見守り端末



スマート農業



設備リモート管理



AEDモニタリング




スマート物流 © KYOCERA Communication Systems Co., Ltd.

Sigfox評価端末 - Keyapp



項目	仕様
送信周波数	923.2MHz (26ch)
帯域幅	100Hz
空中線電力	20mW
アンテナ利得	2.15dBi
受信感度	-132dBm
インターフェース	mini USB2.0 x 1
消費電力	最大50mW (バッテリー内蔵)
寸法	80 x 40 x 20 mm (アンテナ部含まず)
質量	50g
動作温度範囲	0 ∼ +50℃





Multi Sensor Device - Sens'it









TEMPARATURE HUMIDITY



LIGHT



ACCELEROMETER MUGNET







Sigfox Shield for Arduino
























Sigfox Network Emulator Kit (SNEK)



▼デバイス開発メーカー向け(海外向け)にUSB型基地局エミュレータを提供






Sigfoxネットワークエミュレータ

- Sigfox無線モジュール、デバイス開発パートナー様向け
- USBタイプで、PC(Linux)と接続し基地局を模擬
- 最大5デバイスを登録し、接続検証が可能
- 複数の無線ゾーン(RZC)設定が可能

KCCS/Sigfox チャネルパートナープログラム







チップ、モジュールなどの IoTデバイスを提供

Sigfoxネットワークを提供

クラウドと連携可能な アプリケーションや IoTプラットフォーム*を提供

インテグレーションパートナー

コンサルテーションからSigfoxサービスを活用したIoTソリューションの開発・構築・運用までを提供

※IoTプラットフォーム: IoTサービスの提供において必要な処理をあらかじめクラウド側で用意しておき、簡単に利用できるサービス

Sigfox認証プログラム



▼Sigfox認証プログラムを取得いただくことで、商用ネットワークに接続することができます





Precisely Right.

チップ/モジュール(P1) Sigfox Verified



Sigfox通信プロトコル、 電波特性試験等

エンドデバイス(P2) Sigfox Ready



上り伝送試験 送信出力(EIRP)確認

IoTプラットフォーム(P3) Sigfox Ready PaaS





Sigfoxクラウドとの接続

- テュフ ラインランド社がSigfoxの公式認証試験ラボに認定されました P1、P2認証にあわせて、電波法認証のための認証試験も可能です
- Sigfox認証プログラムをご希望の方は、
 Sigfox Japan KKもしくは当社窓口(<u>sigfox-partner@kccs.co.jp</u>) にご連絡ください


Sigfox Ready Certification (P2) の流れ



¥EIRP(実効輻射電力)はP2認証の重要なファクターです

			Class 0u	Class 1u	Class 2u	Class 3u
RC1	欧州	868-868.6 MHz	16dBm ≧ EIRP ≧ 12dBm	12dBm > EIRP ≧ 7dBm	7dBm > EIRP ≧ 2dBm	2dBm > EIRP
RC2	米国/ APAC1	902.1375- 904.6625 MHz	24dBm ≧ EIRP ≧ 20dBm	20dBm > EIRP ≧ 15dBm	15dBm > EIRP ≧ 10dBm	10dBm > EIRP
RC3	日本/ 韓国	920.5-929.7 MHz	16dBm ≧ EIRP ≧ 12dBm	12dBm > EIRP ≧ 7dBm	7dBm > EIRP ≧ 2dBm	2dBm > EIRP
RC4	南米/ APAC2	920.1375- 922.6625 MHz	24dBm ≧ EIRP ≧ 20dBm	20dBm > EIRP ≧ 15dBm	15dBm > EIRP ≧ 10dBm	10dBm > EIRP






Sigfox Geolocation Service



- GPSを必要としない、低消費電力位置情報サービス
- Sigfoxモジュールを搭載した すべてのデバイスで提供可能 ※Geolocationオプションサービスへの加入が必要
- Callback機能により、パートナーWebサーバに転送可







Device location



ヨーロッパでのユースケース





ボタンデバイス



GPSトラッカー



線路温度、ケーブル張力



水道スマートメーター



スマートパーキング



配送通知サービス



下水道水位管理



見守り端末



スマート農業



設備リモート管理



AEDモニタリング




スマート物流 © KYOCERA Communication Systems Co., Ltd.

国内ユースケース①



スマートパーキング

- ▶ 東京都内で管理・運営されているコインパーキング向け車両検知システム
- ➤ 駐車場に設置した車両検知センサとSigfox通信を連動させ、クラウド経由で車両の駐車状況 (満空)が確認できる仕組みを構築
- ▶ 駐車場の地中にループコイルセンサを埋設工事 することなしに最小限の投資で車両管理が可能



【提供】オプテックス株式会社

温度監視

- ▶ 株式会社ストロベリーコーンズが運営する宅配じず「ナポリの窯」の冷蔵庫、冷凍庫および作業空間の温度監視
- ▶ より細かく温度監視を行うことで、ピザ生地や材料の品質を保持
- ▶ 15分毎に各冷蔵庫の温度をクラウドに送信し、 専用アプリで監視





【提供】アイ・サイナップ株式会社

厨房機器の状態監視

- 飲食店内の各種厨房機器の状態監視
- ▶ 厨房機器の温度変化や電動モーターの振動などを遠隔監視することで、保守・メンテナンスの効率化を図る
- 電力量、庫内重量、備品使用量、温度データを1日2回程度送信/電池は数年間の稼動を 想定
- ➤ Sigfoxを活用することでイニシャルコスト、ランニングコストを削減



【提供】旭光電機株式会社

国内ユースケース②



水道自動検針

- ▶ 水道メーターの自動検針システム
- 難検針地区における検針業務効率化や、多くのデータを集めることにより生活習慣の見える化や設備の運転効率化を期待





【提供】アズビル金門株式会社

在庫管理

- ▶ オフィス向け菓子の在庫補充システム
- ➤ Amazonダッシュのように、在庫切れ時にボタンを押すことのより、追加補充が可能



【提供】KCCSモバイルエンジニアリング株式会社 株式会社ACCESS

灯油残量モニタリング

- 寒冷地における宅内暖房の灯油タンク残量検 知サービス
- ▶ 灯油がなくなったら補充依頼する仕組みから、 サービス事業者による事前補充へ







【提供】ゼロスペック株式会社

© KYOCERA Communication Systems Co., Ltd.


【今後の可能性】さらなる消費電力対応



LPWA対応・電池交換不要の世界最小センサデバイスを実現


82×24×6mmの小型センサーを置くだけで、 数km先の現場データをクラウドに直接送信





国内エリア展開計画





Sigfox基地局レンタルサービス



Sigfoxエリアをご希望の方に 基地局レンタルサービスを提供

ご利用のSigfoxデバイスは KCCSサービスエリアで利用可能



初期費用:¥24,800

月額費用:¥9,800

10回線無償提供*

KCCS Partners Program




270+ Partners



SigfoxネットワークがIoTコスト構造を変革









デバイス開発費・単価の削減



システム開発費用の削減



開発したシステムを世界展開



IoTソリューションのトータルコストを削減!




Sigfoxクラウド
http://backend.sigfox.com

資料ダウンロード http://tinyurl.com/sigfox03 Pass: sigfox1234

Sigfox評価端末(KeyApp)を使ってみよう





- ①PCと評価端末をUSBシリアルケーブルで接続します
- ②ターミナルソフトを立ち上げ、シリアル接続します ※もし、COMポートとして認識しなかった場合、 FTDIホームページからドライバをダウンロードし、 インストールしてください http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- ③下記ATコマンドでデバイスからメッセージを送信します AT\$SF=[送信したいデータ] <Enter> 例)AT\$SF=12345678901234567890abcd





Xkit

Sigfox Cloud


Thinger.io


Xkitから温度・気圧・照度・加速度のセンサーデータをSigfoxで送信し、 Thinger.ioのダッシュボードに表示しましょう


お持ち帰りXkitの方



https://backend.sigfox.com/activate







お持ち帰りでない方







12 -> Device Type: Xkit Demo12

SITE BASE	STATION	DEVICE	DEVICE TYPE	USER	GROUP	•	♣ A 0 ©	•
Device typ	e - List			J				New
	Name 2	Xkit Demo12		Select a group	Group [
Includ	e sub groups	0		[Display type	All	*	
Name : Xkit+Den	no12					™ F	RESET FILTE	ER .
Count: 1 / 537			ı	page 1				٥
	De	escription	Display type	Group	Keep alive	Name *		
	Xki	t Demo12 DeviceTyp	e None	KCCS DEMO XKIT	Γ N/A	Xkit Demo12		

Arduino IDEのインストール



- 1. ご自身のOS環境(Windows, Mac OS X, Linux)にあった Arduino IDEをダウンロード/インストール https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- 2. インストール終了後、Arduino IDEを起動
- 3. ツール _ ボードメニューが "Arduino/Genuino Uno" となっていることを確認
- 4. ツール _ 書込装置が "AVRISP mkII"となっていることを確認
- 5. ArduinoとPCを付属ケーブルで接続し、シリアルポートとして認識されることを確認 *
- 6. ツール _ シリアルポートメニューで認識されたCOM番号を 選択




Xkit Arduinoライブラリのインストール



- 1. 下記URLからZIPファイルをダウンロード https://github.com/Thinxtra/Xkit-Sample
- ZIPファイル解凍後、ライブラリディレクトリにIsigfox、 SimpleTimer、Tsensorsフォルダをコピー&ペースト <ライブラリディレクトリ> Windows C:¥Users¥960350484¥Documents¥Arduino¥libraries Mac OS /Users/<yourusername>/Documents/Arduino/libraries
- 3. Arduino IDEを再起動
- 4. スケッチ _ ライブラリをインクルードメニュー内に下記3つが 追加されていることを確認 Isigfox、SimpleTimer、Tsensors
- 5. ArduinoとPCを付属ケーブルで接続し、シリアルポートとして認識されることを確認*(NGの場合は→)

6. ツール _ シリアルポートメニューで認識されたCOM番号を 選択



COMポートとして認識されていない場合は、 上記2.で解凍した中の Document¥Program¥CH341SER.zipを解凍し、 SETUP.exeでドライバをインストールしてください (Mac, Linuxの場合はzipファイルが異なります)

Xkit Arduinoドライバのインストール



Sign in : Sign up

Windows OS

- 1. 下記URLからZIPファイルをダウンロード https://github.com/Thinxtra/Xkit-Sample
- 2. ZIPファイル解凍後、Document\Program\CH341SER.zipを解凍しSETUP.exeでドライバをインストール

Thinxtra / Xkit-Sample Join GitHub today Gittab is home to now 25 million developers working together to tout and review code. making expects, and hash contract to tout and review code. making expects, and hash cothware together. Suprate Suprate Lample Code for the Xkit. The perfect way to get started with Sigtox, the Thinxtra devict Xkit boards a full suite of features and accessories to draparted anyone to set up an IniT sofution, even with very little hardware experience. Perfect for start-ups, design houses, universities and schools, the kit has everything you need to far the ground ru. The Recoverse Particular and schools, the kit has everything you need to far the ground ru. The Recoverse Particular and schools, the little has everything you need to far the ground ru.

Features Business Explore Marketplace Pricing

Mac OS

1. 下記URLにドライバインストール方法記載(英語) https://github.com/Thinxtra/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver

Xkit Arduinoのスケッチ開発



- 1. 前頁、2. で解凍したフォルダ内のDemoAppフォルダを適当なディレクトリにコピー&ペースト ※今回はP40でダウンロードしたDemoApp2.inoを使用します
- 2. Arduino IDEの開く...メニューからDemoApp2.inoファイルを開く
- 3. スケッチ _ 検証・コンパイルメニューからコンパイル
- 4. →P9ジャンパを外す
- 5. スケッチ _ マイコンボードに書き込むメニューでコンパイルした スケッチを書込み
- 6. <u>→P9ジャンパを戻す(つける)</u>
- 7. ツール _ シリアルモニタを立ち上げ、動作確認



P9 (pins 1-2 and 3-4)

Xkit からSigfoxメッセージ送信



Purge all messages

- 1. SW1(黒いボタン)を押下すると、Sigfoxメッセージが送信
- 2. Sigfox Backend Cloudにログイン

http://backend.sigfox.com

ID:Eメールアドレス

Pass: (事前に設定したパスワード)

3. DEVICEメニューから、手持ちXkitのDevice IDと一致するものを 探し、そのIDをクリック **Device 6A5DBF - Messages**

4 たメニューのMESSAGESをクリックすると、 送信したメッセージが表示されます

※受信基地局詳細情報は、チャネルパートナー のみへの情報提供となりますので、是非、 パートナー申込をお願いします!

page 1 Base station reception attributes Delay (s) Header Data / Decoding Location Base station Freq (MHz) Frames Callbacks 2017-4f0b45840407b6ff0400ed00 0 24.95 923.2011 1/3 587C 11-09 16:57:22 27.22 923.1916 -124.00 5131 2017-720b43848305e6ff0600f700 24.73 923.1917 11-09 19.73 923.1915 1/3 27.17 923.2098 5131 2017-24.86 923.1890 1/3 aa09aa5a6003edff0600f700 11-09 16:47:28 24.90 587C 923.1961

© KYOCERA Communication Systems Co., Ltd.

メッセージフォーマット






メッセージをメール宛先にCallback①



1. Sigfox Backend CloudのDEVICE TYPEメニューから、 Xkit DemoXXをクリック

- 2. 左メニュー CALLBACKSをクリック
- 3. 右上の[New]ボタンをクリック
- 4. Custom callbackをクリック



メッセージをメール宛先にCallback②



Type: DATA _ UPLINK

Channel: EMAIL (メールに転送)

Recipient: xxx@yyy.com(ご自身のメールアドレス)

Subject: Callback Test {device} (ご自由に)

Message:

デバイス: {device}


時刻: {time}

データ: {data}

受信基地局: {station}

受信レベル: {rssi}dBm

OK



※Xkitの黒ボタンを押してください

メッセージをメール宛先にCallback③



Type: DATA _ UPLINK

Channel : EMAIL (メールに転送)

Custom payload config:

temp::uint:16 pressure::uint:16 photo::uint:16 xg::int:16 yg::int:16 zg::int:16

Recipient: xxx@yyy.com(ご自身のメールアドレス)

Subject : Callback Test {device} (ご自由に)

Message:

デバイス: {device}

時刻: {time}

データ: {data}

受信基地局: {station}

受信レベル: {rssi}dBm

温度: {customData#temp} / 100 ℃


気圧: {customData#pressure} Pa

照度: {customData#photo} lx

加速度X: {customData#xg}

加速度Y: {customData#yg}

加速度Z: {customData#zg}



メッセージをWebサーバにCallback①










sigfox

https://thinger.io で Sign Up

→ User IDはSigfoxクラウド側の 設定で使います



メッセージをWebサーバにCallback② thinger.io側設定



Data Buckets画面で [+ Add Bucket]をクリック

2. Bucketの設定

Sigfoxクラウド側の設定に使います **Bucket ID**: SmartEverything

Bucket name:任意

Bucket description: 任意

Enabled: true

Data Source: From Write Call

- 3. Access Tokens画面で[+ Add Token]をクリック
- Tokenの設定

Token ID: SmartEverything

Token name: 任意

Enabled: true

Token Permissions: [+Add]をクリック、下記設定を入れ[Add]をクリック

Select Permission Type : Bucket

Access : Specific resourceを選択し、Bucket ID(今回はSmartEverything)

Actions : Select specific actionを選択し、WriteBucketを選択

5. 表示された**Access Token**をコピーし、[Save Token] 📆







メッセージをWebサーバにCallback③ Sigfox Backend Cloud側設定



Type: DATA _ UPLINK

Channel: URL (Webサーバへ転送)

Custom payload config:

temp::uint:16 pressure::uint:16 photo::uint:16 xg::int:16 yg::int:16 zg::int:16

Url pattern: https://api.thinger.io/v1/users/{thinger.ioのユーザID}/buckets/{Bucket ID}/data

※コロン(:)は半角です

Use HTTP Method: POST

Header: Authorization Bearer {thinger.ioのAccess Token}

Content type: application/json

Body: (右参照)

※Xkitの黒ボタンを押してください

```
"device": "{device}",
"data" : "{data}",
"station": "{station}",
"rssi" : {rssi},
"temp": {customData#temp},
"pressure": {customData#pressure},
"photo": {customData#photo},
"AccX": {customData#xg},
"AccY": {customData#yg},
"AccZ": {customData#zg}
              © KYOCERA Communication Systems Co., Ltd.
```

Online resources



Technical Information: http://build.sigfox.com

http://makers.sigfox.com

Partners Solution: http://partners.sigfox.com/

Docs: http://resources.sigfox.com

Videos: http://youtube.com/sigfox

Q&A: http://ask.sigfox.com

