## Gebruiksaanwijzing

## Accu-kettingzaag STIHL MSA 300.0 C



## **EIGEN VEILIGHEID**

- Gebruik altijd de volgende beschermingsmiddelen: zaagbroek, zaagjas, zaaghelm met zaagvizier en gehoorbescherming, veiligheidsbril, handschoenen, zaaglaarzen.
- Bij het aanzetten van de kettingzaag nooit uit de 'losse hand' (zie ook werkwijze)
- Let op rondvliegende delen van te zagen objecten en brandbare vonken
- Raak de zaag en het gezaagde object niet aan. Deze kunnen beide heet zijn
- Bedien de zaag altijd met twee handen en zorg dat je een stabiele positionering aanneemt
- Let op: voor zagen in bijv. muren, vloeren, daken gebruik de redzaag i.p.v. de accu-kettingzaag!
- Wees bewust op de risico's van een kick back en anticipeer hier op.
- Zet de accu-kettingzaag altijd weg op de kettingrem, ook tijdens lopen op de kettingrem.

## **DOEL**

• Het veilig werken met een accu-kettingzaag

## **AANDACHTPUNTEN**

- Zorg tijdens het zagen voor een veilige werkomgeving
- Ga na welke reacties er kunnen optreden tijdens het zagen



## **WERKWIJZE**

# 11 Motorzaag inschakelen en uitschakelen

#### 11.1 Kettingzaag inschakelen

- Kettingzaag met de rechterhand op de bedieningshandgreep zo vasthouden dat de duim om de bedieningshandgreep valt.
- Kettingrem lossen.
- Kettingzaag met de linkerhand op de draagbeugel zo vasthouden dat de duim om de draagbeugel valt.
- Schakelhendelblokkering (1) met de hand indrukken en ingedrukt houden.
- Ontgrendelknop (2) indrukken.
  De led "STATUS" (4) en de led van de laatst ingestelde vermogenstrap branden.
- De schakelhendel (3) met de wijsvinger indrukken en ingedrukt houden.
   De kettingzaag loopt aan en de zaagketting draait.

Hoe verder de schakelhendel (3) is ingedrukt, des te sneller draait de zaagketting. Als vermogenstrap is ingesteld, hoeft de schakelhendel (3) niet volledig ingedrukt te worden om het maximale vermogen te bereiken.

De kettingzaag kan ook worden ingeschakeld door eerst de ontgrendelknop (2) in te drukken en binnen 5 seconden (zolang de led "STATUS" knippert) de schakelhendelblokkering (1) in te drukken. De schakelhendel (3) is nu ontgrendeld en de kettingzaag is klaar voor gebruik.

Als de schakelhendel (3) en de schakelhendelblokkering (1) na het inschakelen worden losgelaten, knipperen de ied "STATUS" (4) en de led van de laatst ingestelde vermogenstrap nog 1 seconde lang. Zolang de leds knipperen, kan de kettingzaag zonder indrukken van de deblokkeringsknop (2) opnieuw worden ingeschakeld.



Volledige handleiding STIHL N

LET OP: lees voor uitgebreide informatie over het display en de werking van de zaag de volledige handleiding!