

Manual de uso tecnico dos Utilitarios Uniware

Versao 0.3.28

Este manual orienta a equipe tecnica na preparacao do computador, escolha das ferramentas, configuracao de impressoras e registro dos testes. Use o diagnostico antes do atendimento e confirme fisicamente toda operacao que dependa de impressora, midia ou ribbon.

Documento	Informacao
Finalidade	Operacao e validacao do utilitario em atendimentos tecnicos
Publico	Tecnicos de suporte e implantacao
Sistema	Windows 10 e Windows 11 com PowerShell 5 ou superior
Data	21 de setembro de 2026

Leia primeiro as secoes Preparacao e Cuidados antes de executar funcoes administrativas.

1 Preparacao do atendimento

Extraia todo o pacote antes de executar. O utilitario depende dos arquivos que acompanham o script principal e grava os registros na propria pasta da instalacao.

1. Execute Validar-Ambiente.bat. Prefira Executar como administrador para obter o diagnostico completo.
2. Confira o resumo e abra o arquivo criado em LOGSVALIDACAO quando houver atencoes ou erros.
3. Execute Abrir-Utilitarios.bat como administrador.
4. Confirme o nome do computador, usuario, estado do Spooler e versao do PowerShell mostrados na tela inicial.
5. Identifique o modelo exato da impressora, tipo de conexao, tamanho da midia e uso de ribbon antes de alterar configuracoes.

Execucao pela internet

Depois que o arquivo install.ps1 atualizado estiver anexado a Release utilitarios, o tecnico podera abrir o PowerShell e executar:

```
irm "https://github.com/brandoncarmo94/Utilitarios_Windows/releases/download/utilitarios/install.ps1"
| iex
```

O carregador solicita elevacao, baixa o ZIP, confere o SHA-256, preserva a instalacao anterior e abre a interface. Um endereco curto da Uniware pode redirecionar para esse arquivo, por exemplo:

```
irm https://uniware.com.br/u | iex
```

2 Navegacao principal

Secao	Quando usar
Inicio	Acesso rapido as buscas, drivers, Winget e resumo do computador.
Impressoras	Busca em rede, cupom termico, USB/COM, usuario, spooler e remocoes.
Drivers	Drivers graficos, cupom, etiquetadoras, Winget e calibracao.
UnilabNuvem	Download e abertura do instalador Unilab Nuvem.
Utilitarios	RustDesk e pacotes do Painel de Senhas.
Computador	Manutencao, usuario, Winget, UAC, Firewall e usuarios locais.
Historico	Orientacao para localizar os registros gerados pelas rotinas.

3 Diagnostico de conexoes de impressora

A validacao possui duas partes. O computador deve conseguir entregar o trabalho a fila e a impressora deve responder fisicamente. Um trabalho que desaparece da fila confirma apenas o envio pelo Windows.

Conexao	O diagnostico verifica	Confirmacao do tecnico
USB ou COM	Porta USB001, USB002 ou COM; fila, driver e Spooler.	Cabo conectado, equipamento ligado e teste impresso.
Rede TCP/IP	Endereco da porta e acesso TCP 9100 quando identificado.	IP do equipamento, pagina web e resposta ao teste.
Compartilhada	Fila com caminho de rede e permissao do Windows.	Acesso ao servidor e impressao pela fila compartilhada.

Ping pode ser bloqueado pela rede. Por isso, o teste TCP da porta de impressao oferece uma evidencia mais util. Alguns equipamentos usam LPR 515 ou IPP 631 em vez de RAW 9100; nesses casos, confira a configuracao da porta no Windows.

4 Impressoras graficas

Busca e instalacao TCP IP

1. Abra Impressoras e escolha Impressoras Graficas ou Buscar na Rede.
2. Informe a faixa ou o endereco solicitado pelo assistente.
3. Confirme o equipamento encontrado pelo nome, fabricante, pagina web e endereco IP.
4. Selecione o driver ja instalado ou instale o pacote oficial antes de criar a fila.
5. Imprima uma pagina de teste e registre o resultado.

Drivers por fabricante

Fabricante	Modelos ou familias preparados
HP	Smart Tank 580; DeskJet 2800; Laser MFP 130/135; Laser 100/107; P1102w/P1100; Laser 408.
Epson	EcoTank L3150 e L3250.
Brother	HL-1200, DCP-T720DW e DCP-L2540DW.
Lexmark	MX510de e familia MX510.
Canon	Central oficial de drivers.
Kyocera	Central oficial de downloads.
Ricoh	Suporte e downloads oficial.
Pantum	Central oficial de drivers.

5 Impressoras de cupom

A busca de cupom usa sinais de rede e um teste RAW na porta 9100. Confirme sempre o modelo antes de instalar porque outros dispositivos podem responder na mesma porta.

- Epson TM-T20 e TM-T20II.
- Elgin i7, i8 e i9.
- Bematech MP-4200.
- Dispositivos locais USB ou COM detectados pelo Windows.

Depois da instalacao, imprima um teste do Windows e um documento do sistema usado pelo cliente. Verifique largura do papel, corte, caracteres acentuados e porta selecionada.

6 Etiquetadoras e calibracao

Escolha da midia

Opcao	Use quando	Sintoma de escolha incorreta
GAP	Existe um espaco claro entre as etiquetas.	Pula etiquetas ou para no meio.
Marca preta	O verso possui uma faixa preta que marca o inicio da etiqueta.	Nao reconhece o inicio ou avanca continuamente.
Continuo	Nao existe espaco nem marca entre as etiquetas.	Corte ou parada ocorre fora do tamanho definido.

Termica direta usa etiqueta termossensivel e nao utiliza ribbon. Transferencia termica usa ribbon para transferir tinta para a etiqueta. Selecione ribbon somente quando o modelo e a midia suportarem esse metodo.

Matriz de modelos

Familia	Protocolo	Metodo
Xprinter e TOMATE	TSPL/TSPL2	Automatico; direta ou ribbon conforme o modelo.
Zebra TLP 2844-Z	ZPL	Automatico; direta ou ribbon.
Zebra TLP 2844	EPL	Assistente manual pelo botao FEED e driver.
Zebra GC420d	ZPL	Automatico; somente termica direta.
Zebra GC420t	ZPL	Automatico; direta ou ribbon.
Zebra ZD220d e ZD230d	ZPL	Automatico; somente termica direta.
Zebra ZD220t e ZD230t	ZPL	Automatico; direta ou ribbon.
Elgin L42DT	ZPL	Automatico; somente termica direta.
Elgin L42 e Pro Full	ZPL	Automatico se a emulacao ZPL estiver ativa.
Argox OS-214 e variantes	PPLA/PPLB	Assistente manual pelo botao FEED e driver.

Procedimento automatico TSPL ou ZPL

1. Abra Drivers e escolha Calibrar Etiquetadora.
2. Leia a explicacao dos sensores se houver duvida.
3. Selecione a fila instalada e depois o modelo exato.
4. Escolha o perfil de 40, 50 ou 60 mm por 25, 30 ou 40 mm, ou informe um tamanho personalizado.
5. Selecione GAP, marca preta ou papel continuo e informe a medida solicitada.
6. Selecione termica direta ou ribbon quando o modelo permitir.
7. Revise o resumo e digite 1 para enviar. A impressora pode avancar varias etiquetas.
8. Imprima a etiqueta de teste e confira tamanho, orientacao, intensidade e parada do sensor.

Procedimento manual Argox ou Zebra EPL

1. Carregue o rolo corretamente e feche a tampa.
2. Desligue a impressora.
3. Mantenha FEED pressionado e ligue a impressora.
4. Solte FEED quando o motor iniciar ou o perfil comecar a imprimir.
5. Nas preferencias abertas pelo assistente, configure o tamanho, sensor e metodo.
6. Pressione FEED uma vez e confirme que apenas uma etiqueta avanca e para corretamente.

7 Usuario Unilabimp credenciais e Spooler

A rotina cria ou atualiza o usuario local, permite usar a senha sugerida ou informar outra e libera a pasta de trabalhos do Spooler para o usuario e para Todos/Everyone. Os nomes dos grupos sao resolvidos por SID para funcionar em Windows em portugues e ingles.

1. Abra Computador e escolha Usuario Spooler.
2. Escolha criar ou atualizar o usuario e selecione a forma da senha.
3. Confirme a validacao das permissoes em System32\spool\PRINTERS.
4. Para criar uma credencial, informe somente o nome ou IP do computador remoto.

5. Teste o compartilhamento acessando o computador remoto e imprimindo pela fila compartilhada.

A senha sugerida e apenas ofuscada em Base64 no código. Ela não deve ser considerada um segredo criptografado. Nenhuma senha é gravada nos logs.

8 Remocao de filas drivers e usuarios

Acao	O que remove	O que preserva
Remover impressora	Somente a fila selecionada.	Driver do fabricante e porta.
Remover driver	Pacote de driver sem filas em uso.	Filas e drivers ainda utilizados ficam protegidos.
Remover usuario	Conta local selecionada.	Usuario conectado e contas internas protegidas; perfil em disco preservado.

Leia o resumo antes de digitar REMOVE. Consulte os registros em LOGS\REMOCAO_IMPRESSORAS quando o Windows bloquear a operação.

9 Ferramentas e downloads Uniware

Ferramenta	Comportamento
Unilab RustDesk	Baixa do endereço Uniware, executa e tenta aplicar prioridade alta.
Unilab Nuvem	Baixa, valida e abre o instalador 0.1.55.
Painel Lancador	Baixa o ZIP, valida e extrai.
UniSenhas	Baixa o ZIP, valida e extrai.
UniCheckin	Baixa o ZIP, valida e extrai.
TesteBotoeira	Baixa o ZIP, valida e extrai.
Baixar todos	Processa os quatro pacotes do Painel de Senhas em sequência.

A barra de download usa uma única linha e mostra percentual, tamanho, velocidade e tempo. Em caso de falha, copie a mensagem completa e verifique o relatório de validação de internet.

10 UAC Firewall e manutencao

Essas funções alteram configurações do Windows. Execute-as somente quando o atendimento exigir e depois de identificar a política da empresa ou do domínio.

- UAC: salva os valores anteriores, exige confirmação 1/0 e informa o motivo de falhas.
- Firewall: consulta, desativa ou reativa Domain, Private e Public; cria regras TCP/UDP e valida a regra e a escuta da porta.
- Manutencao: oferece limpeza, energia, memória e restauração, registrando o resultado.
- Winget: prepara ou atualiza o gerenciador de pacotes do Windows.

11 Logs e diagnostico de falhas

Pasta	Conteudo
LOGS\VALIDACAO	Ambiente, conexoes, filas, portas e downloads.
LOGS\ETIQUETADORAS	Perfil, protocolo, sensor, metodo, envio e teste.
LOGS\REMOCAO_IMPRESSORAS	Filas, drivers, confirmacoes e erros.
LOGS\MANUTENCAO	Acoes e resultados de manutencao.

Ao encaminhar um problema, inclua modelo exato, driver, porta, tipo de conexao, acao executada, horario aproximado e o arquivo de log correspondente. Nunca envie senhas.

12 Lista de verificacao do atendimento

Feito	Verificacao
[]	Validar-Ambiente.bat executado e relatorio conferido.
[]	Modelo, driver, porta e tipo de conexao registrados.
[]	Spooler em execucao e fila sem trabalhos presos.
[]	Driver obtido do fabricante ou pacote Uniware validado.
[]	Pagina de teste do Windows impressa.
[]	Para etiqueta: tamanho, sensor, metodo e orientacao conferidos.
[]	Para rede: endereco e porta de impressao confirmados.
[]	Para compartilhamento: credencial e acesso remoto testados.
[]	Logs revisados e anexados ao atendimento quando necessario.
[]	Resultado final confirmado no sistema usado pelo cliente.

13 Limites da validacao automatica

A analise automatica confirma estrutura, sintaxe, disponibilidade de componentes do Windows e conectividade ate a fila ou porta. Ela nao substitui um teste controlado de UAC, Firewall, usuarios, credenciais, permissoes, remocao de drivers ou impressao fisica. Calibracao, sensor, ribbon, corte e qualidade dependem do equipamento, firmware, driver e midia presentes no atendimento.

Quando houver duvida, interrompa antes da confirmacao final, preserve a mensagem apresentada e consulte o responsavel tecnico com o log correspondente.