沒有編程器、TTL串口線情況下也可升級不死U-boot,此不死U-boot適用於採用 AR9331原生或改版4m閃存、32m內存的linux系統機器,如wr703n wr743n wr720n WR743ND mr11u等等,不換閃存還可以做到無拆機!

友情提示:刷機有風險,刷前需謹慎。

一、給機器刷好openwrt

openwrt固件在升級界面直接刷入就可以,刷openwrt目的是可以用SSH軟件連接管理路由。

4M openwrt固件包含固件頭修改工具、不死uboot

此固件已改好wr743n固件頭,也就是說wr743n機器可直接刷入,其它機器用「TP路由固件頭修改工具」改成相應固件頭就可刷入。

相應固件頭列舉幾個吧,注意以下的均為AR9331機器。

WR743N	V2	07430102
WR743ND	V2	07430002
WR703N	V1	07030101
WR720N		07200103
MR3020	V1	30200001
MR3040	V2	30400002
MR11U	V2	00110102
WR740N(D) V4 (海外版)		07400004

不死uboot MAC B0:48:7A:25:F3:57在0001FC00 PIN 72728338在0001FE00,可用winhex或Uedit32修改。

WR703N由於只有一個網口,刷上面的openwrt固件網口為WAN了,用網線會連不上路由,可用無線刷好UBOOT後在openwrt升級界面再刷其它固件就可用httpd刷機了。

WR703N的openwrt固件刷此固件後要登陸路由修改初始密碼後SSH軟件才能連接上路由的。

二、打開SSH軟件

設置如圖

1、用戶名root,密碼admin,輸入密碼時沒任何顯示,輸完直接回車就可以!

- 2、輸入cd/tmp 後按回車,注意cd後面是有個空格的,不備份3、4步可免!
- 3、備份原始uboot命令 dd if=/dev/mtd0 of=/tmp/uboot.bin
- 4、備份原始art dd if=/dev/mtd4 of=/tmp/art.bin
- 5、打開WinSCP軟件,設置如圖。

將備份好的uboot和art從路由的tmp文件夾拖到電腦硬盤分區保存!

將不死uboot拖到路由的tmp文件夾,我這裡將不死uboot命名為ub.bin。

6、回到SSH工具界面

運行刷u-boot命令 mtd -r write 固件名.bin u-boot 固件名不能用中文也不能帶空格特殊字符!

很快刷完,機器會自動重啟,此時機器已經是不死uboot了。

重複以上步驟還可以刷art和firmware

刷**art**命令 mtd -r write art.bin art

刷firmware (升級固件)命令 mtd -r write 固件名.bin firmware

以上用到的工具

- 三、刷完不死uboot後,art和firmware直接在httpd界面刷。
- 1.設置本地連接設為固定IP
- 2、斷電狀態下按住路由的reset鍵,同時打開電源,看到SYS燈閃完第3次後鬆開reset鍵,在IE輸入192.168.1.1進入httpd刷機界面,之後就上傳更新固件。可刷fw、

U-boot、ART, 刷uboot有風險沒必要切勿刷,只要不刷u-boot機器是刷不死的!

8m閃存刷tpLINK原廠固件後會出現沒無線(art丢失),解決就是找個4m編程器固件去掉uboot保留art再刷入。

刷fw 4m固件大小不能超過3.75m, 8m固件也不能大於7.75m。

刷ART 固件大小為64k

刷U-boot 固件大小為128k

四、在沒有編程器的情況下給新的 8 M以上閃存刷入uboot,這個前提是你有電烙鐵等必要工具。

方法有2種,看哪種方便就用哪種。

方法1

- 1,路由刷好openwrt固件後斷電,然後用電烙鐵將閃存芯片拆下來,焊盤很容易弄壞,沒有經驗的建議先練習一下。
- 2,將原廠閃存放在原位置,焊盤對應好,注意方向不要搞反,用手指按緊閃存,上電 進入openwrt後就可以拿下原廠閃存,此時路由還是通電的系統還在運行,拿的時候注 意不要短路了。
- 3,用上面的刷機方法WinSCP上傳uboot到路由的tmp文件夾,SSH工具刷機命令輸入好後先不要執行刷機命令,這時將新閃存管腳對好放到焊盤上,注意方向,同樣用手指按緊。再按回車執行刷機命令就可以,如果不成功再重試,一般一次就成功。

方法2

原廠閃存已刷完不死uboot後,直接在httpd界面給新閃存刷uboot,也是用原廠閃存啟動進入httpd界面後換上新閃存執行刷機就可以。

另外也可以改個IC座方便插拔,我就是用這個做的。

拔去閃存後,只要機器不斷電不重啟還是可以正常運行的。

這時只要插上新的閃存就能給新閃存刷uboot、art和firmware了。 同樣也可以刷不同品牌、不同型號的固件,當然刷了不同用品牌的固件本機器肯定是不可以用的,這個目的主要用來修磚,相當於把路由器當編程器用!!!