


Programiranje procesora FRISC



Primjer:

Napisati potprogram SAZMI kojemu se preko R1 predaje adresa znakovnog niza u memoriji. Znakovi su zapisani ASCII kodom u bajtovima. Potprogram treba u znakovnom nizu sva uzastopna pojavljivanja razmaka sažeti u jednostruke razmake. Niz je zaključen ASCII-znakom NUL.



- "Slova" (žuti) se kopiraju
- Razmaci označeni sa x (zeleni) se sažimaju






Rješenje:

Upotrijebiti dva pokazivača:


- jedan čita znakove izvornog niza (R1)
- drugi pokazuje mjesto na koji se kopira znak izvornog niza (R2)








- Ako je "ispod" R1 slovo, onda
 - slovo se kopira tamo gdje pokazuje R2
 - R1 i R2 se pomiču za jedno mjesto






- Ako je "ispod" R1 slovo, onda
 - slovo se kopira tamo gdje pokazuje R2
 - R1 i R2 se pomiču za jedno mjesto






- Ako je "ispod" R1 razmak, onda
 - ako je prethodilo slovo, onda
 - trenutačni razmak se kopira
 - R1 i R2 se pomiču za jedno mjesto





- Ako je "ispod" R1 razmak, onda
 - ako je prethodio razmak, onda
 - trenutačni razmak se zanemaruje
 - R1 se pomiče za jedno mjesto





- Ako je "ispod" R1 slovo, onda
 - trenutačno slovo se kopira
 - R1 i R2 se pomiču za jedno mjesto





- U registru R0 pamtit ćemo prethodno stanje, tj. koji je bio prethodni znak:

SLO će značiti slovo
 RAZ će biti dvije labele
 koje ćemo definirati sa EQU

- Prilikom prelaska iz slova u razmak, mijenjat ćemo stanje u RAZ
- Prilikom prelaska iz razmaka u slovo, mijenjat ćemo stanje u SLO
- Početno stanje bit će SLO

 Registar R3 služit će samo za učitavanje trenutačnog znaka i njegovo ispitivanje





```
; Spremi registre
SAZMI
      PUSH
           R0
           R1
       PUSH
       PUSH R2
       PUSH R3
       MOVE SLO, RO; Početno: stanje = slovo
             R1, R2; Inicijalizacija R2
       MOVE
PETLJA LOADB R3, (R1) ; Učitaj znak ispod R1
       CMP R3, 0 ; Ako je NUL, onda
       JR Z KRAJ ; idi na kraj.
       ; JE LI TRENUTAČNI ZNAK RAZMAK ILI NIJE
       CMP R3, 20 ; 20 = ASCII razmak
       JR EQ RAZMAK
```

; parametar R1 = adresa niza

<<<<

```
<<< : TRENUTAČNI ZNAK JE SLOVO
       ; JE LI PRETHODNI BIO RAZMAK ILI NIJE
SLOVO CMP RO, RAZ
       JR EQ RAZMAK PA SLOVO
SLOVO PA SLOVO
       STOREB R3, (R2) ; Kopiraj znak
       ADD R1, 1, R1 ; Pomakni R1 i R2
       ADD R2, 1, R2
       JR PETLJA
RAZMAK PA SLOVO
       MOVE SLO, RO ; stanje = slovo
       STOREB R3, (R2) ; Kopiraj znak
       ADD R1, 1, R1 ; Pomakni R1 i R2
       ADD R2, 1, R2
       JR PETLJA
```

```
<<< ; TRENUTAČNI ZNAK JE RAZMAK
       ; JE LI PRETHODNI BIO RAZMAK ILI NIJE
RAZMAK CMP RO, RAZ
       JR EQ RAZMAK PA RAZMAK
SLOVO PA RAZMAK
       MOVE RAZ, R0 ; stanje = razmak
       STOREB R3, (R2) ; Kopiraj znak
       ADD R1, 1, R1 ; Pomakni R1 i R2
       ADD R2, 1, R2
       JR PETLJA
RAZMAK PA RAZMAK
       ADD R1, 1, R1 ; Pomakni R1
       JR PETLJA
                                        >>>>
```

```
<<<<
```


```
KRAJ STOREB R3, (R2); Kopiraj NUL-znak
POP R3; Obnovi registre
POP R2
POP R1
POP R0
RET
```

```
; definiranje "konstanti"
SLO EQU 0
RAZ EQU 1
```



Primjer:

Jednostruko povezana lista ima čvorove koji u memoriji zauzimaju dvije 32-bitne riječi: prva riječ sadrži NBC-broj (koji predstavlja vrijednost čvora), a druga riječ je pokazivač na sljedeći čvor liste (tj. sadrži adresu sljedećeg čvora). Čvorovi su sortirani prema svojoj vrijednosti.



Prvi čvor liste ima specijalno značenje i u njemu se pamti zbroj svih vrijednosti preostalih čvorova liste. Prvi čvor je uvijek prisutan, bez obzira postoje li ostali čvorovi. Pretpostavka je da u zbroju nikada neće doći do prekoračenja opsega.

Zadnji čvor u listi prepoznaje se po NULL-pokazivaču (tj. lokacija s pokazivačem sljedećeg čvora sadrži nulu).



<<<<

Treba napisati potprogram UBACI koji ubacuje novi čvor u postojeću sortiranu listu tako da ona ostane sortirana.

Parametri potprograma su adresa prvog elementa liste i adresa novog čvora. Parametri se šalju preko stoga.

Povratna vrijednost je novi zbroj iz prvoga čvora liste. Vrijednost se vraća pomoću R0.


Rješenje:

Potprogram će čuvati vrijednosti registara, a parametre će sa stoga uklanjati glavni program.



<<<< Idejno rješenje:


- Lista se pretražuje dok se ne nađe mjesto za ubacivanje.
- Jednim pokazivačem krećemo se po čvorovima koje ispitujemo.





<<<< Idejno rješenje:


 Mjesto za ubacivanje je ISPRED prvog čvora koji ima veću ili jednaku vrijednost novom čvoru.





<<<< Idejno rješenje:


 Budući da se čvor mora ubaciti ISPRED čvora na kojeg pokazuje pokazivač, onda ne možemo dohvatiti prethodni čvor u kojem treba promijeniti pokazivač na sljedeći (plava strelica)





<<<< Idejno rješenje:


 Zato trebamo još jedan pokazivač koji će uvijek "kasniti" za jedan čvor u odnosu na pokazivač ispitivanog čvora, tj. pokazivač će pokazivati jedan čvor ispred onog čvora kojeg ispitujemo





Način rada potprograma:


Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)





Način rada potprograma:


Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)






Način rada potprograma:

Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)



Način rada potprograma:


Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)





Način rada potprograma:


Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)






Način rada potprograma:

Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)








Način rada potprograma:


Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)






Način rada potprograma:

Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)









Način rada potprograma:

Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)









Način rada potprograma:

Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)



Način rada potprograma:


Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)





Način rada potprograma:


Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)





Način rada potprograma:


Pokazuje čvor iza kojeg se ubacuje novi čvor (početno na prvi čvor)





Način rada potprograma:


Pogledajmo još slučaj kad su u listi svi elementi manji od novog člana (ili je lista prazna)






Način rada potprograma:

Pogledajmo još slučaj kad su u listi svi elementi manji od novog člana (ili je lista prazna)






Pogledajmo još slučaj kad su u listi svi elementi manji od novog člana (ili je lista prazna)






Način rada potprograma:






Način rada potprograma:






Način rada potprograma:






Način rada potprograma:






Način rada potprograma:






Način rada potprograma:





Način rada potprograma:





```
UBACI ;;;; Potprogram UBACI
      ; Parametri na stogu:
      ; 1. parametar:
                                       R6
                                                SP+0
          adresa prvog čvora (glava)
                                       R5
                                                SP+4
      ; 2. parametar:
                                       R2
                                                SP+8
          adresa novog čvora
                                       R1
                               okvir
                                                SP+C
                                       pov.adr.
                                                SP+10
     PUSH R1 ; Spremi sve
     PUSH R2 ; registre koje
                                                SP+14
                                       NOVI
     PUSH R5; potprogram
                                       GLAVA
                                                SP+18
     PUSH R6
                ; mijenja (osim R0).
      ; dohvat vrijednosti novog čvora za pretraživanje
     LOAD R0, (SP+14); adresa novog čvora u R0
     LOAD R6, (R0) ; vrijednost novog čvora u R6
      ; priprema pokazivača R1 i R2 za pretraživanje
     LOAD R1, (SP+18) ; adresa prvog čvora u R1
     LOAD R2, (R1+4) ; adresa drugog čvora u R2
```

```
<<<<
     ;;;; PETLJA ZA TRAŽENJE MJESTA ZA UBACIVANJE
TRAZI CMP R2, 0 ; Ako je kraj liste:
     ; dohvati u R5 vrijednost trenutačnog čvora i
     ; usporedi je s vrijednošću R6 novog čvora
     LOAD R5, (R2)
     CMP R6, R5
     JR ULE NASAO ; ako je novi ≤ trenutačni =>
                  ; pronađeno je mjesto za ubacivanje
     ; inače treba nastaviti s petljom za traženje
     MOVE R2, R1; pomakni se na sljedeći čvor
     LOAD R2, (R1+4)
     JR TRAZI ; nastavi s traženjem
```

```
<<<<
     ;;;; DIO ZA UMETANJE NOVOG ČVORA U LISTU
NASAO STORE R0, (R1+4); stavi novi čvor iza prethodnog
     STORE R2, (R0+4); stavi trenutačni čvor iza novog
     ; izračunavanje novog zbroja u prvom čvoru:
     LOAD R1, (SP+18); dohvati adresu prvog
     LOAD R0, (R1) ; dohvati dosadašnji zbroj
     ADD R0, R6, R0; novi zbroj stavi u R0 (rezultat)
     STORE R0, (R1); spremi ga u prvi čvor
     POP R6 ; obnovi
     POP R5
                 ; vrijednosti
     POP R2 ; spremljenih
     POP R1 ; registara
```


RET





Primjer:

U memoriji se nalazi dvostruko povezana nesortirana lista. Svaki čvor zauzima tri memorijske lokacije: na prvoj je NBC broj, na drugoj je pokazivač na sljedeći čvor liste, a na trećoj je pokazivač na prethodni čvor liste. Prvi čvor liste ima specijalno značenje i uvijek je prisutan u listi. U njemu se pamti ukupan broj preostalih čvorova u listi.









<<<<

Treba napisati potprogram IZBACI koji prima preko stoga dva parametra: pokazivač na prvi čvor liste i NBC broj (X). Potprogram traži prvo pojavljivanje čvora u kojemu je upisan broj X. Ako ga nađe, izbacuje taj čvor iz liste. Povratna vrijednost je adresa izbačenog čvora ili nula ako čvor nije pronađen. Vrijednost se vraća pomoću R1. Potprogram ne smije mijenjati sadržaje registara u glavnom programu.

Rješenje:


Parametre će sa stoga uklanjati glavni program.





<<< Način rada potprograma:

Pokazivač na čvor koji se uspoređuje s X (početno pokazuje na drugi čvor)




Broj X bit će stalno spremljen u R2




<<< Način rada potprograma:

Pomičemo R1 za jedan čvor dalje ...






<<< Način rada potprograma:






<<< Način rada potprograma:






<<< Način rada potprograma:






<<<< Način rada potprograma:






<<<< Način rada potprograma:





<<< Način rada potprograma:


Kod izbacivanja čvora, registri se postavljaju ovako (na ovoj slici izbacuje se čvor 276):





<<< Način rada potprograma:

Pokazivači u čvorovima se prespajaju ovako:



```
IZBACI ;;;; Potprogram IZBACI
      ; Parametri na stogu:
                                         R2
                                                   SP+0
      ; 1. parametar:
      ; adresa prvog čvora
                                                   SP+4
                                          R0
      ; 2. parametar:
                                  okvir
                                                  SP+8
                                          pov.adr.
       ; broj X koji se traži
                                                   SP+C
                                          BROJ X
                                                   SP+10
                                          GLAVA
                   ; spremi registre
      PUSH RO
      PUSH R2
                   ; iz glavnog programa
      LOAD R2, (SP+0C); dohvati broj X
      LOAD R1, (SP+10); dohvati adresu prvog čvora
      LOAD R1, (R1+4) ; pripremi pokazivač za traženje
      CMP R1, 0
TRAZI
                        ; ako je kraj => čvor nije nađen
      JR Z IZLAZ
      LOAD R0, (R1+0) ; dohvati vrijednost čvora
            RO, R2; usporedi je sa X
      CMP
      JR EQ NASAO
                        ; ako su isti => čvor je nađen
      LOAD R1, (R1+4) ; pomakni se na sljedeći čvor
            TRAZI
      JR
                        ; nastavi s traženjem
```

>>>>

```
<<<<
NASAO ;;;; odspoji nađeni čvor iz liste
     LOAD R0, (R1+8); stavi adresu prethodnog u R0
     LOAD R2, (R1+4) ; stavi adresu sljedećeg u R2
     STORE R2, (R0+4) ; stavi sljedeći iza prethodnog
     OR R2, R2, R2; provjeri izbacuje li se zadnji
     JR Z DALJE ; čvor iz liste (tj. R2 je NULL)
     STORE R0, (R2+8) ; stavi prethodni ispred sljedeć.
DALJE MOVE 0, R0 ; odspoji pokazivače
     STORE R0, (R1+4); u čvoru kojeg
     STORE R0, (R1+8) ; izbacuješ iz liste
     ;;;; smanji brojač čvorova u 1. čvoru liste
     LOAD R0, (SP+10); dohvati adresu 1. čvora
     LOAD R2, (R0+0) ; dohvati broj čvorova liste
     SUB R2, 1, R2; smanji broj čvorova
     STORE R2, (R0+0) ; upiši ga natrag u 1. čvor
IZLAZ POP R2
               ; obnovi registre
     POP R0
                       ; iz glavnog programa
     RET
```




Primjer:

U memoriji se nalazi sortirano binarno stablo. Svaki čvor zauzima tri memorijske lokacije: na prvoj je NBC broj, na drugoj je pokazivač na lijevo podstablo, a na trećoj je pokazivač na desno podstablo.

Poseban pokazivač (ROOT) u glavnom programu pokazuje na korijen

stabla.





<<<<

Treba napisati potprogram PISI koji će ispisati sve brojeve iz čvorova stabla, ali u rastućem redoslijedu. Parametar potprograma PISI je adresa ishodišnog čvora, a prenosi se stogom. Povratna vrijednost potprograma je broj ispisanih čvorova, a vraća se preko R0.

Ispisivanje se obavlja tako da se pozove potprogram PRINT i kao parametar mu se pošalje broj koji se želi ispisati. Parametar za PRINT šalje se preko R0, a PRINT nema povratne vrijednosti. Pretpostavite da potprogram PRINT već postoji negdje u memoriji.

Treba napisati i glavni program, koji će ispisati stablo čija adresa je u pokazivaču ROOT, a broj ispisanih čvorova treba spremiti U R5.



```
Idejno rješenje (u C-u):
int PISI ( struct cvor stabla * cvor ) {
    int brojac;
    if( cvor == NULL )
        return 0;
    // "in-order" obilazak
    brojac = PISI( cvor -> lijevi );
    PRINT( cvor -> broj );
    brojac += PISI( cvor -> desni );
    return (brojac+1);
```

<<<<

>>>>

```
GLAVNI LOAD RO, (ROOT)
      PUSH RO
                                         brojac
                                                   SP+0
      CALL PISI
      ADD SP,4,SP
                                  okvir
                                                   SP+4
      MOVE RO, R5
                                                   SP+8
                                          pov.adr
      HALT
                                          CVOR
                                                   SP+C
ROOT DW ...; adresa stabla
PISI ;;;; Potprogram PISI
     ; Parametar na stogu:
     ; 1. parametar:
     ; adresa čvora
    PUSH R1 ; spremi registre
    SUB SP, 4, SP; lokalna varijabla brojac
    LOAD R1, (SP+C) ; dohvati adresu čvora
    MOVE 0, R0
    CMP R1, 0 ; if( cvor == NULL)
    JR Z VAN
                   ; idi na return
```

>>>>

```
<<<<
    LOAD R0, (R1+4); cvor->lijevi
                                         brojac
                                                  SP+0
    PUSH RO
                                  okvir
                                                  SP+4
                                         R1
    CALL PISI ; PISI()
                                                  SP+8
                                         pov.adr
    ADD SP, 4, SP
                                         CVOR
                                                  SP+C
    STORE R0, (SP+0); brojac =
                    ; povratna vrijednost
    LOAD R0, (R1) ; cvor->broj
    CALL PRINT ; PRINT()
    LOAD R0, (R1+8); cvor->desni
    PUSH RO
    CALL PISI ; PISI()
    ADD SP, 4, SP
    LOAD R1, (SP+0); stavi brojac u R1
          R1,R0,R0 ; brojac += povratna vrijednost
    ADD
          R0, 1, R0; stavi (brojac+1) u R0 za return
    ADD
     ; return
VAN
    ADD SP, 4, SP; ukloni lokalnu var.
    POP R1
                ; obnovi registre
    RET
```