QUEONETICS

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

CRM CONSULTAS

Guia completo de utilização das funcionalidades do sistema: Coordenadas, Vídeo Telemetria, Motoristas, Auditoria e Smart Speaker.

VERSÃO 1.0 · PRIMEIRA EDIÇÃO

ELABORADO POR
Matheus Eduardo Andrade Florencio

DATA DE PUBLICAÇÃO
Junho de 2026

Sumário

01 **Introdução ao CRM CONSULTAS**
Visão geral do sistema e do menu lateral

02 **Acesso ao Sistema (Login)**
Autenticação com e-mail corporativo

03 **Coordenadas**
Busca de Coordenadas e dados brutos do veículo

04 **Vídeo Monitoramento**
Vídeo Telemetria, Imagens e Ao Vivo

05 **Motoristas**
Motorista Embarcado e Bino

06 **Auditoria**
Rastreabilidade de consultas e alterações de usuários

07 **Smart Speaker**
Atualização e histórico do equipamento

08 **Segurança**
Safebox e Histórico de Desbloqueio

01 Introdução ao CRM CONSULTAS

O **CRM CONSULTAS** é o sistema central de gestão e consulta de informações de telemetria, rastreamento veicular e monitoramento utilizado pela Queonetics. Ele reúne, em um único painel, dados de veículos, equipamentos, condutores e vídeos, organizados em módulos acessíveis pelo menu lateral.

Menu Lateral — Visão Geral dos Módulos

O menu lateral do CRM CONSULTAS concentra o acesso a todas as funcionalidades do sistema. Cada seção foi desenhada com uma finalidade específica:

Módulo	Finalidade
Coordenadas	Consulta de dados brutos de localização e status do veículo/equipamento (GPS, ignição, cofre, conexão, entre outros).
Vídeo Telemetria	Acesso a vídeos, imagens e transmissões ao vivo geradas pelos equipamentos de telemetria embarcados.
Motoristas	Consulta e atualização da lista de condutores autorizados a utilizar um veículo (Embarcados ou Bino).
Segurança	Módulo relacionado a funcionalidades de segurança do veículo e do sistema.
Auditoria	Rastreamento de consultas realizadas e alterações feitas por usuários no sistema.
Smart Speaker	Atualização e consulta de histórico do dispositivo smart speaker vinculado ao veículo.

DICA DE NAVEGAÇÃO

Cada módulo do menu lateral funciona de forma independente. Use este manual como referência rápida: identifique o módulo desejado no Sumário e siga o passo a passo correspondente.

02 Acesso ao Sistema (Login)

O acesso ao CRM CONSULTAS é feito exclusivamente por meio do e-mail corporativo da Queonetics, garantindo segurança e rastreabilidade de todos os acessos realizados na plataforma.

1. **Acesse a tela de login do sistema**
   Abra o navegador e acesse o endereço do CRM CONSULTAS fornecido pela equipe de TI.
2. **Informe seu e-mail corporativo**
   O acesso deve ser feito utilizando o e-mail corporativo no formato `seunome@queonetics.com` .
3. **Informe sua senha**
   Digite a senha cadastrada e confirme o acesso.

ATENÇÃO

O login é vinculado obrigatoriamente ao domínio corporativo **@queonetics.com**. Endereços de e-mail pessoais ou de outros domínios não possuem acesso ao sistema.

03 Coordenadas

Menu Lateral › **Coordenadas** › **Busca de Coordenadas**

O módulo **Busca de Coordenadas** é responsável por exibir os dados brutos do veículo informado — incluindo localização, status dos sensores e configurações atuais do equipamento instalado.

Como realizar uma consulta

1. **Selecione "Busca de Coordenadas"**
   No menu lateral, acesse a seção Coordenadas e clique em Busca de Coordenadas.
2. **Informe a placa e o cliente**
   Preencha o campo **Placa do veículo** e o campo **Nome do Cliente** ao qual a placa pertence.
3. **Clique em BORA!**
   Ao confirmar, o sistema carrega automaticamente todos os dados do veículo e do equipamento na tela.

Auto Refresh

É possível ativar a opção **Auto Refresh**, que atualiza constantemente a página, trazendo as informações mais recentes do veículo e do equipamento em tempo real — sem necessidade de recarregar a consulta manualmente.

Painel de Informações do Veículo e Equipamento

Após a consulta, o sistema exibe um painel com os dados atuais do veículo, do equipamento instalado e das configurações vigentes:

Campo	Descrição
`Placa`	Placa do veículo informado na consulta.
`Cliente`	Cliente informado na consulta.
`Números de coordenadas`	Quantidade de coordenadas/informações retornadas. Valor padrão: **50**.
`Config`	Configuração atualmente aplicada ao equipamento instalado no veículo.
`Última atualização da config`	Data e horário em que a última atualização de configuração foi enviada.
`Last ID Report`	Identificador do último reporte enviado pelo equipamento.
`Config Status`	SUCCESS ERROR SEND DOWNLOADING
`Hardware Version`	Versão de hardware atual do equipamento.
`Firmware Version`	Versão de firmware atual do equipamento.
`Access Number`	Número do chip vinculado ao equipamento.
`Model`	Modelo do equipamento instalado.

Tabela de Dados Brutos

Abaixo do painel de status, o sistema exibe a tabela com os dados brutos do equipamento e do veículo, atualizada a cada nova coordenada recebida:

- **Serial do rastreador** — identificador único do equipamento instalado no veículo.
- **Position** — coordenada de localização atual do rastreador/veículo.
- **trnRsn e trnRsnIdf** — colunas mais importantes da tabela, responsáveis por exibir o status detalhado do dispositivo, incluindo: condutor autorizado ou não autorizado, status de ignição do veículo, status de GPS, status do cofre e status de conexão da canlite, entre outras informações.

DICA

Utilize o Auto Refresh durante monitoramentos em tempo real (por exemplo, acompanhamento de ocorrências) para evitar a necessidade de repetir a consulta manualmente.

04 Vídeo Monitoramento

O módulo de Vídeo Monitoramento reúne três funcionalidades distintas relacionadas aos equipamentos de telemetria embarcados nos veículos: **Vídeo Telemetria**, **Imagens** e **Ao Vivo**.

1
Vídeo Telemetria
Acesso aos vídeos gerados pelos dispositivos de telemetria embarcados nos veículos.

2
Imagens
Imagens geradas pelo equipamento de vídeo telemetria em uma data especificada.

3
Ao Vivo
Acompanhamento da transmissão em tempo real do equipamento instalado no veículo.

1. Vídeo Telemetria

1 **Informe o serial da câmera**
Preencha o campo **Serial da Câmera** .

2 **Clique em BORA!**
O sistema disponibiliza o acesso às gravações organizadas por data.

2. Imagens

1 **Informe placa e data**
Preencha o campo **Placa do Veículo** e selecione a **Data** desejada para consulta.

2 **Clique em Pesquisar Imagens**
O sistema retorna os resultados organizados em duas partes: o cabeçalho com a placa e a data pesquisadas, e a lista de imagens encontradas, cada uma com o serial do equipamento e a data/hora exata do registro.

3. Ao Vivo

1 **Informe a placa do veículo**
Preencha o campo **Placa do Veículo** .

2 **Clique em Pesquisar**
Será exibida uma página com todas as câmeras instaladas no veículo, contendo: placa do veículo, serial do equipamento e nome do cliente (customer).

3 **Clique em "Abrir Live Channel"**
O sistema abre o canal de transmissão e disponibiliza o acesso às imagens em tempo real.

INFORMAÇÃO
Os três módulos de vídeo monitoramento dependem diretamente do equipamento de telemetria estar online e corretamente configurado no veículo consultado.

05 Motoristas

O módulo Motoristas permite consultar e gerenciar os condutores autorizados a utilizar determinado veículo. Possui duas opções de acesso: **Motorista Embarcado** e **Bino**.

1

Motorista Embarcado

Consulta a lista de condutores autorizados vinculada ao equipamento embarcado no veículo.

2

Bino

Opção utilizada pelo cliente para consultar o motorista via autenticação Bino (aplicativo).

Consultando Motoristas Embarcados

1. **Selecione "Motorista Embarcado"**
   Dentro do módulo Motoristas, escolha a opção Motorista Embarcado.
2. **Informe a placa do veículo**
   Preencha o campo **Placa do Veículo** .
3. **Informe o nome do cliente**
   Preencha o campo **Nome do Cliente** .
4. **Clique em BORA!**
   O sistema exibe os detalhes da lista de condutores autorizados a utilizar o veículo informado.

Atualizando a lista no sistema Truls

Ao visualizar a lista de condutores autorizados, é possível utilizar a opção **Versão** para atualizar, diretamente no sistema **Truls**, a lista de condutores vinculada ao veículo consultado.

INFORMAÇÃO

A integração com o sistema Truls será detalhada em manual específico. Aqui, o CRM CONSULTAS atua apenas como ponto de consulta e disparo da atualização.

Bino

O **Bino** é a opção utilizada pelo cliente para consultar o motorista por meio da autenticação realizada no aplicativo Bino, funcionando como uma via alternativa à consulta de motoristas embarcados.

06 Auditoria

O módulo Auditoria permite consultar o histórico de ações realizadas por usuários dentro do sistema, garantindo total rastreabilidade das operações executadas.

Como realizar uma auditoria

1. **Acesse o módulo Auditoria**
   No menu lateral, selecione a seção Auditoria.
2. **Informe o nome do cliente**
   Preencha o campo **Nome do Cliente** .
3. **Escolha o que deseja auditar**
   Selecione o tipo de item a ser auditado, entre as opções disponíveis.
4. **Informe a nomeação da sua escolha**
   Complete com o dado específico referente à escolha feita no passo anterior.

Opções de auditoria disponíveis

Tipo de Auditoria	Dado a ser informado
Veículo	Placa do veículo
Equipamento	Serial do equipamento
Condutor	Nome do condutor
Organização	Nome da organização

Resultado da consulta

Após realizar a busca, o sistema exibe duas frentes de informação:

- **Resumo da consulta** — exibe a tabela, a consulta e o cliente referentes à busca realizada.
- **Histórico de usuários** — exibe quais usuários acessaram a informação e quais modificações foram realizadas por eles.

> **DICA**
> Use a Auditoria sempre que precisar identificar quem alterou um cadastro ou configuração específica — essencial para investigação de inconsistências.

07 Smart Speaker

O módulo Smart Speaker oferece duas funcionalidades: a atualização do dispositivo vinculado ao veículo e a consulta do histórico de eventos da placa selecionada.

1

Smart Speaker (Atualizar)

Permite localizar o veículo e atualizar as informações do dispositivo Smart Speaker.

2

Histórico

Exibe apenas o histórico de eventos da placa selecionada, sem opção de atualização.

Atualizando o Smart Speaker

1. **Selecione "Smart Speaker"**
   Escolha a opção de atualização dentro do módulo.
2. **Informe a placa do veículo**
   Preencha o campo **Placa do Veículo** .
3. **Visualize o veículo encontrado**
   O veículo informado é exibido na tela, pronto para atualização.

Consultando o Histórico

Ao selecionar a opção **Histórico**, o sistema exibe apenas os registros anteriores vinculados à placa pesquisada, sem permitir alterações — funcionalidade voltada exclusivamente à consulta.

INFORMAÇÃO

Utilize a opção Histórico quando o objetivo for apenas conferir eventos passados, evitando o uso indevido da função de atualização.

08 Segurança

O módulo Segurança reúne funcionalidades relacionadas ao monitoramento de solicitações de Safebox e ao controle de desbloqueios realizados nos veículos. Possui duas áreas principais: **Safebox** e **Histórico de Desbloqueio**.

1

Safebox

Área utilizada para consultar todas as solicitações de um determinado usuário ao Safebox.

2

Histórico de Desbloqueio

Área utilizada para consultar todos os desbloqueios de veículos realizados em uma determinada data.

1. Safebox

A área de Safebox é utilizada em geral para consultar todas as solicitações de um determinado usuário ao Safebox.

1. **Selecione "Safebox"**
   No módulo Segurança, clique na área Safebox.
2. **Informe o login do usuário**
   Digite o **Login do Usuário** no cliente.
3. **Informe o nome do cliente**
   Preencha o campo **Nome do Cliente** .
4. **Informe o mês a ser consultado**
   Selecione o **Mês** referente às solicitações que deseja consultar.
5. **Clique em BORA!**
   O sistema retorna todas as solicitações realizadas pelo usuário ao Safebox no período informado.

2. Histórico de Desbloqueio

A área de Histórico de Desbloqueio é utilizada para consultar todos os desbloqueios de veículos realizados em uma determinada data.

1. **Selecione "Histórico de Desbloqueio"**
   No módulo Segurança, clique na área Histórico de Desbloqueio.
2. **Escolha uma data**
   Selecione o campo **Data** referente ao dia que deseja consultar.
3. **Clique em Buscar**
   O sistema exibe a lista de todos os desbloqueios realizados na data informada.

A lista exibida traz os seguintes dados de cada desbloqueio realizado:

Campo	Descrição
`Nome do usuário`	Usuário responsável por realizar o desbloqueio.
`Veículo`	Veículo no qual o desbloqueio foi realizado.

Campo	Descrição
`Senha`	Senha utilizada no momento do desbloqueio.
`Data`	Data em que o desbloqueio foi realizado.
`Data de expiração da senha`	Data limite de validade da senha utilizada.
`Serial do equipamento`	Identificador do equipamento vinculado ao desbloqueio.