⚠ **ALTA TENSÃO: BORNES 1 E 2 (TOPO ESQ.) SÃO 110/220V. CUIDADO!**

OUTFIRE

CENTRAL DE SUPRESSÃO AUTOMÁTICA

VTS 32 S3

TOPO ALIMENTAÇÃO E SAÍDAS - ESQUERDA P/ DIREITA

IN 220V	OUT 220V	BAT	IN 24V	OUT 24V	DAMP	GÁS 1	GÁS 2	CO2	SIR	SUB 1	SUB 2	SUB 3	F.SHOP	VZ.GÁS	AL.SHOP	EXAUST
REDE ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA	ENTRADA BATERIA	ENTRADA 24V	ALIMENT. DET. GÁS	DAMPER VENT.	SOLENOIDE DE GÁS 1	SOLENOIDE DE GÁS 2	SOLENOIDE CO2	SIRENE GERAL	SOLENOIDE SETOR 1	SOLENOIDE SETOR 2	SOLENOIDE SETOR 3	FALHA SHOPPING	SAÍDA VAZAM.	ALARME SHOPPING	COMANDO EXAUSTOR
		- +	- +	- +					- +				NF C NA	NF C NA	NF C NA	NF C NA

SELETOR DE TENSÃO

220V 24V

DE FÁBRICA: 220V P/ DAMPER E GÁS.
P/ 24V, MUDE P/ A DIREITA COMO DESENHO.

PROTEÇÃO: FUSÍVEIS DO SISTEMA

IN 220V	OUT 220V	BATERIA	IN 24V	DAMPER	GÁS 1	GÁS 2
5A RETARDO	5A RETARDO	5A RETARDO	5A RETARDO	5A RETARDO	5A RETARDO	5A RETARDO

BAIXAR MANUAL

(15) 98157-7847

CONTROLE TÉCNICO

INSTALADO: __/__/____

REVISÃO: __/__/____

TÉCNICO: _____

BASE ENTRADAS (SENSORES E BOTOEIRAS) - ESQUERDA P/ DIREITA

EX. IN	S. SUB1	S. SUB2	S. SUB3	S. REGUL	M. SUB1	M. SUB2	M. SUB3	M. CO2	VZ.GÁS	RESERV	F. BAT
MONITOR EXAUSTOR	SENSOR DE TEMPERATURA	SENSOR DE TEMPERATURA	SENSOR DE TEMPERATURA	SENSOR REGULÁVEL	ACIONADOR MANUAL SUB 1	ACIONADOR MANUAL SUB 2	ACIONADOR MANUAL SUB 3	ACIONADOR MANUAL CO2	SENSOR DE GÁS	RES. GP1038	FALHA BATERIA
											- +