# ELECTRODOMUS

Manuel d'utilisation et d'entretien

# Four encastrable FR-650

Volume 65 L — Nettoyage manuel — Classe A

Merci de votre confiance. Lisez ce manuel avant la première utilisation et conservez-le : il contient les informations nécessaires à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien et au dépannage de votre appareil.

Réf. document : MAN-FR-650-FR — Édition 2022 — www.electrodomus.fr

## Sommaire

1. Consignes de sécurité
2. Encastrement et branchement
3. Présentation de l'appareil
4. Première utilisation
5. Modes de cuisson
6. Utilisation quotidienne
7. Nettoyage manuel
8. Entretien
9. Anomalies sans code erreur
10. Codes erreur
11. Caractéristiques
12. Garantie et service après-vente

# 1. Consignes de sécurité

Ce chapitre doit être lu en premier. Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures, des dommages matériels, et l'annulation de la garantie.

## 1.1 Sécurité générale

- Appareil destiné à un usage domestique exclusivement. Toute utilisation professionnelle ou collective (gîte, salon de coiffure, restaurant, collectivité) est exclue de la garantie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités réduites, à condition d'être surveillés ou formés à un usage sûr et d'en comprendre les risques.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dommage visible (câble, façade, commandes).
- Toute intervention sur les composants internes doit être réalisée par un technicien agréé Electrodomus. Les réparations par un tiers non agréé annulent la garantie.

## 1.2 Sécurité électrique

- Branchez l'appareil sur une prise 220-240 V / 50 Hz reliée à la terre, protégée par un disjoncteur 16 A dédié.
- N'utilisez ni rallonge, ni multiprise, ni adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- En cas de câble d'alimentation endommagé, faites-le remplacer par le service après-vente (câble spécifique avec fiche surmoulée).

## 1.3 Consignes propres à cet appareil

- L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation : éloignez les enfants de moins de 8 ans.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur ni de produit abrasif sur la porte vitrée : risque d'éclatement du verre.
- Ne tapissez jamais la sole de papier d'aluminium et ne posez pas de plat directement sur la sole : accumulation de chaleur et émail endommagé.
- Débranchez ou coupez le disjoncteur avant de remplacer l'ampoule du four.

# 2. Encastrement et branchement

Niche d'encastrement : 60 × 60 cm (560 mm de largeur utile), colonne ou sous-plan. Le meuble doit supporter 60 kg et résister à 90 °C. Ménagez une ouverture de ventilation d'au moins 20 cm² à l'arrière de la niche : un four dont les ouïes sont obstruées surchauffe et peut déclencher le code E77, voire endommager les meubles adjacents.

Raccordement : câble 3 × 1,5 mm² sur boîtier de connexion 16 A dédié (pas de prise standard pour les modèles pyrolyse). Le branchement doit être réalisé par une personne qualifiée ; un branchement non conforme annule la garantie.

Fixez le four au meuble par les deux vis latérales fournies, portes ouvertes. Vérifiez l'aplomb : un four penché cuit de façon inégale.

## 3. Présentation de l'appareil

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume utile | 65 L |
| Classe énergétique | A |
| Nettoyage | Manuel (émail lisse) |
| Chaleur tournante | Oui |
| Nombre de modes de cuisson | 8 |
| Affichage | LED simple |
| Porte | double vitrage |
| Dimensions de niche (H × L) | 60 × 56 cm |
| Année de lancement | 2022 |

## 4. Première utilisation

1. Retirez tous les accessoires et films de protection, lavez grilles et plaques à l'eau savonneuse.
2. Faites chauffer le four à vide à 250 °C pendant 45 minutes, cuisine aérée : les résidus de fabrication dégagent une odeur normale lors de cette première chauffe.
3. Réglez l'heure (l'appareil ne fonctionne pas tant que l'horloge clignote après une coupure de courant).

## 5. Modes de cuisson

| Mode | Usage recommandé | Plage conseillée |
|---|---|---|
| Chaleur tournante | Cuisson homogène sur 1 à 3 niveaux ; pâtisserie, plats mijotés | 160-180 °C |
| Convection naturelle (sole + voûte) | Cuisson traditionnelle sur 1 niveau ; pain, gratins | 180-220 °C |
| Sole seule | Fin de cuisson des fonds de tarte, stérilisation | 150-180 °C |
| Gril fort | Grillades, gratinage rapide ; porte fermée | 250 °C |
| Gril + tournante | Volailles rôties, cuissons croustillantes | 180-200 °C |
| Décongélation | Air pulsé sans chauffage | 30 °C |

Préchauffage recommandé pour les pâtisseries et le pain ; inutile pour les cuissons longues de plats mijotés. La chaleur tournante permet de cuire sur plusieurs niveaux sans mélange d'odeurs, à température réduite d'environ 20 °C par rapport à la convection naturelle.

## 6. Utilisation quotidienne

- Positionnez la grille au niveau indiqué par la recette : niveaux numérotés de 1 (bas) à 5 (haut) sur les gradins.
- Utilisez la lèchefrite sous les grillades pour recueillir les graisses : des graisses brûlées sur la sole enfument le four.

- Minuterie : cuisson programmée avec arrêt automatique, ou départ différé (fin de cuisson à heure choisie).
- La porte double vitrage limite la température de la vitre extérieure ; elle reste néanmoins chaude en cuisson longue.

## 7. Nettoyage manuel

L'émail lisse de l'enceinte se nettoie four tiède avec une éponge et un détergent doux. Pour l'encrassement tenace : bol d'eau additionnée de liquide vaisselle, 30 minutes à 100 °C, puis essuyage. N'utilisez jamais de décapant four sur les joints ni sur la résistance apparente de voûte.

## 8. Entretien

- Vitres de porte : la porte se déclippe (loquets aux charnières, voir schéma sur la contre-porte) et les vitres internes se déposent pour nettoyage à plat. Remontez chaque vitre dans son sens d'origine (repère TOP).
- Joint de porte : éponge humide uniquement ; un joint déchiré doit être remplacé (fuite de chaleur, surconsommation).
- Ampoule : coupez le courant, dévissez le hublot en verre puis l'ampoule halogène (25 W, culot G9, résistante à 300 °C).
- Gradins latéraux : déclippez-les pour les laver en machine si votre lave-vaisselle les accepte.

## 9. Anomalies sans code erreur

| Constat | Causes probables | Solutions |
|---|---|---|
| Cuisson inégale | Mauvais niveau de grille ; four pas d'aplomb ; ouvertures de porte répétées | Respecter les niveaux ; vérifier l'encastrement ; limiter les ouvertures |
| Fumée en cuisson | Graisses accumulées ; débordements sur la sole | Pyrolyse ou nettoyage ; lèchefrite sous les grillades |
| Condensation importante sur la vitre | Aliments très humides ; départ à froid | Préchauffer ; normale avec certains plats, essuyer après cuisson |
| La vitre extérieure est très chaude | Cuisson longue à haute température ; joint endommagé | Normal en gril prolongé ; contrôler le joint |
| L'éclairage ne fonctionne plus | Ampoule en fin de vie | Remplacer (chap. 8) — pièce d'usure non garantie |
| Le four ne chauffe pas, affichage actif | Horloge non réglée après coupure ; mode démonstration activé | Régler l'heure ; maintenir Retour 5 s pour quitter le mode démo |

## 10. Codes erreur

En cas d'anomalie détectée par l'électronique, l'afficheur du FR-650 indique un code erreur. Le tableau ci-dessous liste les codes propres à ce modèle et la conduite à tenir. Attention : la signification d'un code erreur dépend du modèle d'appareil ; ne vous référez jamais au manuel d'un autre produit, même de la marque Electrodomus.

| Code | Signification | Que faire ? |
|---|---|---|
| E05 | Défaut du verrouillage de porte pyrolyse | Attendre le refroidissement complet du four puis relancer. Si le code persiste, contacter le SAV. |
| E10 | Ventilateur de refroidissement défaillant | Éteindre le four et contacter le SAV. Ne pas utiliser le four : risque de surchauffe des composants. |
| E31 | Sonde de température de l'enceinte défectueuse | Contacter le SAV. La régulation de température n'est plus fiable. |
| E42 | Défaut de la résistance de sole | Contacter le SAV. Les modes utilisant la sole sont indisponibles. |
| E77 | Surchauffe détectée - coupure de sécurité | Laisser refroidir le four porte fermée. Vérifier que les ouïes de ventilation du meuble ne sont pas obstruées. |

Si le code persiste après les vérifications indiquées, contactez le service après-vente muni du code affiché, de la référence du modèle (FR-650) et du numéro de série (étiquette visible porte ouverte, sur le montant gauche).

## 11. Caractéristiques

| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Consommation (chaleur tournante, cycle normalisé) | 0,70 kWh |
| Puissance maximale | 2 900 W |
| Alimentation | 220-240 V ~ 50 Hz, raccordement 16 A |
| Poids net | 34 kg |

## 12. Garantie et service après-vente

Garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison (pièces, main-d'œuvre, déplacement). Les conditions détaillées, les exclusions et les modalités d'enregistrement du produit figurent dans les Conditions Générales de Vente disponibles sur www.electrodomus.fr.

Service après-vente Electrodomus : 0 970 820 340 (appel non surtaxe), lun-ven 8h30-18h30, sam 9h-13h. Munissez-vous de la référence du modèle, du numéro de série et, le cas échéant, du code erreur affiché. Un diagnostic téléphonique préalable est systématiquement proposé : dans plus de la moitié des cas, il évite un déplacement.