ELECTRODOMUS

Manuel d'utilisation et d'entretien

Four encastrable FR-700

Volume 70 L — Pyrolyse — Classe A+

Merci de votre confiance. Lisez ce manuel avant la première utilisation et conservez-le : il contient les informations nécessaires à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien et au dépannage de votre appareil.

Réf. document : MAN-FR-700-FR — Édition 2023 — www.electrodomus.fr

Sommaire

1. Consignes de sécurité
2. Encastrement et branchement
3. Présentation de l'appareil
4. Première utilisation
5. Modes de cuisson
6. Utilisation quotidienne
7. Nettoyage par pyrolyse
8. Entretien
9. Anomalies sans code erreur
10. Codes erreur
11. Caractéristiques
12. Garantie et service après-vente

1. Consignes de sécurité

Ce chapitre doit être lu en premier. Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures, des dommages matériels, et l'annulation de la garantie.

1.1 Sécurité générale

- Appareil destiné à un usage domestique exclusivement. Toute utilisation professionnelle ou collective (gîte, salon de coiffure, restaurant, collectivité) est exclue de la garantie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités réduites, à condition d'être surveillés ou formés à un usage sûr et d'en comprendre les risques.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dommage visible (câble, façade, commandes).
- Toute intervention sur les composants internes doit être réalisée par un technicien agréé Electrodomus. Les réparations par un tiers non agréé annulent la garantie.

1.2 Sécurité électrique

- Branchez l'appareil sur une prise 220-240 V / 50 Hz reliée à la terre, protégée par un disjoncteur 16 A dédié.
- N'utilisez ni rallonge, ni multiprise, ni adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- En cas de câble d'alimentation endommagé, faites-le remplacer par le service après-vente (câble spécifique avec fiche surmoulée).

1.3 Consignes propres à cet appareil

- L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation : éloignez les enfants de moins de 8 ans.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur ni de produit abrasif sur la porte vitrée : risque d'éclatement du verre.
- Ne tapissez jamais la sole de papier d'aluminium et ne posez pas de plat directement sur la sole : accumulation de chaleur et émail endommagé.
- Débranchez ou coupez le disjoncteur avant de remplacer l'ampoule du four.
- Pendant une pyrolyse, la porte se verrouille automatiquement et la façade devient très chaude : n'y laissez aucun torchon ni manique, et éloignez les animaux domestiques.

2. Encastrement et branchement

Niche d'encastrement : 60 × 60 cm (560 mm de largeur utile), colonne ou sous-plan. Le meuble doit supporter 60 kg et résister à 90 °C. Ménagez une ouverture de ventilation d'au moins 20 cm² à l'arrière de la niche : un four dont les ouïes sont obstruées surchauffe et peut déclencher le code E77, voire endommager les meubles adjacents.

Raccordement : câble 3 × 1,5 mm² sur boîtier de connexion 16 A dédié (pas de prise standard pour les modèles pyrolyse). Le branchement doit être réalisé par une personne qualifiée ; un branchement non conforme annule la garantie.

Fixez le four au meuble par les deux vis latérales fournies, portes ouvertes. Vérifiez l'aplomb : un four penché cuit de façon inégale.

3. Présentation de l'appareil

Caractéristique	Valeur
Volume utile	70 L
Classe énergétique	A+
Nettoyage	Pyrolyse
Chaleur tournante	Oui
Nombre de modes de cuisson	10
Affichage	LCD
Porte	triple vitrage
Dimensions de niche (H × L)	60 × 56 cm
Année de lancement	2023

4. Première utilisation

1. Retirez tous les accessoires et films de protection, lavez grilles et plaques à l'eau savonneuse.
2. Faites chauffer le four à vide à 250 °C pendant 45 minutes, cuisine aérée : les résidus de fabrication dégagent une odeur normale lors de cette première chauffe.
3. Réglez l'heure (l'appareil ne fonctionne pas tant que l'horloge clignote après une coupure de courant).

5. Modes de cuisson

Mode	Usage recommandé	Plage conseillée
Chaleur tournante	Cuisson homogène sur 1 à 3 niveaux ; pâtisserie, plats mijotés	160-180 °C
Convection naturelle (sole + voûte)	Cuisson traditionnelle sur 1 niveau ; pain, gratins	180-220 °C
Sole seule	Fin de cuisson des fonds de tarte, stérilisation	150-180 °C
Gril fort	Grillades, gratinage rapide ; porte fermée	250 °C
Gril + tournante	Volailles rôties, cuissons croustillantes	180-200 °C
Décongélation	Air pulsé sans chauffage	30 °C
Pain / Pizza	Sole renforcée, montée en température rapide	220-250 °C
Basse température	Viandes tendres cuites longuement	70-90 °C

Préchauffage recommandé pour les pâtisseries et le pain ; inutile pour les cuissons longues de plats mijotés. La chaleur tournante permet de cuire sur plusieurs niveaux sans mélange d'odeurs, à température réduite d'environ 20 °C par rapport à la convection naturelle.

6. Utilisation quotidienne

- Positionnez la grille au niveau indiqué par la recette : niveaux numérotés de 1 (bas) à 5 (haut) sur les gradins.
- Utilisez la lèchefrite sous les grillades pour recueillir les graisses : des graisses brûlées sur la sole enfument le four.
- Minuterie : cuisson programmée avec arrêt automatique, ou départ différé (fin de cuisson à heure choisie).
- La porte triple vitrage limite la température de la vitre extérieure ; elle reste néanmoins chaude en cuisson longue.

7. Nettoyage par pyrolyse

La pyrolyse détruit les graisses et résidus en portant l'enceinte à environ 480 °C ; il ne reste qu'une cendre fine à essuyer avec une éponge humide une fois le four froid.

4. Retirez tous les accessoires (grilles, plaques, gradins latéraux si amovibles) et les débordements importants.
5. Choisissez la durée : Pyro Eco 1 h 30 (encrassement léger) ou Pyro 2 h (encrassement normal).
6. La porte se verrouille automatiquement dès 300 °C et reste verrouillée jusqu'au refroidissement (code E05 si défaut de verrouillage).
7. Fréquence recommandée : toutes les 8 à 10 utilisations grasses, ou dès que des fumées apparaissent en cuisson.

8. Entretien

- Vitres de porte : la porte se déclippe (loquets aux charnières, voir schéma sur la contre-porte) et les vitres internes se déposent pour nettoyage à plat. Remontez chaque vitre dans son sens d'origine (repère TOP).
- Joint de porte : éponge humide uniquement ; un joint déchiré doit être remplacé (fuite de chaleur, surconsommation).
- Ampoule : coupez le courant, dévissez le hublot en verre puis l'ampoule halogène (25 W, culot G9, résistante à 300 °C).
- Gradins latéraux : déclippez-les pour les laver en machine si votre lave-vaisselle les accepte.

9. Anomalies sans code erreur

Constat	Causes probables	Solutions
Cuisson inégale	Mauvais niveau de grille ; four pas d'aplomb ; ouvertures de porte répétées	Respecter les niveaux ; vérifier l'encastrement ; limiter les ouvertures
Fumée en cuisson	Graisses accumulées ; débordements sur la sole	Pyrolyse ou nettoyage ; lèchefrite sous les grillades
Condensation importante sur la vitre	Aliments très humides ; départ à froid	Préchauffer ; normale avec certains plats, essuyer après

		cuisson
La vitre extérieure est très chaude	Cuisson longue à haute température ; joint endommagé	Normal en gril prolongé ; contrôler le joint
L'éclairage ne fonctionne plus	Ampoule en fin de vie	Remplacer (chap. 8) — pièce d'usure non garantie
Le four ne chauffe pas, affichage actif	Horloge non réglée après coupure ; mode démonstration activé	Régler l'heure ; maintenir Retour 5 s pour quitter le mode démo

10. Codes erreur

En cas d'anomalie détectée par l'électronique, l'afficheur du FR-700 indique un code erreur. Le tableau ci-dessous liste les codes propres à ce modèle et la conduite à tenir. Attention : la signification d'un code erreur dépend du modèle d'appareil ; ne vous référez jamais au manuel d'un autre produit, même de la marque Electrodomus.

Code	Signification	Que faire ?
E05	Défaut du verrouillage de porte pyrolyse	Attendre le refroidissement complet du four puis relancer. Si le code persiste, contacter le SAV.
E10	Ventilateur de refroidissement défaillant	Éteindre le four et contacter le SAV. Ne pas utiliser le four : risque de surchauffe des composants.
E31	Sonde de température de l'enceinte défectueuse	Contacter le SAV. La régulation de température n'est plus fiable.
E42	Défaut de la résistance de sole	Contacter le SAV. Les modes utilisant la sole sont indisponibles.
E77	Surchauffe détectée - coupure de sécurité	Laisser refroidir le four porte fermée. Vérifier que les ouïes de ventilation du meuble ne sont pas obstruées.

Si le code persiste après les vérifications indiquées, contactez le service après-vente muni du code affiché, de la référence du modèle (FR-700) et du numéro de série (étiquette visible porte ouverte, sur le montant gauche).

11. Caractéristiques

Indicateur	Valeur
Consommation (chaleur tournante, cycle normalisé)	0,69 kWh
Puissance maximale	3 400 W

Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz, raccordement 16 A
Poids net	34 kg

12. Garantie et service après-vente

Garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison (pièces, main-d'œuvre, déplacement). Les conditions détaillées, les exclusions et les modalités d'enregistrement du produit figurent dans les Conditions Générales de Vente disponibles sur www.electrodomus.fr.

Service après-vente Electrodomus : 0 970 820 340 (appel non surtaxe), lun-ven 8h30-18h30, sam 9h-13h. Munissez-vous de la référence du modèle, du numéro de série et, le cas échéant, du code erreur affiché. Un diagnostic téléphonique préalable est systématiquement proposé : dans plus de la moitié des cas, il évite un déplacement.