ELECTRODOMUS

Manuel d'utilisation et d'entretien

Lave-vaisselle LV-150

12 couverts — 47 dB — Classe énergétique B

Merci de votre confiance. Lisez ce manuel avant la première utilisation et conservez-le : il contient les informations nécessaires à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien et au dépannage de votre appareil.

Réf. document : MAN-LV-150-FR — Édition 2022 — www.electrodomus.fr

Sommaire

1. Consignes de sécurité
2. Installation
3. Présentation de l'appareil
4. Première utilisation : sel, liquide de rinçage, dureté de l'eau
5. Programmes
6. Chargement des paniers
7. Utilisation quotidienne
8. Entretien
9. Anomalies sans code erreur
10. Codes erreur
11. Caractéristiques et consommations
12. Garantie et service après-vente

1. Consignes de sécurité

Ce chapitre doit être lu en premier. Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures, des dommages matériels, et l'annulation de la garantie.

1.1 Sécurité générale

- Appareil destiné à un usage domestique exclusivement. Toute utilisation professionnelle ou collective (gîte, salon de coiffure, restaurant, collectivité) est exclue de la garantie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités réduites, à condition d'être surveillés ou formés à un usage sûr et d'en comprendre les risques.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dommage visible (câble, façade, commandes).
- Toute intervention sur les composants internes doit être réalisée par un technicien agréé Electrodomus. Les réparations par un tiers non agréé annulent la garantie.

1.2 Sécurité électrique

- Branchez l'appareil sur une prise 220-240 V / 50 Hz reliée à la terre, protégée par un disjoncteur 16 A dédié.
- N'utilisez ni rallonge, ni multiprise, ni adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- En cas de câble d'alimentation endommagé, faites-le remplacer par le service après-vente (câble spécifique avec fiche surmoulée).

1.3 Consignes propres à cet appareil

- N'utilisez que des produits conçus pour lave-vaisselle (détergent, sel régénérant, liquide de rinçage). Le liquide vaisselle à main produit une mousse abondante qui déborde de l'appareil.
- Les couteaux et ustensiles pointus se rangent pointe vers le bas dans le panier à couverts.
- N'ouvrez pas la porte en cours de cycle sans appuyer d'abord sur Pause : projection d'eau très chaude possible.
- Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur la porte ouverte : risque de basculement.

2. Installation

2.1 Mise en place

L'appareil s'installe en pose libre ou sous plan (niche de 60 cm de largeur, 82 cm de hauteur minimum). Réglez les pieds avant et le pied arrière (accessible par la vis centrale en façade sur les modèles encastrables) jusqu'à l'horizontalité parfaite : un appareil penché lave et vidange mal.

2.2 Raccordements

- Eau : robinet 20/27 (3/4"), eau froide. Pression requise : 0,05 à 1 MPa.
- Vidange : crosse à une hauteur de 40 à 100 cm ; ne pas enfoncer le tuyau de plus de 15 cm dans la conduite.
- Électricité : prise 220-240 V reliée à la terre, accessible après installation ; jamais de rallonge.

3. Présentation de l'appareil

Caractéristique	Valeur
Capacité	12 couverts
Classe énergétique	B
Niveau sonore	47 dB
Nombre de programmes	6
Affichage	LED simple
Demi-charge	Oui
Système anti-fuite AquaStop	Non
Dimensions (H × L × P)	85 × 60 × 60 cm
Année de lancement	2022

4. Première utilisation : sel, liquide de rinçage, dureté de l'eau

4.1 Régler l'adoucisseur selon la dureté de l'eau

L'appareil intègre un adoucisseur d'eau qui doit être réglé selon la dureté de votre eau (renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre fournisseur). Maintenez la touche Programme enfoncée 5 secondes à la mise sous tension, puis sélectionnez le niveau H1 à H6 :

Dureté de l'eau	Réglage
0 – 10 °f (très douce)	H1 — sel non nécessaire
11 – 20 °f (douce)	H2
21 – 30 °f (moyenne)	H3 (réglage usine)
31 – 40 °f (dure)	H4
41 – 50 °f (très dure)	H5
> 50 °f	H6

4.2 Remplir le réservoir de sel régénérant

1. Dévissez le bouchon du réservoir situé au fond de la cuve, à côté du filtre.
2. Au tout premier remplissage uniquement : versez d'abord 1 L d'eau dans le réservoir.
3. Versez environ 1 kg de sel régénérant à l'aide de l'entonnoir fourni, revissez à fond.
4. Essuyez les résidus de sel dans la cuve et lancez un programme court à vide : le sel répandu est corrosif pour la cuve inox.
5. Rechargez dès que le voyant sel s'allume. N'utilisez jamais de sel de table ni de sel de déneigement.

4.3 Liquide de rinçage

Remplissez le doseur de liquide de rinçage (volet à côté du doseur de détergent) jusqu'au repère. Il assure le séchage et évite les traces sur les verres. Dosage réglable de 1 à 6 (réglage usine : 4) : augmentez en cas de traces d'eau, diminuez en cas de voile irisé sur les verres. Si vous utilisez des tablettes tout-en-un, un appoint de liquide de rinçage reste recommandé au-dessus de 30 °f de dureté.

5. Programmes

Programme	Usage recommandé	Durée indicative
Intensif 70 °C	Casseroles, plats à gratin, vaisselle très sale	2 h 10
Normal 60 °C	Vaisselle quotidienne normalement sale	1 h 45
Eco 50 °C	Programme de référence de l'étiquette énergétique ; le plus économe malgré sa durée	3 h 30
Verres 40 °C	Verres et vaisselle fragile, séchage renforcé	1 h 15
Rapide 30 min	Vaisselle peu sale, sans séchage	0 h 30
Trempage	Prélavage à froid en attendant une charge complète	0 h 15

Option Demi-charge : réduit eau et électricité d'environ 25 % pour une charge répartie sur un seul niveau. Option Départ différé : 1 à 24 h.

6. Chargement des paniers

- Panier inférieur : assiettes au centre face au jet, casseroles et plats inclinés ouverture vers le bas sur les côtés. Les picots rabattables (selon modèle) libèrent la place des grands plats.
- Panier supérieur : verres et tasses ouverture vers le bas entre les picots, bols inclinés. Réglez la hauteur du panier (poignées latérales) pour loger les grandes assiettes en bas.
- Panier à couverts : couteaux pointe en bas, cuillères et fourchettes mélangées manche en bas pour éviter l'emboîtement.
- Ne bloquez jamais la rotation des bras d'aspersion : après chargement, faites-les tourner à la main pour vérifier.
- Ne superposez rien : une surface masquée est une surface non lavée.

7. Utilisation quotidienne

- Éliminez les restes solides sans prélaver sous le robinet : le prélavage manuel gaspille l'eau et trompe le capteur de saleté des programmes automatiques.
- Détergent : une tablette dans le doseur (pas dans la cuve), ou poudre dosée selon la saleté. Refermez le volet jusqu'au clic.
- Vérifiez les voyants sel et liquide de rinçage avant de lancer.
- En fin de cycle, entrouvrez la porte quelques minutes : la vapeur s'échappe et le séchage s'achève. Videz d'abord le panier inférieur pour éviter les gouttes du panier supérieur.

8. Entretien

8.1 Filtres de cuve

- Chaque semaine : dévissez l'ensemble de filtration au fond de la cuve (filtre cylindrique + microfiltre + plaque), rincez sous l'eau chaude avec une brosse douce.
- Remontez soigneusement : un filtre mal verrouillé laisse passer les déchets vers la pompe.
- Ne faites jamais tourner l'appareil sans ses filtres.

8.2 Bras d'aspersion

Une fois par mois, déclippez les bras inférieur et supérieur, rincez-les et débouchez les buses obstruées avec un cure-dent. Des buses bouchées se traduisent par une vaisselle mal lavée en haut ou en bas selon le bras touché.

8.3 Joints, cuve et façade

Essuyez les joints de porte chaque semaine avec une éponge humide. Tous les 2 mois, lancez un cycle Intensif à vide avec un nettoyant machine Electrodomus NM-100 (élimine graisses et calcaire des circuits). En eau très dure, les dommages liés au calcaire sans entretien conforme ne sont pas couverts par la garantie (CGV, article 6).

9. Anomalies sans code erreur

Constat	Causes probables	Solutions
Vaisselle mal lavée	Bras bloqué ou buses bouchées ; paniers surchargés ; programme trop doux ; filtres encrassés	Vérifier la rotation des bras ; alléger ; programme Intensif ; nettoyer les filtres
Traces blanches sur les verres	Sel épuisé ; adoucisseur mal réglé ; dosage de rinçage trop faible	Recharger le sel ; régler H selon la dureté ; augmenter le dosage de rinçage
Voile irisé sur les verres	Dosage de liquide de rinçage trop élevé	Réduire le dosage (chap. 4.3)
Vaisselle mal séchée	Liquide de rinçage épuisé ; programme sans séchage ; déchargement immédiat	Recharger ; choisir un programme avec séchage ; entrouvrir la porte en fin de cycle
Odeur dans la cuve	Filtres encrassés ; résidus dans le joint bas de porte	Nettoyer filtres et joints ; cycle NM-100
Mousse dans la cuve	Liquide vaisselle à main utilisé ; surdosage	N'utiliser que des produits lave-vaisselle
L'appareil ne démarre pas	Porte mal fermée ; prise hors tension ; sécurité enfants	Fermer jusqu'au clic ; tester la prise ; déverrouiller

10. Codes erreur

En cas d'anomalie détectée par l'électronique, l'afficheur du LV-150 indique un code erreur. Le tableau ci-dessous liste les codes propres à ce modèle et la conduite à tenir. Attention : la

signification d'un code erreur dépend du modèle d'appareil ; ne vous référez jamais au manuel d'un autre produit, même de la marque Electrodomus.

Code	Signification	Que faire ?
E01	Porte mal fermée	Refermer la porte jusqu'au clic. Vérifier qu'aucun ustensile ne dépasse des paniers.
E10	Défaut de remplissage en eau	Vérifier que le robinet est ouvert et que le tuyau n'est pas plie. Sur les modeles AquaStop, verifier le voyant du boîtier au robinet.
E15	Fuite détectée dans le socle (sécurité anti-fuite)	Fermer le robinet d'arrivée d'eau et contacter le SAV. Ne pas relancer l'appareil.
E23	Sonde de température défectueuse	Contacter le SAV. Le lavage a température élevée est indisponible en attendant l'intervention.
E30	Bras d'aspersion bloqué	Vérifier qu'aucun ustensile ne bloqué la rotation des bras. Retirer et rincer les bras d'aspersion.
E42	Défaut de chauffage de l'eau	Contacter le SAV.
E51	Défaut de la pompe de cyclage	Débrancher l'appareil 10 minutes puis relancer. Si le code réapparaît, contacter le SAV.

Si le code persiste après les vérifications indiquées, contactez le service après-vente muni du code affiché, de la référence du modèle (LV-150) et du numéro de série (étiquette sur le chant de la porte).

11. Caractéristiques et consommations

Indicateur (programme Eco 50 °C)	Valeur
Consommation électrique	58 kWh/100 cycles
Consommation d'eau par cycle	11,0 L
Niveau sonore	47 dB
Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz, 10 A
Puissance maximale	1 900 W

12. Garantie et service après-vente

Garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison (pièces, main-d'œuvre, déplacement). Les conditions détaillées, les exclusions et les modalités d'enregistrement du produit figurent dans les Conditions Générales de Vente disponibles sur www.electrodomus.fr.

Votre gamme bénéficie d'extensions de garantie constructeur sur certains composants : reportez-vous à la fiche de garantie de la gamme LV pour la nature, la durée et les conditions d'éligibilité de ces extensions.

Service après-vente Electrodomus : 0 970 820 340 (appel non surtaxe), lun-ven 8h30-18h30, sam 9h-13h. Munissez-vous de la référence du modèle, du numéro de série et, le cas échéant, du code erreur affiché. Un diagnostic téléphonique préalable est systématiquement proposé : dans plus de la moitié des cas, il évite un déplacement.