ELECTRODOMUS

Manuel d'utilisation et d'entretien

Lave-linge WX-400

Capacité 8 kg — Essorage 1400 tr/min — Classe énergétique A

Merci de votre confiance. Lisez ce manuel avant la première utilisation et conservez-le : il contient les informations nécessaires à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien et au dépannage de votre appareil.

Réf. document : MAN-WX-400-FR — Édition 2023 — www.electrodomus.fr

Sommaire

1. Consignes de sécurité
2. Installation
3. Présentation de l'appareil
4. Première utilisation
5. Programmes et options
6. Utilisation quotidienne
7. Entretien
8. Anomalies sans code erreur
9. Codes erreur
10. Caractéristiques et consommations
11. Transport et hivernage
12. Garantie et service après-vente

1. Consignes de sécurité

Ce chapitre doit être lu en premier. Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures, des dommages matériels, et l'annulation de la garantie.

1.1 Sécurité générale

- Appareil destiné à un usage domestique exclusivement. Toute utilisation professionnelle ou collective (gîte, salon de coiffure, restaurant, collectivité) est exclue de la garantie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités réduites, à condition d'être surveillés ou formés à un usage sûr et d'en comprendre les risques.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dommage visible (câble, façade, commandes).
- Toute intervention sur les composants internes doit être réalisée par un technicien agréé Electrodomus. Les réparations par un tiers non agréé annulent la garantie.

1.2 Sécurité électrique

- Branchez l'appareil sur une prise 220-240 V / 50 Hz reliée à la terre, protégée par un disjoncteur 16 A dédié.
- N'utilisez ni rallonge, ni multiprise, ni adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- En cas de câble d'alimentation endommagé, faites-le remplacer par le service après-vente (câble spécifique avec fiche surmoulée).

1.3 Consignes propres à cet appareil

- Fermez le robinet d'arrivée d'eau avant toute absence prolongée.
- Ne dépassez jamais la capacité nominale de 8 kg de linge sec : la surcharge use prématurément les amortisseurs et le moteur.
- Ne lavez pas de textiles imprégnés de solvants, d'essence ou d'huile : risque d'incendie.
- Le hublot devient chaud pendant les lavages à haute température : éloignez les jeunes enfants.

2. Installation

2.1 Déballage et brides de transport

Retirez l'emballage et vérifiez l'absence de dommage de transport (à signaler au livreur sous 48 h). À l'arrière de l'appareil, retirez les quatre brides de transport à l'aide de la clé de 10 fournie : dévissez chaque bride, retirez-la avec son entretoise en plastique, puis obturez les orifices avec les caches fournis dans le sachet d'accessoires. Conservez les brides pour un futur déménagement.

Un appareil mis en service avec ses brides de transport vibre violemment dès le premier essorage et peut endommager la cuve, les amortisseurs et le sol. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

2.2 Mise en place et mise à niveau

- Installez l'appareil sur un sol dur et plan. Évitez les planchers souples qui amplifient les vibrations ; le cas échéant, utilisez le tapis anti-vibration Electrodomus (réf. TAV-60).
- Laissez au moins 2 cm d'espace latéral pour la ventilation et l'absorption des vibrations.
- Réglez les quatre pieds à l'aide de la clé fournie jusqu'à stabilité parfaite (aucun basculement diagonal), puis bloquez les contre-écrous.
- Vérifiez l'horizontalité au niveau à bulle dans les deux axes.

2.3 Raccordement en eau

Raccordez le tuyau d'arrivée à un robinet 20/27 (3/4"). Pression d'alimentation : 0,05 à 1 MPa. Serrez à la main, sans pince. Vérifiez la présence et l'état du joint-filtre au raccord ; remplacez-le à chaque réinstallation (deux joints de rechange fournis).

2.4 Évacuation

Placez le tuyau de vidange dans un siphon ou une conduite d'évacuation, crosse à une hauteur comprise entre 60 et 100 cm. N'enfoncez pas le tuyau de plus de 15 cm dans la conduite (risque de siphonnage : l'appareil se vide en se remplissant). Ne prolongez pas le tuyau au-delà de 3 m ; au-delà, la pompe de vidange peine et le code E20 peut apparaître sans défaut réel.

2.5 Branchement électrique

Branchez l'appareil en dernier, après les raccordements en eau. La prise doit rester accessible après installation. En cas d'encastrement sous plan de travail, prévoyez une niche de 60 cm de largeur et 85 cm de hauteur minimum.

3. Présentation de l'appareil

Le WX-400 est équipé d'un moteur induction à entraînement direct — plus silencieux, sans charbons d'usure, et couvert par une extension de garantie constructeur (voir chapitre 12), d'un affichage LCD et de 14 programmes.

Caractéristique	Valeur
Capacité de lavage (linge sec)	8 kg
Vitesse d'essorage maximale	1400 tr/min
Classe énergétique	A
Nombre de programmes	14
Type de moteur	Induction
Affichage	LCD
Système anti-fuite AquaStop	Non
Accès au filtre de vidange	plinthe inferieure demontable (tournevis plat)
Dimensions (H × L × P)	85 × 60 × 58 cm
Poids net	68 kg
Année de lancement	2023

3.1 Bandeau de commande

De gauche à droite : sélecteur rotatif de programmes, écran d'affichage (durée restante, vitesse d'essorage, température, messages), touches d'options (Prélavage, Rinçage plus, Repassage facile), touche Départ différé (1 à 24 h), touche Départ/Pause.

4. Première utilisation

1. Vérifiez une dernière fois le retrait des brides de transport et la mise à niveau.
2. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez l'absence de fuite aux raccords.
3. Lancez un cycle Coton 60 °C à vide avec une demi-dose de lessive : ce cycle nettoie la cuve des résidus de fabrication.
4. En cas d'odeur légère de neuf pendant ce premier cycle : c'est normal, elle disparaît en un ou deux lavages.

5. Programmes et options

Programme	Usage recommandé	Charge max	Durée indicative
Coton 60 °C	Linge de maison, coton résistant, blanc ou couleurs déteintes	8 kg	2 h 40
Coton Eco 40-60	Programme de référence de l'étiquette énergétique ; le plus économe	8 kg	3 h 25
Coton 90 °C	Linge très sale, désinfection du tambour	8 kg	2 h 55
Synthétiques 40 °C	Textiles synthétiques et mélangés	4 kg	1 h 55
Délicat 30 °C	Voilages, textiles fragiles, essorage réduit à 600 tr/min	2,5 kg	1 h 05
Laine 30 °C	Lainages étiquetés lavables en machine, bercement doux	2 kg	0 h 55
Anti-allergie 60 °C	Rinçages renforcés et maintien de température ; recommandé linge de bébé et personnes allergiques	4 kg	2 h 55
Chemises	Défroissage optimisé, essorage réduit	2 kg	1 h 15
Rapide 30 min	Petites charges peu sales, rafraîchissement	2 kg	0 h 30

Essorage seul	Essorage d'un linge lavé à la main	8 kg	0 h 12
Vidange seule	Vidange sans essorage (textiles fragiles)	—	0 h 03

5.1 Options

- Prélavage : ajoute une phase de lavage à froid pour le linge très sale (lessive dans le compartiment I).
- Rinçage plus : un rinçage supplémentaire ; recommandé pour les peaux sensibles et en eau douce.
- Repassage facile : essorage fractionné qui limite le froissage.
- Départ différé : reporte le démarrage de 1 à 24 h ; l'affichage décompte le temps restant.

6. Utilisation quotidienne

6.1 Préparation du linge et dosage

- Videz les poches (pièces, mouchoirs, vis) : les corps étrangers sont la première cause d'encrassement du filtre et de dommage à la pompe.
- Fermez les fermetures à glissière, retournez les jeans et les textiles imprimés.
- Dosez la lessive selon la dureté de l'eau et la saleté du linge : un surdosage produit un excès de mousse, des résidus blancs et encrasse la cuve.
- Compartiments du bac : I = prélavage, II = lavage principal, fleur = assouplissant (ne pas dépasser le repère MAX).

6.2 Sécurité enfants

Maintenez la touche Départ/Pause enfoncée 5 secondes pour verrouiller le bandeau ; le symbole cadenas s'affiche. Répétez l'opération pour déverrouiller. Le verrouillage reste actif après une coupure de courant.

6.3 Ajout de linge en cours de cycle

Appuyez sur Départ/Pause : si le symbole hublot est allumé et le niveau d'eau suffisamment bas, la porte se déverrouille en une trentaine de secondes. Ajoutez le linge et relancez. Au-delà d'une certaine température ou d'un certain niveau d'eau, l'ouverture est refusée par sécurité.

7. Entretien

7.1 Nettoyage du filtre de vidange

Nettoyez le filtre toutes les 8 semaines environ, ou dès l'apparition du code E20. Un filtre encrassé est la première cause d'appel au service après-vente sur cette gamme.

5. Déclippez la plinthe inférieure en insérant un tournevis plat dans les deux encoches latérales.
6. Placez une serpillière et un récipient plat sous l'orifice du filtre.

7. Dévissez le filtre lentement d'un quart de tour pour laisser l'eau s'écouler, puis retirez-le complètement.
8. Rincez le filtre à l'eau claire ; vérifiez l'absence de corps étrangers dans le logement et sur l'hélice de la pompe, visible au fond.
9. Revissez à fond sans forcer et réenclenchez la plinthe.

Un filtre mal revissé provoque une fuite au sol dès le cycle suivant.

7.2 Détartrage

En eau dure (dureté supérieure à 25 °f — renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre fournisseur d'eau), effectuez un détartrage tous les 3 mois ; tous les 6 mois sinon. Lancez un programme Coton 60 °C à vide avec le détartrant Electrodomus DT-200 versé directement dans le tambour, sans linge ni lessive. N'utilisez jamais de vinaigre pur : il attaque les joints et les durites, et les dommages qui en résultent ne sont pas garantis. Les dommages liés au calcaire en l'absence d'entretien conforme ne sont pas couverts par la garantie (CGV, article 6).

7.3 Joint de hublot, bac à produits, carrosserie

- Essuyez le joint de hublot après chaque cycle et retirez les objets qui s'y logent. Laissez la porte entrouverte entre les lavages pour prévenir les moisissures et les odeurs.
- Retirez le bac à produits une fois par mois (appuyez sur le taquet du compartiment assouplissant) et rincez-le à l'eau tiède avec une brosse.
- Nettoyez la carrosserie avec un chiffon humide et un détergent doux. Jamais de solvant, d'alcool ni de produit abrasif.
- Une fois par mois, lancez un cycle Coton 90 °C à vide pour assainir la cuve si vous lavez principalement à basse température.

8. Anomalies sans code erreur

Toutes les anomalies ne déclenchent pas de code. Vérifiez les points suivants avant d'appeler le service après-vente.

Constat	Causes probables	Solutions
L'appareil vibre ou se déplace	Brides de transport non retirées ; appareil pas de niveau ; charge déséquilibrée ; sol souple	Retirer les brides (chap. 2.1) ; refaire la mise à niveau ; répartir le linge ; tapis anti-vibration
Résidus blancs sur le linge	Surdosage de lessive ; eau très dure ; lessive en poudre mal dissoute à froid	Réduire la dose ; activer Rinçage plus ; privilégier la lessive liquide à froid
Odeur désagréable dans le tambour	Lavages exclusivement à froid ; porte fermée entre les cycles ; filtre encrassé	Cycle 90 °C mensuel à vide ; laisser la porte entrouverte ; nettoyer le filtre
Le linge sort trop humide	Programme à essorage réduit ; balourd ayant limité l'essorage ; surcharge	Vérifier la vitesse sélectionnée ; répartir la charge ; réduire la charge
Traces grises sur le linge	Sous-dosage de lessive ;	Adapter le dosage ; trier le

	mélange de textiles très sales et délicats	linge
De l'eau reste dans le bac à produits	Pression d'eau faible ; gicleurs du bac entartrés	Nettoyer le bac ; vérifier le robinet grand ouvert
L'appareil ne démarre pas, aucun affichage	Prise hors tension ; disjoncteur déclenché ; sécurité enfants active	Tester la prise avec un autre appareil ; réarmer ; déverrouiller (chap. 6.2)

9. Codes erreur

En cas d'anomalie détectée par l'électronique, l'afficheur du WX-400 indique un code erreur. Le tableau ci-dessous liste les codes propres à ce modèle et la conduite à tenir. Attention : la signification d'un code erreur dépend du modèle d'appareil ; ne vous référez jamais au manuel d'un autre produit, même de la marque Electrodomus.

Code	Signification	Que faire ?
E01	Porte mal verrouillée	Vérifier qu'aucun linge n'est coincé dans le joint, refermer fermement la porte et relancer le programme.
E10	Pression d'arrivée d'eau insuffisante	Vérifier que le robinet est ouvert a fond et que le tuyau d'arrivée n'est pas plie. Nettoyer le filtre d'entree situe au raccord du tuyau.
E20	Vidange trop lente	Nettoyer le filtre de vidange (voir chapitre Entretien) et verifier que le tuyau d'évacuation n'est pas obstrué ni place a plus de 1 m de hauteur.
E23	Défaut de la pompe de vidange	Nettoyer le filtre de vidange puis relancer un programme Vidange seule. Si le code réapparaît, contacter le SAV : la pompe doit etre controlee par un technicien.
E31	Balourd détecté - charge mal répartie	Répartir le linge dans le tambour. Éviter de laver une pièce lourde seule (couette, tapis de bain).
E40	Défaut moteur	Débrancher l'appareil 10 minutes puis relancer. Si le code réapparaît, contacter le SAV.
E52	Sonde de température de lavage défectueuse	Contacter le SAV. L'appareil peut continuer a laver a froid en attendant l'intervention.
E60	Défaut de communication	Débrancher l'appareil 10

	carte electronique	minutes puis relancer. Si le code réapparaît, contacter le SAV.

Si le code persiste après les vérifications indiquées, contactez le service après-vente muni du code affiché, de la référence du modèle (WX-400) et du numéro de série (étiquette sur le pourtour du hublot).

10. Caractéristiques et consommations

Indicateur (programme Eco 40-60)	Valeur
Consommation électrique	49 kWh/100 cycles
Consommation d'eau par cycle	45 L
Niveau sonore à l'essorage	72 dB(A)
Pression d'eau requise	0,05 – 1 MPa
Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz, 10 A
Puissance maximale	2 100 W

11. Transport et hivernage

Avant tout transport : fermez le robinet, vidangez complètement via le filtre (chap. 7.1), débranchez, puis remontez les brides de transport dans l'ordre inverse du démontage. Transportez l'appareil debout. En cas de stockage dans un local non chauffé, vidangez aussi le tuyau d'arrivée : l'eau résiduelle gelée peut fendre l'électrovanne (dommage non garanti).

12. Garantie et service après-vente

Garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison (pièces, main-d'œuvre, déplacement). Les conditions détaillées, les exclusions et les modalités d'enregistrement du produit figurent dans les Conditions Générales de Vente disponibles sur www.electrodomus.fr.

Votre gamme bénéficie d'extensions de garantie constructeur sur certains composants : reportez-vous à la fiche de garantie de la gamme WX pour la nature, la durée et les conditions d'éligibilité de ces extensions.

Service après-vente Electrodomus : 0 970 820 340 (appel non surtaxe), lun-ven 8h30-18h30, sam 9h-13h. Munissez-vous de la référence du modèle, du numéro de série et, le cas échéant, du code erreur affiché. Un diagnostic téléphonique préalable est systématiquement proposé : dans plus de la moitié des cas, il évite un déplacement.

Ce modèle est équipé d'un moteur à induction bénéficiant d'une extension de garantie constructeur : reportez-vous à la fiche de garantie de la gamme WX pour la durée exacte et les conditions d'éligibilité.